



EDITIONS MICRO APPLICATION



EDITIONS MICRO APPLICATION

Distribué par : MICRO APPLICATION 13, Rue Sainte Cécile 75009 PARIS

et

EDITION RADIO 3, Rue de l'Eperon 75006 PARIS

(c) Reproduction interdite sans l'autorisation de MICRO APPLICATION

'Toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faite sans le consentement de MICRO APPLICATION est illicite (Loi du 11 Mars 1957, article 40, 1er alinéa).

Cette représentation ou reproduction illicite, par quelque procédé que ce soit, constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants de Code Pénal.

La Loi du 11 Mars 1957 n'autorise, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, que les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à l'utilisation collective d'une part, et d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration'.

ISBN: 2-86899-036-3

(c) 1985 DATA BECKER Merowingerstrasse, 30 4000 DUSSELDORF R.F.A.

Traduction Française assurée par Pascal HAUSSMAN

(c) 1985 MICRO APPLICATION 13 Rue Sainte Cécile 75009 PARIS

édité par Frédérique BEAUDONNET

TABLE DES MATIERES

1	Introduction	4
1.1	Ce que vous devez savoir sur votre machine	6
1.1.1	L'organisation de la mémoire	7
1.1.2	Extension d'instruction à travers RST	10
1.2	Le processeur Z80	13
1.2.1	Les connexions du Z80	16
1.2.2	La structure des registres du Z80	20
1.2.3	Particularités du Z80 sur le CPC	24
1.3	Le Gate Array, le coordinateur du système	28
1.3.1	L'affectation des connexions du Gate Array	29
1.3.2	La structure des registres du Gate Array	36
1.4	Le contrôleur vidéo HD 6845	40
1.4.1	Les connexions du CRTC	41
1.4.2	Les registres internes du contrôleur vidéo	43
1.5	La RAM du CPC	48
1.5.1	Les 64 K supplémentaires du 6128	53
1.6	La RAM vidéo entre Z80 et 6845	57
1.7	L'interface parallèle 8255	63
1.7.1	L'affectation des connexions du 8255	63
1.7.2	Les modes de travail du 8255	66
1.7.3	Commande du 8255, description des registres	67
1.7.4	L'utilisation du 8255 sur le CPC	69
1.8 1.8.1 1.8.2	La fonction des différents registres du 8912	74 75 79

1.9 1.9.1	Le lecteur de disquette sur le CPC 664 et le 6128 Le FDC 765	87 88
	L'affectation des connexions du FDC	90
1.9.3	L'emploi du FDC 765 sur le CPC	97
1.10	Les interfaces du CPC	99
	Le clavier	99
	La connexion vidéo La connexion disquette	102 102
	Le lecteur de cassette	102
	L'interface imprimante Centronics	110
	La connexion Joystick	113
	Le connecteur d'extension	114
2	Le système d'exploitation	117
2.1	Les vecteurs du système d'exploitation	119
2.1.1	Les vecteurs du système d'exploitation du CPC 664	119
2.1.2	Les vecteurs du système d'exploitation du CPC 6128	130
2.2	La RAM du système d'exploitation	141
2.2.1	La RAM du système d'exploitation du CPC 664	141
2.2.2	La RAM du système d'exploitation du CPC 6128	144
2.3	Utilisation de routines du système d'exploitation	148
2.4	Interruptions dans le système d'exploitation	160
2.5	La ROM du système d'exploitation	165
2.5.1	Kernal (KL)	166
2.5.2	Machine Pack (MC)	181
2.5.3 2.5.4	Jump Restore (JRE) Screen Pack (SCR)	190
2.5.5	Text Screen (TXT)	197 208
2.5.6	Graphics Screen (GRA)	224
2.5.7	Keyboard Manager (KM)	232
2.5.8	Sound Manager (SOUND)	241
2.5.9	Cassette Manager (CAS)	245
2.5.10	Screen Editor (EDIT)	254

2.6	Le générateur de caractères	262
3	Le BASIC	285
3.1	L'interpréteur BASIC du CPC 664/6128	285
3.2	La pile BASIC	291
3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3	Extensions du BASIC avec RSX	295 295 296 300
3.4 3.4.1	La ROM BASIC L'arithmétique à virgule flottante	303 303
4	Annexe	402
4.1	Les routines du système d'exploitation	402
4.2	Références à la RAM système	410
	Tokens BASIC	420
	Moniteur	423

INTRODUCTION

La politique produit de la société AMSTRAD a de quoi surprendre. A peine le CPC 464 s'était-il établi dans le marché si disputé de l'informatique, grâce à son prix peu élevé et à ses performances remarquables, que fit son apparition sur le marché un second ordinateur, le CPC 664. Et moins de 3 mois plus tard, le CPC6128, le troisième ordinateur de la série des CPC, apparut sur le marché. Les deux successeurs du CPC 464 se distinguèrent également par un rapport qualité/prix exceptionnel.

Le caractère complet du système est encore plus frappant que pour le CPC 464. Grâce au moniteur livré avec l'appareil, pas de dispute pour savoir si on regarde Dallas ou si on utilise l'ordinateur. De même, le lecteur de disquette intégré rend inutiles les câbles de connexion et les interfaces qui faisaient de l'utilisation du lecteur de disquette un problème permanent. Votre ordinateur possède tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir l'utiliser immédiatement.

Les possibilités de l'ordinateur sont un second point fort de ce matériel. Le Basic LOCOMOTIVE est certainement le meilleur disponible sur les ordinateurs de cette catégorie. La programmation des interruptions très souple et très facile d'emploi dont dispose ce Basic est certainement un des aspects les plus remarquables de cet ordinateur.

L'execellence du graphisme et la possibilité d'avoir un écran en 80 colonnes sans module ni coût supplémentaire est pour l'heure sans équivalent, alors que d'autres ordinateurs de la même catégorie ont déjà du mal à présenter sur l'écran 40 caractères par ligne parfaitement lisibles.

La résolution graphique de 640 points sur 200 est également unique pour cette catégorie de prix. On ne trouve de possibilités comparables que sur l'IBM PC qui est tout de même au moins cinq fois plus cher que le CPC. Les possibilités sonores du CPC sont également impressionnantes.

En ce qui concerne la vitesse, le CPC n'a pas à rougir. Le microprocesseur intégré Z80 fonctionne avec une fréquence de 4 mégaherz et il dispose d'un jeu d'instructions très puissant. Ce jeu d'instructions a été exploité au maximum par les développeurs de la machine qui ont ainsi réussi à réaliser un interpréteur Basic particulièrement rapide.

Mais les possesseurs d'un nouvel ordinateur cherchent en général très vite à obtenir plus d'informations sur leur machine. Le manuel d'utilisation du CPC, qui est par ailleurs tout à fait remarquable, ne suffit pas à répondre à l'attente de ceux qui veulent connaître leur ordinateur dans les moindres détails et notamment pour ceux. pour qui le Basic a perdu un peu de son attrait, qui en ont découvert les limites et qui souhaiteraient donc s'attaquer à la langage-machine. Il faut programmation en alors d'informations dépassent largement le cadre du manuel aui d'utilisation.

Le listing de la ROM, qui figurait normalement jusqu'ici dans les ouvrages de la série "La bible du ...", est ici présenté sous une forme nouvelle, plus compacte. Nous avons préféré renoncer au listing au profit de commentaires plus complets. Vous pouvez d'ailleurs faire sortir vous-même, quand vous le voudrez votre propre listing de la ROM, grâce au désassembleur que nous vous fournissons dans cet ouvrage. A l'avenir, cette façon de commenter les systèmes d'exploitation se révèlera sans doute indispensable; en effet, les systèmes d'exploitation atteignent des dimensions de plus en plus importantes et les présenter commentés in extenso demanderait plus de pages que n'en comporte un ouvrage normal.

Les auteurs

1 LE MATERIEL (HARDWARE)

1.1 Ce que vous devez absolument savoir sur votre machine

Votre CPC contient au total six circuits essentiels, hautement intégrés. Le composant le plus important de tout ordinateur, le processeur, est sur le CPC un Z80. Les autres composants intégrés sont un video controller HD 6845, un port parallèle 8255, un sound chip AY-3-8912, le floppy controller 765 et un circuit développé spécialement pour le CPC, le Gate Array.

Le contrôleur vidéo a pour fonction de fournir tous les signaux nécessaires pour le fonctionnement du moniteur. Il adresse également la mémoire-écran, cette zone de la mémoire dans laquelle sont placés les caractères à représenter et le graphisme. Il produit également le refresh qui est nécessaire pour les Rams, sans lequel vous perdriez vite les informations stockées.

La tâche du chip sonore est définie par le nom de ce composant. Le choix des constructeurs est très bon. Le AY-3-8912 a été utilisé dans de nombreux ordinateurs parce qu'il est très polyvalent et qu'il permet des possibilités étendues d'influencer le son.

Le 8255 est le "travailleur de force" du CPC. Ses tâches sont très diverses.

Cela va du contrôle du clavier à la commande du chip sonore en passant par la commande du magnétophone, à la détermination de certaines possibilités du CPC etc...

Le floppy controller 765, en liaison avec certains circuits intégrés et ce qu'on appelle un séparateur de données, contitue l'interface avec les deux lecteurs de disquette maximum. Le floppy controller prend pratiquement en charge en totalité la commande des lecteurs de disquette. Par sa haute "intelligence", il facilite la programmation.

Le gate array est particulièrement intéressant. Ce composant commande tant de choses dans le CPC qu'on pourrait presque le qualifier de processeur auxiliaire. C'est ainsi qu'il prend en charge bon nombre des tâches concernant l'écran, telles que la représentation des différentes couleurs et les différents formats de l'écran. Tous les signaux nécessaires de synchronisation sont produits par le gate array. Les interruptions, qui interrompent le déroulement normal des programmes 300 fois par seconde, sont produites par le gate array ainsi que les signaux nécessaires à la gestion de la mémoire RAM du CPC.

1.1.1 L'organisation de la mémoire

Il y a encore 5 ans, les ordinateurs disposant de 16 K de RAM étaient considérés comme bien armés. Mais depuis l'apparition du Commodore 64, les limites de la mémoire ont été nettement repoussées. Un constructeur de micro-ordinateurs n'a de chances suffisantes de prendre une part du marché que si les magiques 64 apparaissent sur sa machine.

Mais comme les prix des composants de mémoire ont fortement chuté ces derniers mois, le fait qu'un ordinateur soit doté de 64 K octets (comme le 664) ou de 128 K octets (6128), influe peu sur son prix de revient.

D'ailleurs, il n'est pas très difficile de placer une mémoire de 64 K dans un ordinateur puisque les processeurs 8-bits, qui sont les plus répandus, peuvent tous adresser une zone de 64 kilo-octets. Le Z80 du CPC peut lui aussi adresser 64 K de mémoire sans truc particulier. Mais cela suffit normalement tout juste pour la mémoire RAM et c'est tout.

Il faut donc recourir à un procédé spécial, le bank-switching, si l'on veut pouvoir adresser plusieurs mémoires avec ce type de processeurs. Ce procédé permet en effet de choisir entre des zones de mémoire (qu'on appelle banques) ROM et RAM qui se chevauchent. Il s'agit d'un procédé qui n'utilise pas de solution matériel mais a uniquement recours à un logiciel qui organise la cohabitation des ROM et des RAM aux mêmes adresses.

Cette solution logiciel a été remarquablement mise en oeuvre par les développeurs de l'ordinateur. Sur le CPC 6128, l'adressage du bloc supplémentaire de 64 K de RAM est également réalisé grâce à ce procédé.

Le CPC 6128 présente donc l'image suivante: (remarque: sur le CPC 664, le principe est le même, si ce n'est que la banque supplémentaire de 64 K fait défaut) 64 K de RAM sont adressés directement. Parallèlement à la RAM se trouvent une moitié de la ROM dans les 16 K inférieurs (&0000 à &3FFF) et l'autre moitié de la ROM dans les 16 K supérieurs (&C000 à &FFFF), ainsi que, sur toute la zone d'adresses, la banque supplémentaire de 64 K de RAM (cette dernière n'est cependant pas adressable aussi directement).

Les 16 K inférieurs de ROM contiennent le système d'exploitation et un bloc de routines arithmétiques. Dans le système d'exploitation se trouvent toutes les routines dont le CPC a besoin pour lire par exemple un caractère tapé au clavier, pour placer un caractère ou un point sur l'écran mais c'est également le système d'exploitation qui commande le lecteur de cassette et l'interface imprimante ainsi que le son.

Dans les 16 K supérieurs se trouve l'interpréteur Basic. Ces 16 K n'ont pas de fonction spéciale. Il est possible de connecter dans cette zone jusqu'à 252 ROMs supplémentaires. C'est ainsi que les routines nécessaires pour la gestion du lecteur de disquette sont placées dans une ROM qui 'partage' cette zone avec le Basic.

La disposition de la mémoire est représentée par la figure 1.1.1.1

FFFF	RAM BANK Ø	RAM BANK 1	ROM	ROM	
cøøø	Block 3	Block 3	BASIC	AMSDOS	max. 251 ext. ROMs
8000	Block 2	Block 2			
4000	Block 1	Block 1			
0000	Block Ø	Block Ø	Betriebs- System		

1.1.1.1 Organisation de la mémoire du CPC

1.1.2 Extension d'instructions à travers RST

Etant donné ce mode de gestion de la mémoire, on peut cependant se demander comment peut se faire l'accès aux ROMs ou aux RAMs situées dans les même zones. Pour éviter aux utilisateurs le travail de programmation assez considérable que nécessiteraient normalement ces tâches, les programmeurs du système d'exploitation ont eu une riche idée. Grâce à des programmes spéciaux et à une utilisation habile des instructions RESTART du Z80, ils ont pratiquement abouti à faire des restarts RST1 à RST5 une extension du jeu d'instructions du Z80. Ces RSTs peuvent être employés comme des JPs ou des CALLs ordinaires. Certains RSTs réclament toutefois une adresse sur 3 octets. Le troisième octet, supplémentaire, détermine dans quelle ROM le JP ou le CALL doit aller.

LOW JUMP RST 1

Cette instruction Restart permet d'appeler une routine du système d'exploitation ou de la RAM située dans la même zone d'adresses. L'instruction RST doit être suivie immédiatement par l'adresse de la routine à appeler. Comme 14 bits suffisent pour définir une adresse comprise entre 0 et &3FFF, les deux bits supérieurs restants sont utilisés pour sélectionner la ROM ou la Ram:

Bit 14=0 Sélection du système d'exploitation Bit 14=1 Sélection de la Ram Bit 15=0 Sélection de la ROM Basic

Bit 15=1 Sélection de la Ram

Un appel de la routine système pourrait donc se présenter ainsi:

RST 1 DW &1410+&8000

Le bit 15 mis sélectionne la RAM dans la zone de &C000 à &FFFF, alors que le bit 14 annulé appelle le système d'exploitation.

Le code à l'adresse 8 est constitué uniquement par un saut à l'adresse & B98A.

SIDE CALL RST 2

Cette instruction Restart permet d'appeler une routine d'une ROM d'extension. Cette instruction est utilisée lorsqu'un programme sous forme d'un module de ROM nécessite plus de 16 kilo-octets et ne peut pas tenir dans un seul module d'extension. Le SIDE CALL permet alors d'appeler une routine se trouvant dans la seconde, la troisième ou la quatrième ROM appartenant au programme, sans qu'il soit pour cela nécessaire de connaître le numéro absolu de la ROM qu'il s'agit d'appeler ainsi. L'instruction RST 2 doit être suivie de l'adresse de la routine - &C000, c'est-à-dire de l'adresse relative par rapport au début de la ROM. Les deux bits supérieurs servent à sélectionner l'une des quatre ROMs différentes utilisées.

Le code à l'adresse &0010 est constitué uniquement par un saut à l'adresse &BA1D.

FAR CALL RST 3

Cette instruction Restart permet d'appeler une routine n'importe où en ROM ou en RAM. L'instruction RST 3 doit être suivie de <u>l'adresse</u> sur deux octets d'un bloc de paramètres composé de trois octets. Les deux premiers de ces octets-paramètres contiennent l'adresse de la routine qui doit être appelée et le troisième octet doit contenir l'état ROM/RAM souhaité. Les valeurs de 0 à 251 permettent d'appeler une ROM supplémentaire et les quatre valeurs restantes ont la fonction suivante:

Valeur &0000-&3FFF		&C000-&FFFF	
252	Système d'exploitation	Basic	
253	Système d'exploitation	RAM	
254	RAM	Basic	
255	RAM	RAM	

Le code à l'adresse &0018 est constitué uniquement par un saut à l'adresse &B9C7.

RAM LAM RST 4

Cette instruction Restart permet de lire à partir d'un programme en langage-machine le contenu de la RAM, quel que soit l'état de la ROM choisi. L'instruction RST 4 remplace alors l'instruction

LD A,(HL)

HL doit donc contenir l'adresse de la case mémoire dont le contenu doit être lu. Le code à l'adresse &0020 est constitué uniquement par un saut à l'adresse &BAD6.

FIRM JUMP RST 5

Cette instruction Restart permet de sauter à une routine du système d'exploitation. L'adresse doit être placée immédiatement à la suite de l'instruction RST 5. La ROM du système d'exploitation est sélectionnée avant le saut à la routine puis elle est déconnectée aprés le retour. Le code à l'adresse &0028 est constitué uniquement par un saut à l'adresse &BA35.

1.2 Le processeur Z80

Le début des années 70 a connu le triomphe des microprocesseurs. La société INTEL a pu se tailler avec le processeur 8080 une part significative du marché parce qu'au moment où elle le lança sur le marché, il n'avait pratiquement pas de concurrent dans cette catégorie. C'est bien ce qui frappe quand on examine de plus près les données techniques de ce processeur. Le 8080 avait en effet besoin de trois tensions de courant différentes et de deux circuits intégrés supplémentaires pour la production des signaux de commande et de synchronisation.

La société ZILOG a développé le Z80 dans les années 74/75. Mais au lieu de développer un processeur radicalement nouveau, on s'en tint à la conception du 8080 qui avait rencontré un tel succés. C'est pourquoi le Z80 est compatible avec le 8080 (mais non pas l'inverse). C'est-à-dire que tous les programmes écrits pour un 8080 tournent aussi sur un Z80.

Cependant toutes les particularités considérées comme néfastes du 8080 furent éliminées et le jeu d'instructions fut largement étendu. Le Z80 ne nécessite d'autre part qu'une tension de +5Volt et il n'a pas besoin de circuits intégrés externes pour produire les signaux de commande.

Mais examinons en style télégraphique les données techniques de ce processeur, avant que nous n'entrions plus dans le détail de ses caractéristiques:

Processeur 8-bits de technologie NMOS
Bus d'adresses 16-bits
Alimentation unique 5 Volt
Fréquence simple
Compatible TTL
Fréquence d'horloge de 2.5, 4, 6 ou même 8 MHz
Compatibilité logiciel avec le 8080
Double jeu de registres plus deux registres d'index
Entrée d'interruptions non-masquable
Entrée d'interruptions masquables avec trois modes de

travail
Refresh automatique de RAMs dynamiques
Circuits intégrés périphériques du 8080 directement
connectables

Ces données techniques ainsi qu'un grande masse de logiciels disponibles ont fait du Z80 l'un des processeurs 8-bits les plus répandus. Dans le domaine des ordinateurs familiaux et personnels, seul le 6502 a obtenu une diffusion comparable.

		Ī	
A 11	1		A 10
A 12			A 9
A 13			A 8
A 14			A 7
A 15			A 6
Ø			A 5
D 4			A 4
D 3			A 3
D 5			A 2
D 6			A 1
+5 V			A 0
D 2			GND
D 7			RFSH*
D 0			M1*
D 1			RESET*
INT*			BUSRQ*
NMI*			WAIT*
HALT*			BUSAK*
MREQ*			WR*
IORQ*			RD*

1.2.1.1 PINOUT du Z80

1.2.1 Les connexions du Z80

Après ce bref aperçu sur les possibilités du Z80, intéressons-nous maintenant à l'affectation des 40 pins de connexion du Z80.

Les points de connexion du Z80 peuvent être répartis entre les 4 groupes bus de données, bus d'adresses, bus de commande et canaux de transmission.

Bus d'adresses

A0 - A15 : Lignes d'adresses; ces connexions permettent d'appeler une case mémoire dans la zone adressable qui comprend 65536 cases mémoire. Dans le traitement instructions d'entrée-sortie, les 8 bits inférieurs de sont utilisés l'adresse pour sortir l'adresse d'entrée-sortie correspondante. 256 ports différents sont ainsi possibles. Avec certaines limites tenant au jeu d'instructions, ce sont même 65536 ports qui peuvent être adressés. Les 16 canaux d'adresse sont alors utilisés pour constituer l'adresse du port. Nous reviendrons plus tard sur ce cas particulier.

Bus de données

D0 - D7: Lignes de données; ces canaux bidirectionnels transmettent les données venant du processeur ou allant vers le processeur. Elles font le lien entre le processeur et la case mémoire ou l'adresse de port choisies à travers le bus d'adresses.

Bus de commande

M1*: Machine Cycle One; ce signal de commande indique que le processeur lit le code d'instruction sur le bus de données. L'étoile signifie par ailleurs pour ce signal et pour les signaux suivants, qu'il s'agit d'un signal actif avec low.

- MREQ*: Memory REQuest*, ce signal de sortie indique par un low que le processeur entreprend un accès en lecture ou écriture à une adresse de la mémoire et que l'adresse sur le bus d'adresses est valable.
- IORQ*: Input/Output ReQuest*, ce signal de sortie indique par un low que le processeur entreprend un accès en lecture ou écriture à une adresse de port et que l'adresse de port sur le bus d'adresses est valable.
- RD*: ReaD*, ce signal de sortie indique par un low que le processeur veut lire des données dans une case mémoire ou dans une adresse de port. L'utilisation conjointe avec MREQ* ou IORQ permet de distinguer entre la lecture de la mémoire ou d'un port.
- WR* : WRite*, ce signal indique, lors d'accès en écriture du processeur à la mémoire ou aux adresses de port, que les données figurant sur le bus de données sont valables. Ici aussi, l'utilisation conjointe de WR* avec MREQ* ou IORQ* permet de distinguer si les données doivent être écrites dans la mémoire ou dans une adresse de port.
- RESET*: Lorsque ce signal d'entrée passe à low, le compteur de programme reçoit la valeur &0000, les interruptions sont interdites et le mode d'interruption 0 est activé. Dès que ce signal d'entrée redevient high, le processeur commence l'exécution du programme à partir de l'adresse &0000.
- NMI*: Non Maskable Interrupt*, ce signal d'entrée provoque toujours par un double signal high-low une interruption du programme exécuté par le processeur.

 Les valeurs placées en &0066 et &0067 sont alors chargées dans le compteur de programme et le programme se poursuit à partir de cet endroit.

Interrupt ReQuest*, ce signal d'entrée peut provoquer par un low une interruption du programme exécuté par le processeur, à condition que ce type d'interruptions soit autorisé par instruction. Les effets dépendent du type d'interruption et seront évoqués plus tard. IRQ* est, au contraire de NMI*, un signal statique qui doit persister jusqu'à ce que la demande d'interruption ait été prise en compte.

<u>WAIT*</u>: Ce signal permet d'adapter l'accès en lecture ou en écriture du Z80 à des mémoires plus lentes ou à des conditions spéciales du systéme.

BUSRQ*: BUSReQuest*; losque ce signal d'entrée passe à low, les canaux de données et d'adresses ainsi que tous les canaux de commande de sortie deviendront high après le l'instruction traitement de actuelle et BUSAK* deviendra low. Maintenant, un second processeur pourrait prendre en charge l'accès à la mémoire et aux périphériques; éléments ce signal est cependant essentiellement utilisé pour le DMA (DMA= Direct Memory Access, transfert de données très rapide en contournant le processeur).

BUSAK*: BUSAKnowledge*, est le signal de sortie correspondant à BUSRQ*. Un low indique au DMA controller ou au second processeur que tous les signaux de commande et de bus sont high et qu'un accès est maintenant possible.

HALT* Ce signal de sortie devient low après que le processeur ait exécuté l'instruction en langagemachine HALT. Après cette instruction, le processeur ne fait plus rien d'autre que d'exécuter des NOPs pour assurer le Refresh. Seule une interruption peut à nouveau le "réveiller".

RFSH*: ReFreSH*, ce signal de sortie indique que les sept canaux d'adresses inférieurs contiennent une adresse de Refresh valable. Comme le processeur n'a besoin du bus d'adresses et de données qu'à certains moments, le bus d'adresses peut être utilisé le reste du temps pour rafraîchir les RAMs dynamiques, sans qu'une électronique coûteuse ou des routines spéciales de rafraîchissement soient pour cela nécessaires.

Horloge et alimentation électrique

D:Phi:

Le signal d'entrée phi sert d'horloge pour le processeur. Comme le Z80 est un circuit intégré statique, la fréquence d'horloge peut varier entre 0 Hertz et la fréquence maximale indiquée. La forme du signal d'horloge doit cependant répondre à certaines exigences. Le durée low de ce signal ne doit pas dépasser 2 microsecondes. Cette valeur n'a d'ailleurs qu'un intérêt théorique, puisqu'on essaiera évidemment toujours de fournir au processeur une fréquence d'horloge la plus élevée possible, de façon à obtenir une exécution rapide du programme.

GND: Branchement à la masse du processeur.

Vcc : C'est par cette connexion que le Z80 reçoit son alimentation en courant électrique continu de 5 Volts et environ 150 à 200 milliampères.

1.2.2 LA STRUCTURE DES REGISTRES DU Z80

Comme nous l'avons indiqué au début, le Z80 a été construit de telle façon que les programmes du 8080 puissent être repris sans problème. Mais le Z80 dispose d'un nombre de registres nettement supérieur.


Mais qu'est-ce donc qu'un registre?

Un registre n'est rien d'autre qu'une mémoire de lecture/écriture sur le chip du processeur. Chaque processeur doit disposer d'un minimum de registres. Dans ces cases de mémoire, les données peuvent être placées, ainsi que les résultats d'instructions arithmétiques et logiques. D'autres registres ont des fonctions spéciales, telles que la gestion de la pile, ou sont utilisés comme compteur de programme.

Comme les opérations telles qu'un transfert de données entre deux registres ou l'addition des contenus de deux registres ne peuvent se faire à travers le bus de données, de telles opérations peuvent être exécutées beaucoup plus rapidement que lorsque les valeurs nécessaires doivent être recherchées dans des cases de mémoire externes.

On peut donc dire en règle générale que les processeurs disposant d'une mémoire interne plus importante sont supérieurs aux processeurs disposant de peu de registres pour le traitement des mêmes programmes car le transfert de données est toujours plus rapide à l'intérieur du processeur qu'entre le processeur et les cases de mémoire externes.

Le Z80 dispose de 22 registres au total, 18 registres de 8 bits et 4 registres de 16 bits. La figure 1.2.2.1 montre la disposition de ces registres.



1.2.2.1 Jeu de registres Z80

Dans cette figure, certains registres sont marqués par un cadre plus épais. Ces registres existent également sur le 8080.

Vous voyez également que la plupart des registres 8 bits apparaissent en double exemplaire. Il s'agit des registres A, F, B, C, D, E, H et L. Le programmeur peut choisir entre deux jeux de registres.

Nous ne parlerons à l'avenir que d'un seul jeu de registres, d'autant que le programmeur du CPC ne dispose en fait, à moins de recourir à certaines astuces particulières, que d'un seul jeu de registres. Le jeu de registres alternatif est utilisé par le système d'exploitation pour la gestion des interruptions. Mais notez bien que toutes les tâches d'un jeu de registres peuvent également être prises en charge par le jeu de registres alternatif, si celui-ci n'est pas employé pour des opérations spécifiques.

Les registres B à L sont les registres 8 bits normalement disponibles, alors que les registres A et F répondent à des tâches particulières.

Le registre A est généralement qualifié d'accumulateur. C'est dans l'accumulateur qu'on obtient le résultat de toutes les opérations arithmétiques et logiques sur 8 bits. Pour ces opérations, un opérande doit d'autre part être placé dans l'accumulateur. Pour additionner par exemple deux octets, il faut placer un opérande dans l'accumulateur alors que le second opérande peut être placé dans un autre registre du processeur ou dans une case de la mémoire externe. Après l'addition, le résultat se trouve dans l'accumulateur.

Comme, lors de telles opérations, le résultat peut être supérieur à valeur maximale qui peut être exprimée avec (255+255=510), un bit supplémentaire est nécessaire représenter le résultat correctement. C'est le registre F remplit cette fonction. Le registre F, généralement qualifié de registre flag est divisé en ses différents bits. Un de ces bits a entre autre pour fonction de conserver une éventuelle retenue (carry en anglais) résultant de telles additions. Les autres bits indiquent si le résultat d'opérations de calcul ou de comparaisons est nul, etc...

Les registres B à L ne peuvent toutefois pas uniquement être appelés séparément. B et C, D et E ainsi que H et L peuvent être regroupés en registres 16 bits. Ces registres 16 bits reçoivent alors naturellement les noms BC, DE et HL. Les registres doubles conviennent parfaitement à l'adressage de tableaux ainsi qu'au transfert et à la recherche de blocs de données.

Le registre double HL a une signification particulière. Comme le Z80 dispose d'instructions d'addition et de soustraction sur 16 bits, le registre HL fait office, pour de telles instructions, d'accumulateur 16 bits.

Les registres PC, SP, IX et IY ne travaillent qu'avec des valeurs 16 bits (remarque: les spécialistes savent qu'il est également possible de manipuler les registres d'index octet par octet mais nous ne considèrerons IX et IY que comme de purs registres 16 bits).

Le registre PC est le compteur de programme (Programm Counter). Le contenu du PC est placé sur le bus d'adresse comme adresse pour les mémoires externes. Avec chaque instruction, le PC est incrémenté (augmenté de 1) automatiquement. Pour les instructions sur plusieurs octets, le PC est automatiquement augmenté de la valeur correspondant à ce nombre d'octets. Si des sauts doivent se produire à l'intérieur d'un programme, la nouvelle adresse du programme est automatiquement chargée dans le PC et le processeur continue l'exécution à partir de cette adresse.

Le registre SP est le pointeur de pile (Stack Pointer). La pile est utilisée lorsque des sous-programmes sont appelés. Dans ce cas en effet, l'adresse de retour est automatiquement placée sur la pile puis rechargée dans le PC après exécution du sous-programme.

Les deux registres 16 bits IX et IY permettent, grâce à des instructions spéciales, un travail particulièrement efficace avec les tableaux.

Il ne reste plus que les registres I et R. Le registre I ou registre d'interruption (Interrupt Register) est utilisé en liaison avec le mode d'interruption spécial IM3. Dans ce mode d'interruption, l'élément produisant l'interruption doit fournir, à la demande du processeur, une valeur 8 bits. Cette valeur comme low byte et le contenu du registre I comme high byte constituent l'adresse de la routine d'interruption.

Le registre R ou Refresh Register est utilisé en liaison avec le Refresh que le Z80 exécute automatiquement. Chaque fois qu'une instruction a été retirée, les sept bits inférieurs de ce registre sont automatiquement incrémentés. Le huitième bit reste toujours à 1 ou à 0, suivant sa programmation.

Les registres I et R ne sont pas utilisés sur le CPC. Cependant, comme la valeur du registre R se modifie sans cesse, celui-ci peut être utilisé comme générateur de hasard.

1.2.3 Particularités du Z80 du CPC

Les nombreuses possibilités du Z80 laissent une grande marge de manoeuvre aux concepteurs de matériel ou de logiciel dans la construction d'un ordinateur. Cette CPU (unité centrale) peut être utilisée avec la même efficacité dans des systèmes très réduits ainsi que dans des machines aussi puissantes que le CPC.

Les développeurs du CPC se sont ingéniés à obtenir un maximum de puissance avec un minimum de composants. D'où certaines particularités qu'il est nécessaire de connaître pour pouvoir programmer et utiliser efficacement cette machine, particulièrement en langage-machine. Ce sont ces particularités que nous allons maintenant étudier.

Tout d'abord la gestion des interruptions du CPC.

La seule source d'interruptions du CPC est le gate array, ce composant fantastique qui contribue de façon décisive à la puissance de cet ordinateur. Toutes les 3,3 millisecondes, soit 300 fois par seconde, le gate array produit une brève impulsion qu'il

place sur l'entrée IRQ* du Z80.

L'entrée NMI* du processeur n'est pas utilisée et est disponible sur le connecteur d'extensions pour des extensions éventuelles.

La fréquence du signal d'interruptions est obtenue, à partir du signal H-Sync du CRTC 6845, au moyen d'un diviseur de fréquence. L'impulsion H-sync qui apparaît environ toutes les 65 microsecondes est ici divisée par 52.

Comme le Z80 fonctionne sur le CPC en mode d'interruption IM1, chaque interruption IRQ identifiée provoque un RST7 ou encore un CALL &0038. Le processeur interrompt immédiatement le programme en cours, place l'état actuel du PC sur la pile et saute à l'adresse &0038. Ici figure, sur le CPC, un saut à l'adresse où se trouve la routine d'interruption proprement dite. Comme l'endroit où s'est produit l'interruption est enregistré sur la pile, le programme interrompu peut être repris une fois terminée la routine d'interruption.

Comme l'entrée IRQ* du processeur se trouve également sur le connecteur d'extension, on peut bien sûr se demander comment une interruption par le gate array peut être distinguée d'une interruption externe. Les développeurs du CPC ont eu ici recours à astuce. A l'intérieur de la routine d'interruption, l'interruption est à nouveau autorisée un court instant. Comme l'impulsion produite par le gate array ne dure pas plus de 5 microsecondes, cette autorisation de l'interruption n'a aucun effet, puisque l'impulsion est terminée depuis longtemps. Par contre, les sources externes d'interruption ne mettent fin l'émission de leur signal que sur instruction expresse du processeur. Lorsqu'il y a une interruption externe, la routine d'interruption est donc elle-même interrompue. Ce cas peut être identifié et traité d'une manière spéciale. C'est ainsi que sont rendues également possibles les sources d'interruptions externes. La seule condition qu'elle doivent remplir, c'est une impulsion suffisamment longue.

Le second cas particulier qui doit être pris en compte, c'est la possibilité limitée d'utiliser les instructions de port.

En liaison avec le signal IORQ* (Input/Output ReQuest), le Z80 peut adresser un maximum de 256 ports différents, de façon analogue à l'adressage de cases mémoire. Pour cela, l'adresse du port souhaité est placée dans les 8 bits inférieurs d'adresse A0 à A7. Ces ports sont essentiellement utilisés pour connecter des éléments périphériques.

Sur d'autres processeurs qui ne connaissent pas l'adressage de port, le concepteur est toujours tenté d'adresser les éléments périphériques comme des cases mémoire. Ce procédé est appelé Memory Mapped et il présente l'inconvénient de réduire la zone d'adresses disponible pour la RAM.

Pour l'utilisation de l'adressage de port, le Z80 fournit le groupe très puissant des instructions IN et OUT. Si l'on étudie plus attentivement les instructions de ce groupe, on trouve dans les IN(C),rOUT(C),rune possibilité instructions et d'adresser plus que les 256 ports normalement prévus. Dans ces instructions, l'état des 8 bits d'adresse inférieurs est déterminé par le contenu du registre C mais le contenu de B est en outre placé dans les bits d'adresse A8 à A15. C'est ainsi 65536 adresses aui sont disponibles. C'est iustement caractéristique du Z80 que les concepteurs du CPC ont utilisée. Tous les circuits intégrés périphériques sont sélectionnés au moyen des bits d'adresse A8 à A15.

De telles astuces ont malheureusement souvent un inconvénient. En l'occurence l'inconvénient réside dans une nette limitation du jeu d'instructions du Z80. Aucune des autres instructions I/O du Z80 ne peut plus être utilisée. Ceci vaut notamment pour les instruction I/O avec automatisme de boucle. Ces instructions utilisent le registre B comme compteur et ne peuvent donc pas 'fournir' l'octet fort de l'adresse de port. C'est en particulier le cas des instructions INI, INIR, IND et INDR ainsi que OUTI, OTIR, OUTD et OTDR.

L'utilisation des cycles wait constitue une troisième particularité du CPC.

La nécessité de cette connexion du Z80 remonte à l'époque où les circuits intégrés de mémoire disponibles se la coulaient encore douce. Les premières EPROMs notamment n'étaient pas en mesure de préparer les données, après réception de l'adresse, avant un délai de quelques microsecondes.

Pour faire fonctionner le Z80 avec de tels 'paresseux', il fallait attendre un certain temps. Ce délai peut être produit par le signal WAIT* Lors de chaque signal négatif sur l'entrée de l'horloge, le processeur examine l'état de la connexion WAIT*. Si cette connexion est à 0 Volt, le Z80 exécute ce que l'on appelle un cycle d'attente de la durée d'un mouvement d'horloge. Une fois écoulé le signal d'horloge, donc avec le signal négatif, l'état du canal WAIT* est à nouveau examiné, etc... L'utilisation de ce signal sur le CPC n'a cependant aucun rapport avec les circuits intégrés de mémoire utilisés. Ils sont tous suffisamment rapides pour un Z80 d'une fréquence de 4 MHz. La raison de l'utilisation de cette connexion est la nécessaire synchronisation entre processeur et contrôleur vidéo. Comme les deux circuits intégrés peuvent accéder à la mémoire, il faut contrôler de qui c'est le tour à un moment donné. Le contrôleur vidéo est d'ailleurs toujours prioritaire car sinon l'affichage sur le moniteur pourrait être sérieusement endommagé. Pour obtenir cette synchronisation, un signal WAIT* est produit pour le processeur tous les 4 mouvements d'horloge. Bien que le processeur fonctionne à 4 MHz (Méga Hertz= millions de vibrations par seconde), du fait des cycles d'attente, la fréquence de travail effective est d'environ 3,3 MHz.

Les signaux BUSRQ* et BUSAK*, les signaux de commande du DMA ne sont pas utilisés sur le CPC. Ils sont cependant placés sur le connecteur d'extension et sont donc disponibles pour des extensions externes.

Le signal HALT*, qui n'est pas non plus utilisé sur le CPC est également disponible sur le connecteur d'extension.

1.3 Le gate array, le coordinateur du système

Presque tous les composants du CPC se trouvent couramment dans le commerce, dans n'importe quel magasin d'électronique bien approvisionné. Les seules exceptions sont la ROM et le gate array qui est désigné dans le schéma technique sous le nom de IC116. C'est ce dernier circuit intégré qui nous occupera dans cette section.

Ce circuit intégré à 40 pôles a été développé spécialement pour le CPC et il remplit plusieurs fonctions importantes. Si l'on voulait reconstituer toutes les fonctions intégrées avec des portes logiques TTL, le nombre de circuits intégrés ferait vite plus que doubler.

Les fonctions du gate array sont entre autres les suivantes:

Production de toutes les fréquences d'horloge nécessaires Production des signaux pour l'exploitation de la RAM dynamique

Commande des accès à la RAM

Connexion et déconnexion de la ROM sur la zone de mémoire Production des signaux vidéo

Production des informations RVB pour le moniteur couleur Commande du mode d'écran

Stockage des couleurs d'encre

Production de l'impulsion d'interruption

Il n'y a malheureusement que très peu d'informations disponibles sur ce circuit intégré très intèressant. Il est impossible d'obtenir une description technique de ce circuit intégré dont la vie interne est visiblement considérée par le constructeur comme un secret de fabrication.

Mais nos efforts et tentatives de découvrir le fonctionnement de ce circuit intégré de la façon la plus détaillée possible ont débouché sur un réel succés et nous ne voulons pas vous cacher les résultats auxquels nous avons abouti.

1.3.1 L'affectation des pôles de connexion du gate array

Avant d'en venir aux fonctions des différentes connexions du gate array, nous your devons quelques explications. Il existe maintenant au moins trois versions différentes du gate array. Sur le CPC 464, le premier ordinateur CPC, ce circuit intégré portait la référence 40007. Ce circuit intégré s'échauffait tellement pendant fonctionnement le l'appareil, qu'il а été nécessaire le. refroidir en v collant une feuille d'aluminium. Cette situation ne pouvait durer à la longue car, même avec un refroidissement supplémentaire, le circuit intégré pouvait être détruit échauffement. Sur la CPC 664, c'est l'IC 40008 qui fut employé. Grâce à des modifications dans sa structure interne, l'énergie perdue convertie en chaleur put être réduite. Cette version chauffait beaucoup moins. Le CPC 6128, enfin, utilise l'IC 400010. Sur ce circuit intégré, l'ordre des connexions a été modifié. Il est cependant également possible d'utiliser les anciennes versions du gate array dans le CPC 6128. La place nécessaire a été laissée sur la plaque des composants.

Dans la description des connexions, nous nous sommes limité à la version utilisée dans le CPC 6128. Les numéros de connexion indiqués entre parenthèses se rapportent aux versions plus anciennes du GA, utilisées sur le 664 et le 464.

Le signal qui détermine tout sur le CPC est le signal quarz d'une fréquence de 16 MHz qui se trouve sur le pin 24 (pin 8) (XTAL). Le IC125, un circuit intégré TTL du type 7400, constitue avec deux de ses quatre portes logiques une commutation d'oscillateur typique. Ce signal constitue pratiquement le battement cardiaque du CPC.

La fréquence d'entrée divisée par quatre est disponible pour le processeur, sous la forme d'un signal d'horloge de 4 MHz sur le pin 19 (pin 39) comme fréquence Phi.

Une nouvelle division par quatre donne une fréquence de 1 MHz. Ce signal est fourni sur le pin 14 (pin 1) du gate array.

Le signal de 1 MHz a deux emplois. C'est tout d'abord le signal d'horloge pour le chip sonore et il contribue ensuite à déterminer si le processeur ou le CRTC peut adresser la RAM. S'il y a un low, les canaux d'adresse du processeur sont commutés sur la RAM à travers les circuits intégrés multiplexeurs IC 74LS153.

Comme par ailleurs la commande de la RAM sur le CPC n'est pas tout à fait évidente, vous trouverez une description détaillée des signaux de commande de la RAM dans un prochain chapitre.

			1	
CPU ADDR*	1			MA0/CCLK
READY				Ø
CAS*				Vcc1
244EN*				RESET*
MWE*				R
CAS ADDR*				GND
RAS*				G
XTAL				Vcc2
Vcc2				В
INTERRUPT*				D 7
SYNC*				D 6
ROMEN*				D 5
RAMRD*				D 4
HSYNC				D 3
VSYNC				D 2
IORQ*				D 1
M1*				D 0
MREQ*				DISPEN
RD*				Vcc1
A 15				A 14
		I .	1	

1.3.1.1 PINOUT des GATE ARRAY 40007 & 40008

		1	
D 5	1		D 4
D 6			D 3
D 7			D 2
CCLK			D 1
SYNC*			\mathbf{v}_{ss}
$\mathbf{v}_{\scriptscriptstyle \mathrm{DD}}$			DØ
RESET*			RAS*
B-Ausgang			MWE*
DISPEN			INT*
C-Ausgang			CAS ADDR*
HSYNC			A 14
R-Ausgang			RAM RD*
YSYNC			A 15
CPU*			ROMEN*
\mathbf{v}_{ss}			\mathbf{v}_{ss}
CAS*			$\mathbf{v}_{\mathtt{dd}}$
MREQ			CK 16
IORQ*			244 EN*
PHI			READY
NMI			RD*
	- 1	1	

1.3.1.2 PINOUT du GATE ARRAY 40010

Comme les composants de mémoire ne disposent que de 8 canaux d'adresse, l'adresse totale de 16 bits doit être multiplexée, c'est-à-dire placée sur les entrées avec un décalage dans le temps. Cette commande dans le temps est obtenue avec les signaux CAS ADDR* pin 31 (pin 6), CAS* pin 16 (pin 3) et RAS* pin 34 (pin 7). Ces signaux RAS* et CAS* sont placés directement vers les RAMs, le signal CAS ADDR* est conduit vers les multiplexeurs que nous avons déjà évoqués.

Le signal MA0/CCLK sur le pin 4 (pin 40) du gate array a également une fréquence de 1 MHz. Ce signal est par ailleurs déphasé par rapport au signal CPU ADDR*, c'est-à-dire que les deux fréquences sont high à des moments différents. MA0/CCLK a également une double fonction. Il constitue d'une part le signal d'horloge pour le CRTC qui tire tous les autres signaux de ce signal; d'autre part il est placé comme bit d'adresse auxiliaire sur un des quatre multiplexeurs d'adresse. La fonction de ce bit d'adresse auxiliaire sera également évoquée plus tard plus précisément, à propos de la commande de la RAM.

Le gate array produit encore sur le pin 29 (pin 13) le signal RAMRD*. Cette connexion devient low, lorsque le processeur, après avoir fourni une adresse, veut lire des données dans la RAM et qu'il l'indique au gate array par son signal RD* sur le pin 21 (pin 19). Comme la ROM et la RAM se chevauchent sur de grandes zones, le signal RD* du processeur ne peut être utilisé directement. Si des données doivent être lues dans la ROM, le signal RAMRD* reste high et les sorties du DATA LATCH/BUFFER 74LS373 (un buffer est une mémoire provisoire) deviennent high. Dans ces moments, aucune information ne peut passer de la RAM sur le bus de données, bien que l'adresse de la mémoire soit également parvenue à la RAM et que celle-ci tienne un octet prêt dans ses sorties.

En plus du RAMRD*, le signal READY du pin 22 (pin 2) du gate array est placé sur l'IC 74LS373. Ce signal produit sur le processeur le signal pour l'insertion des cycles d'attente. La liaison supplémentaire entre le READY et le LATCH/BUFFER permet d'obtenir que l'information sur le bus de données du processeur ne se modifie pas pendant les cycles d'attente.

Le 74LS373 stocke, après envoi d'un high sur le pin 11, l'information en sortie actuelle, jusqu'à ce que ce pôle devienne low. Le circuit intégré se comporte ensuite comme un simple buffer, c'est-à-dire que les sorties suivent immédiatement les modifications des entrées.

Le signal ROMEN* sur le pin 27 (pin 12) du gate array devient low lorsque le processeur veut lire des données dans la ROM. La ROM intégrée de 32 K du CPC occupe les zones d'adresses &0000 à &3FFF et &C000 à &FFFF. Cette ROM peut donc être appelée en deux moitiés distinctes. Dans les zones de mémoire où RAM et ROM se chevauchent, il faut indiquer au gate array le choix fait avec une instruction OUT. Il est ainsi tout à fait possible de n'activer qu'une moitié de la ROM

Conformément à la configuration de la mémoire choisie, le gate array décode l'état des canaux d'adresse A14 et A15. Suivant la mémoire demandée c'est le signal RAMRD* ou ROMEN* qui sera activé lors de la lecture.

Une instruction d'écriture du processeur va toujours vers la RAM, indépendamment de la configuration de la mémoire choisie. Le gate array produit à cet effet le signal MWE*.

Outre la fonction décrite, les canaux d'adresse A14 et A15 sur les pins 28 (20) et 30 (21) sont encore utilisés dans un autre but. Le gate array a une adresse de port qui est utilisée pour programmer les différentes possibilités du gate array. L'adresse de port est &7F00 et elle est décodée sur le pin 17 (pin 18), à travers les canaux d'adresse (A14 High, A15 Low) et le signal IORQ*.

Comme le bus de données du Z80 n'est pas directement relié aux canaux de données D0 à D7 du gate array, le GA (gate array) met le pôle 244EN* sur low lorsque l'adresse de port &7F00 est identifiée de la façon que nous avons indiquée. Les sorties du 74LS244, un buffer de bus de données, sont ainsi libérées et l'octet fourni par le Z80 peut être écrit dans le GA.

Mais le signal IORQ* a lui aussi une double signification pour le GA. Le Z80 a en effet la particularité, lorsqu'il identifie une interruption, de mettre simultanément à low les signaux IORQ* et M1*. Cette situation est identifiée par le GA et l'impulsion d'interruption est immédiatement annulée. Si, par contre, le traitement de l'IRQ a été interdit par l'instruction DI, Disable Interrupt, le pôle 10 du GA reste low, jusqu'à ce que l'IRQ soit à nouveau autorisé. Dès que l'IRQ est à nouveau autorisé par l'instruction EI, Enable Interrupt, l'interruption présente est identifiée et la sortie d'interruption redevient high.

Le signal d'interruption sur le pin 32 (pin 10) est produit par une chaîne de division programmable du GA. Cette chaîne de division est alimentée par le signal HSYNC du CRTC et elle divise la fréquence existante par 52. Comme l'impulsion HSYNC se produit environ toutes microsecondes. l'intervalle entre deux de 3,3 d'interruption est millisecondes. Les impulsions couplées avec le signal VSYNC du CRTC. La durée du VSYNC est programmée dans le CRTC à environ 500 microsecondes. Après environ 125 microsecondes apparaît l'interruption, de sorte que la routine d'interruption a encore environ 375 microsecondes pour examiner sur le bit 0 du port B du 8255 s'il y a un VSYNC. Ce signal est utilisé comme horloge dans différentes opérations.

Ce cas ne se produit cependant que toutes les 15 interruptions, pour les 14 interruptions restantes, il y a un high du VSYNC et le compteur interne n'est pas affecté.

Mais les signaux HSYNC et VSYNC sont bien sûr nécessaires, de même que DISPEN pour produire le signal vidéo. Une liaison de ces signaux donne le signal SYNC* sur le pin 5 (pin 11) du GA.

1.3.2 La structure des registres du gate array

L'exécution de toutes les tâches que nous avons décrites nécessite que les données soient stockées dans le GA. Le nombre exact des registres internes n'est pas connu mais nous pensons pouvoir décrire les registres les plus importants.

Comme tous les autres éléments du CPC, le GA est appelé à travers l'adressage de port.

Il occupe l'adresse &7Fxx. Il en résulte donc que le bit d'adresse A15 doit être low et le bit d'adresse A14 high. Les autres bits d'adresse (A12 à A8) doivent être mis (sur le niveau high) puisque les autres éléments périphériques sont décodés d'une manière semblablement incompléte. Sur ces périphériques, les entrées de sélection ne sont également reliées qu'aux différents bits d'adresse.

L'état de l'octet d'adresse inférieur est sans importance pour le décodage et n'importe quelle valeur peut y figurer.

On peut distinguer en tout trois différents registres.

Les deux premiers registres sont liés à la production des couleurs, plus précisément aux affectations de couleur fixées avec PEN et INK.

Le premier registre reçoit l'adresse dans laquelle la valeur de couleur doit être écrite. Nous le désignerons désormais sous le nom de registre du numéro de couleur (reg NC).

La valeur de la couleur elle-même peut être ensuite écrite dans le second registre (sous la même adresse de port!). Nous appellerons ce registre registre de valeur de couleur (reg VC).

Le troisième registre est un registre multi-fonctions (reg MF) qui détermine le mode d'écran et la configuration de la mémoire. La sélection des différentes possibilités y est déterminée par les différents bits à l'intérieur du registre.

Dans tous les registres du GA, il n'est possible que d'écrire. Il est IMPOSSIBLE de lire les valeurs de ces registres.

Comme le GA ne peut être appelé qu'à travers une seule adresse de port, il faut qu'il y ait un moyen de distinguer les différents groupes. Cette distinction est opérée grâce aux deux bits supérieurs de l'octet de donnée. Les combinaisons possibles sont:

Bit 7 Bit 6

0	0	Ecrire une valeur dans le reg NC
0	1	Ecrire une valeur de couleur dans le reg VC choisi
1	0	Ecrire une valeur dans le reg MF
1	1	Utilisé sur le 6128 pour la commutation de mémoires

Mais que représentent les registres de numéro de couleur et de valeur de couleur?

Fondamentalement, ces registres correspondent aux instructions PEN et INK. L'instruction PEN modifie la couleur d'écriture actuelle sur le moniteur. L'affectation d'un numéro PEN à une couleur peut être fixée avec l'instruction INK. Il faut pour cela indiquer le numéro à modifier et la valeur souhaitée. Ce sont exactement ces fonctions qu'exécutent ces deux registres. Le numéro de la couleur à modifier est placé dans le registre NC, aprés quoi la valeur de couleur souhaitée est écrite dans le GA.

Pour modifier par exemple la couleur affectée à PEN 1, il faut employer les instructions suivantes:

OUT &7F00,&X00000001:OUT &7F00,&X010XXXXX

Dans la première instruction OUT, les bits 6 et 7 valent 0 et les bits 0 à 3 contiennent le numéro de la couleur à modifier. Dans notre exemple, il s'agit du numéro 1. Le bit 5 n'a pas de fonction, le bit 4 a une fonction spéciale sur laquelle nous reviendrons bientôt.

Dans la seconde instruction OUT, les bits 6 et 7 ont été choisis de façon à ce que le registre VC soit sélectionné. Les bits 'X' correspondent simplement à la valeur de couleur. 5 bits permettent en principe de sélectionner 32 couleurs différentes mais il n'y a que 27 couleurs différentes possibles. Les 5 valeurs de couleur restantes sont identiques à d'autres couleurs.

Si vous essayez cet exemple en Basic, vous constaterez que le succès escompté se fait attendre. Tout ce que vous obtenez, c'est un rapide flash de la nouvelle couleur.

La cause en est une particularité du logiciel du CPC. Toutes les couleurs sont représentées en "clignotement". Vous ne le remarquez pas parce que le clignotement ne se fait pas entre couleurs différentes, mais entre couleurs identiques. Lors de chaque commutation entre deux couleurs, tous les paramètres pour le GA sont chargés à nouveau. Mais si, avant les instructions OUT, vous utilisez l'instruction SPEED INK 255,255, vous pourrez observer nettement plus longtemps au moins lors de quelques tentatives l'effet de ces instructions.

Venons-en maintenant à l'explication du bit 4 du reg NC que nous avions différée jusqu'ici. Si ce bit est lors de l'accès fixé sur le registre, l'information des bits 0 à 3 sera ignorée et la valeur de couleur transmise par la prochaine instruction OUT sera interprétée comme nouvelle couleur du bord.

Le registre MF est adressé lorsque, dans l'instruction OUT, le bit 7 est mis et le bit 6 est low. Les autres bits de ce registre ont la signification suivante:

Bit 5: Aucune fonction?

Bit 4: 1 = annuler le compteur V Sync

Bit 3: 1 = déconnecter ROM &C000 à &FFFF Bit 2: 1 = déconnecter ROM &0000 à &3FFF

Bit 1: Mode écran Bit 0: Mode écran

Nous n'avons rien pu découvrir jusqu'ici sur la fonction du bit 5.

Si le bit 4 est mis, la chaîne de division pour l'impulsion d'interruption est annulée et le processus de comptage des impulsions V Sync recommence du début. Il serait ainsi possible d'allonger l'intervalle entre deux impulsions d'interruption. Vous pouvez constater cette fonction en Basic grâce à la boucle de programme suivante:

10 OUT &7F00,&X10010110:GOTO 10

Après avoir lancé cette ligne de programme, vous constatez que l'ordinateur est complètement bloqué et qu'un RESET avec SHIFT/CTRL/ESC n'est même plus possible. Cette ligne provoque en effet une annulation si rapide du registre de comptage, que plus aucune impulsion d'interruption ne peut se produire. Et comme le clavier est interrogé par la routine d'interruption, vous ne pouvez plus réutiliser votre CPC qu'après l'avoir éteint puis rallumé.

Les bits 2 et 3 déterminent la configuration de la mémoire actuelle. Si l'un des bits est mis, c'est la Ram que le processeur rencontrera dans la zone d'adresse correspondante, lors de ses accès en lecture, si ces bits sont nuls, le processeur lira des données dans la Rom.

Une manipulation désordonnée de ces bits débouche au minimum sur des messages d'erreur mais le "plantage" complet du système ou un Reset sont également possibles.

Les bits restants, 0 et 1, déterminent le mode actuel de l'écran. Les combinaisons possibles sont:

Bit 1	Bit 0	
0	0	Mode 0, 20 colonnes, 16 couleurs
0	1	Mode 1, 40 colonnes, 4 couleurs
1	0	Mode 2, 80 colonnes, 2 couleurs
1	1	Comme Mode 0, mais sans clignotement

Si vous avez essayé notre programme d'une ligne pour supprimer les interruptions en mode 1, vous aurez certainement constaté une très curieuse modification des caractères sur l'écran. Dans cet exemple, nous avons choisi comme mode écran le mode 80 colonnes et changé de mode sans vider l'écran. Les caractères représentés se présentent comme s'il manquait des points au milieu de chaque caractère. Vous trouverez l'explication de ce phénomène à la fin du chapitre suivant, lorsque nous décrirons la structure de l'écran et la représentation des caractères.

1.4 Le contrôleur vidéo HD 6845

Le travail principal dans la production de l'image sur le moniteur est accompli par le contrôleur vidéo HD 6845 également désigné comme Cathode Ray Tube Controller, CRTC en abrégé. Ce circuit intégré a été spécialement conçu comme une interface entre des microprocesseurs et des écrans à grille tels que les moniteurs courants.

Il produit, à partir d'un signal d'horloge unique, tous les signaux de synchronisation nécessaires pour le moniteur et tous les paramètres nécessaires à cet effet peuvent être programmés à l'intérieur de limites assez larges.

Avant de décrire l'affectation des pôles de connexion et la structure interne de registres, nous voulons vous donner un bref aperçu des possibilités de cet élément intèressant:

Nombre de caractères par ligne programmable
Nombre de lignes par écran programmable
Matrice de points verticale des caractères programmable
Accès à une zone de mémoire de 16 K
Refresh automatique pour l'utilisation de Rams dynamiques
Fonctions de contrôle du curseur
Curseur programmable (hauteur et clignotement)
Entrée light-pen
Alimentation en 5 volt continu
Entrées/Sorties compatibles TTL

Le 6845 fut développé à l'origine par Motorola pour être employé dans des systèmes informatiques dotés de processeurs de la famille 68xx. Mais du fait de son extraordinaire flexibilité et de sa manipulation aisée ce contrôleur se rencontre sur de très nombreux systèmes, y compris sur des systèmes aussi puissants que par exemple Sirius.

1.4.1 Les pôles de connexion du CRTC

La signification des 40 pattes de connexion est la suivante:

MA0-13 : Memory Adress Lines; les cases mémoire de la mémoire

écran sont adressées à travers ces 14 connexions

RA0-4: Raster Adress Lines; ces 5 connexions choisissent à

partir du générateur de caractères la ligne actuelle

de la grille du caractère à représenter

D0-7 : <u>Bidirectional Data Bus</u>; des informations peuvent être

écrites dans le contrôleur et lues à partir de celui-

ci à travers ces pins

 R/W^* : Read/Write*; ce signal détermine le sens des données

sur les canaux de données. Avec un low, les données peuvent être écrites du processeur dans le CRTC, avec

un high elles sont lues à partir du CRTC.

CS* : Chip select*. Pour permettre des transferts de données avec le 6845, celui-ci doit être adressé, ce

qui est obtenu par un low sur l'entrée CS*.

RS : Register Select. Ce signal est utilisé pour choisir

entre le registre d'adresse et 18 registres de contrôle. Avec un niveau low sur RS, on peut accéder au registre d'adresse, avec un high, on accède au

registre de contrôle.

EN : Enable. Avec une bascule ascendante de ce signal, les

signaux du processeur se trouvant sur le circuit

intégré sont pris en compte.

RES* : Reset*. Adress Lines; les cases mémoire de la mémoire

écran sont adressées à travers

Vss	1		SYNC
RES*		H	ISYNC
LPSTB		R	RA 0
MA 0		R	RA 1
MA 1		R	RA 2
MA 2		R	A 3
MA 3		R	A 4
MA 4			0
MA 5			1
MA 6) r	2
MA 7		_	3
MA 8			4
MA 9			5
MA 10			6
MA 11			7
MA 12		_	:S*
MA 13		_	S
DISPTMG		E	
CUDISP			R/W*
Vcc			CLK

1.4.1.1 PINOUT du CRTC HD 6845

ces 14 connexions

CLK: Character Clock est le signal d'horloge dont sont

tirés par division tous les signaux dont a besoin le

moniteur.

HSYNC: Horizontal Sync fournit le signal de synchronisation

horizontale du moniteur. La mauvaise définition ou l'absence de HSYNC se traduit par un défilement de

l'image.

VSYNC: Vertical Sync fournit le signal de synchronisation

verticale du moniteur.

DISPTMG: <u>Display Timing</u>. Ce signal est high lorsque le signal envoyé au moniteur doit être représenté à l'écran. Ce

signal permet d'inhiber les retours en arrière du

faisceau

CUREN : <u>Cursor Enable</u> (souvent appelé également Cursor

Display ou CURDISP) est utilisé lorsque le curseur n'est pas commandé par logiciel mais par le CRTC luimême. Cette connexion permet également de commander le

clignotement du curseur.

LPSTB : <u>Light Pen Strobe</u>. Si une bascule low-high est envoyée

sur cette entrée, l'état actuel des canaux MA est transféré et stocké dans les registres Light-pen. Ces registres peuvent être lus pour être utilisés dans un

programme.

1.4.2 Les registres internes du contrôleur vidéo

Comme nous l'avons déjà indiqué, le 6845 contient un registre d'adresse et 18 registres de contrôle. Comme le signal RS, Register Select, ne permet toutefois de choisir qu'entre deux adresses, on peut donc se demander comment il est possible d'appeler les 18 registres de contrôle à travers une seule adresse. La solution de ce problème réside dans le registre d'adresse. Le numéro du prochain registre de contrôle auquel on veut accéder est écrit dans le registre d'adresse. Ce procédé semble certes relativement compliqué mais il présente un avantage indéniable. De cette façon en effet, le CRTC n'occupe justement que deux adresses et non pas 18 ou même 32.

Comme d'autre part le CRTC n'est normalement programmé qu'une seule fois, lors de la mise sous tension de la machine, ce travail de programmation supplémentaire est tout à fait acceptable.

Mais examinons maintenant les 18 registres un peu plus en détail. La description suivante semblera peut-être un peu sèche et difficilement compréhensible à cause de la structure complexe des différents registres. De même, certaines connaissances de base en technique vidéo sont nécessaires pour la compréhension de certains registres. Si vous ne comprenez pas tout à la lecture de cette description, consolez-vous en vous disant que le contrôleur vidéo de votre ordinateur n'a pas absolument à être programmé "manuellement".

Dans la présentation suivante, un R placé à la suite du nom du registre indique que ce registre doit être lu et un W signifie qu'on peut écrire dans ce registre. Remarquez que certains registres peuvent uniquement être lus ou écrits, ce qui est indiqué par -.

- AR -/W: Adress Register. Ce registre 5 bits reçoit le numéro du registre de contrôle souhaité. Les valeurs de registre 18 à 31 sont ignorées, les seules valeurs valables vont de 0 à 17. Ce registre est appelé lorsqu'aussi bien CS que RS sont low.
- R0 -/W: Horizontal Total. Ce registre 8 bits reçoit le nombre de caractères par ligne complète. Notez d'ailleurs qu'une ligne complète est nettement plus grande que les caractères visibles à l'écran car les durées pour le bord et le retour en arrière du faisceau doivent être également prises en compte dans le calcul. Cette valeur est donc environ 1 fois et demi plus importante que le nombre de caractères par ligne choisi.
- R1 -/W: Horizontal Displayed. Ce registre contient le nombre de caractères à représenter à l'écran. La valeur placée ici doit être inférieure à celle de R0.

- R2 -/W: Adress Register. Ce registre 5 bits reçoit le numéro du registre de contrôle souhaité. Les valeurs de registre 18 à 31 sont ignorées, les seules valeurs valables vont de 0 à 17. Ce registre est appelé lorsqu'aussi bien CS que RS sont low.
- R3 -/W: Sync Width. Les 4 bits inférieurs de ce registre déterminent la largeur des impulsions HSync et VSync. Les 4 bits supérieurs de ce registre ne sont pas utilisés.
- R4 -/W: Vertical Total. Les 7 bits inférieurs de ce registre déterminent le nombre total de lignes de grille par image. Cette valeur détermine donc ainsi également si la fréquence de renouvellement de l'image est de 50 ou 60 Hertz.
- R5 -/W: Vertical Total Adjust. Les 6 bits inférieurs de ce registre permettent de réaliser un ajustement précis de la fréquence de renouvellement de l'image.
- R6 -/W: Vertical displayed. Les 7 bits inférieurs de ce registre déterminent le nombre de lignes de grille réellement représentées sur le moniteur. Théoriquement, on peut programmer ici n'importe quelle valeur inférieure au contenu de R4.
- R7 -/W: Vertical Sync Position. La valeur 7 bits de ce registre détermine le moment de l'impulsion VSync. Si la valeur de R7 est diminuée, l'image du moniteur est alors décalée vers le bas, si cette valeur est augmentée, il y a décalage vers le haut.
- R8 -/W: Interlace. Les deux bits inférieurs de ce registre permettent de déterminer si la représentation doit avoir lieu avec ou sans procédure de saut de ligne (interlace).

- R9 -/W: Maximum Raster Adress. Ce registre 5 bits détermine le nombre de lignes de grille des caractères à représenter.
- R10 -/W: Cursor Start Raster. Les bits 0 à 4 de ce registre déterminent sur quelle ligne de la grille doit commencer le curseur. Les bits 5 et 6 fixent le mode de curseur de la façon suivante:

Bits 6 5

- 0 0 Curseur non clignotant
- 0 1 Curseur non représenté
- 1 0 Curseur clignotant (env. 3 par seconde)
- 1 1 Curseur clignotant (env. 1.5 par seconde)
- R11 -/W: Cursor End Raster. En fonction du contenu de R10, les 5 bits inférieurs de ce registre déterminent sur quelle ligne de l'écran se termine le curseur.
- R12 R/W: Start Adress High. Les bits 0 à 5 déterminent à partir de quelle adresse de tout le domaine d'adressage de 16 K du CRTC commence la mémoire écran. Si ce registre est lu, les bits 6 et 7 sont toujours low.
- R13 R/W: Start Adress Low. Ce registre fixe, de façon analogue à R12 l'octet d'adresse faible de la mémoire écran à adresser.
- R14 R/W: Cursor High. Les bits 0 à 5 de ce registre représentent l'octet fort de la position actuelle du curseur.
- R15 R/W: Cursor Low. De façon analogue à R14, ce registre reçoit l'octet faible de l'adresse du curseur.

 Comme R14 ainsi que R15 peuvent être écrits ou lus, ces registres permettent de déterminer librement la position du curseur.

- R16 R/-: Ce registre contient après une impulsion strobe positive l'octet fort de l'adresse de la mémoire écran qui était activée au moment de l'impulsion. Les bits 6 et 7 de ce registre sont toujours low.
- R17 R/-: De façon analogue à R16, ce registre contient l'octet faible au moment du strobe light-pen.
 R16 ainsi que R17 ne peuvent qu'être lus.

1.5 La Ram du CPC

La RAM (mémoire écriture/lecture) de 64 K intégrée dans le CPC n'est pas uniquement utilisée comme mémoire de donnée et de programme. Les informations concernant l'écran sont également placées dans cette mémoire.

Après que nous ayons étudié en détail dans les chapitres précédents les trois éléments les plus importants, le processeur, le gate array et le contrôleur vidéo, nous allons dans le présent chapitre jeter un regard sur l'interaction de ces trois éléments lors de l'accès aux circuits intégrés de mémoire. Nous expliquerons également à cette occasion comment le contrôleur vidéo appelle la Ram pour représenter des caractères à l'écran.

Mais nous voulons faire auparavant une petite digression pour étudier comment fonctionnent les éléments de mémoire.

Nous allons tout d'abord expliquer comment est possible l'adressage de 65536 cases mémoire avec les 8 connexions d'adresse existantes. Le principe consiste à diviser l'adresse 16 bits en deux moitiés et à envoyer ces deux octets d'adresse l'un après l'autre sur les pins d'adresse de la Ram. Ce procédé est appelé multiplexage. Le multiplexage nécessite cependant des signaux qui indiquent à la Ram quelle information se trouve dans l'instant sur les connexions d'adresse.

C'est ici qu'entrent en jeu les signaux RAS* et CAS* fournis par le gate array.

Après qu'un octet d'adresse ait été envoyé aux Rams, une bascule high-low du signal RAS* leur indique qu'une moitié d'adresse est prête. Avec la bascule négative (high-low) du RAS*, l'information d'adresse disponible est stockée dans les Rams.

La deuxième moitié de l'adresse peut alors être envoyée à la Ram. Dès que cet octet d'adresse est prêt, le signal CAS* devient low. La Ram a ainsi reçu la totalité de l'adresse 16 bits et sélectionne alors la case mémoire souhaitée. Il est maintenant possible d'écrire ou de lire cette case.

La commutation des moitiés d'adresse doit bien sûr être également prise en charge par un signal convenable, sur le CPC, c'est le signal CAS-ADDR*.

Le multiplexage ou commutation est effectué par quatre circuits intégrés du type 74LS153. On peut se représenter le fonctionnement de ces circuits intégrés du type 74LS153 comme deux commutateurs commandés électroniquement. A travers deux entrées de commande, on peut décider laquelle des quatre entrées doit être reliée à la sortie.

Les deux entrées de commande sont commandées par les signaux CPU-ADDR* et CAS-ADDR*. Le signal CPU-ADDR* permet de décider si c'est le processeur ou le CRTC qui peut envoyer une adresse à la Ram et CAS-ADDR* effectue la commutation entre les moitiés d'adresse.

La table suivante montre l'affectation précise des connexions d'adresse du processeur et du contrôleur vidéo:

Z80 6845 Z80 6845 AO CCLK A8 MA7 A1 MAO A9 MA8 A2 MA1 A10 MA9 A3 MA2 A11 RAO A4 MA3 A12 RA1 A5 MA4 A13 RA2 A6 MA5 NA14 MA12 A7 MA6 NA15 MA13

Comme on voit, tous les bits d'adresse du processeur sont envoyés à travers les multiplexeurs sur les connexions d'adresse des Rams. Sur le CPC 6128, toutefois, les signaux d'adresse A14 et A15 ne sont pas placés directement sur les multiplexeurs. C'est en effet ici qu'est intercalé le composant responsable de la commutation de la mémoire. Mais le contrôleur vidéo adresse également avec l'aide du CCLK l'ensemble de la zone adressable de 64 K. Ce qui contredit cependant le chapitre précèdent où nous disions que le CRTC ne peut adresser qu'une zone de 16 K.

Cette affirmation était exacte dans la mesure où seules les 14 connexions désignées par MA (Memory Adress Line) peuvent être comptées comme canaux d'adresse. Ces 14 connexions permettent d'adresser une zone d'adresse de 16 K.

Le mode de travail du 6845 utilisé dans le CPC pour l'adressage de la mémoire vidéo est rarement employé. Les connexions RA0 à RA4 servent normalement à appeler une Rom de caractères déjà programmée qui contient le modèle bits des caractères qui doivent être représentés à l'écran.

Les ordinateurs ont normalement une zone de mémoire appelée mémoire vidéo dans laquelle sont stockés tous les caractères à représenter à l'écran. Dans cette mémoire, l'emplacement de chaque caractère occupe un octet. Cela donne donc, pour représenter 80 x 25 caractères, une mémoire de 2000 octets.

Mais il n'est pas possible de faire entrer dans un octet toutes les informations nécessaires pour la représentation des caractères. Chaque caractère se compose en effet d'un certain nombre de lignes de points placées les unes sous les autres.

Sur le CPC, on peut également reconnaître ces lignes sur le moniteur. C'est ainsi par exemple que le curseur se compose de 8 lignes placées les unes sur les autres, dont tous les points image sont "allumés". Pour représenter des lettres ou des chiffres, seuls les points d'une ligne correspondant à la forme de la lettre ou du chiffre sont allumés. Les modèles de ces lignes de points sont stockées sous forme de cartes bits, dans lesquelles un bit mis correspond normalement à un point allumé sur l'écran.

Les connexions RA sont maintenant nécessaires pour recevoir de la Rom de caractères les différentes lignes, c'est-à-dire les cartes bits. A cet effet, les connexions RA sont utilisées comme canaux d'adresse pour la Rom de caractères.

Comme vous pouvez l'imaginer, il n'est pas possible de réaliser à l'écran du graphisme haute résolution lorsqu'on utilise une Rom de caractères. Les ordinateurs fonctionnant suivant ce principe ne peuvent sortir du jeu de caractères intégré.

Sur le CPC, cette Rom de caractères n'existe pas et on a choisi une voie totalement différente.

Comme les connexions RA adressent directement la mémoire, les informations sur les points doivent donc nécessairement figurer également en Ram. Ce n'est qu'à travers cette astuce de commutation qu'il est possible de produire n'importe quelle carte bits sur le moniteur et donc de représenter le graphisme dans les limites connues.

Mais avant que nous ne nous tournions vers la structure concrète de la mémoire vidéo, il nous faut enfin expliquer le signal CCLK. Mais il nous faudra pour cela un peu de mathématiques.

Le CRTC est commandé par une fréquence d'horloge de 1 MHz. Avec chaque impulsion d'horloge est adressée une case mémoire. Dans cette case se trouvent les informations sur les points qui doivent être représentés 'allumés' sur l'écran, c'est-à-dire dans la couleur d'écriture. Comme une fréquence de 1 MHz correspond à une période de 1 micro-seconde, exactement un huitième de la fréquence d'horloge est disponible pour la réprésentation de chaque point, soit 0.125 micro-secondes. Pour représenter les 640 points d'une ligne, il faut donc un temps de 80 micro-secondes.

Mais comme le signal V Sync qui détermine la durée d'une ligne a une période de 52 micro-secondes, le compte n'est pas bon. Ces valeurs ne permettent de réprésenter que 40 caractères au maximum.

La solution à ce problème réside dans un mode spécial de travail des Rams, le Page Adress-Mode (mode d'adressage par page). Lorsqu'une Ram, après avoir envoyé les signaux RAS et CAS, envoie le contenu de la case mémoire souhaitée sur les sorties de donnée, il suffit alors de n'envoyer avec une autre impulsion CAS qu'une nouvelle moitié d'adresse aux Rams pour recevoir l'octet suivant. Cela suppose bien sûr que seule une moitié des informations d'adresse change.

C'est exactement cette possibilité qu'ont utilisée les développeurs du CPC. Bien sûr, il faut que les informations d'adresse correspondant aux deux différentes impulsions CAS soient différentes, sinon on lit deux fois la même case mémoire. Mais c'est justement ce que réalise le signal CCLK qui commute exactement entre les deux impulsions CAS. Ce signal est envoyé par le multiplexeur IC 105 sur le bit d'adresse 0 (du point de vue du processeur), lorsque le signal CAS-ADDR est sur low et le signal CPU-ADDR par contre sur high. Ce signal représente bien ainsi le bit d'adresse inférieur de la Ram vidéo.

Les deux octets fournis rapidement l'un après l'autre par la Ram vidéo sont entrestockés dans le gate array, convertis dans la forme sérielle indispensable pour le moniteur et envoyés avec les informations de couleur sur la sortie RVB.

Restent encore les deux signaux MA12 et MA13. Ces deux signaux permettent de déterminer par blocs de 16 K le début de la Ram vidéo. Ces bits sont normalement mis et la Ram vidéo commence donc en &C000. Mais il est également possible d'obtenir par programmation que la Ram vidéo soit placée de &4000 à &7FFF.

1.5.1 Les 64 K supplémentaires du 6128

L'analyse du fonctionnement de la commutation des mémoires dans le 6128 n'a pas été sans nous poser quelques problèmes. Il n'était pas possible de résoudre ce problème par de simples PEEKs et POKEs. La seule chose à laquelle nous pouvions nous raccrocher était le programme 'BANKMAN' livréavec l'ordinateur. Comme ce programme, pour des raisons incompréhensibles, est toutefois un programme protégé, les choses ne furent pas très simples. Quoi qu'il en soit, après un certain temps de tests et d'expérimentation, nous sommes en mesure de décrire au moins les principes essentiels de la commutation de mémoires.

Avant que nous ne décrivions cependant la commutation de mémoires, deux notions doivent être expliquées. Par banque, nous entendons une zone mémoire de 64 K octets, alors qu'un bloc a, lui, une taille de 16 K octets. Ces deux termes seront fréquemment employés dans la section suivante.

L'organisation de la mémoire est prise en charge par un composant PAL du type HAL16L8. Sur ce composant sont placés les canaux de données D0 à D2 ainsi que D6 et D7, les signaux d'adresse A14 et A15, le signal IOWR*, le signal CAS ainsi que RESET et CPU*. Les signaux disponibles en sortie sont NA14, NA15, CAS0 et CAS1. Le PAL lui-même occupe l'adresse de port &H7Fxx, exactement comme le gate array. Nous avons indiqué, lors de la description du gate array, que la sélection des registres dans le GA est effectuée par l'état des bits de données D6 et D7. La combinaison pour laquelle les deux bits de données valent 1 (high) ne sélectionne aucun registre du GA. Au lieu de cela, l'information contenue dans les bits de données D0 à D2 est évaluée par le PAL. C'est à travers cette information qu'est effectuée la commutation entre les diverses configurations de la mémoire possibles.

Après une impulsion RESET, l'ordinateur se comporte comme s'il n'y avait qu'une banque de 64 K octets intégrée. Les signaux d'adresse A14 et A15 du Z80 sont transmis sans modification au multiplexeur d'adresse, à travers le PAL.

Le signal CAS du GA est placé, à travers le PAL, sur le pin CASO. Le signal CAS1 est provisoirement inactif. Ainsi est activée la première banque du CPC lors des accès à la mémoire. Le refresh est par ailleurs également assuré pour la deuxième banque puisque seul le signal RAS est nécessaire à cet effet. Ce signal est cependant placé parallèlement sur les deux banques.

Si l'on sort cependant sur le PAL une valeur appropriée, la situation de la mémoire du CPC change notablement. Mais demandonsnous d'abord quelles valeurs seraient possibles. L'adresse de port
est déjà connue. Nous savons d'autre part que les bits de données
D6 et D7 doivent être mis pour que nous n'appelions pas
involontairement des registres du GA. Les bits de données D3 à
D5 ne sont pas interrogés car ils ne sont pas reliés au PAL.
Nous savons donc maintenant quelles sont les valeurs possibles:
&C0 à &C7. Mais quel est l'effet des différentes valeurs?

Malheureusement, du fait de la structure du CPC, il est très difficile d'analyser toutes les combinaisons. Dans certains cas, c'est en effet pratiquement la totalité de la mémoire qui est commutée. Et bien sûr, après la commutation, le programme de commutation disparaît. Cela aboutit à un "plantage" classique du système. Nous pouvons cependant vous indiquer quelles sont les combinaisons intéressantes pour vous. Avec ces valeurs, la mémoire de la zone d'adresse de &4000 à &7FFF de la banque 0 est échangée contre un bloc de la banque 1. Les valeurs nécessaires à cet effet figurent dans la table suivante:

&C0 Banque 0, bloc 1 (situation de départ) &C4 Banque 1, bloc 0 &C5 Banque 1, bloc 1 &C6 Banque 1, bloc 2 &C7 Banque 1, bloc 3

Si une des valeurs entre &C4 et &C7 est sortie sur l'adresse de port &7Fxx, le CAS0 devient inactif dans la zone de &4000 à &7FFF. Le signal CAS1 devient par contre actif. L'information sur les pins d'adresse A14 et A15 du Z80 est modifiée par le PAL.

La valeur &C5 constitue une exception à cet égard puisqu'elle appelle la même zone d'adresse de la deuxième banque. &C4 adressera cependant la zone d'adresse &0000 à &3FFF de la seconde banque, sans que le processeur 's'en rende compte'. Pour lui, la RAM se trouve toujours dans la zone d'adresse qu'il souhaite. Il en va de même pour la valeur &C6 et la zone d'adresse de &8000 à &BFFF, pour &C7 et la zone de &C000 à &FFFF de la seconde banque.

Nous n'avons malheureusement pas pu élucider la signification précise des valeurs &C1 à &C3. Ces valeurs jouent certainement un rôle important sous CP/M 3.0, puisqu'avec les autres valeurs il n'est pas possible de réaliser une TPA de 61 K octets. Toutefois, pour les lecteurs intéressés, nous pouvons vous indiquer quelle est l'organisation de la mémoire sous CP/M 3.0.

Sous ce système d'exploitation, on doit "errer" avec trois zones de RAM parallèles. Bien entendu, vous n'avez pas à régler vous-même la commutation des mémoires, CP/M s'en charge pour vous.

Pour les trois banques, la zone d'adresse de &C000 à &FFFF est identique. Cette zone n'est jamais commutée car c'est à travers elle qu'est entreprise la commutation des autres zones. Dans cette zone figure la limite supérieure de la TPA, ainsi que les sections du BIOS et du BDOS qui sont toujours résidentes.

Dans la banque 0 figurent encore trois autres blocs. Le premier bloc (&0000 à &3FFFF) contient le bloc jump inférieur qui est copié, dès la mise sous tension, de la ROM dans le bas de la RAM. Dans le bloc 1 de la banque 0 (&4000 à &7FFF) se trouve la RAM écran. Dans le bloc 2, enfin, se trouve la plus grande partie du BIOS et du BDOS ainsi que les blocs jump nécessaires qui empêchaient en effet, sous CP/M 2.2, une extension de la TPA. La banque 2 se compose des blocs 0 à 2 et contient la plus grande partie de la TPA. La partie encore manquante de la TPA figure dans le bloc 3 de cette banque. Ce bloc est cependant identique pour les trois banques.

La banque 2 contient enfin encore une fois la zone de &4000 à &7FFF. Cette zone contient le CCP et les tables hash nécessitées par CP/M.

Si vous voulez expérimenter les valeurs de commutation de mémoires qui n'ont pas été expliquées dans ce chapitre, nous vous invitons à suivre les conseils suivants. Vous devriez d'abord transférer la mémoire écran de &C000 à &4000. Vous devriez ensuite placer, avant de le lancer, votre programme de test dans la zone en &C000 ainsi libérée. L'idéal serait bien sûr un petit programme de moniteur placé dans cette zone. La raison en est que cette zone n'est sans doute jamais déconnectée, contrairement à ce qui peut arriver pour les autres zones. Le programme de moniteur doit cependant restaurer la configuration originelle de la mémoire avant tout appel de routines système à travers les blocs jumps. Il faut donc sortir la valeur &CO sur l'adresse de port appropriée. Si vous oubliez cette restauration, il peut arriver que, du fait de la commutation que vous avez effectuée, les blocs jumps ne soient absolument pas accessibles. Dans ce cas, l'ordinateur se "plante" en beauté.

1.6 La Ram vidéo entre Z80 et 6845

Essayez maintenant ce petit programme sur le CPC:

- 10 MODE 2
- 20 FOR i=&c000 TO &ffff
- 30 POKE i.255
- 40 NEXT i

Vous obtenez sur l'écran une ligne étroite qui est rapidement dessinée vers la droite à partir de l'angle supérieur gauche de l'écran. A la fin de la première ligne, le dessin se poursuit exactement 8 lignes plus bas.

Une fois dessinées ces lignes étroites sur toute la surface de l'écran, le dessin reprend d'en haut mais en dessous des lignes déjà dessinées.

Essayez le programme également en mode 1 et en mode 0.

Puis modifiez aussi la ligne 30 ainsi:

30 POKE i.1

Vous obtenez maintenant une ligne de points qui remplit l'écran verticalement.

Lorsque le programme tourne en mode 2, on voit que les lignes verticales se trouvent sur le côté droit des caractères.

En mode 1, nous obtenons 2 lignes verticales par caractère, en mode 0, 4 lignes.

Nous allons maintenant apporter une dernière modification au programme. Supprimez la ligne 10 du programme et entrez 'MODE 2' en mode direct. L'écran se vide et Ready apparaît dans l'angle supérieur gauche. Appuyez sur la touche de curseur BAS, jusqu'à ce que le message Ready disparaisse de l'écran. Le curseur se trouve maintenant dans la dernière ligne de l'écran. Faites à nouveau tourner le programme.

Le résultat est quelque peu agaçant.

Ce petit programme nous a révélé plusieurs choses importantes d'un seul coup. D'abord nous avons démontré que la mémoire écran commence en &C000 et finit en &FFFF. Curieusement, la taille de la mémoire écran est la même pour les trois modes écran. La seule différence entre les modes réside dans les couleurs.

Cependant on peut se demander à quoi servent 16 K de mémoire écran en mode 0, lorsqu'on ne représente que 20 caractères par ligne. 20 caractères par 25 lignes font 500 caractères sur l'écran. Pourquoi le CPC a-t-il besoin de 16384 cases mémoire pour représenter à l'écran ces 500 caractères?

La réponse est simple. Comme nous l'avons déjà indiqué, le CPC ne possède pas de Ram vidéo dans laquelle chaque caractère serait stocké dans un octet.

En mode 80 colonnes, un caractère sur l'écran occupe 8 octets, en 40 colonnes, un caractère occupe 16 octets et 32 octets en mode 20 colonnes. C'est d'ailleurs ce que montrait le programme qui produisait les lignes verticales.

Le mode 80 colonnes est à cet égard le plus simple à comprendre, puisque chaque bit mis produit un point dans la couleur actuelle d'écriture (pen). Si un bit n'est pas mis, c'est au contraire la couleur du fond de l'écran qui apparaît à cet endroit. Comme en mode 2, il n'y a qu'une couleur d'écriture possible, il n'y a pas d'autres possibilités.

Mais à quoi servent donc en mode 0 les 32 octets nécessaires pour un caractére?

Le fonctionnement des modes 0 et 1 n'est plus aussi simple à expliquer. Nous vous conseillons de taper le petit programme suivant et d'avoir sous les yeux les effets de ce programme, pendant que vous lirez nos explications. Les explications seront alors plus compréhensibles.

- 10 MODE 2
- **20 REM**
- 30 PRINT "A"
- 40 FOR adresse=&c000 TO &f800 STEP &800
- 50 p\$=BIN\$(PEEK(adresse),8)
- 60 FOR I=1 TO 8
- 70 IF MID\$(p\$,I,1)="1" THEN PRINT "X"; ELSE PRINT ".";
- 80 NEXT I
- 90 PRINT
- 100 NEXT adresse

Faites tourner ce programme et vous obtiendrez une image correspondant à la matrice de 'A'.

Modifiez maintenant l'instruction MODE de la ligne 10 en MODE 1 et faites tourner le programme. Le résultat est assez surprenant. Vous pouviez vous imaginer que seule une moitié de la matrice figurerait dans les octets lus. Mais il semble curieux a priori que la matrice n'utilise qu'une moitié d'octet, soient les bits 4 à 7.

Mais nous nous rapprochons de la solution de cet énigme, lorsque vous modifiez ainsi la ligne 20:

20 PEN 2

Non seulement la couleur d'écriture (PEN) s'est modifiée, mais la carte bits montrée par notre programme s'est aussi modifiée. Et voilà la solution de notre problème!

Si vous connaissez déjà le CPC, vous savez qu'en mode 40 colonnes, 4 couleurs sont possibles. Ces 4 couleurs sont tout simplement stockées avec le caractère lui-même. En effet 4 bits seulement déterminent les pixels (points de l'écran) allumés et les quartets low et high décident des couleurs (un quartet=un demi-octet, 4 bits). Avec le principe utilisé, le gate array n'a qu'à doubler horizontalement les pixels correspondant à l'affichage, représentant ainsi 8 points, alors que seuls 4 bits sont stockés en mémoire.

En mode 0, pour représenter 20 caractères par ligne, cette méthode est encore étendue. Il n'y a plus ici que deux bits qui contiennent les informations sur les pixels. La position de ces deux pixels à l'intérieur de l'octet détermine la couleur dans laquelle ces pixels doivent être représentés. Il y a ainsi 16 combinaisons possibles, ce qui correspond exactement au nombre de couleurs disponibles. Comme seulement deux pixels sont stockés dans un octet, 4 x 8 = 32 octets sont nécessaires pour représenter un caractère avec 16 couleurs différentes possibles.

Essayez à nouveau le programme en mode 0 en utilisant différentes valeurs pour l'instruction PEN. Vous comprendrez vite le fonctionnement.

Les deux premiers points soulevés au début du chapitre sont ainsi éclaircis. Reste cependant le point du 'décalage' de la Ram écran. Ce problème a sa source dans l'électronique du CPC.

Même un Z80 avec une fréquence d'horloge de 4 MHz a besoin d'un certain temps pour décaler un bloc de données de 16 K. Par exemple, pour éviter d'avoir à décaler de 640 cases mémoire, lors du listage d'un programme assez long, la totalité de la zone de Ram vidéo, on a utilisé une propriété du CRTC. Par programmation adéquate des registres 12 et 13 du 6845, l'écran peut commencer pratiquement en n'importe quelle case mémoire paire de la Ram vidéo. Le scrolling (défilement de l'écran) peut ainsi se produire nettement plus vite, puisqu'il suffit de fournir les valeurs adéquates aux registres qui conviennent. La nouvelle ligne dans le bord inférieur de l'écran est vite effacée et remplacée par les nouveaux caractères.

Il n'est pas possible de faire commencer la Ram vidéo à une adresse impaire, par exemple en &C001, du fait de l'utilisation décrite plus haut du signal CCLK comme bit d'adresse.

Le programme suivant montre qu'il est possible de manipuler les registres décrits, même en Basic:

10 adrreg = &bc00 : REM registre d'adresse du 6845

20 datreg = &bd00 : REM port du registre de donnee

30 OUT adrreg,13: REM selectionner le registre

40 FOR offset = 1 TO 40

50 OUT datreg, offset: REM modifier 40 fois

60 for attendre = 1 TO 40 : REM et attendre un peu

70 NEXT attendre, offset

Ce programme réalise un scrolling horizontal de l'écran. Sans la boucle de temporisation, le scrolling se déroulerait tellement vite qu'il ne serait pas possible de suivre avec un oeil humain.

Le scrolling vertical peut également être programmé en Basic. Il faut alors modifier les deux registres low-byte et high-byte. Mais comme il s'écoule beaucoup de temps entre les deux instructions OUT, on obtient des phénomènes désagréables à l'écran.

Mais, en ce qui concerne la Ram vidéo, il faut encore relever une particularité.

Multiplions les valeurs que nous connaissons entre elles.

En mode 2, un caractère se compose de 8 octets. Il y a 80 caractères par ligne et 25 lignes sur l'écran. La place occupée en mémoire est donc de 80 x 25 x 8 = 16000 octets. Mais une zone de 16 K comporte 2 puissance 14 = 16384 emplacements. Où sont les 384 octets manquants?

Très simple. Ils ne servent à rien, du moins tant qu'il n'y a pas de scrolling de l'écran.

Il est donc possible de placer ici des valeurs à stocker provisoirement. Ces valeurs seront cependant effacées par la première instruction CLS.

Vous vous demandez certainement comment il est donc possible de programmer du graphisme avec une organisation aussi compliquée de la mémoire écran.

Il semble également impossible de lire un caractère à partir de l'écran. Sur d'autres ordinateurs, cela ne pose pas de problème, puisqu'on peut placer un caractère sur l'écran avec POKE et qu'on

peut donc lire le contenu de la Ram vidéo avec PEEK. D'autre part il est normalement assuré que la Ram vidéo commence à une adresse déterminée.

Les choses ne se présentent cependant pas aussi mal que cela peut sembler au premier abord. Le système d'exploitation est en effet en mesure de discerner les adresses de début modifiables ou de déterminer un caractère à partir de la matrice de l'écran, comme cela se produit chaque fois que vous utilisez la touche COPY. Les routines utilisées à cet effet peuvent également être employées dans des programmes en langage-machine que vous aurez réalisés vous-même.

Vous retrouverez bon nombre de ces routines du système d'exploitation dans un prochain chapitre. Nous vous montrons concrètement comment utiliser le graphisme dans un exemple de dessin de rectangles et dans un programme de hardcopy graphique.

1.7 L'interface parallèle 8255

Développé à l'origine par INTEL pour le 8080, le 8255 convient également pour d'autres processeurs comme élément polyvalent d'entrée/sortie. Le 8255 dispose en tout de 24 canaux à travers lesquels les signaux peuvent être sortis ou entrés. Chaque groupe de 8 canaux constitue un port 8 bits et le troisième port peut être scindé en deux moitiés programmables.

Les principales caractéristiques du 8255 sont:

24 connexions d'entrée/sortie programmables
Alimentation en courant continu de 5 volts
Entièrement compatible TTL
Trois puissants modes de travail programmables
Chaque port programmable séparément
Courant de sortie de 1 mA pour une tension de 1.5 Volts
Possibilité de fonction mettre bit/annuler bit

1.7.1 L'affectation des connexions du 8255

L'affectation des pins du 8255 est indiquée par la figure suivante. En voici la signification:

- D0 D7 : Data lines. Ces connexions sont reliées au bus de données du processeur. Elles servent au transfert des données vers et à partir du processeur.
- CS: Chip select. Un low sur ce pôle sélectionne le composant. Les signaux figurant actuellement sur les canaux RD, WR et Data sont acceptés par le 8255.
- RD Read. Un low sur ce pôle entraîne que le 8255 envoie des données ou des informations d'état au processeur, à travers le bus de données.
- WR Write devient low lorsque le processeur veut envoyer des données ou des instructions de commande au 8255.

A0,A1 : Adress Lines 0 et 1. A travers ces connexions s'opère la sélection entre les trois canaux de données et le registre de commande. Ces connexions sont souvent liées aux deux canaux d'adresse inférieurs du processeur.

RESET: Un high sur cette entrée rétablit les valeurs initiales de tous les registres, y compris le registre de commande. Les canaux de port sont placés en mode de travail entrée.

PAO - PA7 : Port A. Ces huit canaux représentent le port d'entrée/sortie A et peuvent être utilisés au choix en entrée ou en sortie.

PB0 - PB7 : Port B. Fonctionnement identique au port A

PC0 - PC7 : Port C. Fonctionnement identique au port A

1		PA 4	1
		PA !	5
		PA (6
		PA :	7
		wr*	
		RES	Е Т
		D 0	
		D 1	
		D 2	
		D 3	
		D 4	
		D 5	
		D 6	
		D 7	
		Vcc	
		PB 7	7
		PB (6
		PB !	5
		PB 4	4
		PB :	3
			PA PA PA PA PA PA PA PA

1.7.1.1 PINOUT du PORT PARALLELE 8255

1.7.2 Les modes de travail du 8255

Avant que nous n'en venions aux quatre registre internes, il nous faut tout d'abord examiner d'un peu plus près les possibilités de ce circuit intégré. Comme nous l'avons indiqué au début, le 8255 dispose de 3 modes de travail possibles:

Mode de travail 0 : Simple entrée/sortie

Mode de travail 1 : Entrée/sortie manipulable

Mode de travail 2 : Bus à deux sens

Le mode de travail 0 est le plus simple et le plus courant. Dans ce mode, il est possible de déterminer si les ports doivent travailler comme canaux d'entrée ou de sortie. Si les canaux sont programmés comme sortie et si le processeur envoie une information sur ces sorties, cette valeur est stockée, et les sorties sont conservées jusqu'à une nouvelle programmation ou jusqu'à un reset.

Les ports programmés comme entrée fournissent lors d'une lecture l'état momentané de ces canaux.

Le sens des données sur le port A aussi bien que sur le port B ne peut être programmé que de façon identique pour tout le port. Il n'est pas possible d'utiliser par exemple les bits de port PAO, PA3 et PA7 en sortie et les autres bits du même port en entrée.

Le port C peut cependant être programmé en deux moitiés distinctes. Le sens des données de chaque moitié peut être programmé séparément.

Le mode de travail 1 se différencie fondamentalement du mode 0. Dans ce mode de travail, un transfert de données dans un sens est possible avec des signaux hand shake. On ne parle plus alors de trois ports car les deux moitiés du port C sont mises à la disposition des deux autres ports comme signaux de commande et de réception. On parle alors des deux groupes A et B.

Le groupe A comprend le port A et les bits 4 à 7 du port C, le groupe B le port B et les bits 0 à 3 du port C.

Pour programmer facilement le mode 1, il est possible d'utiliser un bit spécial de chaque moitié du port B comme signal d'interruption.

Un tel transfert de données 8 bits est utilisé par exemple sur les interfaces d'imprimante. Un signal indique ici que les données sur les canaux de données sont valables. Un signal rapporté indique si le récepteur, en l'occurence l'imprimante, est prêt à recevoir des données, ou si les données ont été reçues correctement.

Cette fonction peut être exécutée par le 8255, au choix pour une sortie ou une entrée de données.

Le troisième mode de travail (mode 2) est un mode de travail bidirectionnel. Cette fonction n'est possible qu'avec le port A. Les bits PC3-7 sont utilisés comme signaux de commande et de réception.

Une application possible de ce mode de travail serait la commande d'un lecteur de disquette car les données doivent dans ce cas être transmises aussi bien du lecteur de disquette au processeur que du processeur au lecteur, à travers les mêmes connexions.

Il est d'autre part possible dans les trois modes de travail de mettre ou d'annuler, individuellement, par instruction, les bits programmés en sortie.

Les trois modes de travail ainsi décrits peuvent être également combinés. Il est ainsi possible d'utiliser le Port A en mode 0 comme sortie, le port B en mode 1 comme entrée et de programmer les bits restants du port C en entrée.

1.7.3 Commande du 8255, description des registres

Lorsqu'on considère tout d'abord ce nombre troublant de possibilités, on se demande malgré soi comment toutes les possibilités et combinaisons peuvent être programmées avec un seul registre de commande.

L'astuce qui rend cela possible est simple. Le bit supérieur du mot de commande est utilisé comme bit témoin. Si ce bit est mis dans le mot de commande, les bits 0 à 6 ont la signification suivante:

Bit 0: commande la fonction Port C bits 0-3

1=Entrée

0=Sortie

Bit 1: commande la fonction Port B

1=Entrée 0=Sortie

Bit 2: sélectionne le mode groupe B

1=Mode de travail 0 0=Mode de travail 1

Bit 3: commande la fonction Port C bits 4-7

1=Entrée 0=Sortie

Bit 4: commande la fonction Port A

1=Entrée 0=Sortie

Bit 6,5 : sélectionne le mode groupe A

00=Mode 0 01=Mode 1

1x=Mode 2, bit 5 sans signification

Si par contre le bit supérieur du mot de commande est nul, la fonction 'mettre un bit/annuler un bit' du port C est définie. La signification de ces bits est:

Bit 0: commande Bit Set/Bit Reset

1=mettre un bit 0=annuler un bit

Bits 3-1: Sélection du bit

000 = PC0

001 = PC1

010 = PC2

011 = PC3

100 = PC4

101 = PC5

110 = PC6

111 = PC7

Les bits 4 à 6 du mot de commande sont sans signification lorsque le bit 7 est nul.

Ce registre de commande ne peut être lu. Il n'est possible que d'y écrire. Les registres correspondant aux ports peuvent par contre être lus, même lorsque les ports sont utilisés en sortie. Dans ce cas, la valeur lue correspond à l'état des canaux de port.

L'accès aux quatre registres se fait à travers les pins de connexion A0 et A1. Ces connexions sont décodées dans le 8255 et utilisées comme signaux de sélection de registre. Normalement A0 et A1 du 8255 sont envoyés sur les canaux de même nom du processeur. Il en résulte un adressage transparent sur 4 adresses.

L'affectation aux registres des connexions A0 et A1 est indiquée par le tableau suivant:

- Al A0
- 0 0 Registre Port A
- 0 1 Registre Port B
- 1 0 Registre Port C
- 1 1 Registre de commande

1.7.4 L'utilisation du 8255 sur le CPC

Après avoir donné un aperçu des possibilités variées du 8255, nous en venons au fonctionnement pratique de ce composant universel sur le CPC. Comme en fait presque tous les circuits intégrés sur le CPC, le 8255 est également utilisé de façon optimale. Aucun bit n'est inutilisé.

Mais devenors plus concret.

Le 8255 sert le clavier, le chip sonore, le moteur du lecteur de cassette, produit les signaux d'écriture du lecteur de cassette, lit le flux de bits venant du lecteur de cassette, contrôle le signal V Sync du CRTC, contrôle si l'imprimante est prête à recevoir, interroge avec un bit l'état du signal EXP du connecteur d'extension, décide à travers un pont si la production de l'image doit se faire suivant la norme PAL ou SECAM en 50 ou 60 Hertz et il reste enfin encore trois bits qui interrogent des ponts lors de la

mise sous tension de façon à savoir quel ordinateur vous avez acheté. L'état de ces ponts décide en effet si vous recevrez dans le message d'initialisation, le nom de la firme Amstrad, Awa, Triumpf, Schneider ou un autre des 8 noms possibles.

Avoir réalisé toutes ces fonctions avec uniquement les 24 canaux d'entrée/sortie disponibles, témoigne de l'esprit d'économie et de l'inventivité des développeurs de ce matériel.

Le bus de données est relié directement au bus de données du processeur. Le signal CS (Chip Select) est produit par le bit d'adresse A11 du processeur. Les pins A0 et A1 du 8255 pour la sélection de registre sont reliés aux pins d'adresse A8 et A9 du processeur.

Comme nous l'avons déjà indiqué, les éléments périphériques du CPC sont appelés à travers des adresses de port. C'est pourquoi le canal RD* du 8255 est relié au signal IORD*.

Ce signal est produit par la combinaison des signaux RD* et IORQ* du Z80. Uniquement lorsque IORQ* et RD* sont low, apparaît un low sur l'entrée RD*.

La connexion WR* du 8255 est commandée de même. Ici apparaît un low, venant du pin 3 du 74LS32, lorsqu'aussi bien WR* que IORQ* du Z80 deviennent low.

Ces données permettent maintenant de déterminer les adresses de port du 8255. Pour, par exemple, écrire une valeur dans le registre 0, le registre de données du port A, les connexions A11, A9 et A8 doivent être low. En écriture binaire, nous obtenons, pour l'octet fort du bus d'adresse, la valeur suivante:

Ce qui correspond à la valeur hexadécimale &F4.

Les 8 bits d'adresse inférieurs n'interviennent pas dans la sélection du 8255, une valeur entre &00 et &FF est ici possible.

Les bits mis dans l'octet fort ne sont pas non plus nécessaires en réalité à un adressage correct et on pourrait donc avoir l'idée d'utiliser comme octet fort la valeur 00H. Cela marcherait d'ailleurs. Mais comme le décodage des différents circuits intégrés périphériques se produit d'une semblable façon incomplète, les bits doivent être mis, sinon d'autres circuits intégrés tels que le CRTC ou le gate array pourraient se croire également appelés.

Mais revenons à notre exemple. Donc, pour charger une valeur dans le registre A, la valeur &F400 doit être placée sur le bus d'adresse. Ceci peut être obtenu avec les instructions:

LD A,valeur LD BC,&F400 OUT (C),A

Le registre de port C peut de même être lu avec les instructions:

LD BC,&F600 IN A,(C)

Les trois ports sont utilisés essentiellement en mode 0. Les 24 canaux d'entrée/sortie sont ainsi disponibles.

Le port A (&F400) est relié aux 8 canaux de données du générateur de son AY-3-8912. Suivant l'action demandée, le port A est programmé comme entrée ou sortie.

S'il est programmé en sortie, les instructions de commande sont envoyées au chip sonore à travers les 8 canaux du port. Vous trouverez le détail de ces instructions de commande dans le chapitre sur la programmation du AY-3-8912. Indiquons simplement pour le moment que le chip sonore dispose également d'un port 8 bits bidirectionnel. Une page de la matrice du clavier est connectée sur ce port. A travers le port A du 8255, il est possible par un détour du port du AY-3-8912 de savoir si une touche est enfoncée. A cet effet, le port A doit bien sûr être programmé en entrée.

Le port B (&F500) est programmé comme port d'entrée. Toutes les interrogations évoquées, hormis celle du clavier, se produisent à travers ce port. Les différents bits de ce port reçoivent l'affectation suivante:

Bit 0 : Ce bit interroge l'état du V Sync du CRTC. Comme cette interrogation doit aller très vite, le bit 0 peut être décalé dans le flag carry par simple rotation de la valeur lue avec INP. Il est ainsi possible de connaître rapidement l'état de V Sync.

Bits 1-3 : Ce bit est relié au pont LK4. Si ce pont est ouvert, le contrôleur vidéo est programmé pour le travail en PAL en 50 Hertz. Un pont fermé entraîne une programmation du CRTC pour la norme SECAM de 60 Hertz pour la fréquence de renouvellement de l'image. Cette possibilité de programmation différente est importante lorsque le CPC doit être utilisé à travers le module MP1 sur un téléviseur.

Bit 5 : Ce bit interroge l'état du signal EXP du connecteur d'extension.

Bit 6 : Ce bit restitue l'état d'une imprimante connectée.

Comme l'imprimante ne peut pas recevoir de caractères en permanence, il est possible d'interdire un transfert de caractère en fixant cette connexion sur high.

Bit 7: Les données fournies par le lecteur de cassette avec un niveau TTL sont lues à travers ce bit. Ici aussi vaut ce que nous disions pour le bit 0. Comme ce canal doit être examiné très rapidement, l'état de ce canal peut être déterminé très vite par une rotation unique du bit 7 vers le flag carry.

Le port C (&F600) est sur le CPC programmé comme port de sortie.

Quatre de ses huit canaux lui permettent de commander une partie de l'interrogation du clavier et deux autres bits sont utilisés pour le lecteur de cassette. Les deux bits restants sont employés pour la commande du chip sonore. Comme les canaux du port C peuvent être mis et annulés directement, celui-ci convient particulièrement à ce type de tâches.

Les différents bits sont ainsi utilisés:

Bits 0-3 : Ces bits commandent la matrice du clavier. Les quatre canaux programmés en sortie sont reliés à un décodeur BCD-décimal.

Ce décodeur met sur la masse une de ses 10 entrées, en fonction de l'information binaire en entrée. Les combinaisons en entrée autorisées sont les valeurs de 0 à 9.

Bit 4 : Ce bit commande le moteur du lecteur de cassette. Le moteur n'est cependant pas commandé directement, mais à travers un transisteur (et un relais commuté à la suite). Si ce bit est sur la masse, le moteur s'arrête.

Bit 5 : Les fréquences, qui doivent être reçues par le lecteur de cassette et qui produisent cette si douce mélodie, sont fournies par l'ordinateur à travers ce pin du 8255.

Bits 6-7 : Ces bits de port sont reliés aux connexions BC1 et BDIR du chip sonore et travaillent comme signaux de chip select et de strobe pour l'AY-3-8912. Vous trouverez une description plus détaillée de ces connexions dans le prochain chapitre sur le générateur de son.

1.8 Le générateur de son programmable AY-3-8912

L'AY-3-8912 de General Instruments est un générateur de son programmable (PSG) de grande classe. Il a été développé pour les jeux électroniques, afin de doter ceux-ci d'un son particulièrement réaliste alors que les premiers jeux électroniques ne pouvaient produire que des bruits vraiment monotones. Pour pouvoir être employé le plus universellement possible, le PSG a été doté d'un grand nombre de possibilités d'influencer le son. On pensa en outre lors du développement de ce circuit intégré que, dans pratiquement tous les domaines d'application, il faudrait pouvoir interroger des touches, joysticks ou commutateurs quelconques. C'est pourquoi on a donc également doté ce PSG d'un port paralléle 8 bits.

Les caractéristiques de ce circuit intégré sont les suivantes:

Trois oscillateurs de son programmables indépendamment Un générateur de bruit programmable Des sorties analogues entièrement commandées par logiciel 15 niveaux de volume étagés par logarithme Courbes d'enveloppe programmables Compatible TTL Alimentation en courant continu de 5 Volts

L'AY-3-8912 dispose en tout de 16 registres, dont 15 registres peuvent être utilisés. A travers ces registres peuvent être programmées toutes les possibilités sonores du chip.

Le branchement du PSG peut être divisé en différents blocs de fonction.

Il y a d'abord le bloc des générateurs de son. Les générateurs de son reçoivent un signal d'horloge qui est produit à partir de la division par 16 du signal de l'horloge. Les générateurs de son sont responsables de la production fondamentale des trois fréquences de son carrées.

Le générateur de bruit produit un signal carré en modulation de fréquence dont l'écart de pulsation est influencé par un pseudo générateur de bruit.

Les mixeurs couplent les signaux de sortie des trois générateurs avec le signal de bruit. Le couplage peut être programmé séparément pour chaque canal.

Le bloc de fonction du contrôle d'amplitude offre deux possibilités à l'utilisateur. D'une part l'amplitude de sortie (le volume) des trois canaux peut être influencée à travers la programmation du registre de volume correspondant.

D'autre part il est possible de les faire influencer de façon variable par le PSG. La sortie du registre de courbe d'enveloppe est alors utilisée pour influencer le volume. Comme la courbe d'enveloppe peut être programmée avec quatre paramètres distincts, les possibilités d'influencer le son sont variées.

Le bloc de fonction du convertisseur D/A est responsable de la production du volume des signaux de sortie. Comme les informations de volume et d'enveloppe sont sous forme de valeurs digitales, elles sont converties dans le convertisseur D/A.

Le dernier bloc de fonction n'a rien à voir avec la production du son. Dans ce bloc sont placés deux ports I/O. Si vous êtes maintenant un peu surpris, c'est que vous nous avez lu attentivement. En effet le chip AY-3-8912 contient deux ports I/O complets dont un seul cependant est branché sur les pins de connexion. Le même chip est utilisé dans l'AY-3-8910, sur lequel les deux ports peuvent être utilisés.

1.8.1 Les connexions du chip sonore

Comme les noms des connexions du PSG ne sont pas suffisamment explicatifs, voici une description détaillée de la fonction des pins:

 DA0 - 7 : Ces connexions du chip sonore sont reliées au bus de données du processeur. Le nom DA indique que aussi bien des Données que des Adresses (de registre) passent à travers ces connexions.

A8 : Cette connexion peut être comprise comme un signal CHIP-SELECT. Pour appeler des registres du PSG, ce signal doit être high.

BDIR & BC1,2

: La connexion signal BDIR (Bus DIRection) et les connexions BC1 et BC2 (Bus Control) commandent l'accès aux registres sur le PSG. Au premier abord, l'affectation indiquée par le tableau peut paraître curieuse. Mais comme ce circuit intégré fut à l'origine développé comme composant du processeur 1610, un processeur 16 bits spécial de General Instruments, on a pris en compte lors de la conception les propriétés spéciales et des connexions de commande de ce processeur.

BDIR BC2 BC1 Fonction du PSG

0	0	0	INACTIVE
0	0	1	LATCH ADRESS
0	1	0	INACTIVE
0	1	1	READ FROM PSG
1	0	0	LATCH ADRESS
1	0	1	INACTIVE
1	1	0	WRITE TO PSG
1	1	1	LATCH ADRESS

Dans ce tableau, seules quatre des huit combinaisons ont vraiment un sens. C'est pourquoi la connexion BC2 est souvent mise sur +5 Volts. Le tableau restant n'est donc plus influencé que par les signaux BDIR et BC1 et il se présente ainsi:

- 0 0 INACTIF, le bus de données du PSG a une valeur en ohm haute
- 0 1 READ, des données peuvent être lues dans les registres du PSG
- WRITE, des données peuvent être écrites dans le registre du PSG sélectionné
- 1 LATCH, le numéro ou l'adresse du registre du PSG souhaité est écrit dans le PSG
- ANALOG A C'est la sortie du canal A. Ici peuvent être retirés les sons produits par le canal A. La tension maximale en sortie est d' 1 Vss.
- ANALOG B Fonction identique au pin 1, pour le canal B
- ANALOG C Fonction identique au pin 1, pour le canal C
- IOA7 0 : Les connexions IOA représentent le port 8 bits du PSG. Suivant la façon dont elles sont programmées, les connexions travaillent comme sortie ou entrée. Mais on ne peut fixer qu'un même mode de travail pour tout le port. On ne peut avoir simultanément des bits travaillant en entrée et d'autres en sortie.
- CLOCK : De la fréquence de ce signal sont dérivées par division toutes les fréquences de son. La fréquence de ce signal devrait être entre 1 et 2 MHz.
- RESET: Un niveau low sur cette connexion annule les valeurs de tous les registres. Sans reset, les registres contiennent aprés la mise sous tension des valeurs aléatoires dont la conséquence serait un bruit probablement très peu musical.
- TEST1 : Test1 n'est utilisé que par le constructeur et ne doit pas être connecté en travail normal.

Vcc : Une tension de +5 Volts est placée sur cette

connexion.

Vss : Ceci est la connexion de masse du PSG.

	ſ		
CHANNEL C	1		DA 0
TEST 1			DA 1
Vcc			DA 2
CHANNEL B			DA 3
CHANNEL A			DA 4
Vss			DA 5
IOA 7			DA 6
IOA 6			DA 7
IOA 5			BC 1
IOA 4			BC 2
IOA 3			BDIR
IOA 2			A 8
IOA 1			RESET*
IOA 0			CLOCK
		1	

1.8.1.1 CHIP SONORE AY-3-8912

1.8.2 La fonction des différents registres du 8912

Comme nous avons maintenant vu comment les registres peuvent être appelés fondamentalement à travers les connexions BDIR et BC1, nous allons étudier quelles sont les fonctions remplies par ces registres. Le numéro de registre utilisé dans la liste suivante est identique au numéro qui doit être placé dans le registre d'adresse pour appeler le registre souhaité.

Il est un fait intèressant qui est que le registre d'adresse conserve son contenu jusqu'à ce qu'il soit à nouveau programmé. On peut donc accéder sans problème plusieurs fois successives à un registre de données, sans devoir chaque fois recharger le registre d'adresse.

Mais voici maintenant la description des registres:

Reg 0,1 : Ces registres déterminent la période et donc la fréquence du signal de son sur ANALOG A. Mais les 16 bits ne sont pas tous utilisés. Tous les 8 bits du registre 0 et les quatre bits inférieurs du registre 1 sont utilisés. La fréquence peut être influencée de façon fine avec le registre 0 ou grossièrement avec le registre 1. Plus la valeur 12 bits de ces registres est petite, plus le son est haut.

Reg 2,3 : Fonction comme Reg 0,1 mais canal B.

Reg 4,5 : Fonction comme Reg 0,1 mais canal C.

Reg 6 : Ce registre influence le générateur de bruit avec ces 5 bits inférieurs.

Reg 7 : Dans ce registre multi-fonctions, les différents bits contrôlent des tâches différentes, comme le montre le tableau suivant:

Bit 0 : mettre/couper le son du canal A 0=mis/1=non

Bit 1 : mettre/couper le son du canal B 0=mis/1=non

Bit 2 : mettre/couper le son du canal C 0=mis/1=non

Bit 3 : mettre/couper le bruit du canal A

0=mis/1=non

Bit 4 : mettre/couper le bruit du canal B

0=mis/1=non

Bit 5 : mettre/couper le bruit du canal C

0=mis/1=non

Bit 6 : Port A comme entrée/sortie 0=entrée/1=sortie

Bit 7 : Port A comme entrée/sortie 0=entrée/1=sortie

Reg 8 : Ce registre détermine le volume du signal sur le canal A. Les quatre bits inférieurs sont utilisés pour fixer le volume.

Le bit 4 a une signification particulière. S'il est mis, le volume est déterminé par le registre de courbe d'enveloppe et le contenu des bits 0 à 3 est alors ignoré.

Reg 9 : Comme Reg 8 pour le canal B

Reg 10 : Comme Reg 8 pour le canal C

Reg 11,12 : Les 16 bits de ces deux registres influencent la période de la courbe d'enveloppe. Le contenu du Reg 11 est considéré comme low byte, c'est-à-dire qu'il influence la période par étapes fines, alors que le Reg 12 est le high byte du générateur de courbe d'enveloppe.

Reg 13 : Les bits 0 à 3 de ce registre déterminent la forme de la courbe du générateur de courbe d'enveloppe. Il est presque impossible de rendre compréhensible par des mots l'affectation de ces bits. C'est pourquoi les courbes d'enveloppe sont montrées dans le graphique 1.8.2.1.

REG. 15				
B3 B2 B1 B0			во	
CONTINUE	ATTACK	ALTERNATE	DLOLD	
0	0	_	_	
0	1	_	_	1
1	0	0	0	mmmm
1	0	0	1	
1	0	1	0	
1	0	1	1	
1	1	0	o	
1	1	0	1	
1	1	1	0	
1	1	1	1	1

1.8.2.1 Les courbes d'enveloppe du PSG

1.8.3 Le fonctionnement de l'AY-3-8912 sur le CPC

Nous allons nous intéresser dans cette section à la connexion concrète et certaines choses plus concrètes pour l'utilisation du chip sonore sur le CPC. Comme la description des registres qui précède était nécessairement abstraite et peut-être pas très aisément compréhensible, vous comprendrez mieux, après avoir lu ce chapitre, certaines particularités du PSG.

Jetons d'abord un coup d'oeil sur le schéma de fonction. Le PSG y figure comme IC 102.

Les pins 3, 17 et 19 sont sur +5 Volts. L'AY-3-8912 reçoit son alimentation électrique à travers le pin 3. Comme BC2 (pin 19) et A8 (pin 17) sont sur +5 Volts, ils n'interviennent pas dans la sélection des registres.

Les connexions de commande des registres restantes BC1 (pin 20) et BDIR (pin 18) sont reliées aux bits de port PC6 et PC7 du 8255. Suivant l'état de ces connexions, des adresses de registre peuvent être communiquées au PSG ou des données peuvent être écrites ou lues dans le PSG.

Le transfert d'adresse et de données proprement dit se produit à travers les connexions D0 à D7 du PSG qui sont reliées au port A du 8255. Suivant l'action demandée, le port A doit être programmé comme entrée ou sortie.

Le signal de l'horloge sur le pin 15 est un signal carré d'une fréquence de 1 MHz. Ce signal est fourni par le gate array par division de la fréquence quartz. De ce signal sont dérivées par division de fréquence toutes les fréquences de son et de courbe d'enveloppe.

Le port I/O du PSG est relié au clavier et à la connexion pour le joystick. Vous trouverez dans un prochain chapitre une description détaillée du clavier et du joystick, nous ne nous intéressons ici qu'aux possibilités sonores du chip sonore.

Les connexions les plus importantes de ce circuit intégré sont certainement les trois sorties analogues A, B et sur les pins 1, 4 et 5. Ces sorties fonctionnent comme ce qu'on appelle des sorties Open-Emitter. Pour pouvoir sortir une tension alternative du son, des résistances sont nécessaires qui commutent entre sortie et masse. C'est la fonction des résistances R121, R122 et R123.

Le signal sonore est mixé par ces trois résistances à travers trois résistances et il se présente alors sous forme d'un signal mono sur la connexion 1 du port d'extension. Ce signal mono est cependant également conduit sur la connexion 1 du port d'extension. De là, ce signal arrive à l'amplificateur et au haut-parleur internes.

Les trois sorties sont cependant en outre conduites également vers la prise stéréo à l'arrière de l'ordinateur. A cet effet, le signal du canal B est envoyé de façon identique sur les deux canaux stéréo, à travers deux résistances. Les sorties A et C sont chacune envoyées directement sur un des canaux stéréo, à travers un condensateur de découplement.

Ce type de branchement rend même possible, avec une habile programmation, d'obtenir de véritables effets stéréo. Il serait par exemple imaginable de ne sortir d'abord un son que sur le canal A. Au bout de quelque temps, le même son pourrait être sorti en plus sur le canal B. On pourrait, ce faisant, faire monter lentement le volume du signal sur le canal B, alors que le volume du signal serait par contre réduit de façon symétrique. Le résultat serait qu'il semblerait que le son se promène d'un coin de la pièce vers le milieu entre les deux baffles. De là, il peut si nécessaire continuer vers l'autre coin.

Ces effets sont mêmes possibles en Basic avec la puissante instruction sound. Le manuel d'utilisation comporte cependant des contradictions dans l'indication de la répartition des trois canaux de son sur les deux canaux stéréo. Observez-le après avoir relié votre CPC à une chaîne stéréo. Seuls les sons du canal B apparaissent sur les deux canaux de la chaîne stéréo.

Mais comment le PSG produit-il au fond les sons? Examinons un peu comment les choses se produisent en détail sur un canal.

Comme nous l'avons déjà indiqué, tous les sons sont dérivés du signal de l'horloge sur le pin 15. Le signal d'horloge est d'abord divisé par 16. Il en résulte sur le CPC une fréquence de commande de 62,5 KHz. Cette fréquence est alors conduite vers un diviseur de fréquence programmable. Suivant le contenu des registres du générateur de son, la fréquence de commande est ou non à nouveau divisée, pour obtenir la fréquence voulue.

Les développeurs de ce circuit intégré ont à cet égard fait montre de beaucoup d'astuce. La chaîne de division n'est pas seulement constituée de flip-flops qui peuvent diviser la fréquence par deux. Par une technique de branchement spéciale, des facteurs impairs de division sont également possibles. La fréquence de commande peut tout-à-fait être divisée par 3 ou par 17. C'est uniquement ainsi que toutes les valeurs nécessaires peuvent être produites dans la zone de fréquences élevées.

Le contenu des registres du générateur de son détermine donc le facteur de division pour le signal sonore. Si le registre 0 du PSG reçoit la valeur 100, le registre 1 la valeur 0, la fréquence de commande sera divisée par 100. Sur la sortie de la chaîne de division du canal A se trouve un signal d'une fréquence de 625 Hertz.

Ce signal ne peut cependant pas encore être retiré sur la sortie A. Il faut d'abord que le canal correspondant soit activé. Ceci est obtenu en annulant le bit correspondant du registre 7. Comme nous avons choisi dans notre exemple le canal A, nous devons annuler le bit 0. Mais il faut, ce faisant, considérer l'état des autres bits. Sur le CPC, cela signifie concrètement qu'il ne faut pas modifier le bit 6 involontairement car sinon le clavier est bloqué.

Mais pour le moment on ne peut entendre encore aucun son, parce que le volume de chaque canal doit être fixé. Pour le canal A, c'est le registre 8 qui est responsable. Une valeur de 1 ne produit qu'un son très doux, alors qu'une valeur de 15 donne le volume maximal.

Si nous mettons (sur 1) le bit 4 du registre de volume, les informations contenues dans les bits 0 à 3 seront ignorées. Ce sont maintenant les registres 11, 12 et 13 qui déterminent le volume. Le volume n'est plus alors fixé sur une valeur mais il devient variable.

Considérons d'abord le registre 13. Ce registre porte le nom officiel de 'ENVELOPE SHAPE/CYCLE CONTROL REGISTER'. Sa fonction sera illustrée plus aisément grâce à un exemple.

Après que nous ayons fourni les valeurs adéquates aux registres 0, 1, 7 et 8, écrivons donc dans le registre 13 la valeur 12. Les bits 2 et 3 sont maintenant mis, alors que les 2 bits inférieurs sont annulés.

Le tableau fourni dans la description des registres montre pour cette combinaison une suite de dents montant lentement et retombant rapidement. En pratique, cela signifie que le volume du son monte tout d'abord lentement jusqu'au maximum. Puis le son est coupé et le volume recommence à monter. Cet état demeure jusqu'à ce qu'une nouvelle instruction soit envoyée au registre 13.

La durée de la montée du volume peut être fixée à travers les registres 11 et 12. Ces registres influencent de façon analogue aux registres des générateurs de son une autre chaîne de division programmable sur le PSG. La chaîne de division reçoit un signal qui correspond au signal de l'horloge divisé par 256. Cela donne une fréquence de 3906,25 Hertz correspondant à une période d'environ 250 microsecondes.

Si une valeur 1 est écrite dans le registre 11 et une valeur 0 dans le registre 12 qui travaille comme high-byte, le volume du son est réellement conduit en 250 microsecondes de 0 jusqu'au volume maximum. Cela figure cependant déjà dans la zone des sons audibles et produit un sifflement net qui est superposé au son véritablement souhaité.

C'est pour cette raison que les valeurs de registre choisies sont toujours nettement plus élevées. Avec la valeur maximale (255 dans Reg 11 et Reg 12), la montée jusqu'au volume maximum dure 16,8 secondes.

L'altération du volume à travers le registre d'enveloppe n'est pas utilisée par le logiciel du CPC. L'instruction ENV influence le volume du son uniquement à travers des manipulations des autre bits inférieurs du registre de volume. L'instruction ENT du CPC n'a pas d'équivalent sur le PSG. Cette fonction est produite par une modification habile des registres du générateur de son.

1.9 Le lecteur de disquette sur le CPC 664 et le CPC 6128

Contrairement à leur prédécesseur, le 464, le 664 et le 6128 disposent d'une interface lecteur de disquette et d'un lecteur de disquette intégrés dans leur boîtier. Cela ne rend pas seulement l'expansion slot à l'arrière mieux accessibles pour d'autres périphériques. Cela réduit également la place nécessaire pour travailler ainsi que le nombre de 'fils'.

Les branchements sont fondamentalement compatibles sur les trois ordinateurs, aussi bien pour ce qui concerne leur fonctionnement que pour ce qui concerne le logiciel. Toute la littérature disponible sur les lecteurs de disquette AMSTRAD (par exemple, le livre du lecteur de disquette AMSTRAD, Data Becker - Micro Application) s'applique donc aux trois modèles d'ordinateur, de sorte que les possesseurs d'un CPC 664 ou d'un CPC 6128 peuvent également profiter des livres déjà parus.

Le point central du controller board est constitué par le floppy disk controller (FDC) uPD 765. Ce circuit intégré constitue l'interface entre les lecteurs et le processeur du CPC. On peut certes tout à fait construire des lecteurs de disquette sans FDC mais la grande 'intelligence propre' du FDC simplifie grandement la construction. L'électronique nécessaire ainsi que l'importance du logiciel d'exploitation sont considérablement réduites par l'emploi d'un FDC. Un exemple éclairera ce point.

Le lecteur de disquette 1541 de la firme Commodore que beaucoup d'entre vous connaissent certainement comme lecteur de disquette du Commodore 64 est un lecteur de disquette construit sans FDC. Sans compter la lenteur de la transmission des données dée à la construction même du lecteur (lenteur qui ne peut que faire sourir les possesseurs d'un CPC), l'investissement électronique pour ce lecteur est beaucoup plus important que sur le lecteur de disquette du CPC. L'électronique digitale du 1541 contient un processeur propre, des circuits intégrés périphériques de 40 pôles et une masse de circuits intégrés TTL de toute sorte. Cette masse de composants correspond à celle que requiert un CPC 664 complet!

Le logiciel d'exploitation du 1541 est, avec 16 K, deux fois plus grand que l'AMSDOS. Il est évident que les développeurs (pour des raisons de confort) et les commerçants (pour des raisons de coût) recourent volontiers aux FDCs dont l'utilisation est si pratique.

L'électronique compléte du controller se compose de 12 circuits intégrés, 2 transistors, 20 résistances, 15 condensateurs et une diode. Ce petit nombre de composants n'a pu être obtenu que par la haute intégration de trois circuits intégrés. Il s'agit du FDC, du séparateur de données et de la ROM avec l'AMSDOS.

La ROM AMSDOS, d'une taille de 16 K-octets contient, dans envirion 8 K octets, toutes les routines essentielles qui sont nécessaire pour gérer le lecteur de disquette. Cette ROM contient en outre dans son logement à 28 pôles, dans les 8 K restants, une partie de l'interpréteur LOGO fourni sur la disquette CP/M 2.2.

1.9.1 LE FDC 765

LeFDC exploité par les firmes NEC sous le nom de uPD 765, ROCK WELL sous le nom de R 6765 et INTEL sous le nom de 8765, peut être considéré comme un microprocesseur très spécialisé. Les possibilités de ce circuit intégré sont si étendues et si complexes que ce qualificatif n'est certainement pas exagéré.

Le format de données utilisé par le FDC correspond au format IBM 3740 en densité simple et au format IBM System 84 en double densité. De ce fait, les disquettes Commodore ou Apple par exemple ne peuvent malheureusement pas être lues ni écrites.

Avec ces 40 pins, il fournit tous les signaux nécessaires pour exploiter les lecteurs du marché des tailles 8", 5 1/4" et 3". Les signaux de commande disponibles permettent au développeur de connecter ce FDC à presque n'importe quel processeur. Deux possibilités fondamentales de connexion et d'exploitation sont offertes. La première méthode est l'exploitation DMA. En liaison avec un DMA controller, le FDC peut prendre en charge le contrôle de la mémoire du système informatique pour le transfert de données en lecture et en écriture.

Il retire alors de la mémoire, à l'aide du DMA controller, les nouvelles données nécessitées ou écrit dans la mémoire, également en contournant le processeur, les données lues sur la disquette. Cette très rapide méthode de transfert de données n'est cependant pas utilisée sur le CPC et nous ne l'avons évoquée que par souci d'exhaustivité.

Avec la seconde méthode, celle utilisée sur le CPC, le transfert de données est pris en charge par le processeur. Pour cette seconde méthode, il faut cependant à nouveau distinguer entre deux possibilités d'exploitation du FDC.

Il y a d'abord la méthode des interruptions. Pour chaque transfert de données, une interruption est alors produite. Dans la routine d'interruption du processeur doit alors être fourni ou lu par le processeur le prochain octet de donnée ou d'instruction. Du fait de la structure électronique du CPC, il ne pouvait non plus être question de cette méthode, de sorte que les développeurs ont choisi la méthode polling. Le processeur doit alors examiner régulièrement dans les registres du FDC quelle est la prochaine action demandée par le FDC.

Mais considérons tout d'abord un aperçu des données techniques du 765. Gardez cependant à l'esprit que les développeurs du controller board n'ont pas utilisé toutes les possibilités du 765.

- * longueur de secteur programmable
- * toutes les données du lecteur programmables
- * jusqu'à quatre lecteurs connectables
- * transfert de données au choix, en mode DMA ou pas en mode DMA
- * connectable à presque tous les types de processeur courants
- * alimentation électrique simple 5 volts
- * horloge monophase simple de 4 ou 8 MHz
- * habitacle de 40 pôles du circuit intégré

Nous allons maintenant nous intéresser un peu plus en détail au dernier point de cette bréve présentation.

1.9.2 L'AFFECTATION DES CONNEXIONS DU FDC

Les connexions du FDC 765 peuvent être subdivisées en plusieurs groupes. Le premier groupe de connexions représente l'interface avec le processeur système. C'est donc à travers ces connexions que le FDC est commandé par le processeur.

Le deuxième groupe n'est nécessaire qu'en liaison avec l'exploitation DMA. C'est à travers ces signaux que communiquent le DMA controller et le FDC.

L'interface avec les lecteurs de disquette est constituée par le troisième groupe, qui est avec 19 connexions le groupe le plus important en nombre.

Dans le quatrième et dernier groupe peuvent être regroupées les connexions pour l'alimentation électrique et l'horloge.

Commençons l'examen des connexions par le premier groupe, l'interface avec le processeur.

L'interface avec le processeur

RESET: L'entrée RESET du FDC est active high. En exploitation normale, cette connexion est placée sur masse. Un high sur le pin RESET place le FDC dans un état déterminé

CS* : CHIP SELECT. Un low sur ce pin sélectionne le FDC. Ce n'est qu'avec CS* = low que RD* et WR* deviennent valables pour le FDC. Comme la production du CS est à la libre disposition du développeur, le FDC peut être appelé au choix Memory-Mapped, donc comme élément de la zone de la mémoire, ou à travers des adresses de port.

RD* : READ*. Cette connexion doit être reliée au signal RD* du processeur. Dés que le processeur veut lire des données à partir du FDC, ce canal est mis sur low.

WR*

: WRITE*. De même que le canal RD* signale des accés en lecture du processeur, un low sur WR* indique que le processeur écrit des données ou des instructions dans le FDC.

A0

: ADRESS LINE 0. Le FDC ne dispose que de deux adresses pouvant être appelées de l'extérieur. La distinction entre les deux adresses est effectuée avec le signal A0. Ce canal est normalement relié au bit d'adresse le plus bas du processeur.

			1	
RESET	1			VCC (+5V)
AD				RW/SEEK
WR				LCT/DIR
CS				FLTR/STEP
A 0				HOLD
DB 0				READY
DB 1				WPRT/2 SIDE
DB 2				FLT/TRKO
DB 3				PS 0
DB 4				PS 1
DB 5				WDATA
DB 6				US 0
DB 7				US 1
DRQ				SIDE
DACK				MFM
TC				WE
INDEH				SYNC
INT				RDATA
Ø				WINDOW
GND				WCLK
		1		

1.9.1.1 PINOUT du FDC 765

DB0 - DB7: DATABUS 0-7. Ces connexions du FDC sont reliées au bus de données du systéme. Toutes les instructions et données sont transportées à travers ces huit connexions bi-directionnelles. La direction des données est chaque fois déterminée soit par le processeur, soit par le DMA controller en mode DMA.

INT : INTERRUPT. A travers cette connexion, le FDC peut produire une interruption du processeur du systéme.

Les interruptions sont produites à chaque transfert d'octet (non connecté sur le CPC).

Signaux pour le mode DMA (inutilisé sur le CPC)

DRQ: DMA REQUEST. A travers cette connexion, le FDC signale au DMA controller qu'un accés à la mémoire doit se produire. A la prochaine occasion possible, le DMA controller prendra en charge le bus système. Le processeur est alors déconnecté.

DACK* : DMA ACKNOWLEDGE. Cesignal indique au FDC que le DMA controller a pris en charge le bus et a maintenant commencé le transfert de données.

TC: TERMINAL COUNT. Un niveau high sur cette connexion interrompt le transfert de données vers et à partir du FDC. Bien que cette connexion soit essentiellement utilisée en mode DMA, le transfert de données peut également être interrompu à travers cette connexion dans les systèmes commandés par interruption.

L'interface disquette

US0, US1: UNIT SELECT 0/1. A travers ces deux connexions peuvent être connectés directement deux lecteurs de disquette, mais avec l'aide d'un décodeur deux-àquatre, ce sont même quatre lecteurs qui peuvent être connectés.

C'est à travers ces connexions qu'est appelé chaque fois le lecteur voulu pour l'écriture ou la lecture de données.

HD : HEAD SELECT. Comme le FDC est conçu pour l'exploitation de lecteurs de disquette à double tête de lecture, la sélection de la tête peut s'effectuer à travers cette connexion lorsqu'on utilise de tels lecteurs.

HDL : HEAD LOAD. Ce signal est employé presque exclusivement sur les lecteurs 8". Les moteurs de ces lecteurs ne sont pas mis en marche quand c'est nécessaire, mais ils tournent normalement sans arrét. Mais pour ménager malgré tout la disquette et la tête d'écriture, la tête n'est normalement 'chargée', à travers un aimant qui l'améne prés de la surface de la disquette, que lorsque c'est nécessaire. La commande de l'aimant s'effectue alors au moyen de HDL.

IDX : INDEX. Le signal produit par le faisceau lumineux est placé sur cette connexion. Il signale au FDC le début physique d'une piste.

RDY: READY. Le signal READY fourni par le lecteur de disquette indique qu'une disquette se trouve dans le lecteur de disquette et que celle-ci tourne à une vitesse minimum déterminée. Ce n'est qu'aprés apparition du READY que le FDC accède au lecteur de disquette.

WE: WRITE ENABLE. Cette sortie du FDC doit être high pour que des données puissent être écrites sur la disquette.

RW/SEEK: READ WRITE/SEEK. Un lecteur de disquette produit au total plus de signaux qu'il n'y en a de disponibles pour l'interface disquette sur un socle de 40 pôles.

Toutefois, tous les signaux ne sont pas nécessaires en même temps à tout moment. Huit de ces signaux disquette ont été pour cette raison séparés en deux groupes qui peuvent être placés de façon sélective sur quatre connexions du FDC. Le FDC sélectionne de lui-même à travers la connexion RW/SEEK les signaux dont il a besoin à un moment donné.

FR/STP

: FIT RESET/STEP. C'est le premier des quatre doubles signaux du FDC. Cette sortie a différentes significations suivant l'opération exécutée. D'une part cette connexion permet de restaurer le flip-flop d'erreur qui existe sur certains lecteurs. La seconde utilisation, beaucoup plus courante est la commande de l'entrée des pas du lecteur. A chaque déplacement de tête, les impulsions nécessaires sont fournies sur cette connexion.

FLT/TR0

: FAULT/TRACKO. Cette entrée peut elle aussi évaluer deux signaux différents. Si une opération SEEK (voir Programmation du FDC) est exécutée, le signal track0 du lecteur est attendu sur cette connexion. Ce signal est produit par un faisceau lumineux ou par un commutateur mécanique, lorsque la tête de lecture/écriture se trouve sur la piste physique 0. Le seconde fonction, le signal Fault est générée par certains lecteurs en cas d'erreur. Elle peut être à nouveau annulée par le FDC avec le signal FR/STP défini plus haut. Ce signal est contrôlé lors d'opérations Read/Write du FDC.

LCT/DIR

: LOWCURRENT/DIRECTION.Les impulsions de pas de FR/STP indiquent bien sûr uniquement que la tête doit être déplacée. LCT/DIR détermine alors en mode Seek la direction du déplacement de la tête. La fonction LOW CURRENT est nécessaire lors de l'écriture des données. Ce signal permet de diminuer le flot d'écriture sur les pistes intérieures.

Vous trouverez des détails sur ce signal dans la description des bases théoriques de la sauvegarde sur disquette.

qu'en liaison avec les lecteurs à double tête de

: WRITE PROTECT/TWO SIDE. Indépendamment des WP/TS méthodes utilisées avec différentes diverses les tailles de lecteurs de disquette. l'état de protection contre l'écriture est communiqué par le lecteur de disquette au controller, sous forme d'un signal. Ce signal est testé par l'entrée WP/TS lors des opérations de lecture/écriture. Le signal TS est testé lors des opérations Seek. Il n'est nécessaire

WDA: WRITE DATA. Les données sérielles à écrire sont transmises à travers cette connexion au lecteur de disquette. Ce peuvent être aussi bien les données pour l'écriture d'un secteur que toutes les informations nécessaires lors du formatage.

lecture.

VCO

PSO, 1: PRE SHIFT 0/1. A travers ces connexions, le FDC indique pour le format à double densité (MFM) à une électronique appropriée comment le flot sériel de données doit être écrit sur la disquette. Les trois états possibles sont EARLY, NORMAL et LATE pour la précompensation.

RD : READ DATA. Les informations lues sur la disquette sont entrées dans le FDC à travers cette entrée. C'est à partir de ce flot sériel de bits que les octets écrits à l'origine sont reconstitués.

RDW: READ DATA WINDOW. Ce signal est obtenu dans un séparateur de données à partir des données lues. Plus de détails dans le chapitre Bases de la sauvegarde sur disquette.

 VCO SYNC. Ce signal est nécessaire pour la commande du VCO dans le séparateur de données PLL. MFM : MFM MODE. Cette connexion signale si le controller

travaille en format simple densité (MF) ou double

densité (MFM).

Alimentation électrique et signaux d'horloge

Vcc : +5 Volts. C'est à travers cette connexion que le FDC

reçoit son alimentation en courant électrique. La tension de 5 Volts doit être constamment dans la zone de +-5 %. L'intensité de courant nécessaire est au

maximum de 150 mA.

GND : GROUND. Connexion à la masse du FDC.

CLK: CLOCK. Le FDC a besoin d'une fréquence d'horloge.

Suivant les lecteurs, cette fréquence doit être de 4 MHz (pour les 5 1/4 et les formats plus petits) ou de

8 MHz (pour les 8").

WCK : WRITE CLOCK. La fréquence de ce signal doit être

sélectionnée en fonction du format de données choisi. Pour MF, la fréquence doit être de 500 kHz, pour MFM, de 1 MHz. Cette fréquence détermine la vitesse de transmission des données vers et à partir du lecteur

de disquette.

1.9.3 L'EMPLOI DU FDC 765 SUR LE CPC

Malheureusement les développeurs du CPC sont loin d'avoir utilisé toutes les possibilités du FDC. C'est ainsi que deux lecteurs seulement peuvent être connectés au lieu des quatre possibles. L'exploitation de lecteurs à double tête n'est pas non plus possible car le signal HEAD SELECT, s'il est bien connecté, n'est cependant pas utilisé. Le sort du signal HEAD LOAD est encore pire puisqu'il n'est connecté nulle part.

Ce défaut est cependant le plus facile à admettre puisqu'une exploitation de disquette 8" est d'une part sans intérét pour l'utilisateur 'moyen' du fait des énormes dimensions physiques de ces lecteurs et qu'elle est d'autre part rendue impossible par d'autre détails dans les connexions du controller.

Malgré ces réserves, le controller a été très intelligemment construit pour le but recherché, l'exploitation sans problème de deux lecteurs 3". Avec une économie maximum d'électronique, un controller a été réalisé qui présente d'excellentes caractéristiques techniques.

Malgré l'esprit d'économie des développeurs, on n'a heureusement pas limité la fiabilité de l'appareil. On a ainsi adapté comme 'auxiliaire' au FDC 765 un composant qui arrache aux experts en électronique, pour le moins, une moue d'approbation. Nous pensons au séparateur de données intégré, le SMC 9216 à 8 pôles qui est parfaitement approprié. Tous les signaux pour l'interface disquette du FDC, à l'exception du signal pour la mise en marche des moteurs du lecteur de disquette, sont produits par le FDC et le séparateur de données.

Bien que l'exploitation DMA représente la méthode la plus simple et la plus élégante pour connecter le disk controller, c'est une autre voie qui a été choisie, certainement pour des raisons de coût. Le processeur synchronise le transfert de données au vu du registre d'état principal. Les interruptions produites par le controller ne sont pas utilisées. Effectivement, la connexion d'interruption du FDC n'est pas branchée.

Le FDC est situé sur les adresses de port &FB7E et &FB7F. A la première adresse se trouve le registre d'état principal, la deuxième adresse appartient au registre de données.

Une troisième adresse est occupée par le Controller Board. Sur le port &FA7E se trouve un flip-flop à travers lequel les moteurs du lecteur de disquette sont commandés. Si on écrit un 1 sur ce port (OUT &FA7E,1 en Basic), les moteurs de tous les lecteurs connectés sont mis en marche, par contre si on écrit un 0, tous les moteurs sont à nouveau arrétés.

1.10 Les interfaces du CPC

Le concept d'interface peut être défini comme un point de liaison entre l'ordinateur et le monde extérieur. Le monde extérieur peut être aussi bien un autre ordinateur qu'une imprimante ou un autre périphérique, qu'un appareil de mesure ou un homme. D'après cette définition du monde extérieur, nous ne décrirons pas seulement dans ce chapitre les connexions figurant à l'arrière de l'ordinateur mais également le clavier, la connexion du moniteur et le lecteur de cassette.

Les interfaces les plus importantes pour l'utilisateur sont le clavier et le moniteur car celles-ci représentent le contact immédiat avec l'ordinateur. Commençons donc par ces deux interfaces.

1.10.1 Le clavier

Le clavier du CPC comprend en tout 74 touches. Comme les deux touches SHIFT sont branchées parallèlement, il y donc 73 touches différentes qui peuvent être interrogées.

La matrice dans laquelle les touches sont rangées comprend 8 fois 10 canaux. Comme les joysticks peuvent également être interrogés à travers cette matrice, 79 positions de touche sont donc occupées en tout. Le second joystick connecté directement sur le premier n'est pas connecté à des positions autonomes de la matrice, les branchements correspondants sont parallèles à des touches du clavier.

Du point de vue électronique, le clavier est interrogé à travers le 8255 et le chip sonore. Cela fonctionne à peu près de la façon suivante.

Le 8255 fournit aux sorties de port PC0 à PC3 une moitié d'octet qui est transformée par un décodeur 74LS145 en une information décimale. Suivant l'information figurant en entrée, une des dix sorties devient low. Ce décodeur est pour cette raison également appelé décodeur BCD-décimal. Si l'information en entrée n'est pas comprise entre 0 et 9, toutes les sorties du décodeur sont sur high.


Le port parallèle du chip sonore est programmé pour l'interrogation du clavier comme port d'entrée. Si aucun signal ne se trouve sur ces entrées, on obtient lors de la lecture du port un 1 sur toutes les entrées, en tout donc &FF.

Soit maintenant une information en entrée sur le décodeur de &04. La sortie pin 5 deviendra donc low. Mais le chip sonore ne le prendra pas en compte tant qu'aucune touche correspondante ne sera enfoncée. Le fait d'appuyer sur la touche ESC n'aura par exemple aucun effet à ce moment puisque la sortie pin 8 du décodeur est high. Mais si par contre la touche ESPACE est enfoncée, la valeur fournie par le chip sonore se modifiera. A cause de la touche enfoncée, le bit 7 du port est maintenant sur la masse et nous obtenons du chip sonore la valeur &7F.

Toutes les touches sont examinées 50 fois par seconde. A cet effet, les valeurs 0 à 9 sont sorties l'une après l'autre sur les quatre sorties utilisées du port C et la valeur du chip sonore est examinée après chaque sortie. Si des touches enfoncées sont alors enregistrées, les touches enfoncées sont placées dans un tableau et sont si nécessaire converties en numéros de touche et en caractères correspondants.

Un fait très pratique sur le clavier est que jusqu'à 20 caractères sont stockés provisoirement. Dans des programmes Basic, on peut déjà commencer à faire des entrées alors que l'ordinateur n'a pas terminé certains calculs ou qu'il est occupé à la sortie sur écran. L'interrogation du clavier n'est bloquée que lors de l'utilisation du lecteur de cassette, ainsi que lors du listage de programmes BASIC ou encore lors de certaines opérations avec la disquette, car il ne reste pas assez de temps pour cela, étant donné le timing très précis de ces opérations. La seule exception est la touche ESC qui est en effet nécessaire pour permettre une éventuelle interruption de l'opération en cours.

Keyboard Connector



1.10.1.1 La matrice du clavier

Le clavier a par ailleurs une petite particularité. Essayez par exemple d'appuyer simultanément sur les touches J, K et L. De façon très surprenante, vous voyez apparaître en outre un H sur l'écran. Cela se produit toujours lorsque vous appuyez sur trois touches qui constituent les angles d'un carré dans la matrice du clavier, de même par exemple que 123 ou DFG. Dans ce cas apparaît simultanément le quatrième caractère de la matrice.

Ce 'défaut' est sans grande conséquence et vous pouvez par ailleurs également interrompre des programmes en appuyant simultanément sur les touches 2, 3 et E.

1.10.2 La connexion vidéo

La connexion vidéo du CPC fournit tous les signaux nécessaires au fonctionnement d'un moniteur. Il est à cet égard indifférent qu'il s'agisse du moniteur fourni avec ou de (presque) n'importe quel autre.

Le gate array fournit quatre signaux pour le moniteur. Trois signaux contiennent les informations sur la couleur, le quatrième signal est un mélange des signaux du CRTC V Sync et H Sync. Ces signaux sont mixés avec des résistances et ils sont amplifiés par un transistor. Le signal de sortie ainsi produit est appelé LUM et sert aux moniteurs verts de signal vidéo. Mais également des moniteurs couleur courants peuvent être utilisés à travers ce

1.10.3 La connexion du lecteur de disquette

signal pour représenter des couleurs.

Ce ne sont pas seulement les ordinateurs CPC, mais également les manuels livrés avec, qui sont plus complets et mieux faits que pour beaucoup de produits concurrents. Toutefois, quelques erreurs se sont glissées ici ou là dans ces manuels. Par exemple, les connexions situées à l'arrière du CPC 6128, sont représentées, dans le manuel d'utilisation, comme sur le 664. Cela n'est d'ailleurs gênant que pour la connexion du lecteur de disquette qui présente quelques différences, alors que les autres connexions sont identiques, de par leur nombre et leur affectation, sur les deux modèles.

La connexion du 664 est une plaque de conducteurs de 34 pôles alors que, sur le 6128, c'est une bague Centronics de 36 pôles. Sur cette douille, les connexions 1 et 19 ne sont pas affectées. Comme, dans les prises Centronics, les connexions sont comptées autrement que sur les plaques de conducteurs, la désignation des connexions ne correspond malheureusement pas aux indications fournies dans le manuel. La disposition physique des connexions est cependant identique à celle montrée dans le manuel. On peut aisément réaliser soi-même un adapteur pour un quelconque second lecteur de disquette, avec un morceau de câble plat à 34 pôles, une fiche Centronics et la fiche correspondant au lecteur voulu. Il est ainsi possible de connecter également des lecteurs de disquettes 5 pouces 1/4.

Nous ne décrirons pas ici à nouveau les connexions de l'interface disquette puisque cette description a déjà été faite dans le chapitre sur le contrôleur disquette.

1.10.4 Le lecteur de cassette

Bien que votre CPC possède déjà un lecteur de disquette intégré, l'ordinateur dispose d'une connexion pour le travail avec un lecteur de cassette. Cela vous permet d'une part d'utiliser les logiciels disponibles pour le CPC 464, et, d'autre part, la cassette est un moyen de stockage de données remarquable pour un prix très intèressant. Cette connexion permet également de préserver la compatibilité entre les différentes machines CPC.

Vous pouvez connecter n'importe quel modèle courant de lecteur de cassette. L'important est simplement qu'il y ait un niveau de signal suffisant sur la bague de l'écouteur et que le son du magnétophone ne soit pas trop "monotone". D'autre part, de trop grandes variations dans la vitesse d'écriture peuvent perturber le timing qui doit être respecté, surtout avec une vitesse de transmission élevée.

Mais venons-en au format d'écriture.

Le lecteur de cassette ne peut fondamentalement stocker les données, de même que le lecteur de disquette, que bit par bit.

Chaque octet à stocker doit donc être décomposé en ses différents bits et être transmis sous cette forme. Cette décomposition est réalisée par le processeur par logiciel, le bit supérieur étant à cet effet envoyé en premier au lecteur de cassette.

Le signal fourni par le 8255 pour le lecteur de cassette est un signal carré. Chaque bit est marqué par une vibration carrée, dans laquelle la phase low est exactement aussi longue que la phase high. On dit également que le signal carré a un rapport de 1:1. Un bit 0 nécessite moitié moins de temps qu'un bit 1.

C'est pourquoi les indications sur la vitesse d'écriture ne peuvent être que des indications imprécises. Il est évident qu'un bloc composé uniquement d'octets 0 sera sauvegardé en deux fois plus de temps qu'un bloc d'à peu près la même taille ne comportant que des &FF. Mais comme la répartition des bits 0 et 1 dans un bloc de données est à peu près égale, on peut s'en tenir aux indications de 1000 baud(1 baud=1 bitparseconde)pourSUPER-SAVE(SPEEDWRITE 0) et de 2000 baud pour SPEED-LOAD (SPEED WRITE).

Chaque fichier cassette, qu'il s'agisse d'un fichier programme ou d'un fichier de données, peut comporter au maximum 65536 octets. Les fichiers sont écrits par blocs comportant chacun au maximum 2048 octets. Chaque bloc comprend au maximum huit segments de données de 256 octets. Devant chaque bloc est écrit un header, c'est-à-dire une tête de bloc.

Bien qu'il n'y ait pas de liaison électrique avec l'amplificateur et le haut-parleur, il est possible, lorsque le volume est suffisant, de suivre à l'oreille le chargement et la sauvegarde de données et de programmes.

Le header de bloc est facile à identifier à l'oreille. On entend en effet un long ton égal suivi de quelques octets qu'il n'est toutefois pas possible de distinguer à l'oreille.

Le ton long et égal est une série de 2048 bits 1. Après ces bits vient un seul bit 0 puis un octet de synchronisation.

La longue suite de bits l est nécessaire à l'ordinateur pour déterminer la vitesse (baud-rate). Le bit 0 indique à l'ordinateur que cette tête est terminée et l'octet sync est nécessaire pour distinguer entre l'information du header et les données.

L'information du header figure dans une zone de données longue de 64 octets qui est transmise devant chaque bloc de 2K de données. Dans ce header de fichier figurent les informations sur le fichier lui-même, par exemple le nom, si le fichier est ou non protégé, s'il s'agit d'un programme Basic ou d'un fichier Ascii et quelle est la longueur du programme.

Octets 0-15 : Nom du fichier, si moins de 16 octets, rempli avec 00

Octet 16 : Numéro de bloc, dans cet octet figure le numéro qui sera affiché lors du chargement ou également avec Catalog.

Octet 17 : Si dans cet octet figure une autre valeur que 00, il s'agit du dernier bloc du fichier.

Octet 18 : Cet octet contient le type de fichier.

L'information est codée dans les différents bits.

La signification des bits vient à la suite de ce tableau.

Octets 19,20 : Ces octets contiennent la longueur des informations du fichier. Si le bloc, donc les 2 K, est entièrement écrit, ces octets contiennent la valeur &0800. Dans le dernier ou unique bloc, figure ici le nombre d'octets du bloc.

Octets 21,22 : Ces octets indiquent l'adresse de chargement, à partir de laquelle les données ont été écrites à l'origine.

Pour les programmes Basic, c'est l'adresse décimale 368, pour les fichiers binaires, donc pour le langage-machine, c'est normalement l'adresse où tourne le programme en mémoire.

Octet 23 : Si le contenu de cet octet est différent de 0, il

s'agit du premier bloc du fichier.

Octets 24,25 : Ces octets contiennent la longueur du fichier.

Octets 26,27 : Si un programme machine est lancé avec 'RUN

"nom du fichier", le contenu de ces octets du header sera interprété comme l'adresse de début d'un fichier en langage-machine. Le programme sera donc automatiquement lancé à l'adresse

indiquée.

Les octets restants 28 à 63 du header ne sont pas utilisés par le système d'exploitation et sont à la disposition des programmeurs chevronnés.

Mais voici maintenant le décodage des bits de l'octet 18 du header:

Bit 0 : Si ce bit est mis, le fichier correspondant est déclaré protégé. Les programmes protégés peuvent

être produits en Basic avec 'SAVE "NOM",p'.

Bits 1-3 : Ces bits déterminent le type de fichier. Bien que trois bits permettent 8 différents types de fichier, seuls les types de fichier programme

Basic (0), fichier binaire (1) et fichier de

données ascii (3) sont utilisés.

Bits 4-7 : Ces bits comportent normalement un 0, seuls les

fichiers Ascii ont un 1 dans le bit 4.

Comme nous l'avons déjà indiqué, les informations stockées dans les différents blocs sont encore subdivisées en différents segments.

Chaque segment se compose de 256 octets de données et d'octets de check sum (contrôle du total). La check sum de chaque segment est calculée d'après une formule spéciale et permet de vérifier lors de la lecture du fichier si les bits ont été correctement transmis. Dès lors que la checksum calculée ne correspond pas aux valeurs lues, le READ ERROR B est affiché.

Le READ ERROR A indique qu'un bit a été lu dont la durée était trop longue par rapport aux valeurs calculées pour les bits nuls ou 1. Cette erreur se produit souvent, lors de la lecture de programmes, lorsque la cassette, qui coinçait lors de la sauvegarde, est maintenant fluide.

La troisième erreur possible est le READ ERROR D. Cette erreur ne devrait se produire que rarement car elle signale que le bloc lu est plus long que les 2048 octets autorisés. Cela ne peut toutefois se produire que si l'utilisateur écrit dans les informations du header, lors de la sauvegarde, des valeurs plus grandes que celles autorisées.

Vous connaissez certainement l'instruction Basic 'SPEED WRITE par'. Suivant les paramètres utilisés, les données sont stockées sur la cassette à une vitesse moyenne de 1000 ou 2000 baud. Ceci n'atteint cependant pas encore la vitesse la plus grande possible. Par l'utilisation d'une routine du système d'exploitation, la vitesse (baud rate) peut être fixée à toute valeur comprise entre 700 et environ 3600 baud. La routine nécessaire est à l'adresse &BC68. Elle attend des paramètres dans deux registres et fixe la vitesse d'écriture en fonction de ces paramètres. Une valeur est transmise à la paire de registres HL qui détermine la vitesse (baud rate). La formule pour déterminer cette valeur est:

Baud rate=333333/moitié de la longueur d'un bit nul

Cela donne pour 1000 baud une vitesse de 666 microsecondes pour un bit nul; un bit 1 dure exactement le double.

L'électronique utilisée dans le lecteur de cassette a cependant une particularité.

Si des bits nuls et des bits 1 sont lus tour à tour, l'électronique essaye de combler les différences de durée. Les bits 1 deviennent de ce fait plus courts, alors que les bits nuls apparaissent comme des impulsions plus longues qu'on ne l'aurait attendu après l'écriture. Pour cette raison, une compensation anticipée doit être exécutée et les bits nuls sont écrits plus brièvement, alors que les bits 1 sont écrits avec des durées légèrement plus longues. Ces durées nécessaires pour la compensation anticipée sont transmises à la routine dans l'accumulateur.

Pour des tentatives de fixer la vitesse d'écriture la plus rapide, qui est à moitié fiable, il suffit de transmettre dans l'accumulateur une valeur de 10. Pour écrire avec une vitesse de 3600 baud, il faut activer la routine suivante:

LD HL,93 LD A,10 CALL &BC68 RET

Ces quelques octets peuvent facilement être placés dans la mémoire avec les lignes suivantes:

10 MEMORY HIMEM - 10 20 FOR I = 1 TO 9 30 READ X : POKE HIMEM + I,X 40 NEXT I 50 CALL HIMEM + 1 60DATA&21&5D&00&3E&0A&CD&68&BC&C9

Ne craignez pas de faire varier quelque peu les valeurs dans HL et dans l'accumulateur (les deuxième et cinquième valeurs de la ligne de Data), pour déterminer la plus haute fréquence d'écriture possible. Elle dépend des cassettes utilisées. Mais les propriétés de rotation régulière de votre lecteur de cassette jouent également un rôle non négligeable.

Si les valeurs sélectionnées sont trop petites, le CPC ne peut plus alors tenir les durées réclamées et vous obtenez comme résultat le message d'erreur WRITE ERROR A.

Encore un conseil pour finir:

Vous avez certainement remarqué que lorsque vous sauvegardez de très longs programmes avec de nombreuses variables, cela peut durer jusqu'à 15 minutes jusqu'à ce que les données ou le programme soient sauvegardés. Cela vient du fait que le CPC nécessite pour la sauvegarde une zone de 2K pour les blocs à transférer. Ce buffer est placé dans la limite supérieure de la mémoire. Si cette zone est toutefois occupée par des variables, ces variables sont recopiées dans une autre zone de la mémoire. Ce procédé est comparable à la redoutable garbage collection qui se produit toujours lorsqu'il n'y a plus de place suffisante en mémoire pour les chaînes de caractères et les tableaux.

Le délai d'attente provoqué par le transfert des variables peut cependant être notablement réduit si ce buffer de 2K est déjà installé et protégé au début de chaque programme. Un début de programme possible pourrait se présenter ainsi:

10 OPENOUT "DUMMY"
20 MEMORY HIMEM - 1
30 CLOSEOUT
40
50 'RESTE DU PROGRAMME

Ce procédé n'a bien sûr de sens que si vous travaillez dans le programme en question avec des fichiers. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez renoncer à ces lignes de programme et entrer simplement l'instruction CLEAR avant la sauvegarde. Toutes les variables définies auparavant seront ainsi supprimées et l'installation du buffer de cassette se fera sans délai notable.

1.10.5 L'interface d'imprimante centronics

On trouve sur tout ordinateur quelque chose qu'on considère comme pouvant être amélioré. Sur le CPC, c'est sans conteste l'interface imprimante. Bien que de nombreux points faibles ou défauts du CPC 464 aient été éliminés sur ses successeurs 664 et 6128, aucune modification n'a été apportée au point faible le plus regrettable, l'interface imprimante. La cause de notre 'mauvaise humeur' est le fait que l'interface ne dispose toujours que de 7 bits. La plupart des imprimantes, y compris celle proposée par AMSTRAD pour le CPC, ont une entrée 8 bits et donc de nombreuses commandes et possibilités de ces imprimantes ne peuvent être obtenues que par des détours, ou même ne peuvent pas être obtenues du tout.

Mais considérons d'abord la structure électronique de cette interface.

L'interface se compose principalement d'un octuple latch 74LS273. Les huit différents latchs travaillent comme des flip-flops, l'information envoyée sur les entrées est stockée avec une bascule high-low sur l'entrée d'horloge pin 11 et elle est disponible sur les sorties, jusqu'à un RESET ou à une nouvelle programmation, quelles que soient les modifications sur les signaux d'entrée.

Le signal d'horloge dont la bascule high-low déclenche le stockage des valeurs d'entrée est produit avec une porte logique OR. La sortie pin 11 devient low, lorsque les deux entrées sont low.

La connexion de l'imprimante est également appelée à travers l'adressage de port. C'est pourquoi le signal IOWR* se trouve sur une entrée de la porte logique OR et que le canal d'adresse A12 se trouve sur l'autre entrée.

Comme sur les autres éléments périphériques, le décodage est ici donc également très incomplet. Les canaux d'adresse qui ne sont pas utilisés pour le décodage doivent donc être high pour éviter des collisions avec d'autres adresses de port utilisées. Ceci donne une adresse de port effective de &EFxx.

Les entrées du latch de l'imprimante sont reliées au bus de données du processeur. Les sorties se trouvent sur la connexion de l'imprimante. Seul le bit 7 est envoyé au port Centronics à travers une porte logique NAND utilisée comme inverseur. Ce bit représente le signal strobe nécessité par l'imprimante. Ce signal est normalement high. Mais si l'ordinateur veut envoyer un caractère à l'imprimante, il envoie l'octet à transmettre sur les canaux de données et place peu après le signal strobe sur low. L'octet à transmettre est ainsi accepté par l'imprimante.

A condition toutefois que le signal busy de l'imprimante soit low. L'état du signal busy est interrogé par le bit 6 du port B du 8255.

Mais comment le signal strobe peut-il être produit? Rien de plus simple.

Chaque octet à transmettre est d'abord ANDé avec &7F. Le bit supérieur de l'octet est ainsi supprimé de façon certaine. Cet octet est sorti sur le port de l'imprimante par une instruction OUT.

Les bits à transmettre se trouvent maintenant déjà sur l'imprimante, mais le signal strobe est toujours high, à travers l'inverseur. C'est pourquoi on met ensuite avec OR &80 le bit 7 de la valeur à sortir qui est également sortie sur le port imprimante. La valeur à transmettre n'a pas été modifiée, seul le signal strobe est devenu low à travers l'inverseur.

Ce signal doit cependant redevenir également high, c'est pourquoi le bit supérieur est à nouveau supprimé avec AND et l'octet est à nouveau sorti. Un octet a été ainsi envoyé de l'ordinateur à l'imprimante.

La sortie sur l'imprimante ne pose pas de problème en Basic. Mais même en langage-machine, il n'est pas nécessaire d'écrire soi-même toute cette procédure. Il y a plusieurs routines système qui vous évitent une bonne part de ce travail de programmation.

Il y a d'abord la routine dont l'entrée est en &BD2B. A travers cette routine, vous pouvez sortir un caractère sur l'imprimante. Le caractère doit chaque fois se trouver dans l'accumulateur. Cette routine teste en outre si l'imprimante est 'busy'. Si l'imprimante ne répond pas dans un délai de 0.4 secondes, la routine revient

avec un flag carry nul.

Il faut alors faire une nouvelle tentative avec le même caractère. Cette routine est également utilisée par l'interpréteur Basic. Si la transmission est réussie, le carry est mis. Le prochain caractère peut alors être envoyé.

Une autre routine a son entrée trois octets plus loin (&BD2E). Cette routine peut être utilisée pour examiner l'état de l'imprimante. Si aucune imprimante n'est connectée ou si l'imprimante répond 'busy', si elle ne peut donc pas recevoir de caractères pour le moment, cette routine revient avec un carry mis, sinon le carry est annulé.

La troisième routine exploitable (&BD31) accomplit toutes les procédures nécessaires à la sortie d'un caractère sur l'imprimante. Le programmeur doit cependant tester alors auparavant si l'imprimante est prête à recevoir puis transmettre le caractère voulu dans l'accumulateur. Si le test de l'état de l'imprimante est négligé, le caractère peut éventuellement se perdre dans le 'vide'.

Comment ces routines peuvent être mises en oeuvre, nous vous l'indiquerons plus tard dans cet ouvrage. Nous vous montrerons en effet pour l'exemple d'un hardcopy de texte et de graphisme, comment utiliser ces routines et d'autres.

Mais il convient de tenir compte d'une autre particularité de cette connexion Centronics.

La disposition des contacts du port d'imprimante incite à se procurer les fiches nécessaires ainsi qu'un bout de câble plat pour réaliser soi-même un tel câble. Si les connecteurs sont en outre des pinces crocodile, même des possesseurs de CPC peu doués manuellement peuvent réaliser un tel câble en 5 à 10 minutes. Toutes les imprimantes Centronics peuvent être alors utilisées.

Mais lors du premier essai de fonctionnement, vous aurez une grosse surprise. L'imprimante dépense curieusement le papier très généreusement. Une ligne vide est ajoutée après chaque ligne imprimée.

La raison en est la suivante:

Le CPC ajoute à la fin de chaque ligne imprimée la suite de caractères CR/LF (Carriage Return, Line Feed) c'est-à-dire la suite d'instructions pour retour de chariot et passage à la ligne. Le papier avance donc d'une ligne. De plus, et sans raison très claire, le pin 14 de la connexion centronics du CPC est cependant encore relié à la masse. Cela produit sur la plus part des imprimantes un passage à la ligne supplémentaire, de sorte qu'une ligne vide est ainsi toujours produite.

La solution est dans ce cas l'interruption du canal menant au pin 14. Après avoir écarté ce canal et éventuellement installé des commutateurs dans l'imprimante si nécessaire comme par exemple sur Epson, tout devrait fonctionner correctement.

1.10.6 La connexion du joystick

La connexion du joystick est certainement utilisée principalement dans un but qui justifie son nom: comme entrée pour l'interrogation d'un joystick. A travers 7 des 9 connexions disponibles, il est cependant également possible d'interroger d'autres touches ou commutateurs. Par programmation et en renonçant aux interruptions et à l'interrogation du clavier, ces sept connexions pourraient même être employées comme sortie. Les connexions de joystick sont en effet reliées au port bi-directionnel du chip sonore et pourraient travailler comme sortie, sous les contraintes indiquées. Le port Centronics est cependant plus facile à manipuler pour effectuer une sortie.

Comme nous l'avons déjà décrit au chapitre 1.10.1, les joysticks sont considérés comme des touches du clavier. C'est pour cette raison que les 7 entrées nécessaires du port du chip sonore sont placées sur la prise du joystick. Deux sorties du décodeur BCD-décimal évoqué lors de la description du clavier sont encore en outre placées sur la prise.

Tous les cinquantièmes de seconde, le clavier est interrogé entièrement. L'état des joysticks est également interrogé à cette occasion. Pour les programmeurs Basic, l'état des joysticks est fourni par la fonction JOY(numéro). L'état des joysticks pourrait être également déterminé simplement avec INKEY. Mais également pour les fanas de l'assembleur, il est possible de déterminer facilement l'état des joysticks. La routine système &BB24 fournit dans le registre double HL l'état actuel des joysticks. En appelant cette routine, on obtient l'état du joystick 0 dans le registre H et le registre L vaut pour le joystick 1. Le codage des touches joystick suit le même schéma qu'avec la fonction JOY(x).

1.10.7 Le connecteur d'extension

Cette interface est la plus universelle du CPC. Sur cette carte de conducteurs à 50 pôles se trouvent, outre tous les signaux du processeur, différents signaux de commande. C'est ici que sont connectées toutes les extensions du système.

La signification des signaux 3 à 39 nous est connue puisqu'elle découle de la description du processeur. C'est pourquoi nous allons nous limiter ici aux connexions restantes.

Sur le pin 1 figure encore une fois le signal sonore. Ce signal n'est toutefois que mono, les trois canaux sont conduits ici.

Les pin 2 et 49 sont reliés à la masse de l'alimentation électrique.

Une particularité est constituée par le signal BUS-RESET* sur le pin 40. En plaçant ce signal à low, on provoque un reset du système.

Malheureusement, le CPC vide toute la mémoire lors d'un reset. Ce signal n'est donc comme signal d'alarme pas plus efficace que le fait de couper puis de rallumer l'ordinateur.

Sur le pin 41 figure le signal reset proprement dit pour les extensions extérieures. Notez cependant que tous les composants ne

peuvent pas être alimentés avec ce signal. Le 8255 a par exemple besoin de ce signal sous sa forme inversée.

Les deux signaux ROMEN* et ROMDIS sont très intéressants. Le signal ROMEN* qui se trouve sur le pin 42 signale par son niveau low un accès à la Rom intégrée de 32 K. Cet accès peut cependant être interdit par un niveau high sur le pin 43, ROMDIS. La totalité de la Rom intégrée peut donc être ainsi remplacée par des Roms ou Eproms extérieures.

Par un décodage approprié des canaux d'adresse, il est cependant également possible de ne masquer et remplacer que des zones déterminées de la Rom intégrée.

Les deux signaux RAMRD* et RAMDIS ont une fonction semblable pour les accès en lecture sur la Ram interne. Ces signaux sur les pins 43 et 44 peuvent être utilisés pour échanger par exemple des zones de mémoire déterminées avec des Roms ou même des Rams. La commande de Rams extérieures n'est cependant pas très simple sur le CPC. La principale difficulté vient du fait que le signal WR* pour les Rams internes n'est pas produit par le processeur mais par le Gate Array. Cette impulsion d'écriture ne peut malheureusement (à notre connaissance) être empêchée par aucune astuce de programmation, de sorte qu'un accès en écriture à une Ram externe adresse toujours également et écrit sur la Ram interne.

Le signal CURSOR envoyé sur le pin 46 est fourni avec une programmation appropriée par le contrôleur vidéo. Le CRTC dispose en effet de la possibilité offerte par le curseur électronique. Suivant la programmation, un signal carré d'une fréquence d'environ 1.5 ou 3 Hertz apparaît sur cette sortie. Mais il est également possible de programmer sur cette connexion des niveaux low ou high permanents.

Après l'allumage du CPC, c'est un niveau low permanent qui figure ici.

L'entrée LPEN (Light Pen) sur le pin 47 est reliée directement avec l'entrée light-pen du CRTC. Ce circuit intégré dispose de tous les registres nécessaires pour la gestion du light pen.

L'utilisation du light pen, surtout en graphisme haute résolution est cependant difficilement réalisable sur le CPC car le contrôleur vidéo fournit certes l'adresse MA de la position actuelle du lightpen mais il n'indique pas l'adresse RA actuelle. Du fait de la structure spéciale de la Ram vidéo, cette indication est cependant nécessaire si l'on veut dessiner sur l'écran avec le light-pen.

L'entrée pin 48 porte la désignation EXP* et est reliée au port B du 8255 Bit 4. Une extension extérieure peut placer cette connexion sur la masse et se faire ainsi remarquer par le système d'exploitation.

Le dernier signal à évoquer, sur le Pin 50, est le signal d'horloge du processeur. Ce signal, avec une fréquence de 4 MHz, est par exemple utilisé par le contrôleur du lecteur de disquette.

2 LE SYSTEME D'EXPLOITATION

Derrière ce nom qui ne dit rien au non-initié, se cache le coeur de l'ordinateur. C'est ici qu'est réalisée la liaison entre programme de l'utilisateur et le matériel.

L'intérpréteur Basic doit à cet égard être considéré lui-même comme un programme qui accède à travers le système d'exploitation à l'électronique de l'ordinateur.

La structure du système d'exploitation est organisée logiquement et clairement en sections ou packs dont chacune a une fonction particulière. Cela commence au niveau inférieur par le MACHINE PACK qui est la partie la plus proche de l'électronique et qui sert par exemple le port d'imprimante, les registres de son, etc..., cela continue avec le SCREEN PACK qui contrôle l'écran et qui est appelé par le TEXT PACK ou le GRAPHICS PACK.

Un examen plus approfondi montre que chaque pack est strictement délimité et fermé et que la communication avec les autres packs ne se fait qu'à travers certaines interfaces bien définies. En outre, chaque pack dispose d'une zone de Ram propre qu'il emploie comme mémoire de travail. L'appel des routines se produit en règle générale à travers des vecteurs de la Ram ou, plus rarement, directement à travers l'adresse de la Rom.

Cela incline à supposer que le système d'exploitation, probablement à cause de peu de temps disponible, a été écrit par plusieurs programmeurs, chacun étant responsable d'un ou plusieurs packs et après qu'on se soit entendu uniquement sur les interfaces

Quoi qu'il en soit, cette structure claire et l'accès par des vecteurs à tous les coins et recoins ouvrent au programmeur des horizons insoupçonnés et tout à fait inconnus jusqu'ici.

Citons simplement comme exemple la possibilité d'écrire une routine pour une véritable imprimante 8 bits (sans parler du problème de la connexion) et de rendre cette routine utilisable par le système simplement en modifiant le vecteur MC WAIT PRINTER

Cette indication doit également vous servir d'avertissement: ne craignez pas d'utiliser les routines du système d'exploitation, mais ne les utilisez qu'à travers les vecteurs! Il se pourrait en effet que quelqu'un d'autre (cartouche Rom) ait déplacé quelques vecteurs pour faire exécuter certaines fonctions par des routines propres.

Vous constaterez à l'usage qu'il est possible d'écrire des programmes propres en un minimum de temps, pour peu qu'on utilise scrupuleusement les vecteurs. Ce qui est entièrement nouveau, c'est que même les routines arithmétiques du Basic tournent avec ce mécanisme ce qui peut vous permettre d'une part d'y faire exécuter vos propres calculs et d'autre part d'y placer vos propres programmes si vous souhaitez par exemple une plus grande précision.

Puisque nous vous avons montré notre enthousiasme pour les vecteurs, c'est aussi avec eux que nous commencerons dans le chapitre suivant.

2.1 Les vecteurs du système d'exploitation

Nous vous présentons dans les pages suivantes les adresses de la RAM à travers lesquelles vous pouvez appeler des routines du systèmes d'exploitation ou que vous pouvez modifier de façon à faire exécuter certaines fonctions par vos propres programmes. Il s'agit en partie de routines complètes qui ont été copiées dans la RAM et au milieu desquelles vous pouvez sauter et en partie aussi de RST 1 ou RST 5 suivi de l'adresse INLINE qui renvoie à la ROM.

Vous trouverez en annexe une liste des routines de la ROM qui vous aidera à retrouver rapidement l'ensemble d'une routine que vous recherchez.

2.1.1 Les vecteurs du système d'exploitation du CPC 664

KL U ROM ENABLE connecter ROM supérieure actuelle.

B900

B984

	•
B903	KL U ROM DISABLE déconnecter ROM supérieure.
B906	KL L ROM ENABLE connecter ROM inférieure.
B909	KL L ROM DISABLE déconnecter ROM inférieure.
B90C	KL ROM RESTORE restaurer ancienne configuration ROM
B90F	KL ROM SELECT sélectionner une ROM supérieure déterminée.
B912	KL CURR SELECTION quelle ROM supérieure est activée?
B915	KL PROBE ROM examiner ROM
B918	KL ROM DESELECT restaurer ancienne configuration ROM
	supérieure.
B91B	KL LDIR LDIR pour ROMs bloquées.
B91E	KL LDDR LDDR pour ROMs bloquées.
B921	KL POLL SYNCHRONOUS Y a-t-il un event de priorité
	supérieure à celle de l'actuel?
B941	RST 7 INTERRUPT ENTRY CONT'D entrée pour interruptions
	hardware.
B978	KL EXT INTERRUPT ENTRY

KL LOW PCHL CONT'D saut à la ROM ou RAM inférieures.

- B98A RST 1 LOW JUMP CONT'D Appel d'une routine dans le système d'exploitation ou dans la RAM lui étant parallèle.
- B9B9 KL FAR PCHL CONT'D
- B9C1 KL FAR ICALL CONT'D
- B9C7 RST 3 LOW FAR CALL CONT'D On peut appeler une routine n'importe où en RAM ou en ROM.
- BA17 KL SIDE PCHL CONT'D
- BA1D RST 2 LOW SIDE CALL CONT'D Sert à appeler une routine dans la ROM d'extension.
- BA35 RST 5 FIRM JUMP CONT'D permet de sauter à une routine du système d'exploitation.
- BA51 KL L ROM ENABLE CONT'D connecter ROM inférieure.
- BA58 KL L ROM DISABLE CONT'D déconnecter ROM inférieure.
- BA5F KL U ROM ENABLE CONT'D activer ROM supérieure.
- BA66 KL U ROM DISABLE CONT'D désactiver ROM supérieure.
- BA70 KL ROM RESTORE CONT'D restaurer ancienne configuration
 ROM
- BA79 KL ROM SELECT CONT'D sélectionner une ROM supérieure déterminée
- BA7E KL PROBE ROM CONT'D examiner ROM.
- BA87 KL ROM DESELECT CONT'D restaurer ancienne configuration ROM supérieure.
- BA9D KL CURR SELECTION CONT'D quelle ROM supérieure est activée?
- BAA1 KL LDIR CONT'D LDIR pour ROMs bloquées.
- BAA7 KL LDDR CONT'D LDDR pour ROMs bloquées.
- BAAD KL ROM OFF & CONFIG. SAVE
- BAC6 RST 4 RAM LAM CONT'D lire contenu RAM, indépendamment de l'état ROM
- BAD7 KL RAM LAM (IX) correspond à ld a,(ix).
- BB00 KM INITIALISE initialisation complète de la gestion clavier.
- BB03 KM RESET réinitialisation de la gestion clavier.
- BB06 KM WAIT CHAR attendre un caractère du clavier.
- BB09 KM READ CHAR aller chercher un caractère au clavier s'il y a un caractère.
- BB0C KM CHAR RETURN placer caractère dans le buffer clavier pour le prochain accès.

- BB0F KM SET EXPAND créer chaîne d'extension.
- BB12 KM GET EXPAND aller chercher caractère dans chaîne d'extension.
- BB15 KM EXP BUFFER Affecter mémoire pour chaîne d'extension.
- BB18 KM WAIT KEY attendre la frappe d'une touche.
- BB1B KM READ KEY aller chercher numéro de touche si une touche a été enfoncée.
- BB1E KM TEST KEY une touche a-t-elle été enfoncée?
- BB21 KM GET STATE aller chercher état SHIFT.
- BB24 KM GET JOYSTICK Interrogation de l'état actuel du joystick.
- BB27 KM SET TRANSLATE effectuer une entrée dans la table clavier (1. niveau).
- BB2A KM GET TRANSLATE aller chercher une entrée de la table clavier (1. niveau).
- BB2D KM SET SHIFT effectuer une entrée dans la table clavier (2. niveau).
- BB30 KM GET SHIFT aller chercher une entrée de la table clavier (2. niveau).
- BB33 KM SET CONTROL effectuer une entrée dans la table clavier (3. niveau).
- BB36 KM GET CONTROL aller chercher une entrée de la table clavier (3. niveau).
- BB39 KM SET REPEAT fixer fonction de répétition pour une touche déterminée.
- BB3C KM GET REPEAT fonction de répétition fixée pour une touche déterminée?
- BB3F KM SET DELAY fixer emploi et vitesse de répétition de touche.
- BB42 KM GET DELAY aller chercher paramètres pour emploi et vitesse de la répétition de touches.
- BB45 KM ARM BREAK autoriser la touche Break.
- BB48 KM DISARM BREAK verrouiller la touche Break.
- BB4B KM BREAK EVENT exécuter routines lorsque la touche Break est appuyée.
- BB4E TXT INITIALISE initialisation complète du pack TEXTE.
- BB51 TXT RESET réinitialisation du pack TEXTE.
- BB54 TXT VDU ENABLE On peut écrire des caractères sur l'écran.

- BB57 TXT VDU DISABLE inhiber représentation du caractère.
- BB5A TXT OUTPUT représenter caractère (de commande) ou l'exécuter.
- BB5D TXT WR CHAR représenter caractère.
- BB60 TXT RD CHAR lire un caractère de l'écran.
- BB63 TXT SET GRAPHIC activer ou désactiver représentation des caractères de commande.
- BB66 TXT WIN ENABLE déterminer taille de la fenêtre de texte actuelle.
- BB69 TXT GET WINDOW quelle taille a la fenêtre de texte actuelle?
- BB6C TXT CLEAR WINDOW vider fenêtre de texte actuelle.
- BB6F TXT SET COLUMN fixer position horizontale du curseur.
- BB72 TXT SET ROW fixer position verticale du curseur.
- BB75 TXT SET CURSOR positionner le curseur.
- BB78 TXT GET CURSOR demander la position actuelle du curseur.
- BB7B TXT CUR ENABLE autoriser curseur (programme utilisateur).
- BB7E TXT CUR DISABLE verrouiller curseur (programme utilisateur).
- BB81 TXT CUR ON autoriser curseur (système d'exploitation).
- BB84 TXT CUR OFF verrouiller curseur (système d'exploitation, priorité supérieure à BB7B TXT CUR ENABLE/BB7E TXT CUR DISABLE).
- BB87 TXT VALIDATE curseur à l'intérieur de la fenêtre de texte?
- BB8A TXT PLACE/REMOVE CURSOR fixer curseur sur l'écran/enlever curseur de l'écran.
- BB8D TXT PLACE/REMOVE CURSOR fixer curseur sur l'écran/enlever curseur de l'écran.
- BB90 TXT SET PEN fixer couleur de premier plan.
- BB93 TXT GET PEN quelle couleur de premier plan?
- BB96 TXT SET PAPER fixer couleur d'arrière-plan.
- BB99 TXT GET PAPER quelle couleur de fond?
- BB9C TXT INVERSE échanger couleurs de premier et arrière plans actuelles.
- BB9F TXT SET BACK mode transparent activé/désactivé.
- BBA2 TXT GET BACK quel mode transparent?
- BBA5 TXT GET MATRIX aller chercher adresse du modèle points d'un caractère.

- BBA8 TXT SET MATRIX fixer adresse du modèle points (défini par l'utilisateur) d'un caractère déterminé.
- BBAB TXT SET M TABLE fixer adresse de départ et premier caractère d'une matrice de points définie par l'utilisateur
- BBAE TXT GET M TABLE adresse de départ et premier caractère d'une matrice utilisateur?
- BBB1 TXT GET CONTROLS aller chercher adresse de la table de saut des caractères de commande.
- BBB4 TXT STR SELECT sélectionner fenêtre de texte.
- BBB7 TXT SWAP STREAMS échange des paramètres (couleurs, limites de fenêtre etc.) de deux fenêtres de texte.
- BBBA GRA INITIALISE initialisation complète du pack graphique.
- BBBD GRA RESET réinitialisation du pack graphique.
- BBC0 GRA MOVE ABSOLUTE déplacement vers une position absolue.
- BBC3 GRA MOVE RELATIVE Déplacement relativement à la position actuelle.
- BBC6 GRA ASK CURSOR Où est le curseur graphique actuel?
- BBC9 GRA SET ORIGIN fixer origine des coordonnées atilisateur.
- BBCC GRA GET ORIGIN aller chercher origine des coordonnées utilisateur.
- BBCF GRA WIN WIDTH fixer limites gauche et droite de la fenêtre graphique.
- BBD2 GRA WIN HEIGHT fixer limites supérieure et inférieure de la fenêtre graphique.
- BBD5 GRA GET W WIDTH limites gauche et droite de la fenêtre graphique?
- BBD8 GRA GET W HEIGHT limites supérieure et inférieure de la fenêtre graphique?
- BBDB GRA CLEAR WINDOW vider fenêtre graphique.
- BBDE GRA SET PEN fixer couleur d'écriture.
- BBE1 GRA GET PEN quelle couleur d'écriture?
- BBE4 GRA SET PAPER fixer couleur d'arrière-plan.
- BBE7 GRA GET PAPER quelle couleur de fond?
- BBEA GRA PLOT ABSOLUTE fixer un point graphique (absolu).
- BBED GRA PLOT RELATIVE fixer point graphique (relativement au curseur actuel).
- BBF0 GRA TEST ABSOLUTE point fixé (absolu)?

- BBF3 GRA TEST RELATIVE point fixé (relativement au curseur actuel)?
- BBF6 GRA LINE ABSOLUTE tracer une ligne de position act. à position absolue.
- BBF9 GRA LINE RELATIVE tracer ligne de distance act. à distance rel.
- BBFC GRA WR CHAR écrire un caractère dans la position curseur graphique actuelle.
- BBFF SCR INITIALISE initialisation du pack écran.
- BC02 SCR RESET réinitialisation du pack écran.
- BC05 SCR SET OFFSET fixer adresse de départ du premier caractère relativement à l'adresse de base de la RAM vidéo
- BC08 SCR SET BASE fixer adresse de base de la RAM vidéo.
- BC0B SCR GET LOCATION act. début écran? (base+Offset).
- BC0E SCR SET MODE fixer mode écran.
- BC11 SCR GET MODE aller chercher mode écran et tester
- BC14 SCR CLEAR vider l'écran.
- BC17 SCR CHAR LIMITS aller chercher nombres maxi de lignes et colonnes de l'écran (dépend du mode).
- BC1A SCR CHAR POSITION convertir coordonnées physiques en position écran.
- BC1D SCR DOT POSITION déterminer position écran pour un pixel.
- BC20 SCR NEXT BYTE augmenter une adresse écran fournie d'une position de caractère.
- BC23 SCR PREV BYTE diminuer une adresse écran fournie d'une position
- BC26 SCR NEXT LINE augmenter une adresse écran d'une ligne.
- BC29 SCR PREV LINE diminuer une adresse écran d'une ligne.
- BC2C SCR INK ENCODE transposer une ink en format codé.
- BC2F SCR INK DECODE décoder une ink.
- BC32 SCR SET INK affecter couleur(s) à un No ink.
- BC35 SCR GET INK couleur(s) d'un No ink?
- BC38 SCR SET BORDER fixer couleur(s) du bord.
- BC3B SCR GET BORDER couleur(s) du bord?
- BC3E SCR SET FLASHING fixer durées de clignotement.
- BC41 SCR GET FLASHING durées de clignotement?

- BC41 SCR GET FLASHING durées de clignotement?

 remplir fenêtre indiquée avec une couleur (les positions sont des adresses écran indépendantes du mode)
- BC4A SCR CHAR INVERT échanger pour une caractère les couleurs de premier et d'arrière plans.
- BC4A SCR CHAR INVERT échanger pour une caractère les couleurs de premier et d'arrière plans.
- BC50 SCR SW ROLL écran une ligne vers le haut ou le bas (software).
- BC53 SCR UNPACK agrandir matrice caractère (pour modes 0/1)
- BC56 SCR REPACK ramener la matrice caractère à sa forme originelle.
- BC59 SCR ACCESS fixer caractères de commande visibles/invisibles.
- BC5C SCR PIXELS fixer points sur l'écran.
- BC5F SCR HORIZONTAL tracer ligne horizontale.
- BC62 SCR VERTICAL tracer ligne verticale.
- BC65 CAS INITIALISE initialiser manager cassette.
- BC68 CAS SET SPEED fixer vitesse d'écriture.
- BC6B CAS NOISY message cassette activé/désactivé.
- BC6E CAS START MOTOR lancer moteur cassette.
- BC71 CAS STOP MOTOR arrêter moteur cassette.
- BC74 CAS RESTORE MOTOR restaurer ancien état moteur.
- BC77 CAS IN OPEN ouverture d'un fichier d'entrée.
- BC7A CAS IN CLOSE fermeture correcte d'un fichier d'entrée.
- BC7D CAS IN ABANDON fermer immédiatement fichier d'entrée.
- BC80 CAS IN CHAR lire caractère (du buffer).
- BC83 CAS IN DIRECT amener fichier entier dans la mémoire.
- BC86 CAS RETURN renvoyer dernier caractère lu dans le buffer.
- BC89 CAS TEST EOF fin de fichier?
- BC8C CAS OUT OPEN ouverture correcte d'un fichier de sortie.
- BC8F CAS OUT CLOSE fermeture correcte d'un fichier de sortie
- BC92 CAS OUT ABANDON fermer immédiatement fichier de sortie.
- BC95 CAS OUT CHAR écrire caractère (dans le buffer).
- BC98 CAS OUT DIRECT écrire zone mémoire définie sur cassette (pas à travers le buffer).
- BC9B CAS CATALOG Sort un catalogue de la cassette sur l'écran.
- BC9E CAS WRITE écrire bloc.

- BCA1 CAS READ lire bloc.
- BCA4 CAS CHECK comparer bloc sur la bande avec contenu de la mémoire.
- BCA7 SOUND RESET réinitialisation du pack Sound.
- BCAA SOUND QUEUE ajouter note à la file d'attente.
- BCAD SOUND CHECK Y a-t-il encore de la place dans la file d'attente?
- BCB0 SOUND ARM EVENT 'armer' bloc event pour le cas où une place se libèrerait dans la file d'attente.
- BCB3 SOUND RELEASE autoriser notes.
- BCB6 SOUND HOLD arrêter notes immédiatement
- BCB9 SOUND CONTINUE poursuivre le traitement des notes arrêtées auparavant.
- BCBC SOUND AMPL ENVELOPE créer courbe d'enveloppe de volume.
- BCBF SOUND TONE ENVELOPE créer courbe d'enveloppe de note.
- BCC2 SOUND A ADRESS aller chercher adresse d'une courbe d'enveloppe.
- BCC5 SOUND T ADRESS aller chercher adresse d'une courbe d'enveloppe de note
- BCC8 KL CHOKE OFF réinitialiser le Kernal
- BCCB KL ROM WALK extensions ROM quelconques?
- BCCE KL INIT BACK ajouter extension ROM.
- BCD1 KL LOG EXT ajouter extension résidente.
- BCD4 KL FIND COMMAND chercher instruction dans toutes les zones mémoire ajoutées.
- BCD7 KL NEW FRAME FLY créer et ajouter bloc event.
- BCDA KL ADD FRAME FLY ajouter bloc event.
- BCDD KL DEL FRAME FLY supprimer bloc event.
- BCE0 KL NEW FAST TICKER comme BCD7.
- BCE3 KL ADD FAST TICKER comme BCDA.
- BCE6 KL DEL FAST TICKER comme BCDD.
- BCE9 KL ADD TICKER ajouter bloc ticker.
- BCEC KL DEL TICKER supprimer bloc ticker.
- BCEF KL INIT EVENT créer bloc event.
- BCF2 KL EVENT 'kick' bloc event.
- BCF5 KL SYNC RESET supprimer Sync Pending Queue.

- BCF8 KL DEL SYNCHRONOUS supprimer un bloc déterminé de la pending queue.
- BCFB KL NEXT SYNC Au suivant.
- BCFE KL DO SYNC exécuter routine event.
- BD01 KL DONE SYNC routine event terminé.
- BD04 KL EVENT DISABLE Verrouillage des évènements normalement simultanés. Les évènements urgents simultanés ne sont pas verrouillés.
- BD07 KL EVENT ENABLE autoriser évènements simultanés normaux.
- BD0A KL DISARM EVENT verrouiller bloc event (compteur negatif).
- BD0D KL TIME PLEASE Combien de temps s'est-il écoulé?
- BD10 KL TIME SET Fixer le temps sur valeur indiquée.
- BD13 MC BOOT PROGRAM restaure le système d'exploitation et transmet la commande à une routine en (hl).
- BD16 MC START PROGRAM initialisation du système et appel d'un programme
- BD19 MC WAIT FLYBACK attendre retour du faisceau.
- BD1C MC SET MODE fixer mode écran.
- BD1F MC SCREEN OFFSET fixer offset écran.
- BD22 MC CLEAR INKS fixer bord écran et inks sur une couleur.
- BD25 MC SET INKS fixer couleur pour toutes les inks.
- BD28 MC RESET PRINTER réinitialisation du point de branchement indirect pour l'imprimante.
- BD2B MC PRINT CHAR imprimer caractère si possible.
- BD2E MC BUSY PRINTER imprimante encore occupée?
- BD31 MC SEND PRINTER imprimer caractère (attendre jusqu'à ce que ce soit possible).
- BD34 MC SOUND REGISTER fournir des données au Sound Controller
- BD37 JUMP RESTORE initialiser tous les vecteurs de saut.
- BD3A KM SET STATE
- BD3D KM VIDER BUFFER
- BD40 TXT FLAG CURSEUR ACTUEL VERS ACCU
- BD43 GRA NN
- BD46 GRA SAUVER PARAMETRES
- BD49 GRA SAUVER PARAMETRES MASQUE

- BD4C GRA SAUVER PARAMETRES MASQUE
- BD4F GRA CONVERTIR COORD. coordonnées logiques en coordonnées physiques.
- BD52 GRA FILL Fillroutine
- BD55 SCR MODIFIER DEBUT ECRAN
- BD58 MC AFFECTATION DE CARACTERES

Les vecteurs suivants sont utilisés par le Basic.

BD5B EDIT

- BD5E FLO COPIER VARIABLE DE (DE) VERS (HL)
- BD61 FLO ENTIER VERS VIRGULE FLOTTANTE
- BD64 FLO VALEUR 4 OCTETS VERS FLO
- BD67 FLO FLO VERS ENTIER
- BD6A FLO FLO VERS ENTIER
- BD6D FLO FIX
- BD70 FLO INT
- BD73 FLO
- BD79 FLO ADDITION
- BD79 FLO ADDITION
- BD7C FLO RND
- BD7F FLO SOUSTRACTION
- BD82 FLO MULTIPLICATION
- BD85 FLO DIVISION
- BD88 FLO ALLER CHERCHER DERNIERE VALEUR RND
- BD8B FLO COMPARAISON
- BD8E FLO CHANGEMENT DE SIGNE
- BD91 FLO SGN
- BD94 FLO DEG/RAD
- BD97 FLO PI
- BD9A FLO SQR
- BD9D FLO ELEVATION A LA PUISSANCE
- BDA0 FLO LOG
- BDA3 FLO LOG10
- BDA6 FLO EXP

BDA9 FLO SIN

BDAC FLO COS

BDAF FLO TAN

BDB2 FLO ATN

BDB5 FLO VALEUR 4 OCTETS VERS FLO

BDB8 FLO RND INIT

BDBB FLO SET RND SEED

Ici commencent ce qu'on appelle les INDIRECTIONS. Il s'agit de sauts dans le système d'exploitation qui ne sont pas traités globalement mais individuellement par chaque pack lorsque son RESET ou INITIALISE est parcouru.

BDCD TXT DRAW/UNDRAW CURSOR fixation/suppression du curseur.

BDD0 TXT DRAW/UNDRAW CURSOR fixation/suppression du curseur

BDD3 TXT WRITE CHAR écrire un caractère sur l'écran.

BDD6 TXT UNWRITE CHAR lire un caractère de l'écran.

BDD9 TXT OUT ACTION sortie d'un caractère sur l'écran ou exécution d'un code de commande.

BDDC GRA PLOT représenter un point sur l'écran.

BDDF GRA TEST fournit l'ink de la position graphique actuelle.

BDE2 GRA LINE dessin d'une ligne.

BDE5 SCR READ lecture d'un pixel et décodage d'une ink.

BDE8 SCR WRITE écrire pixel(s).

BDEB SCR CLEAR vidage de l'écran.

BDEE KM TEST BREAK ESC, SHIFT et CTRL entraînent une réinitialisation totale du système.

BDF1 MC WAIT PRINTER envoyer un caractère à l'imprimante; si celle-ci n'est pas prête, attendre une période de délai.

BDF4 KM UPDATE KEY STATE MAP

2.1.2 Les vecteurs du système d'exploitation du CPC 6128

- B900 KL U ROM ENABLE connecter ROM supérieure actuelle.
- B903 KL U ROM DISABLE déconnecter ROM supérieure.
- B906 KL L ROM ENABLE connecter ROM inférieure.
- B909 KL L ROM DISABLE déconnecter ROM inférieure.
- B90C KL ROM RESTORE restaurer ancienne configuration ROM.
- B90F KL ROM SELECT sélectionner une ROM supérieure déterminée.
- B912 KL CURR SELECTION quelle ROM supérieure est activée?
- B915 KL PROBE ROM examiner ROM.
- B918 KL ROM DESELECT restaurer ancienne configuration ROM supérieure.
- B91B KL LDIR LDIR pour ROMs bloquées.
- B91E KL LDDR LDDR pour ROMs bloquées.
- B921 KL POLL SYNCHRONOUS Y a-t-il un event de priorité supérieure à celle de l'actuel?
- B941 RST 7 INTERRUPT ENTRY CONT'D entrée pour interruptions hardware
- B978 KL EXT INTERRUPT ENTRY
- B984 KL LOW PCHL CONT'D saut à la ROM ou RAM inférieures.
- B98A RST 1 LOW JUMP CONT'D Appel d'une routine dans le système d'exploitation ou dans la RAM lui étant parallèle.
- B9B9 KL FAR PCHL CONT'D
- B9C1 KL FAR ICALL CONT'D
- B9C7 RST 3 LOW FAR CALL CONT'D On peut appeler une routine n'importe où en RAM ou en ROM.
- BA17 KL SIDE PCHL CONT'D
- BA1D RST 2 LOW SIDE CALL CONT'D Sert à appeler une routine dans la ROM d'extension.
- BA35 RST 5 FIRM JUMP CONT'D permet de sauter à une routine du système d'exploitation.
- BA51 KL L ROM ENABLE CONT'D connecter ROM inférieure.
- BA58 KL L ROM DISABLE CONT'D déconnecter ROM inférieure.
- BA5F KL U ROM ENABLE CONT'D activer ROM supérieure.

- BA66 KL U ROM DISABLE CONT'D déconnecter ROM supérieure.
- BA70 KL ROM RESTORE CONT'D restaurer ancienne configuration ROM.
- BA79 KL ROM SELECT CONT'D sélectionner une ROM supérieure déterminée.
- BA7E KL PROBE ROM CONT'D examiner ROM.
- BA87 KL ROM DESELECT CONT'D restaurer ancienne configuration ROM supérieure.
- BA9D KL CURR SELECTION CONT'D quelle ROM supérieure est activée?
- BAA1 KL LDIR CONT'D LDIR pour ROMs bloquées.
- BAA7 KL LDDR CONT'D LDDR pour ROMs bloquées.
- BAAD KL ROM OFF & CONFIG. SAVE
- BAC6 RST 4 RAM LAM CONT'D lire contenu RAM, indépendamment de l'état ROM.
- BB0C KM CHAR RETURN placer caractère dans le buffer clavier pour le prochain accès.
- BB00 KM INITIALISE initialisation complète de la gestion clavier.
- BB03 KM RESET réinitialisation de la gestion clavier.
- BB0C KM CHAR RETURN placer caractère dans le buffer clavier pour le prochain accès.
- BBOC KM CHAR RETURN placer caractère dans le buffer clavier pour le prochain accès.
- BB0C KM CHAR RETURN placer caractère dans le buffer clavier pour le prochain accès.
- BB0F KM SET EXPAND créer chaîne d'extension.
- BB12 KM GET EXPAND aller chercher caractère dans chaîne d'extension.
- BB15 KM EXP BUFFER Affecter mémoire pour chaîne d'extension.
- BB18 KM WAIT KEY attendre la frappe d'une touche.
- BB1B KM READ KEY aller chercher numéro de touche si une touche a été enfoncée.
- BB1E KM TEST KEY une touche a-t-elle été enfoncée?
- BB21 KM GET STATE aller chercher état SHIFT.
- BB24 KM GET JOYSTICK Interrogation de l'état actuel du joystick.

- BB27 KM SET TRANSLATE effectuer une entrée dans la table clavier (1. niveau).
- BB2A KM GET TRANSLATE aller chercher une entrée de la table clavier (1. niveau).
- BB2D KM SET SHIFT effectuer une entrée dans la table clavier (2. niveau).
- BB30 KM GET SHIFT aller chercher une entrée de la table clavier (2. niveau).
- BB33 KM SET CONTROL effectuer une entrée dans la table clavier (3. niveau).
- BB36 KM GET CONTROL aller chercher une entrée de la table clavier (3. niveau).
- BB39 KM SET REPEAT fixer fonction de répétition pour une touche déterminée.
- BB3C KM GET REPEAT fonction de répétition fixée pour une touche déterminée?
- BB3F KM SET DELAY fixer emploi et vitesse de répétition de touche.
- BB42 KM GET DELAY aller chercher paramètres pour emploi et vitesse de la répétition de touches.
- BB45 KM ARM BREAK autoriser la touche BREAK.
- BB48 KM DISARM BREAK verrouiller la touche Break.
- BB4B KM BREAK EVENT exécuter routines lorsque la touche Break est appuyée.
- BB4E TXT INITIALISE initialisation complète du pack TEXTE.
- BB51 TXT RESET réinitialisation du pack TEXTE.
- BB54 TXT VDU ENABLE On peut écrire des caractères sur l'écran.
- BB57 TXT VDU DISABLE inhiber représentation du caractère.
- BB5A TXT OUTPUT représenter caractère (de commande) ou l'exécuter.
- BB5D TXT WR CHAR représenter caractère.
- BB60 TXT RD CHAR lire un caractère de l'écran.
- BB63 TXT SET GRAPHIC activer ou désactiver représentation des caractères de commande.
- BB66 TXT WIN ENABLE déterminer taille de la fenêtre de texte actuelle.
- BB69 TXT GET WINDOW quelle taille a la fenêtre de texte actuelle?

- BB6C TXT CLEAR WINDOW supprimer fenêtre de texte actuelle.
- BB6F TXT SET COLUMN fixer position horizontale du curseur.
- BB72 TXT SET ROW fixer position verticale du curseur.
- BB75 TXT SET CURSOR positionner le curseur.
- BB78 TXT GET CURSOR demander la position actuelle du curseur.
- BB7B TXT CUR ENABLE autoriser curseur (programme utilisateur).
- BB7E TXT CUR DISABLE verrouiller curseur (programme utilisateur).
- BB81 TXT CUR ON autoriser curseur (système d'exploitation).
- BB84 TXT CUR OFF verrouiller curseur (système d'exploitation, priorité supérieure à BB7B TXT CUR ENABLE/BB7E TXT CUR DISABLE).
- BB87 TXT VALIDATE curseur à l'intérieur de la fenêtre de texte?
- BB8A TXT PLACE/REMOVE CURSOR fixer curseur sur l'écran/enlever curseur de l'écran.
- BB8D TXT PLACE/REMOVE CURSOR fixer curseur sur l'écran/enlever curseur de l'écran.
- BB90 TXT SET PEN fixer couleur de premier plan.
- BB93 TXT GET PEN quelle couleur de premier plan?
- BB96 TXT SET PAPER fixer couleur d'arrière-plan.
- BB99 TXT GET PAPER quelle couleur de fond?
- BB9C TXT INVERSE échanger actuelles couleurs de premier et arrière plans.
- BB9F TXT SET BACK mode transparent activé/désactivé.
- BBA2 TXT GET BACK quel mode transparent?
- BBA5 TXT GET MATRIX aller chercher adresse du modèle points d'un caractère.
- BBA8 TXT SET MATRIX fixer adresse du modèle points (défini par l'utilisateur) d'un caractère déterminé.
- BBAB TXT SET M TABLE fixer adresse de départ et premier caractère d'une matrice de points définie par l'utilisateur.
- BBAE TXT GET M TABLE adresse de départ et premier caractère d'une matrice utilisateur?
- BBB1 TXT GET CONTROLS aller chercher adresse de la table de saut des caractères de commande.
- BBB4 TXT STR SELECT sélectionner fenêtre de texte.

- BBB7 TXT SWAP STREAMS échange des paramètres (couleurs, limites de fenêtre etc.) de deux fenêtres de texte.
- BBBA GRA INITIALISE initialisation complète du pack graphique.
- BBBD GRA RESET réinitialisation du pack graphique.
- BBC0 GRA MOVE ABSOLUTE déplacement vers une position absolue.
- BBC3 GRA MOVE RELATIVE Déplacement relativement à la position actuelle.
- BBC6 GRA ASK CURSOR Où est le curseur graphique actuel?
- BBC9 GRA SET ORIGIN fixer origine des coordonnées utilisateur.
- BBCC GRA GET ORIGIN aller chercher origine des coordonnées utilisateur.
- BBCF GRA WIN WIDTH fixer limites gauche et droite de la fenêtre graphique.
- BBD2 GRA WIN HEIGHT fixer limites supérieure et inférieure de la fenêtre graphique.
- BBD5 GRA GET W WIDTH limites gauche et droite de la fenêtre graphique?
- BBD8 GRA GET W HEIGHT limites supérieure et inférieure de la fenêtre graphique?
- BBDB GRA CLEAR WINDOW vider fenêtre graphique.
- BBDE GRA SET PEN fixer couleur d'écriture.
- BBE1 GRA GET PEN quelle couleur d'écriture?
- BBE4 GRA SET PAPER fixer couleur d'arrière-plan.
- BBE7 GRA GET PAPER quelle couleur de fond?
- BBEA GRA PLOT ABSOLUTE fixer un point graphique (absolu).
- BBED GRA PLOT RELATIVE fixer point graphique (relativement au curseur actuel).
- BBF0 GRA TEST ABSOLUTE point fixé (absolu)?
- BBF3 GRA TEST RELATIVE point fixé (relativement au curseur actuel)?
- BBF6 GRA LINE ABSOLUTE tracer une ligne de position act. à position absolue.
- BBF9 GRA LINE RELATIVE tracer ligne de distance act. à distance rel.
- BBFC GRA WR CHAR écrire un caractère dans la position curseur graphique actuelle.
- BBFF SCR INITIALISE initialisation du pack écran.

- BC02 SCR RESET réinitialisation du pack écran.
- BC05 SCR SET OFFSET fixer adresse de départ du premier caractère relativement à l'adresse de base de la RAM vidéo.
- BC08 SCR SET BASE fixer adresse de base de la RAM vidéo.
- BC0B SCR GET LOCATION act. début écran? (base+Offset).
- BC0E SCR SET MODE fixer mode écran.
- BC11 SCR GET MODE aller chercher mode écran et tester.
- BC14 SCR CLEAR vider l'écran.
- BC17 SCR CHAR LIMITS aller chercher nombres maxi de lignes et colonnes de l'écran (dépend du mode).
- BC1A SCR CHAR POSITION convertir coordonnées physiques en position écran.
- BC1D SCR DOT POSITION déterminer position écran pour un pixel.
- BC20 SCR NEXT BYTE augmenter une adresse écran fournie d'une position de caractère.
- BC23 SCR PREV BYTE diminuer une adresse écran fournie d'une position.
- BC26 SCR NEXT LINE augmenter une adresse écran d'une ligne.
- BC29 SCR PREV LINE diminuer une adresse écran d'une ligne.
- BC2C SCR INK ENCODE transposer une ink en format codé.
- BC2F SCR INK DECODE décoder une ink.
- BC32 SCR SET INK affecter couleur(s) à un No ink.
- BC35 SCR GET INK couleur(s) d'un No ink?
- BC38 SCR SET BORDER fixer couleur(s) du bord.
- BC3B SCR GET BORDER couleur(s) du bord?
- BC3E SCR GET FLASHING durées de clignotement?.
- BC41 SCR GET FLASHING durées de clignotement?
- BC44 SCR FILL BOX remplir fenêtre indiquée avec une couleur (positions en caractères en fonction du mode)
- BC47 SCR FLOOD BOX remplir fenêtre indiquée avec une couleur (les positions sont des adresses écran indépendantes du mode)
- BC4A SCR CHAR INVERT échanger couleurs de premier et arrière plans pour un caractère.
- BC4D SCR HW ROLL écran d'une ligne vers le haut ou le bas (software).
- BC50 SCR SW ROLL écran une ligne vers le haut ou le bas (software).

- BC53 SCR UNPACK agrandir matrice caractère (pour modes 0/1).
- BC56 SCR REPACK ramener la matrice caractère à sa forme originelle.
- BC59 SCR ACCESS fixer caractères de commande visibles/invisibles.
- BC5C SCR PIXELS fixer points sur l'écran.
- BC5F SCR HORIZONTAL tracer ligne horizontale.
- BC62 SCR VERTICAL tracer ligne verticale.
- BC65 CAS INITIALISE initialiser manager cassette.
- BC68 CAS SET SPEED fixer vitesse d'écriture.
- BC6B CAS NOISY message cassette activé/désactivé.
- BC6E CAS START MOTOR lancer moteur cassette.
- BC71 CAS STOP MOTOR arrêter moteur cassette.
- BC74 CAS RESTORE MOTOR restaurer ancien état moteur.
- BC77 CAS IN OPEN ouverture d'un fichier d'entrée.
- BC7A CAS IN CLOSE fermeture correcte d'un fichier d'entrée.
- BC7D CAS IN ABANDON fermer immédiatement fichier d'entrée.
- BC80 CAS IN CHAR lire caractère (du buffer).
- BC83 CAS IN DIRECT amener fichier entier dans la mémoire.
- BC86 CAS RETURN renvoyer dernier caractère lu dans le buffer.
- BC89 CAS TEST EOF fin de fichier?
- BC8C CAS OUT OPEN ouverture d'un fichier de sortie.
- BC8F CAS OUT CLOSE fermeture correcte d'un fichier de sortie.
- BC92 CAS OUT ABANDON fermer immédiatement fichier de sortie.
- BC95 CAS OUT CHAR écrire caractère (dans le buffer).
- BC98 CAS OUT DIRECT écrire zone mémoire définie sur cassette (pas à travers le buffer).
- BC9B CAS CATALOG sort un catalogue de la cassette sur l'écran.
- BC9E CAS WRITE écrire bloc.
- BCA1 CAS READ lire bloc.
- BCA4 CAS CHECK comparer bloc sur la bande avec contenu de la mémoire.
- BCA7 SOUND RESET réinitialisation du pack sound
- BCAA SOUND QUEUE ajouter note à la file d'attente.
- BCAD SOUND CHECK encore de la place dans la file d'attente?
- BCBO SOUND ARM EVENT 'armer' bloc event pour le cas où une place se libèrerait dans la file d'attente.

- BCB3 SOUND RELEASE autoriser notes.
- BCB6 SOUND HOLD arrêter notes immédiatement.
- BCB9 SOUND CONTINUE poursuivre le traitement des notes arrêtées auparavant.
- BCBC SOUND AMPL ENVELOPE créer courbe d'enveloppe de volume.
- BCBF SOUND TONE ENVELOPE créer courbe d'enveloppe de note.
- BCC2 SOUND A ADRESS aller chercher adresse d'une courbe d'enveloppe.
- BCC5 SOUND T ADRESS aller chercher adresse d'une courbe d'enveloppe de note.
- BCC8 KL CHOKE OFF réinitialiser le Kernal.
- BCCB KL ROM WALK extensions ROM quelconques?
- BCCE KL INIT BACK ajouter extension ROM.
- BCD1 KL LOG EXT ajouter extension résidente.
- BCD4 KL FIND COMMAND chercher instruction dans toutes les zones mémoire ajoutées.
- BCD7 KL NEW FRAME FLY créer et ajouter bloc event.
- BCDA KL ADD FRAME FLY ajouter bloc event.
- BCDD KL DEL FRAME FLY supprimer bloc event.
- BCE0 KL NEW FAST TICKER comme BCD7.
- BCE3 KL ADD FAST TICKER comme BCDA.
- BCE6 KL DEL FAST TICKER comme BCDD.
- BCE9 KL ADD TICKER ajouter bloc ticker.
- BCEC KL DEL TICKER supprimer bloc ticker.
- BCEF KL INIT EVENT créer bloc event.
- BCF2 KL EVENT 'kick' bloc event.
- BCF5 KL SYNC RESET supprimer Sync Pending Queue.
- BCF8 KL DEL SYNCHRONOUS supprimer un bloc déterminé de la pending queue.
- BCFB KL NEXT SYNC Au suivant.
- BCFE KL DO SYNC exécuter routine exent.
- BD01 KL DONE SYNC routine event terminé.
- BD04 KL EVENT DISABLE Verrouillage des évènements normalement simultanés. Les évènements urgents simultanés ne sont pas verrouillés.
- BD07 KL EVENT ENABLE autoriser évènements simultanés normaux.
- BD0A KL DISARM EVENT verrouiller bloc event (compteur negatif).

- BD0D KL TIME PLEASE Combien de temps s'est-il écoulé?
- BD10 KL TIME SET Fixer le temps sur valeur indiquée.
- BD13 MC BOOT PROGRAM restaure le système d'exploitation et transmet la commande à une routine en (hl).
- BD16 MC START PROGRAM initialisation du système et appel d'un programme.
- BD19 MC WAIT FLYBACK attendre retour du faisceau.
- BD1C MC SET MODE fixer mode écran.
- BD1F MC SCREEN OFFSET fixer offset écran.
- BD22 MC CLEAR INKS fixer bord écran et inks sur une couleur.
- BD25 MC SET INKS fixer couleur pour toutes les inks.
- BD28 MC RESET PRINTER réinitialisation du point de branchement indirect pour l'imprimante.
- BD2B MC PRINT CHAR imprimer caractère si possible.
- BD2E MC BUSY PRINTER imprimante encore occupée?
- BD31 MC SEND PRINTER imprimer caractère (attendre jusqu'à ce que ce soit possible).
- BD34 MC SOUND REGISTER fournir des données au Sound Controller.
- BD37 JUMP RESTORE initialiser tous les vecteurs de saut.
- BD3A KM SET STATE
- BD3D KM VIDER BUFFER
- BD40 TXT FLAG CURSEUR ACTUEL VERS ACCU
- BD43 GRA NN
- BD46 GRA SAUVER PARAMETRES
- BD49 GRA SAUVER PARAMETRES MASQUE
- BD4C GRA SAUVER PARAMETRES MASQUE
- BD4F GRA CONVERTIR COORD. coordonnées logiques en coordonnées physiques.
- BD52 GRA FILL
- BD55 SCR MODIFIER DEBUT ECRAN
- BD58 MC AFFECTATION DE CARACTERES
- BD5B KL FIXER CONFIGURATION RAM

Vecteurs BASIC.

BD5E	EDIT
BD61	FLO COPIER VARIABLE DE (DE) VERS (HL)
BD64	FLO ENTIER VERS VIRGULE FLOTTANTE
BD67	FLO VALEUR 4 OCTETS VERS FLO
BD6A	FLO FLO VERS ENTIER
BD6D	FLO FLO VERS ENTIER
BD 7 0	FLO FIX
BD73	FLO INT
BD 7 6	FLO
BD 7 9	FLO MULTIPLIER NOMBRE PAR 10^A
BD7C	FLO ADDITION
BD7F	FLO RND
BD82	FLO SOUSTRACTION
BD85	FLO MULTIPLICATION
BD88	FLO DIVISION
BD8B	FLO ALLER CHERCHER DERNIERE VALEUR RND
BD8E	FLO COMPARAISON
BD91	FLO CHANGEMENT DE SIGNE
BD94	FLO SGN
BD97	FLO DEG/RAD
BD9A	FLO PI
BD9D	FLO SQR
BDA0	FLO ELEVATION A LA PUISSANCE
BDA3	FLO LOG
BDA6	FLO LOG10
BDA9	FLO EXP
BDAC	FLO SIN
BDAF	FLO COS
BDB2	FLO TAN
BDB5	FLO ATN
BDB8	FLO VALEUR 4 OCTETS VERS FLO
BDBB	FLO RND INIT
BDBE	FLO SET RND SEED

INDIRECTIONS.

BDCD BDD0 BDD3 BDD6 BDD9	TXT DRAW/UNDRAW CURSOR fixation/suppression du curseur. TXT DRAW/UNDRAW CURSOR fixation/suppression du curseur TXT WRITE CHAR écrire un caractère sur l'écran. TXT UNWRITE CHAR lire un caractère de l'écran. TXT OUT ACTION sortie d'un caractère sur l'écran ou exécution d'un code de commande?
BDDC BDDF BDE2	GRA PLOT représenter un point sur l'écran. GRA TEST fournit l'ink de la position graphique actuelle. GRA LINE dessin d'une ligne.
BDE5 BDE8 BDEB	SCR READ lecture d'un pixel et décodage d'une ink. SCR WRITE écrire pixel(s). SCR CLEAR vidage de l'écran.
BDEE	KM TEST BREAK ESC, SHIFT et CTRL entraînent une réinitialisation totale du système.
BDF1	MC WAIT PRINTER envoyer un caractère à l'imprimante; si celle-ci n'est pas prête attendre une période de délai.
BDF4	KM UPDATE KEY STATE MAP

2.2 La RAM du système d'exploitation

Voici une liste de la RAM du système d'exploitation, pour autant que nous ayons réussi à découvrir la signification des différentes adresses.

Avant que vous n'utilisiez cette liste, il serait bon que vous réfléchissiez bien aux conséquences de la manipulation de ces adresses. Dans le cas contraire il se pourrait que vous ne détruisiez pas que des flags ou des pointeurs sans signification mais aussi des choses beaucoup plus importantes comme par exemple la table de saut de TEXT SCREEN.

2.2.1 La RAM du système d'exploitation du CPC 664

- B82D KL Start Int Pending Queue
- B831 KL div. flags pour routine int.
- B832 KL sp save
- B8B4 KL Timer low
- B8B6 KL Timer high
- B8B8 KL Timerflag
- B8B9 KL Start Frame Fly Chain
- B8BB KL Start Fast Ticker Chain
- B8BD KL Start Ticker Chain
- B8BF KL Count for Ticker
- B8C0 KL Start Sync Pending Queue
- B8C2 KL priorité event actuel
- B8C3 KL instruction à exécuter
- B8D5 KL ROM d'extension actuelle
- B8D6 KL entrée ROM actuelle
- B8D8 KL configuration ROM actuelle

- SCR curr. Screen Mode B7C3 B7C4 SCR position sur une ligne **B7C6** SCR High Byte Screen Start B7C7 SCR Write Indirection SCR Flash Periods B7D2 B7D3 SCR Flash Period 1, couleur SCR mémoire couleurs 2èmes couleurs B7D4 SCR mémoire couleurs 1ères couleurs B7E5 B7F6 SCR flag jeu de couleurs actuel B7F8 SCR curr. Flash Period B7F9 SCR Event Block: Set Inks B6B5 TXT fenêtre écran actuelle TXT début paramètres fenêtre 0 **B6B6** B726 TXT position curseur actuelle (Row, Col) B728 TXT flag fenêtre (0=écran fixé) TXT fenêtre actuelle haut B729 B72A TXT fenêtre actuelle gauche B72B TXT fenêtre actuelle bas B72C TXT fenêtre actuelle droite TXT act. Roll Count B72D B72E TXT flag curseur actuel B72F TXT pen actuel B730 TXT paper actuel B731 TXT act. mode fond B733 TXT Graph Chare Write Mode (0=disable) TXT 1er caractère User Matrix B734 B736 TXT Adr. User Matrix TXT compteur de caractères Control Buffer B758
- B693 GRA origine X
 B695 GRA origine Y
 B697 GRA act. coord. X

TXT Start Control Buffer

TXT table de saut caractère de commande

B759

B763

- B699 GRA act. coord. Y
- B69B GRA coord. X GRA fenêtre gauche
- B69D GRA coord. X GRA fenêtre droite
- B69F GRA coord. Y GRA fenêtre haut
- B6A1 GRA coord. Y GRA fenêtre bas
- B6A3 GRA Pen
- B6A4 GRA Paper
- B6A5 GRA buffer de calcul coordonnées X
- B6A7 GRA buffer de calcul coordonnées Y
- B628 KM Exp. String Pointer
- B62A KM Put Back Buffer
- B62B KM Adr. Start Exp. Buffer
- B62D KM Adr. fin Exp. Buffer
- B62F KM Adr. début buffer d'extension libre
- B631 KM Shift Lock State
- B632 KM Caps Lock State
- B633 KM Delay
- B635 KM Key State Map
- B637 KM Key 16...23
- B62B KM Joystick 1
- B63E KM Joystick 0
- B63F KM touches enfoncées pendant examen
- B649 KM Multihit contr. à B63F
- B657 KM Break Event Block
- B68B KM Adr. Key Translation Table
- B68D KM Adr. Key SHIFT Table
- B68F KM Adr. Key CTRL Table
- B691 KM Adr. de la table de répétition
- B1ED SOUND ancienne activité Sound (après HOLD)
- B1EE SOUND act. activité Sound
- B1F8 paramètres SOUND canal A
- B237 paramètres SOUND canal B
- B276 paramètres SOUND canal C
- B2A6 SOUND courbes d'enveloppe de volume
- B396 SOUND courbes d'enveloppe de note

- B118 CAS Cass. Message Flag B11A CAS Input Buffer Status CAS Adr. Start Input Buffer B11B B11D CAS Pointer Input Buffer B11F CAS File Header Input B15F CAS Output Buffer Status B160 CAS Adr. Start Output Buffer B162 CAS Pointer Output Buffer B164 CAS File Header Output B1E9 CAS Cass. Speed
- B115 EDIT Insert Flag

2.2.2 La RAM du système d'exploitation du CPC 6128

B82D KL Start Int Pending Queue B831 KL div. flags pour routine int. B832 KL sp save B8B4 KL Timer low B8B5 KL act. configuration RAM B8B6 KL Timer high B8B8 KL Timerflag B8B9 KL Start Frame Fly Chain B8BB KL Start Fast Ticker Chain B8BD KL Start Ticker Chain B8BF KL Count for Ticker KL Start Sync Pending Queue B8C0 B8C2 KL priorité event actuel B8C3 KL instruction à exécuter B8D6 KL ROM d'extension actuelle KL entrée ROM actuelle B8D7 B8D9 KL configuration ROM actuelle

- B7C3 SCR curr. Screen Mode
- B7C4 SCR position sur une ligne
- B7C6 SCR High Byte Screen Start
- B7C7 SCR Write Indirection
- B7D2 SCR Flash Periods
- B7D3 SCR Flash Period 1. couleur
- B7D4 SCR mémoire couleurs 2èmes couleurs
- B7E5 SCR mémoire couleurs 1ères couleurs
- B7F6 SCR flag jeu de couleurs actuel
- B7F8 SCR curr. Flash Period
- B7F9 SCR Event Block: Set Inks
- B6B5 TXT fenêtre écran actuelle
- B6B6 TXT début paramètres fenêtre 0
- B726 TXT position curseur actuelle (Row, Col)
- B728 TXT flag fenêtre (0=écran fixé)
- B729 TXT fenêtre actuelle haut
- B72A TXT fenêtre actuelle gauche
- B72B TXT fenêtre actuelle bas
- B72C TXT fenêtre actuelle droite
- B72D TXT act. Roll Count
- B72E TXT flag curseur actuel
- B72F TXT pen actuel
- B730 TXT paper actuel
- B731 TXT act. mode fond
- B733 TXT Graph Chare Write Mode (0=disable)
- B734 TXT 1er caractère User Matrix
- B736 TXT Adr. User Matrix
- B758 TXT compteur de caractères Control Buffer
- B759 TXT Start Control Buffer
- B763 TXT table de saut caractère de commande
- B693 GRA origine X
- B695 GRA origine Y
- B697 GRA act. coord. X

- B699 GRA act. coord. Y GRA coord. X GRA fenêtre gauche B69B B69D GRA coord. X GRA fenêtre droite GRA coord. Y GRA fenêtre haut. B69F B6A1 GRA coord. Y GRA fenêtre bas B6A3 GRA Pen B6A4 GRA Paper GRA buffer de calcul coordonnées X B6A5 B6A7 GRA buffer de calcul coordonnées Y B628 KM Exp. String Pointer KM Put Back Buffer B62A B62B KM Adr. Start Exp. Buffer KM Adr. fin Exp. Buffer B62D B62F KM Adr. début buffer d'extension libre B631 KM Shift Lock State B632 KM Caps Lock State B633 KM Delay B635 KM Key State Map B637 KM Key 16...23 B62B KM Joystick 1 **B63E** KM Joystick 0 B63F KM touches enfoncées pendant examen B649 KM Multihit contr. à B63F KM Break Event Block B657 B68B KM Adr. Key Translation Table KM Adr. Key SHIFT Table B68D B68F KM Adr. Key CTRL Table B691 KM Adr. de la table de répétition B1ED SOUND ancienne activité Sound (après HOLD)
- B1EE SOUND act. activité Sound
 B1F8 paramètres SOUND canal A
 B237 paramètres SOUND canal B
 B276 paramètres SOUND canal C
 B2A6 SOUND courbes d'enveloppe de volume
 B396 SOUND courbes d'enveloppe de note

B118	CAS Cass. Message Flag
B11A	CAS Input Buffer Status
B11B	CAS Adr. Start Input Buffer
B11D	CAS Pointer Input Buffer
B11F	CAS File Header Input
B15F	CAS Output Buffer Status
B160	CAS Adr. Start Output Buffer
B162	CAS Pointer Output Buffer
B164	CAS File Header Output
B1E9	CAS Cass. Speed

B115 EDIT Insert Flag

2.3 Utilisation des routines du système d'exploitation

Le CPC contient plusieurs centaines de routines ou fonctions dont certaines sont très utiles et parfaitement utilisables par les programmeurs. On trouve par exemple de telles routines pour l'interrogation du clavier, pour sortir un caractère sur l'écran, pour gérer les fenêtres ou pour commander l'imprimante.

Malgré la masse de fonctions dont dispose le système d'exploitation, il y a cependant des choses que le CPC ne sait pas faire de lui-même. C'est ainsi qu'il manque par exemple la possibilité de sortir le contenu de l'écran, texte ou graphisme sur une imprimante connectée au système.

Cette possibilité appelée 'Hardcopy', nous allons vous la montrer exemples. Dans le premier exemple il s'agira d'un hardcopy de texte uniquement, qui fonctionne avec n'importe quelle imprimante connectée. La seconde routine de hardcopy permet l'impression de tous les caractères, y compris les caractères graphiques du CPC. Les images réalisées en graphisme haute résolution peuvent également être imprimées avec cette routine. Nous avons choisi comme imprimante la NLO 401. Cette imprimante bon marché est, en ce qui concerne son jeu de caractères de commande, étonnamment compatible avec les imprimantes Epson MX/RX/FX. Les deux programmes tournent donc également sans adaptation sur des imprimantes Epson (et sur toutes 1es autres imprimantes compatibles).

A la fin de ce chapitre, vous ne trouverez pas uniquement deux routines de hardcopy rapides mais vous aurez également une première approche des routines du système d'exploitation.

Pour sortir le contenu de l'écran sur une imprimante connectée, il faut faire lire les caractères ligne par ligne sur l'écran et les sortir. Du fait de la structure spéciale de la Ram vidéo, il n'est malheureusement pas possible de lire les caractères directement.

A travers le 'détour' par une routine du système d'exploitation, il est cependant possible de déterminer quel caractère se trouve dans l'emplacement actuel du curseur.

Cette routine (TXT RD CHAR, &BB60) transmet le caractère dans l'accumulateur et met le flag carry lorsqu'un caractère a été trouvé. Si par contre aucun caractère du jeu de caractères du CPC ne figure dans l'emplacement du curseur, alors l'accumulateur contient 0 et le flag carry est nul.

Il faut en outre une routine qui nous permette de positionner le curseur, de façon à ce que nous puissions lire les caractères les uns après les autres. Cette fonction est exécutée par <u>TXT SET CURSOR</u>, <u>&BB75</u>. Lorsque cette adresse est appelée, le contenu du registre H est interprété comme colonne et celui de L comme ligne. L'emplacement d'écriture suprérieur gauche peut donc être ainsi adressé par &0101.

Il se pose ici cependant une petit problème. Après que nous ayons fait parcourir toute la surface de l'écran à notre curseur, avec l'interrogation de l'écran, il faudrait qu'il revienne ensuite dans son emplacement initial. Il nous faut donc pour cela, avant le premier positionnement du curseur, déterminer et ranger l'emplacement du curseur.

Cela peut se faire grâce à TXT GET CURSOR, &BB78. Après avoir appelé TXT GET CURSOR le double registre HL contient la position actuelle du curseur. Il nous faut ranger cette valeur et la restaurer à la fin du hardcopy.

Les caractères obtenus grâce à TXT RD CHAR doivent être sortis sur l'imprimante. Nous pouvons utiliser à cet effet MC SEND PRINTER dont l'entrée est en <u>&BD31</u>. Le caractère figurant dans l'accumulateur est sorti sur le port d'imprimante avec tous les signaux handshake nécessaires.

MC SEND PRINTER attend toutefois que l'imprimante soit prête à recevoir. C'est MC BUSY PRINTER, &BD2E, qui nous permet de constater si c'est le cas. Si l'imprimante n'est pas prête à recevoir, si elle n'est pas allumée ou si elle n'est même pas connectée, MC BUSY PRINTER revient avec un flag carry mis. Dans ce cas, elle doit être appelée à nouveau, jusqu'à ce que le flag carry soit annulé. Le caractère voulu peut alors être sorti.

Il peut cependant également arriver qu'un hardcopy une fois lancé ne doive pas être imprimé jusqu'au bout. L'opération peut être interrompue en appuyant sur la touche 'DEL'. Mais pour cela, il nous faut pouvoir examiner si cette touche est enfoncée. Si KM TEST KEY, &BB1E, est appelée avec un code de touche valable dans l'accumulateur, après exécution de cette routine, le flag zéro est nul si la touche correspondante est enfoncée. Sinon le flag zéro est mis.

Ainsi avons-nous en fait toutes les routines système nécessaires pour écrire une routine de hardcopy. Mais nous nous rendrons compte au plus tard lorsque nous aurons commencé à écrire notre programme, que nous ne savons absolument pas si, au moment du hardcopy, il s'agit de représenter 20, 40 ou 80 caractères par ligne.

Bon, on pourrait décider que ce hardcopy ne fonctionne qu'en mode d'écran x. Mais ce serait une limitation peu élégante.

SCR GET MODE avec entrée en &BC11 nous communique avec l'accumulateur et les deux flags carry et zéro, dans quel mode écran le CPC se trouve actuellement. Nous pouvons ainsi réaliser un hardcopy avec le nombre de caractères qui convient, en fonction des informations ainsi obtenues.

Mais venons-en maintenant au programme lui-même. Les lecteurs n'ayant pas d'assembleur peuvent utiliser le programme Basic imprimé à la fin de ce chapitre. Il contient les deux programmes de hardcopy en lignes de Data.

```
BR78
       GETCRS
                FOU
                     #BB78
BB75
       SETCRS
                EQU
                     #BB75
               FOU
                     #RR60
BB60
       RDCHAR
BD2E
      TSTPTR
               EQU
                     #BD2E
BD31
      PRTCHR
               EQU
                     #BD31
               EQU
                     #BC11
BC11
       GETMOD
RR1F
       TSTKEY
               EQU
                     #BB1E
```

A100 CD788B CALL GETCRS ;ranger ancienne position curseur A103 2264A1 LD (OLDPOS),HL

A106	CD11BC		CALL	GETMOD	;chercher mode ecran
A109	17		RLA		;nombre de caracteres/20
A10A	3263A1		LD	(MODE),A	;et ranger
A10D	210101		LD	HL,#0101	;dans angle supérieur gauche
A110	2266A1		LD	(CRSPOS),HL	;le curseur
A113	3A63A1	LL1	LD	A,(MODE)	
A116	47		LD	B,A	;1,2 ou 4 fois
A117	0E14	LOOP	LD	C,20	;20 caractères par ligne
A119	C5	LLOOP	PUSH	ВС	
A11A	E5		PUSH	HL	
A11B	CD75BB		CALL	SETCRS	;placer le curseur
A11E	E1		POP	HL	
A11F	CD60BB		CALL	RDCHAR	;et déterminer
A122	C1		POP	ВС	;le caractére
A123	3802		JR	C,GOOD	;caractère valable?
A125	3 E20		LD	A,32	;sinon sortir
A127	CD58A1		G000	CALL PRTOU	;espace
A12A	E5		PUSH	HL	
A12B	C5		PUSH	ВС	
A12C	3E42		LD	A,66	;ESC enfoncée?
A12E	CD1EBB		CALL	TSTKEY	
A131	C1		POP	BC	
A132	E1		POP	HL	
A133	201C		JR	NZ,EXIT	;si oui, fin
A135	24	WEITER	INC	Н	
A136	OD		DEC	С	
A137	20E0		JR	NZ,LLOOP	;20 caractères imprimés?
A139	10DC		DJNZ	LOOP	;ligne entiére?
A13B	3 E0D		LD	A,#0D	;sortir CR/LF
A13D	CD58A1		CALL	PRTOUT	
A140	3E0A		LD	A,#0A	
A142	CD58A1		CALL	PRTOUT	
A145	2A66A1		LD	HL,(CRSPOS)	
A148	2C		INC	L	;position curseur
A149	2266A1		LD	(CRSPOS), HL	;pour ligne suivante
A14C	7 0		LD	A,L	
A14D	FE1A		CP	26	;25 lignes imprimées?
A14F	2002		JR	NZ,LL1	
A151	2A64A1	EXIT	LD	HL, (OLDPOS)	;si oui, restaurer

A154	CD75BB		CALL	SETCRS	;ancienne position curseur
A157	С9		RET		;et retour
A158	C5	PRTOUT	PUSH	BC	
A159	CD2EBD	P1	CALL	TSTPTR	;printer busy?
A15C	38FB		JR	C,P1	
A15E	CD31BD		CALL	PRTCHR	;sortir un caractére
A161	C1		POP	BC	
A162	С9		RET		
A163	00	MODE	DEFB	0	
A164	0000	OLDPOS	DEFW	0000	
A166	0000	CRSPOS	DEFW	0000	

Les commentaires dans le listing devraient rendre le programme facilement compréhensible. La seule particularité est constituée par la méthode de calcul du nombre de caractères à sortir par ligne. C'est pourquoi nous voudrions évoquer cette question brièvement.

Après que nous ayons appelé SCR GET MODE, l'accumulateur contient, suivant le mode, 0, 1 ou 2. En outre les flags carry et zéro ont les états suivants:

Mode 0 = Carry 1, Zero 0 Mode 1 = Carry 0, Zero 1 Mode 2 = Carry 0, Zero 0

L'instruction SLA décale le contenu de l'accumulateur d'un bit vers la gauche. Cela correspond à une multiplication par deux. L'état du flag carry est en outre tranféré dans le bit 0 de l'accumulateur et le bit 7 qui a été 'expulsé' est placé dans le carry.

En mode 0, le 0 qui se trouve dans l'accumulateur subit une rotation. Cela n'a pas d'influence sur le contenu de l'accumulateur. Mais comme le flag carry qui a été mis par SCR GET MODE est transféré dans le bit 0 de l'accumulateur, l'accumulateur contient 1 après cette instruction. Ce 1 a pour effet que une fois 20 caractères seront imprimés par ligne.

En mode 1, l'accumulateur contient un 1, le carry est nul dans ce mode. Après SLA, l'accumulateur contient un 2. Ce sont donc deux fois 20 caractères qui seront sortis par ligne. Le fonctionnement est analogue en mode 2. Le résultat de SLA est un 4 dans l'accumulateur, ce qui entraîne 4 fois 20 caractères par ligne d'impression.

Le principe est quelque peu différent quand il s'agit de produire un hardcopy graphique. Nous ne pouvons pas alors utiliser les routines TXT SET CURSOR et TXT RD CHAR.

Tout d'abord, <u>GRA INITIALISE</u> active le mode graphique. Ensuite, avec <u>GRA GET PAPER</u> nous déterminons le numéro de couleur du fond. Tous les points de l'écran seront comparés à cette valeur. Si la couleur d'un pixel est différente de celle du fond, un point sera produit sur le papier.

Malheureusement, le CPC ne dispose que d'une connexion 7 bits avec l'imprimante. Il en résulte certaines complications.

Cela signifie d'abord que nous pouvons sortir en une fois sur l'imprimante 7 points placés les uns sous les autres. Le graphisme du CPC a en tout une résolution graphique verticale de 200 points. Mais divisé par 7, cela ne donne pas une valeur entière. Il y a donc un reste, c'està-dire des lignes de pixels qui devront être traitées d'une façon particulière. Le problème est cependant identique, quel que soit le mode de texte.

La sortie 7 bits pose un autre problème pour la transmission des instructions à l'imprimante. L'activation du graphisme avec ESC L nécessite pour les 640 pixels par ligne une indication qui ne peut être transmise par le CPC. Pour obtenir le nombre voulu de points graphiques sur l'imprimante, la séquence de commande pour l'imprimante est:

PRINT #8, CHR\$(27); "L"; CHR\$(128) CHR\$(2)

Le problème vient de la valeur 128. Exprimé en terme binaire, 128 est un nombre dont le huitième bit (le bit 7) est mis. Tous les autres bits sont nuls. Si nous envoyions cette valeur sur l'imprimante, celle-ci ne recevrait qu'un 0, puisque le huitième bit est utilisé comme strobe et n'est pas sorti vers l'imprimante.

Nous avons contourné ce problème de façon pas très élégante, en ne sortant horizontalement que 639 points. C'est certes un point de moins qu'il n'y en a sur l'écran, mais nous réduisons ainsi la première valeur à transmettre à 127 (maximum).

Avant que nous n'en venions maintenant au listing du hardcopy graphique, il nous faut encore relever une particularité.

Bien que l'écran ne représente physiquement que 200 lignes de grille, toutes les routines graphiques du CPC raisonnent à partir d'une résolution graphique de 400 points. Il en résulte un meilleur rapport entre les directions X et Y que si l'on ne comptait que les deux lignes véritablement existantes.

La conséquence est facile à observer si vous essayez par exemple le programme de dessin d'un cercle qui vous est proposé dans le manuel du CPC. Vous voyez en effet que le cercle est presque rond. Sans cette correction, c'est une ellipse allongée dans le sens de la largeur qui serait produite.

Cette correction doit également figurer dans notre hardcopy, mais sous une forme exactement contraire. Nous devons également déterminer les coordonnées graphique dans la grille de 400x640 points, mais sur l'imprimante, nous ne sortons que 200 points vertcicalement, pour ne pas avoir de gaspillages trop importants.

```
: Hardcopy graphique pour DMP 2000
                   et compatibles epson
                :
                         ORG #a000
                grinit
                         EQU #bbba
                detpap
                        EQU #bbe7
                         EQU #bbf0
                tstpoi
                        EQU #bd2b
EQU #bd2e
EQU #bb1e
                printo
                tstptr
                tstkev
                         ENT $
#AOOO CDBABB
                         CALL grinit
                                              ;Activer le mode graphique.
#A003 CDE7BB
                         CALL getpap
                                              ;Determiner couleur du fond.
#A006 3288A0
                              (paper),a
                         1 D
#A009 CD6CA0
                         CALL initp
                                              :Fixer imprimante sur 7/72.
#A00C 218F01
#A00F 2289A0
                         LD
                             hl,399
                                              ; Nous commencons.
                              (ymerk),hl
                         LD
                                              ;l'impression
#A012 110000
                         LD
                              de,O
                                               ;en haut et a gauche
#A015 3E07
                         LD
                             a,Ź
                                               ; mais avec malheureusement
#A017 32BBA0
                         LD
                             (aiguille),a
                                              ; 7 aiguilles.
#A01A CD77A0
                         CALL prtesc
                11000
                                               ;Sequence ESC pour graphisme.
#A01D 0E00
                111
                         LD
                              c,0
                                               ¿C contient modele de bits
#AO1F 3ABBAO
                         LD
                              a,(aiguille)
                                               ;pour l'imprimante.
#A022 47
                         LD
                             b,a
                                              ;B = compteur de lignes.
                         PUSH hl
#A023 E5
              bytlp
#A024 D5
                         PUSH de
#A025 C5
                         PUSH bo
#A026 CDFOBB
                         CALL tstpoi
                                              :Determiner la couleur du
#A029 C1
                         POP bc
                                               ;pixel coord (hl,de).
#A02A D1
                         POP de
#A02B 21B8A0
                         LD
                              hl,paper
#A02E BE
                         CP
                              (h1)
                                              ;Couleur pixel = couleur fond ?
                         POP hl
#A02F E1
#A030 37
#A031 2001
                                              ;Si pixel <> papier, alors
                         SCF
                         JR
                             nz,dot
                                              ;mettre carry flag, sinon
```

```
#A033 A7
                        AND a
                                           :annuler carry +lag.
#A034 CB11 dot
                       RL
                                           :Inserer carry dans C.
                            _
#A036 2B
#A037 2B
                        DEC
                            hl
                       DEC hl
                                           ;H1=HL-2 => point suivant,
#A038 10E9
                       DJNZ bytlp
                                           et le tout 7 tois.
#AO3A CDAAAO
                       CALL test
                                           :Transferer dans accu.
#A03D 79
                       LD a.c
                                           ;Traitement special du dernier.
#A03E CDA1A0
                       CALL print
#A041 13
                       INC de
                                           :Caractere sulvant.
#A042 E5
                      PUSH h1
                      LD
#A043 217F02
                            hl,639
#A046 37
                       SCF
#A047 ED52
                       SBC hl,de
#A049 E1
                      POP hi
#A04A 3805
                       JR
                            c.nxtrow
#A04C 2AB9A0
#A04F 18CC
                       LD
                            hl,(ymerk)
                        JR
                            111
#A051 23
              nxtrow
                       INC hi
#A052 7C
                        LD
                             a,h
#A053 B5
                        OR
                             1
                                            :Derniere ligne ?
#A054 CB
                        RET
                            z
                       DEC hi
#A055 2B
#A056 110000
                       LD
                            de,U
                                            :Preparation de la prochaine
#A059 22B9A0
                             (ymerk),hl
                      LD
                                            ;ligne d'impression.
#A05C 3E07
#A05E BD
                       LD
                             a,7
                       CP
                             1
                                            ;Derniere ligne de 7.
#A05F 20B9
                       JK
                            nz,1100p
#A061 7C
                       LD
                            a,h
#A062 B4
                       OR
                            h.
#A063 20B5
                       JR
                            nz,lloop
#A065 3E04
                       LD
                                            ; alors plus que 4 lignes.
                            a,4
#A067 32BBA0
                       LD
                            (aiguille),a
#A06A 18AE
#A06C 3E1B
                       JR 1100p
             initp
                       LD
                            a,27
                                           :Pour DMP 2000 et epson.
#AOSE CDA1AO
                        CALL print
#A071 3E31
                                           : ESC "1".
                        LD a,49
#A073 CDA1A0
                        CALL print
#A076 C9
                        RET
#A077 E5
              prtesc
                        PUSH hl
#A078 3E42
                        LD a,66
```

#A07A	CDIEBB			tstkey	;Touche ESC pressee ?
#A07D			POP	hl	
#A07E			JR	z,nokey	;Si non, passer.
#A080	E1		POP	hl	;Depiler pour
#A081			RET		;atteindre le KET.
#A082		nok e y	LD	a,13	;Retour chariot
#A084	CDA1A0		CALL	print	
#A087	3E0A		LD	a,10	;Saut de ligne.
#A089	CDA1A0		CALL	print	
#A08C	3E1B		LD	a,27	;Sequence ESC "L" 127 2
#AOBE	CDA1A0		CALL	print	;pour graphisme
#A091	3E4C		LD	a,76	;avec 639 points.
#A093	CDATAO		CALL	print	
#A096	3E7F		LD	a,127	
#A098	CDA1A0		CALL	print	
#A09B	3E02		LD	a,2	
#A09D	CDATAO		CALL	print	
#AOAU	C9		RET		
#AOA1	CD2EBD	print	CALL	tstptr	; Imprimante busy ?
#A0A4	38FB		JR	c,print	
#A0A6	CD2BBD		CALL	printo	; Imprimer un caractere.
#A0A9	C9		RET		
#AOAA	3ABBA0	test	LD	a,(aiguille)	
#AOAD	FE07		CP	7	
#AOAF	CB		RET	z	
#AOBO	AF.		XUR	a	; [raitement special
#AOB1	CB11		RL	С	;des 4 dernieres lignes
#A0B3	CB11		RL	c	;de pixel.
#A0B5	CB11		RL	C	
#AOB7	C9		RET		
		;			
#AOB8	00	paper	DEFB	0	
#A0B9	0000	ymerk	DEFW	O	
#AOBB	00	aiguille	DEFB	0	
		-			

Pass 2: 0 Errors

End of code:#AOBC Executes:#AOOO

```
Le hardcopy doit etre appele par
120
               CALL &A100
130
299 S=0
300 FOR i=&A100 TO &A162
310 READ byte:POKE i.byte:s=s+byte:NEXT
320 DATA &CD,&78,&BB,&22,&64,&A1,&CD,&11
325 DATA &BC,&17,&32,&63,&A1,&21,&01,&01
330 DATA &22,&66,&A1,&3A,&63,&A1,&47,&0E
335 DATA &14,&C5,&E5,&CD,&75,&BB,&E1,&CD
340 DATA &60,&BB,&C1,&38,&02,&3E,&20,&CD
345 DATA &58.&A1.&E5.&C5.&3E.&42.&CD.&1E
350 DATA &BB,&C1,&E1,&20,&1C,&24,&OD,&20
355 DATA &EO.&10.&DC.&3E.&OD.&CD.&58,&A1
360 DATA &3E.&0A.&CD.&58.&A1.&2A.&66.&A1
365 DATA &2C,&22,&66,&A1,&7D,&FE,&1A,&20
370 DATA &C2,&2A,&64,&A1,&CD,&75,&BB,&C9
375 DATA &C5,&CD,&2E,&BD,&38,&FB,&CD,&31
380 DATA &BD.&C1.&C9
385
390 1F s<>11873 THEN PRINT "erreur dans HC texte":END
400 PRINT "chargement de HC texte correct": END
```

100 ' Hardcopy de texte pour cpc

```
P9,7C,B4,20,B5,3E,04,32,BB,A0,1B,AE,3E,1B,CD,A1
A0,3E,31,CD,A1,A0,C9,E5,3E,42,CD,1E,BB,E1,28,02
                                                                                    CD, BA, BB, CD, E7, BB, 32, B8, A0, CD, 6C, A0, 21, 8F, 01, 22
                                                                                                        B9, A0,11,00,00,3E,07,32,BB,A0,CD,77,A0,0E,00,3A
                                                                                                                                                     37,20,01,A7,CB,11,2B,2B,10,E9,CD,AA,A0,79,CD,A1
                                                                                                                                                                            AO,13,E5,21,7F,02,37,ED,52,E1,38,05,2A,B9,AO,18
                                                                                                                                                                                                 CC,23,7C,B5,C8,2B,11,00,00,22,B9,A0,3E,07,BD,20
                                                                                                                                                                                                                                                                      E1,C9,3E,OD,CD,A1,A0,3E,OA,CD,A1,A0,3E,1B,CD,A1
                                                                                                                                                                                                                                                                                            AO,3E,4C,CD,A1,AO,3E,7F,CD,A1,AO,3E,02,CD,A1,AO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               C9,CD,2E,BD,38,FB,CD,2B,BD,C9,3A,BB,A0,FE,O7,CB
                                                                                                                                BB,AO,47,E5,D5,C5,CD,FO,BB,C1,D1,21,B8,AO,BE,E1
                                        8A000
                                        (call
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         AF,CB,11,CB,11,CB,11,C9,00,00,00,00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         READ b$:b=VAL("&"+b$):POKE i,b:s=s+b
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2
                                          par
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       IF s<> 23051 THEN PRINT "erreur
                                        hardcopy doit etre appele
Hardcopy graphique pour
                 compatibles epson
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    FOR i= 40960 TO 41147
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        MEMORY
                                                                                                                                                                               DATA
                                                                                                                                                                                                                           DATA
                                                                                                                                                                                                                                                                       DATA
                                                                                                                                                                                                                                                                                              DATA
                                                                                                                                                                                                     DATA
                                                                                      DATA
                                                                                                                                   DATA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DATA
                                                                                                                                                         DATA
                                                                                                                                                                                                                                                  DATA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          300
                                                                                                                                                                             180
                                                                                                                                                                                                                                                                       220
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     240
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           250
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 260
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             280
                                                                                                                                                                                                                           200
                                                                                                                                                                                                                                                 210
                                                                                                                                                                                                                                                                                             230
```

2.4 Le traitement des interruptions dans le système d'exploitation

La possibilité la plus rapide et la plus puissante de réagir à l'intérieur du système d'exploitation à certains évènements est sans doute la technique des interruptions.

Vous savez certainement ce que c'est. Sinon, voici l'essentiel de ce qu'on peut dire à ce sujet:

Une interruption est en général un évènement d'ordre électronique qui informe un programme en train de tourner qu'il vient de se produire. En fonction de cet évènement, le logiciel doit entreprendre des actions correspondantes et ce, le plus vite possible, suivant le niveau d'urgence. Une telle action sera par exemple le scrolling de l'écran pendant la phase sombre du rayon électronique, de façon à ce que l'image soit le plus nette possible.

Cette technique d'interruption présente l'avantage de n'interrompre le déroulement du programme que lorsqu'il y a vraiment une action à effectuer, de sorte que le logiciel n'est pas constamment obligé de contrôler s'il se passe quelque chose ou non.

Il y a naturellement de nombreuses possibilités pour intégrer une telle fonction dans un système d'exploitation mais nous devons reconnaître que nous n'avions jamais encore rencontré une variante du type de celle qui fonctionne sur le CPC.

Il s'agit ici d'un mélange raffiné d'interruption hardware (interruption lorsque nécessaire) et de polling (examen régulier de ce qui se passe). Le programmeur de la routine correspondante décide du niveau d'urgence d'une 'demande'. En clair:

Il n'y a qu'une seule interruption dans la machine, le timer (appelé fast ticker dans le système), qui produit une interruption tous les 300èmes de seconde. Tout le reste en découle, comme vous allez voir.

Il est maintenant temps d'introduire quelques concepts que vous rencontrerez souvent à partir de maintenant, y compris dans le commentaire de la ROM.

- 1. EVENT signifie tout simplement évènement. Comprenez qu'il s'agit d'une sorte d'interruption commandée par logiciel.
- 2. FRAME FLYBACK n'est rien d'autre que le retour déjà évoqué du rayon de l'écran, ce qui se produit tous les 50èmes de seconde.
- 3. TICKER est un multiple du fast ticker qui apparaît également tous les 50èmes de seconde.

Le tout est traité de façon à ce que le programmeur, donc éventuellement vous même, puisse définir quelles routines de son programme devront être appelées automatiquement, sans aucune intervention supplémentaire, et avec quelle fréquence elles devront être appelées au moment du flyback, ticker ou même fast ticker. Comme préparation, il suffit, outre quelques petits détails, de communiquer une fois l'adresse de cette ou de ces routines.

Cette information à préparer s'appelle EVENT BLOCK. Ici est indiqué avec quelle fréquence et quant la routine doit être appelée, si elle est ou non prioritaire par rapport à d'autres routines, etc...

A l'entrée du Ticker, Fast Ticker ou Frame Fly, le système d'exploitation regarde s'il y a des Event blocks correspondants. Si oui, ils sont appelés, en fonction de leur degré de priorité. Certains event blocks existent en permanence, comme par exemple l'action qui consiste à alimenter le registre de couleur au moment du Frame Fly.

Les blocs affectés à un évènement déterminé sont également reliés ensemble par le pointeur, de sorte que le système d'exploitation peut osciller de l'un à l'autre. Il est donc sans importance de savoir à quelle adresse figure un tel bloc, tant qu'il se trouve dans les 32K centraux de la RAM. Cette petite réserve doit être faite car cette zone est la seule à laquelle il soit possible d'accéder en permanence, indépendamment de la configuration de la ROM.

Si un tel bloc doit être exécuté, il est rangé dans ce qu'on appelle Pending Queue. Ce procédé est appelé Kicking.

La Pending Queue est traitée à la fin de la routine d'interruption propre du système. Vous vous dites certainement qu'un bloc existant doit naturellement être exécuté. Pourquoi faut-il donc le ranger dans une queue?

En fait, les choses ne sont pas aussi simples car vous avez tout à fait la possibilité de suspendre le traitement d'un bloc pour un certain temps, sans que vous ayez à l'extraire de la queue primaire; ceci est d'ailleurs très facile à réaliser avec les event blocks de la ticker queue.

A propos: ne croyez pas qu'il n'y ait que cette interruption dans l'ordinateur. Les fanas de l'électronique ont tout à fait la possibilité de produire une interruption à travers le bus d'extension (asynchron), mais il faut bien sûr qu'il y ait une routine correspondante qui puisse 'kicker' l'event block correspondant.

Devenons plus concret. Que faut-il faire lorsque vous voulez utiliser ce mécanisme?

Il faut bien sûr commencer par créer un event block dont la structure est définie ci-après. La partie suivante est commune à toutes sortes d'évènements:

Octets 0+1 adresse de chaîne pour la pending queue. Ce champ ne doit être alimenté que par le système d'exploitation!

Octet 2 compteur

Tant que le compteur est > 0, le bloc reste dans la pending queue, c'est-à-dire que la routine est exécutée jusqu'à ce qu'il soit égal à 0.

Si le compteur est < 0 (c'est-à-dire > 127), le bloc reste dans la chaîne correspondante (ticker etc...). Le kicking ne conduit pas non plus dans ce cas à une exécution de la routine, alors que cela aurait normalement pour effet d'augmenter le compteur et donc de provoquer un saut à la prochaine occasion.

Octet 3 classe

Bit 0 = 1 = L'adresse de saut est une Near Adress, c'est-à-dire qu'elle se trouve dans la RAM centrale ou dans la ROM inférieure.

Bit 0 = 0 = L'adresse de saut est une Far Address, donc à rechercher dans la ROM supérieure.

Les bits 1-4 déterminent la priorité.

Bit 5 doit toujours valoir 0!

Bit 6 = 1 = Express. Les express events ont une priorité supérieure à celle des évènements normaux de la plus grande priorité.

Bit 7 = 1 = Asynchron Event. Ces évènements n'ont pas de file d'attente et ils sont rangés immédiatement dans l'interrupt pending queue lors du kicking (KL EVENT). S'il s'agit même d'un express, cette routine est exécutée immédiatement, sinon seulement à la fin de la routine d'interruption.

Attention: la routine pour les évènements asynchrones doit absolument se trouver dans la RAM centrale!

Octets 4+5 Adresse de la routine

- Octet 6 Rom Select, si l'adresse de saut est du type Far, sinon inutilisé.
- Octet 7 Ici commence le champ de l'utilisateur qui peut être aussi long que souhaité. Il peut servir à la transmission de paramètres à la routine. Lors de l'appel d'une event routine, hl contient l'adresse de l'octet 5 de l'event block, s'il s'agit d'une near adress, sinon l'adresse de l'octet 6.

Ceci permet de créer plusieurs blocs pour une même routine qui peut déterminer, en fonction des paramètres, par quel bloc elle a été appelée.

Suivant le type d'évènement, Ticker, Fast Ticker ou Frame Fly, deux ou six octets sont encore placés avant la partie commune. Dans le cas de Fast Ticker et Frame Fly, ce ne sont que deux octets pour le chaînage (ne pas les modifier!) dans la Fast Ticker List ou la Frame Fly List.

Les six octets pour le Ticker ont la signification suivante:

Octets 0+1 Chaînage pour Ticker List (ne pas modifier!)

Octets 2+3 Tick Count détermine combien de fois un ticker doit apparaître, avant que le bloc ne soit kické une fois.

Octets 4+5 Reload Count indique quelle valeur doit être chargée dans le Tick Count après son écoulement.

Après donc que vous ayez alimenté votre bloc avec ces valeurs, pour autant que vous les connaissiez, (ce devraient être les 5 derniers octets (event count=0) de la partie commune et, pour le ticker, également les compteurs), vous n'avez plus qu'à charger l'adresse de début de votre bloc dans hl, puis, suivant le cas, à appeler la routine KL ADD TICKER, KL ADD FAST TICKER ou KL ADD FRAME FLY.

Pour extraire le bloc de la liste, utilisez les routines KL DEL TICKER, etc... hl devant cette fois également contenir l'adresse du bloc à retirer.

Essayez et observez comment le système d'exploitation procède, car les procédures qui reviennent sans cesse sont également traitées à travers le mécanisme des évènements.

2.5 La Rom du système d'exploitation

Vous avez certainement déjà remarqué, lors de la présentation des vecteurs du système d'exploitation (chapitre 2.1) et de la RAM du système d'exploitation (chapitre 2.2), que les différences entre le CPC 664 et le CPC 6128 se réduisent au minimum. C'est pourquoi nous avons décidé, pour ne pas gaspiller du papier, de concentrer notre présentation sur le CPC 6128. Cela ne veut pas dire que les possesseurs d'un CPC 664 peuvent maintenant refermer le livre et le ranger dans un placard. Simplement, il faudra qu'ils fassent un peu plus attention et qu'ils se demandent si les commentaires imprimés correspondent immédiatement à leur listing de la ROM, ou bien si les adresses sont décalées de quelques octets. Comme vous êtes suffisamment avancé en langage-machine pour vous lancer dans des expériences avec le système d'exploitation, ce travail de transposition ne devrait pas vous poser de problème. Toutefois, si vous ne vous sentez pas suffisamment sûr de vous, nous vous recommandons d'utiliser exclusivement les vecteurs.

Vous allez maintenant trouver, dans les pages suivantes, le commentaire du système d'exploitation du CPC 6128. Ces commentaires sont peu parlants en eux-mêmes. Par contre, si vous produisez un listing grâce au désassembleur imprimé en annexe de ce livre et que vous rapprochez les adresses du listing des adresses indiquées dans les commentaires, vous obtenez un ensemble extrêmement précieux et intéressant.

Ce type de commentaires pour les systèmes d'exploitation est d'ailleurs certainement appelé à devenir la norme, étant donné la complexité croissante de ces structures.

2.5.1 KERNAL (KL)

Le Kernal, comme son nom l'indique est le noyau du système d'exploitation.

C'est ainsi qu'il est responsable de la commande du déroulement des programmes, c'est-à-dire du traitement des interruptions ainsi que des Events, du traitement des Restarts, de la mise en place d'extensions de la Rom et de la commutation entre les diverses configurations de la mémoire.

Les routines liées au mécanisme des Events peuvent être intéressantes pour l'utilisateur.

Après la mise sous tension du système, le processeur commence ici le traitement du programme. Un appel de RST 0 a pour effet une réinitialisation totale du système.

0000 U ROM disable, Mode 1, reset diviseur 0005 Reset Cont'd

0008 ******* RST 1 LOW JUMP

Sert à appeler une routine dans le système d'exploitation ou dans la RAM lui étant parallèle. L'adresse de la routine à appeler doit figurer directement à la suite de l'instruction RST. Comme pour la zone de &0000 à &3FFF, 14 bits d'adresse suffisent, les bits 14 et 15 sont utilisés pour sélectionner entre ROM et RAM. Le bit 15 mis a pour effet de sélectionner la RAM dans la zone de &C000 à &FFFF alors que le bit 14 annulé a pour effet de sélectionner le système d'exploitation.

0008 (0430) RST 1 LOW JUMP CONT'D 000B (042A) KL LOW PCHL CONT'D 000E manipuler adresse de retour 000F correspond à jp (bc)

0010 ******************	RST	2 SIDE	CALL
-------------------------	------------	--------	------

Sert à appeler une routine dans une ROM d'extension. RST 2 est utilisé quand un programme, connecté sous forme de ROM d'extension, a besoin de plus de 16 K.

0018	******** RST 3 FAR CALL
0017	correspond à jp (de)
0016	manipuler adresse de retour
0013	(04BD) KL SIDE PCHL CONT'D
0010	(04C3) RST 2 LOW SIDE CALL CONT'D

Permet d'appeler une routine n'importe où, en ROM ou en RAM. Il faut pour cela faire suivre l'instruction RST 3 de l'adresse sur deux octets d'un bloc de paramètres (de 3 octets de long). Les deux premiers octets du bloc de paramètres contiennet l'adresse de la routine à appeler. Le troisième octet indique l'état ROM/RAM.

0018	(046D) RST 3 LOW FAR CALL CONT'D
001B	(045F) KL FAR PCHL CONT'D
0020	******* RST 4 RAM LAM

RST 4 vous permet de lire le contenu de la RAM à partir d'un programme en langage machine, quel que soit l'état ROM sélectionné. L'instruction RST 4 remplace pratiquement LD A,(HL); hl doit pour cela contenir l'adresse de la case mémoire à lire.

0020	(056C) RST 4 RAM LAM CONT'D (0467) KL FAR ICALL CONT'D
0028	****** RST 5 FIRM JUMP

Permet de sauter à une routine du système d'exploitation. L'adresse d'entrée correspondante doit suivre immédiatement l'instruction RST 5. Avant que le saut à la routine voulue ne soit exécuté, la ROM du système d'exploitation est sélectionnée puis à nouveau déconnectée après abandon de la routine.

0028 (04DB) RST 5 FIRM JUMP CONT'D

Die Bytes &0030 bis &0037 stehen dem Benutzer zur Verfügung. Beim Einschalten des Systems ist ein RST 0 voreingestellt.

Les octets &0030 à &0037 sont disponibles pour l'utilisateur. Lors de la mise sous tension du système, un RST 0 est fixé d'avance.

0030 RST 0 vers High Kernel Restore

entrée pour interruptions hardware.

0038 (03E7) RST 7 INTERRUPT ENTRY CONT'D

003B EXT INTERRUPT

0040 **************************jusqu'ici on copie dans la RAM

0040 L ROM disable

0044 ******** Restore High Kernel Jumps

0044 copier 003F

0047 jusqu'à

0048 0000

0049 dans la RAM

004A

004C RST 0 vers

004E 0030 0051 Jump

0054 Block

0057 (copier)

005C ******* KL CHOKE OFF

Restaurer kernal, supprimer files d'attente Event et cetera

```
(configuration ROM actuelle)
005D
          (entrée ROM actuelle)
0060
          supprimer
0064
          RAM firmware
0066
0069
          iusqu'à
          B8CD
006B
006C
           une ROM était-elle activée?
0071
0072
          oui sauter
007C
          si hl=0
007D
          charger défaut
          (ROM d'extension actuelle)
0800
          (configuration ROM actuelle)
0083
          (entrée ROM actuelle)
0086
0089
          charger paramètres
          pour RST 3
008C
0095
          FAR CALL
0096
          dw B8D7
Combien de temps s'est-il écoulé?
          (Timer high)
0.09 \, A
009E
          (Timer low)
```

Fixer le temps sur valeur indiquée.

00A4	charger 0 dans accu et restaurer flags
00A5	(flag timer)
00A8	(Timer high)
00AC	(Timer low)

****** KL TIME SET

00B1 *****	******* Scan Events
00B1	Timer low
00B4	update
00B5	Timer
00BA	Port B
00BC	VSYNC?
00BD	non sauter
00BF	(Start Frame Fly Chain)
00C2	octet fort vers accu
00C3	accu = 0?
00C4	accu pas 0 sauter à Kick Event
00C7	(Start Fast Ticker Chain)
00CA	octet fort vers accu
00CB	accu = 0?
00CC	accu pas 0 sauter à Kick Event
00CF	Scan Sound Queues
00D2	Count for Ticker
00D9	Update Key State Map
00DC	(Start Ticker Chain)
00DF	octet fort vers accu
00E0	accu = 0?
00E1	accu 0 sauter
00E2	divers flags pour routine int.
00E5	Ticker Chain doit encore
00E7	être traité
00F2	(Start Int Pending Queue)
00F8	divers flags pour routine int.
010A	(sp save)
010E	Timer low
0114	divers flags pour routine int.
011D	(Start Int Pending Queue)
0120	octet fort vers accu
0121	accu = 0?
0122	accu 0 sauter
0127	(Start Int Pending Queue)
0132	divers flags pour routine int
0135	Ticker Queue pending?
0137	non sauter

013D 0142 0145 0146 0147 0149 014E	traiter Ticker Chain divers flags pour routine int octet fort vers accu encore quelque chose à traiter? oui sauter annuler flags restaurer sp	
0153 *****	******* Kick Event	
	KL EVENT KL EVENT Kick Event	
0163 ********* KL NEW FRAME FLY		
créer et ajouter bloc event		
0166	KL INIT EVENT	
016A ******************************** KL ADD FRAME FLY		
ajouter bloc event.		
016A 016D	Start Frame Fly Chain Add Event	
0170 ******************************** KL DEL FRAME FLY		
supprimer bloc event.		
0170 0173	Start Frame Fly Chain Delete Event	
0176 ********************************* KL NEW FAST TICKER		
créer et ajouter bloc event (voir KL NEW FRAME FLY).		
0179	KL INIT EVENT	

017D ********************************* KL ADD FAST TICKER		
ajouter bloc event (voir KL ADD FRAME FLY).		
017D 0180	Start Fast Ticker Chain Add Event	
0183 ************************** KL DEL FAST TICKER		
supprimer bloc event (voir KL DEL FRAME FLY).		
0183 0186	Start Fast Ticker Chain Delete Event	
0189 ************************************		
0189 018C 018D 018E 01A4	(Start Ticker Chain) octet fort vers accu accu = 0? accu 0 sauter KL EVENT	
01B3 ****** KL ADD TICKER		
ajouter bloc ticker.		
01BF 01C2	Start Ticker Chain Add Event	
01C5 ******* KL DEL TICKER		
supprimer bloc ticker.		
01C5 01C8	Start Ticker Chain Delete Event	
01D2 ******* KL INIT EVENT		
créer bloc event.		

01E2 ******* KL EVENT		
'kick' bloc e	vent.	
01E7 01EB 01F1	Event Cnt >127/<0 Event Cnt >0&<127 ajouter sync event	
0219 *****	******* KL DO SYNC	
exécuter routine exent.		
021F	(0467) KL FAR INCALL CONT'D	
0227 ******* KL SYNC RESET		
annuler sync pending queue		
022E ******* ajouter sync event		
022F 0230 0236 0237 0238 0240 0241 0242	priorité vers b instruction à exécuter adresse du prochain bloc event amener vers de priorité actuelle > trouvée priorité? non sauter	
0255 ******* KL NEXT SYNC		
Au suivant.		
0256 0259 025A 025B 0263 026B	(Start Sync Pending Queue) octet fort vers accu accu = 0? accu 0 sauter (priorité event actuel) (priorité event actuel)	

026E	(Start Sync Pending Queue)	
0276 ********* KL DONE SYNC		
routine event terminée.		
0276 027E	(priorité event actuel) ajouter sync event	
0284 *****	************************ KL DEL SYNCHRONOUS	
supprimer un bloc déterminé de la pending queue.		
0284 0287 028A	KL DISARM EVENT Start Sync Pending Queue Delete Event	
028D ******************************** KL DISARM EVENT		
verrouiller bloc event (compteur négatif).		
0294 ******************************** KL EVENT DISABLE		
Verrouiller les évènements simultanés normaux. Les évènements simultanés urgents ne sont pas verrouillés.		
0294	priorité event actuel	
029A ************************************		
autoriser évènements simultanés normaux.		
029A	priorité event actuel	
02A0 ******* KL LOG EXT		
ajouter extensions résidentes.		
02B1 ********************************* KL FIND COMMAND		

chercher	instruction	dans	toutes	les	zones	mémoire	a joutées.

02B1 02B7 02DA 02E4 02FC 0307 0323	instruction à exécuter (0553) KL ROM OFF & CONFIGURATION SAVE (0524) KL PROBE ROM CONT'D MC START PROGRAM (051F) KL ROM SELECT CONT'D instruction à exécuter (052D) KL ROM DESELECT CONT'D	
0326 *****	****** KL ROM WALK	
trouve et ir disponibles.	nitialise extensions ROM pour que ces ROMs soient	
0328	KL INIT BACK	
0330 *****	****** KL INIT BACK	
ajouter exten	sions ROM.	
0330 0339 0351 0360 0366	configuration ROM actuelle (051F) KL ROM SELECT CONT'D (ROM d'extension actuelle) KL LOG EXT (052D) KL ROM DESELECT CONT'D	
0379 *****	******** Add Event	
	******** Delete Event	
0397 *************KL FIXER CONFIGURATION RAM		
	fectuée une commutation entre les différentes es RAM du CPC 6128.	

0398 sauver registres

0399	configuration RAM actuelle
039E	préparation pour Gate-Array
03A0	commutation configuration RAM
03A3	rétablir ancien état des registres
03A6	(0505) KL U ROM ENABLE CONT'D
03A9	(050C) KL U ROM DISABLE CONT'D
03AC	(04F7) KL L ROM ENABLE CONT'D
03AF	(04FE) KL L ROM DISABLE CONT'D
03B2	(0516) KL ROM RESTORE CONT'D
03B5	(051F) KL ROM SELECT CONT'D
03B8	(0543) KL CURR SELECTION CONT'D
03BB	(0524) KL PROBE ROM CONT'D
03BE	(052D) KL ROM DESELECT CONT'D
03C1	(0547) KL LDIR CONT'D
03C4	(054D) KL LDDR CONT'D
03C7 *****	*********************** KL POLL SYNCHRONOUS
Y a-t-il un	event de priorité supérieure à celle de l'actuel?
Y a-t-il un 03D6	event de priorité supérieure à celle de l'actuel? (Start Sync Pending Queue)
03D6 03E0	(Start Sync Pending Queue)
03D6 03E0 03E7 *****	(Start Sync Pending Queue) (priorité event actuel)
03D6 03E0 03E7 *****	(Start Sync Pending Queue) (priorité event actuel) ***********************************
03D6 03E0 03E7 ***** comparez a	(Start Sync Pending Queue) (priorité event actuel) ***********************************
03D6 03E0 03E7 ***** comparez av	(Start Sync Pending Queue) (priorité event actuel) ***********************************
03D6 03E0 03E7 ***** comparez av 03E9 03F4	(Start Sync Pending Queue) (priorité event actuel) ***********************************
03D6 03E0 03E7 ***** comparez av 03E9 03F4 03F6	(Start Sync Pending Queue) (priorité event actuel) ***********************************
03D6 03E0 03E7 ***** comparez av 03E9 03F4 03F6 03FE 0418	(Start Sync Pending Queue) (priorité event actuel) ***********************************

```
saut en ROM ou RAM basse.
comparez avec RST 1 LOW JUMP.
043C
        rotation accu quatre fois vers la gauche
0445
        (0456) préparer configuration et exécuter saut
        placer adresse de saut sur la pile
0456
0458
        fixer configuration ROM
        exécuter saut préparé
045E
comparez avec RST 3 LOW FAR CALL.
047C
        ROM# > 252?
047E
        oui sauter
0480
        ROM d'extension
0482
        (connecter)
0484
        ROM d'extension actuelle
04A2
        L ROM disable
04A4
        U ROM enable
04A6
        (0456) préparer configuration et exécuter saut
04AF
        restaurer
04B0
        ancienne
        configuration
04B1
04B3
        de ROM d'extension
04B5
        (ROM actuelle d'extension)
04BD ************************** KL SIDE PCHL CONT'D
```

comparez avec RST 2 LOW SIDE CALL. (configuration ROM actuelle) 04D5 comparez avec RST 5 FIRM JUMP. 04E3 L ROM enable charger adresse de saut 04E5 04EB et exécuter saut 04F0 L ROM disable connecter ROM inférieure. 04FA L ROM enable 04FC saut à exécution 04FE *************************** KL L ROM DISABLE CONT'D déconnecter ROM inférieure 0501 L ROM disable 0503 saut à exécution 0505 **************************** KL U ROM ENABLE CONT'D connecter ROM supérieure. 0508 U ROM enable 050A saut à exécution 050C ************************** KL U ROM DISABLE CONT'D déconnecter ROM supérieure.

050F	U ROM disable
0511	exécution
0516 *****	************************* KL ROM RESTORE CONT'D
restaurer and	ienne configuration ROM.
0517	a contient
0518	l'ancienne
0519	configuration
051D	saut à exécution
051F *****	****** KL ROM SELECT CONT'D
sélectionner u	une ROM supérieure déterminée.
051F	(0505) KL U ROM ENABLE CONT'D
0524 *****	******************** KL PROBE ROM CONT'D
examiner RC	DM.
0524	(051F) KL ROM SELECT CONT'D
052D *****	**************************************
restaurer and	tienne configuration ROM supérieure.
052F	(0516) KL ROM RESTORE CONT'D
0535	ROM d'extension (# in c)
0537	(connecter)
0539	ROM actuelle d'extension
0543 *****	***************** KL CURR SELECTION CONT'D
Quelle ROM	I supérieure est activée?

0543 ROM actuelle d'extension

LDIR pour ROMs bloquées. (0553) KL ROM OFF & CONFIG.SAVE 054D LDDR pour ROMs bloquées. 054D (0553) KL ROM OFF & CONFIG.SAVE 0553 ******************** KL ROM OFF & CONFIG. SAVE 0555 manipuler adresse RET sauver ancienne configuration sur la pile 0556 **ROMs** 0557 0559 disable 055D call (hl) 0561 restaurer 0562 ancienne configuration 0563 manipuler adresse RET 0568 Comparez RST 4 RAM LAM. 056F **ROMs** 0571 disable 0576 aller chercher octet fixer ancienne configuration 0578 057D ******************************** KL RAM LAM (IX) correspond à ld a,(ix). 057F **ROMs** disable 0581

aller chercher octetfixer ancienne configuration

2.5.2 MACHINE PACK (MC)

C'est la partie du système d'exploitation qui est la plus proche de la machine.

C'est ici que sont traités les divers interfaces et éléments périphériques tels que PIO et PSG. Cette procédure présente l'avantage qu'en cas de modification éventuelle de l'électronique, seul le MACHINE PACK devra être adapté comme par exemple le BIOS en CP/M.

De ce fait, seules quelques routines peuvent être utilisées souvent.

0591 ****** Reset Cont'd 0592 Control 0.597 Port A 059C Port C 05A1 Centronics 05A6 Port B 05AA isoler LK4 05AC fin table 60Hz 05AF 50Hz? sauter si pas 05B1 fin table 50Hz 05B7 charger adresse registres vidéo 05BC charger registres vidéo 05C5 ****** table 60Hz 3F 28 2E 8E 26 00 19 1E 00 07 00 00 30 00 C0 00 05D5 ******* table 50Hz 3F 28 2E 8E 1F 06 19 1B 00 07 00 00 30 00 C0 00

- 05E5 démarrage à froid
- 05E8 à adresse de
- 05EB continuation

restaure le système d'exploitation et transmet la commande à une routine en (hl).

- 05F1 SOUND RESET
- 05F5 restaurer
- 05F8 périphérie
- 05FA KL CHOKE OFF
- 0601 KM RESET
- 0604 TXT RESET
- 0607 SCR RESET
- 060A KL U ROM ENABLE CONT'D
- 060E jp (hl)
- 0613 MC START PROGRAM
- 0617 erreur de chargement

initialisation complète du système et appel du programme dont adresse de début en hl.

- 061C rencontre RET après 066F
- 0620 fixer mode d'interruption 1
- 0622 sauver contenu des registres
- 0623 restaurer pointeur palette
- 0628 reset de la périphérie
- 062B éventuellement connectée
- 062D réinitialiser
- 0630 configuration RAM
- 0632 Floppy-Motor on/off Flip/Flop
- 0636 déconnecter moteur disquette
- 0638 copier &7f9 octets de l'adresse de départ
- 063B &B100 à l'adresse objet
- 063E &B101

0641	charger contenu de l'accu dans &B100
0642	exécuter procédure de copie
0644	U ROM off & L ROM on
0647	Sreen Mode 1
0649	restaurer ancien contenu des registres
0652	Restore High Kernel Jumps
0655	JUMP RESTORE
0658	KM INITIALISE
065B	SOUND RESET
065E	SCR INITIALISE
0661	TXT INITIALISE
0664	GRA INITIALISE
0667	CAS INITIALISE
066A	MC RESET PRINTER
066F	jp (hl)
0674	initialiser ROM supérieure
	**************démarrage
à froid	
0.67	TVT OFT CUROOD
067A	TXT SET CURSOR
067D	sortir noms de firme
0680	sortir messages
0683	message initial
0686	sortir messages
0688 **	****** message initial
0000	****** message initial
0689	128K
068E	Microcomputer
069D	(v3)
06A4	Copyright
06B0	c1985
06B6	Amstrad
06BE	Consumer
06C7	Electronics
06D3	plc
06D9	and
06DD	Locomotive

```
06E8
     Software
06F1 Ltd
06F9
     message erreur de chargement
06FC ****** sortir message
     TXT OUTPUT
0700
0703
     sortir message
0705 ********************
                                message erreur de
chargement
     ***
0705
0709 PROGRAM
0711 LOAD
0716 FAILED
071E
0725 Port B
0728 isoler LK1 ... 3
072A /2
072B noms de firme
0738 ******* noms de firme
0738 Arnold
073F Amstrad
0747 Orion
074D Schneider
0757
     Awa
075B Solavox
0763 Saisho
076A Triumph
0772
     Isp
0776 ****** MC SET MODE
```

0776	Mode>2?
0778	si oui retour
	restaurer
	bits mode
077D	
	nouveau mode
0786 **	******* MC CLEAR INKS
fixer un	ne couleur pour cadre écran et toutes les inks.
0786	placer contenu de hl sur la pile
0787	puis charger &0000 dans hl
	six octets plus loin
078C *	******* MC SET INKS
Sortir c	ouleur de toutes les inks et du bord écran.
078C	placer contenu de hl sur la pile
078D	puis charger &0001 dans hl
0793	couleur bord
	sortir couleur
	Adresse Ink 0
	sortir couleur
07A4	
07 A A :	******** sortir couleur
0 / 1 1 1 1	50 •00
07AA	pointeur de palette
07AD	
07AF	
07B1	•
07B4 *	****** MC WAIT FLYBACK
J. 2.	
attendr	e retour du faisceau.

fixer mode écran.

```
07B6
      Port B
      VSYNC?
07BA
07BB si non attendre
07C0 ******************************** MC SCREEN OFFSET
```

fixer offset écran.

```
07C3
       annuler tous les bits sauf 4 et 5
07C8
       annuler tous les bits sauf 0 et 1
07CE Video Contr Register 12
```

07D1 début écran Hi 07D5 registre 13

07DC début écran Lo

restaurer point de branchement indirect pour imprimante.

```
07E0
       adresse de départ
07E3
       adresse objet
07E6
       21 octets
07E9
       (copier)
07EE Move (hl+3) vers ((hl+1)), cnt = (hl)
07F1
       db 03 3 octets
07F2 dw BDF1 adresse objet
07F4
       MC WAIT PRINTER
```

07F7 ********************************* convertir accents

La table suivante a été copiée par MC RESET PRINTER dans la RAM (adresse objet B804). Le premier octet de la table indique la longueur de la table en octets. Ensuite viennent plusieurs paires d'octets dont le premier indique chaque fois le code clavier et le second le caractère affecté de façon standard par l'électronique. Si cette table est modifiée dans la RAM, il est possible de manipuler les caractères affectés aux codes clavier de façon à produire, par exemple, un clavier français (AZERTY).

07F7 db 0A nombre d'octets 07F8 db A0 code clavier interne 07F9 db 5E caractère affecté ^ 07FA db A1 code clavier interne 07FB db 5C caractère affecté 07FC db A2 code clavier interne 07FD db 7B caractère affecté { 07FE db A3 code clavier interne 07FF db 23 caractère affecté # 0800 db A6 code clavier interne 0801 db 40 caractère affecté @ 0802 db AB code clavier interne 0803 db 7C caractère affecté | 0804 db AC code clavier interne 0805 db 7D caractère affecté } 0806 dh AD code clavier interne 0807 db 7E caractère affecté ~ 0808 db AE code clavier interne 0809 db 5D caractère affecté] 080A db AF code clavier interne 080B db 5B caractère affecté [

080C ************ MC AFFECTATION DE CARACTERES

C'est ici qu'est effectuée la manipulation de conversion des accents.

080C hl: adresse de départ de la nouvelle table de caractères (RAM)

0812 convertir accents (RAM) 0817 KL LDIR CONT'D 081B ******* MC PRINT CHAR Sort le caractère en a sur le port Centronics. Après retour de cette routine, le carry est mis si le caractère a été transmis avec succès. 0826 accent? 0828 sauter si non 082F MC WAIT PRINTER Envoie un caractère à l'imprimante; si celle-ci n'est pas prête. attendre une période de délai. 0838 MC BUSY PRINTER 083B MC SEND PRINTER Envoie un caractère à l'imprimante qui ne doit pas être occupée. 0847 octet sans strobe 0849 à l'imprimante 084E Strobe activé 0853 Strobe désactivé Examiner si l'imprimante est occupée. 085A Port B 085E imprimante occupée 085F vers Carry 0863 ******** MC SOUND REGISTER Fournir des données au Sound Controller. MC SOUND REGISTER est intéressant pour les amateurs de musique. Sans que vous vous torturiez l'esprit avec la transmission de données au PSG qui est relativement compliquée, il vous suffit de transmettre le numéro de registre et l'octet souhaités en les plaçant respectivement dans a et c.

```
0864
      Port A
0866
      Sound Register#
0868
     Port C
      Sound Chip
086A
     sur entrée
086C
     & strobe activé
086C
0872
      Strobe désactivé
0874
     Port A
0876 données sound
0878
     Port C
087D
      données
087F (insérer)
0883 ******* Scan Keyboard
0883
      Port A
      Sound Register 14 (Keyboard X Input)
0886
0888
      Port C
0891
      Strobe activé
0893
      Strobe désactivé
0896
      Port A&B = Input
0898
      Control
089D
      Port C
      Keyboard Y Output et X Input
089F
08A1
      Port A
08A3
      données (Keyboard X Input) vers accu
08AC
      Keyboard Y+1
08B0
      traité tous les canaux Y?
08B2
      non alors canal suivant
08B5
      Port A Output
08B7
      Control
08BA Port C
```

2.5.3 JUMP RESTORE (JRE)

Ce pack sert uniquement à affecter à nouveau aux adresses MAIN JUMP leurs valeurs par défaut.

Pour les FIRMJUMPS, un RST1 est placé devant, pour les ARITHMETIC JUMPS, c'est un RST5.

Si vous pensez que vous avez modifié trop de vecteurs, tirez simplement la manette d'alarme en appelant JUMP RESTORE.

C'est également conseillé lorsque vous sortez d'un programme dans lequel vous avez généreusement offert au système d'exploitation vos propres routines.

08BD ******** JUMP RESTORE

08BD	Main Jump Adress
08C0	pointeur sur zone vecteurs dans la RAM
08C3	b: nombre des vecteurs c: Code RST 1
08C6	copier table vecteurs
08C9	b: nombre des vecteurs c: Code RST 5
08CD	sauver code RST
08CE	pointeur+1 (RAM)
08CF	un octet de la ROM dans la RAM
08D1	bc sur valeur avant LDI
08D2	complémenter accu
08D3	décaler bit 5 vers
08D4	bit 7
08D5	et isoler
08D7	aller chercher bits 0-6 d'octet fort de l'adresse
08D8	sauver octet fort
08D9	pointeur+1 (RAM)
08DA	pointeur+1 (ROM)
08DB	continuer tant que nécessaire
08DD	retour du sous-programme

08DE ******* Main Jump Adress

```
08DE dw 1B5C KM INITIALISE
```

08E0 dw 1B98 KM RESET

08E2 dw 1BBF KM WAIT CHAR

08E4 dw 1BC5 KM READ CHAR

08E6 dw 1BFA KM CHAR RETURN

08E8 dw 1C46 KM SET EXPAND

08EA dw 1CB3 KM GET EXPAND

08EC dw 1C04 KM EXPAND BUFFER

08EE dw 1CDB KM WAIT KEY

08F0 dw 1CE1 KM READ KEY

08F2 dw 1E45 KM TEST KEY

08F4 dw 1D38 KM GET STATE

08F6 dw 1DE5 KM GET JOYSTICK

08F8 dw 1ED8 KM SET TRANSLATE

08FA dw 1EC4 KM GET TRANSLATE

08FC dw 1EDD KM SET SHIFT

08FE dw 1EC9 KM GET SHIFT

0900 dw 1EE2 KM SET CONTROL

0902 dw 1ECE KM GET CONTROL

0904 dw 1E34 KM SET REPEAT

0906 dw 1E2F KM GET REPEAT

0908 dw 1DF6 KM SET DELAY 090A dw 1DF2 KM GET DELAY

090C dw 1DFA KM ARM BREAK

090E dw 1E0B KM DISARM BREAK

0910 dw 1E19 KM BREAK EVENT

0912 dw 1074 TXT INITIALISE

0914 dw 1984 TXT RESET

0916 dw 1459 TXT VDU ENABLE

0918 dw 1452 TXT VDU DISABLE

091A dw 13FE TXT OUTPUT

091C dw 1335 TXT WR CHAR

091E dw 13AC TXT RD CHAR

0920 dw 13A8 TXT SET GRAPHIC

0922 dw 1208 TXT WIN ENABLE

0924 dw 1252 TXT GET WINDOW

0926 dw 154F TXT CLEAR WINDOW

0928 dw 115A TXT SET COLUMN

- 092A dw 1165 TXT SET ROW
- 092C dw 1170 TXT SET CURSOR
- 092E dw 117C TXT GET CURSOR
- 0930 dw 1286 TXT CUR ENABLE
- 0932 dw 1297 TXT CUR DISABLE
- 0934 dw 1276 TXT CUR ON
- 0936 dw 127E TXT CUR OFF
- 0938 dw 11CA TXT VALIDATE
- 093A dw 1265 TXT PLACE/REMOVE CURSOR
- 093C dw 1265 TXT PLACE/REMOVE CURSOR
- 093E dw 12A6 TXT SET PEN
- 0940 dw 12BA TXT GET PEN
- 0942 dw 12AB TXT SET PAPER
- 0944 dw 12C0 TXT GET PAPER
- 0946 dw 12C6 TXT INVERSE
- 0948 dw 137B TXT SET BACK
- 094A dw 1388 TXT GET BACK
- 094C dw 12D4 TXT GET MATRIX
- 094E dw 12F2 TXT SET MATRIX
- 0950 dw 12FE TXT SET M TABLE
- 0952 dw 132B TXT GET M TABLE
- 0954 dw 14D4 TXT GET CONTROLS
- 0956 dw 10E4 TXT STR SELECT
- 0958 dw 1103 TXT SWAP STREAMS
- 095A dw 15A8 GRA INITIALISE
- 095C dw 15D7 GRA RESET
- 095E dw 15FE GRA MOVE ABSOLUTE
- 0960 dw 15FB GRA MOVE RELATIVE
- 0962 dw 1606 GRA ASK CURSOR
- 0964 dw 160E GRA SET ORIGIN
- 0966 dw 161C GRA GET ORIGIN
- 0968 dw 16A5 GRA WIN WIDTH
- 096A dw 16EA GRA WIN HEIGHT
- 096C dw 1717 GRA GET W WIDTH
- 096E dw 172D GRA GET W HEIGHT
- 0970 dw 1736 GRA CLEAR WINDOW
- 0972 dw 1767 GRA SET PEN
- 0974 dw 1775 GRA GET PEN

- 0976 dw 176E GRA SET PAPER
- 0978 dw 177A GRA GET PAPER
- 097A dw 1783 GRA PLOT ABSOLUTE
- 097C dw 1780 GRA PLOT RELATIVE
- 097E dw 1797 GRA TEST ABSOLUTE
- 0980 dw 1794 GRA TEST RELATIVE
- 0982 dw 17A9 GRA LINE ABSOLUTE
- 0984 dw 17A6 GRA LINE RELATIVE
- 0986 dw 1940 GRA WR CHAR
- 0988 dw 0ABF SCR INITIALISE
- 098A dw 0AD0 SCR RESET
- 098C dw 0B37 SCR SET OFFSET
- 098E dw 0B3C SCR SET BASE
- 0990 dw 0B56 SCR GET LOCATION
- 0992 dw 0AE9 SCR SET MODE
- 0994 dw 0B0C SCR GET MODE
- 0996 dw 0B17 SCR MODE CLEAR
- 0998 dw 0B5D SCR CHAR LIMITS
- 099A dw 0B6A SCR CHAR POSITION
- 099C dw 0BAF SCR DOT POSITION
- 099E dw 0C05 SCR NEXT BYTE
- 09A0 dw 0C11 SCR PREV BYTE
- 09A2 dw 0C1F SCR NEXT LINE
- 09A4 dw 0C39 SCR PREV LINE
- 09A6 dw 0C8E SCR INK ENCODE
- 09A8 dw 0CA7 SCR INK DECODE
- 09AA dw 0CF2 SCR SET INK
- 09AC dw 0D1A SCR GET INK
- 09AE dw 0CF7 SCR SET BORDER
- 09B0 dw 0D1F SCR GET BORDER
- 09B2 dw 0CEA SCR SET FLASHING
- 09B4 dw 0CEE SCR GET FLASHING
- 09B6 dw 0DB9 SCR FILL BOX
- 09B8 dw 0DBD SCR FLOOD BOX
- 09BA dw 0DE5 SCR CHAR INVERT
- 09BC dw 0E00 SCR HW ROLL
- 09BE dw 0E44 SCR SW ROLL
- 09C0 dw 0EF9 SCR UNPACK

- 09C2 dw 0F2A SCR REPACK
- 09C4 dw 0C55 SCR ACCESS
- 09C6 dw 0C74 SCR PIXELS
- 09C8 dw 0F93 SCR HORIZONTAL
- 09CA dw 0F9B SCR VERTICAL
- 09CC dw 24BC CAS INITIALISE
- 09CE dw 24CE CAS SET SPEED
- 09D0 dw 24E1 CAS NOISY
- 09D2 dw 2BBB CAS START MOTOR
- 09D4 dw 2BBF CAS STOP MOTOR
- 09D6 dw 2BC1 CAS RESTORE MOTOR
- 09D8 dw 24E5 CAS IN OPEN
- 09DA dw 2550 CAS IN CLOSE
- 09DC dw 2557 CAS IN ABANDON
- 09DE dw 25A0 CAS IN CHAR
- 09E0 dw 2618 CAS IN DIRECT
- 09E2 dw 2607 CAS RETURN
- 09E4 dw 2603 CAS TEST EOF
- 09E6 dw 24FE CAS OUT OPEN
- 09E8 dw 257F CAS OUT CLOSE
- 09EA dw 2599 CAS OUT ABANDON
- 09EC dw 25C6 CAS OUT CHAR
- 09EE dw 2653 CAS OUT DIRECT
- 09F0 dw 2692 CAS CATALOG
- 09F2 dw 29AF CAS WRITE
- 09F4 dw 29A6 CAS READ
- 09F6 dw 29C1 CAS CHECK
- 09F8 dw 1FE9 SOUND RESET
- 09FA dw 2114 SOUND QUEUE
- 09FC dw 21CE SOUND CHECK
- 09FE dw 21EB SOUND ARM EVENT
- 0A00 dw 21AC SOUND RELEASE
- 0A02 dw 2050 SOUND HOLD
- 0A04 dw 206B SOUND CONTINUE
- 0A06 dw 2495 SOUND AMPL ENVELOPE
- 0A08 dw 249A SOUND TONE ENVELOPE
- 0A0A dw 24A6 SOUND A ADRESS

0A0C dw 24AB SOUND T ADRESS

- 0A0E dw 005C KL CHOKE OFF
- 0A10 dw 0326 KL ROM WALK
- 0A12 dw 0330 KL INIT BACK
- 0A14 dw 02A0 KL LOG EXT
- 0A16 dw 02B1 KL FIND COMMAND
- 0A18 dw 0163 KL NEW FRAME FLY
- 0A1A dw 016A KL ADD FRAME FLY
- 0A1C dw 0170 KL DEL FRAME FLY
- 0A1E dw 0176 KL NEW FAST TICKER
- 0A20 dw 017D KL ADD FAST TICKER

dw 01C5 KL DEL TICKER

- 0A22 dw 0183 KL DEL FAST TICKER
- 0A24 dw 01B3 KL ADD TICKER
- 0A28 dw 01D2 KL INIT EVENT
- 0A2A dw 01E2 KL EVENT

0A26

- 0A2C dw 0227 KL SYNC RESET
- 0A2E dw 0284 KL DELETE SYNCHRONOUS
- 0A30 dw 0255 KL NEXT SYNC
- 0A32 dw 0219 KL DO SYNC
- 0A34 dw 0276 KL DONE SYNC
- 0A36 dw 0294 KL EVENT DISABLE
- 0A38 dw 029A KL EVENT ENABLE
- 0A3A dw 028D KL DISARM EVENT
- 0A3C dw 0099 KL TIME PLEASE
- 0A3E dw 00A3 KL TIME SET
- 0A40 dw 05ED MC BOOT PROGRAM
- 0A42 dw 061C MC START PROGRAM
- 0A44 dw 07B4 MC WAIT FLYBACK
- 0A46 dw 0776 MC SET MODE
- 0A48 dw 07C0 MC SCREEN OFFSET
- 0A4A dw 0786 MC CLEAR INKS
- 0A4C dw 078C MC SET INKS
- 0A4E dw 07E0 MC RESET PRINTER
- 0A50 dw 081B MC PRINT CHAR
- 0A52 dw 0858 MC BUSY PRINTER
- 0A54 dw 0844 MC SEND PRINTER

```
0A56 dw 0863 MC SOUND REGISTER
0A58 dw 08BD JUMP RESTORE
0A5A dw 1D3C KM SET STATE
0A5C dw 1BFE KM VIDER BUFFER
    dw 1460 TXT FLAG CURSEUR ACTUEL VERS ACCU
0A5E
0A60 dw 15EC GRA NN
0A62 dw 19D5 GRA SAUVER PARAMETRES
0A64 dw 17B0 GRA SAUVER PARAMETRES MASOUE
0A66 dw 17AC GRA SAUVER PARAMETRES MASOUE
0A68 dw 1624 GRA CONVERTIR COORD.
0A6A dw 19D9 GRA FILL
0A6C dw 0B45 SCR MODIFIER DEBUT ECRAN
0A6E dw 080C MC AFFECTATION DE CARACTERES
0A70 dw 0397 KL FIXER CONFIGURATION RAM
0A72 dw 2C02 EDIT
0A74 dw 2F91 FLO COPIER VARIABLE DE (DE) VERS (HL)
     dw 2F9F FLO ENTIER VERS VIRGULE FLOTTANTE
0A76
0A78
     dw 2FC8 FLO VALEUR 4 OCTETS VERS FLO
0A7A dw 2FD9 FLO FLO VERS ENTIER
0A7C
    dw 3001 FLO FLO VERS ENTIER
0A7E dw 3014 FLO FIX
0A80
     dw 3055 FLO INT
0A82 dw 305F FLO
0A84 dw 30C6 FLO MULTIPLIER UN NOMBRE PAR 10^A
0A86 dw 34A2 FLO ADDITION
0A88 dw 3159 FLO RND
0A8A dw 349E FLO SOUSTRACTION
    dw 3577 FLO MULTIPLICATION
0A8C
0A8E dw 3604 FLO DIVISION
0A90 dw3188FLOALLERCHERCHERDERNIEREVALEURRND
0A92 dw 36DF FLO COMPARAISON
0A94 dw 3731 FLO CHANGEMENT DE SIGNE
0A96 dw 3727 FLO SGN
```

```
0A98 dw 3345 FLO DEG/RAD
0A9A dw 2F73 FLO PI
0A9C dw 32AC FLO SOR
0A9E dw 32AF FLO ELEVATION A LA PUISSANCE
0AA0 dw 31B6 FLO LOG
0AA2 dw 31B1 FLO LOG10
0AA4 dw 322F FLO EXP
0AA6 dw 3353 FLO SIN
0AA8 dw 3349 FLO COS
```

0AAA dw 33C8 FLO TAN

0AAC dw 33D8 FLO ATN

0AAE dw 2FD1 FLO VALEUR 4 OCTETS VERS FLO

0AB0 dw 3136 FLO RND INIT

0AB2 dw 3143 FLO SET RND SEED

2.5.4 SCREEN PACK (SCR)

LeSCR EENPACKestsubordonnéauTEXTPACKetauGR APHICSPACK II se charge de la réalisation pratique des tâches ordonnées par ces deux packs. Il est en effet responsable du traitement direct de l'écran.

initialisation complète du pack écran.

0ABF couleurs défaut 0AC2 MC CLEAR INKS 0AC7 (octet fort début écran)

0ACA SCR RESET

0AD0 ******** SCR RESET

0AD1	SCR ACCESS
0AD4	Restore SCR Indirections
0AD7	Move $(hl+3)$ vers $((hl+1))$, cnt= (hl)
	Reset couleurs
	db 09 9 octets
	dw BDE5 adresse objet
	SCR READ
	SCR WRITE
0AE6	SCR CLEAR
0AE9 *	******* SCR SET MODE
mettre (en place nouveau mode écran.
0AFF	SCR CLEAR
0B0C *	******** SCR GET MODE
aller ch	ercher mode écran actuel.
0B0C	(curr. Screen Mode)
0B17 *	********* SCR CLEAR
vider l'	écran.
0R1D	SCR SET OFFSET
	hl=adresse de base
	de=adresse de base+1
0B28	
0B2C	vider l'écran
0B31	(curr. Screen Mode)
	MC SET MODE
0B37 **	******* SCR SET OFFSET

réinitialiser le pack écran.

fixer adresse de départ du premier caractère relativement à l'adresse de base de la RAM vidéo. 0B37 (octet fort début écran) adresse de base de la RAM vidéo 0B3C (Position à l'intérieur d'une ligne) MC SCREEN OFFSET 0B42 0B45 ************ SCR MODIFIER DEBUT ECRAN 0B47 (octet fort début écran) (Position à l'intérieur d'une ligne) 0B51 début écran actuel? (base + offset) (Position à l'intérieur d'une ligne) 0B56 0B59 (octet fort début écran) Aller chercher nombres maxi de lignes et colonnes de l'écran (en fonction du mode). 0B5D SCR GET MODE traduire coordonnées physiques en une position écran 0B6B SCR GET MODE

0B93 (octet fort début écran) 0BA6 SCR CHAR POSITION déterminer position écran pour un pixel. OBED (octet fort début écran) SCR GET MODE OBF6 SCR NEXTBYTEetSCR PREV BYTE fournissent dans hll'adresse écran de la prochaine ou de la dernière position d'octet, lorsque vous placez dans hl, avant d'appeler la routine, l'ancienne adresse. C'est aussi pratique que cela semble superflu. En effet, du fait de l'organisation de l'écran, il n'est pas facile de déterminer la position d'octet. La distance dépend en outre du mode. Notez que si la prochaine ou la dernière position sort du cadre de l'écran. l'adresse fournie en retour n'a pas de sens. Elles se trouve en effet alors dans la zone des 48 derniers octets de la Ram vidéo. qui ne sont pas utilisés pour la représentation sur l'écran. Voir SCR NEXT BYTE. SCR NEXT LINE et SCR PREV LINE travaillent de façon similaire à SCR NEXT BYTE, si ce n'est que l'adresse écran est calculée une ligne entière avant ou aprés. Ici également, l'adresse n'a pas de signification lorsqu'on sort de la zone représentable. 0C39 ******* SCR PREV LINE Voir SCR NEXT LINE 0C55 ******* SCR ACCESS

0C57 SCR PIXELS (FORCE MODE) 0C5E Low Byte XOR Mode 0C62 Low Byte AND Mode 0C66 Low Byte OR Mode 0C68 ip 0C6A (Write Indirection) 0C71 ******* SCR WRITE 0C71 Write Indirection 0C74 ********************************* SCR PIXELS (FORCE Mode) Fixer point sur l'écran. 0C7A ******* XOR Mode 0C7F ****** AND Mode 0C85 ********* OR Mode 0C8A ******* SCR READ codage d'une ink de façon à ce que tous les points image soient fixés sur cette ink. décodage d'une ink. 0CC9 SCR GET MODE

fixer caractères de commande sur visible/invisible.

0CD8 ****** Reset couleurs
 0CD8 couleurs défaut 0CDB mémoire couleur 2des couleurs 0CE4 (flag jeu de couleurs actuel)
OCEA ************************************
fixer durées de clignotement des couleurs pour toutes les inks et pour le bord.
0CEA (Flash Periods)
0CEE ***********************************
déterminer durées de clignotement (inks et bord).
OCEE (Flash Periods)
0CF2 ******* SCR SET INK
affectation des deux couleurs utilisées pour représenter une ink.
0CF5 Set Colour
0CF7 ************************************
affectation des deux couleurs utilisées pour représenter un bord
0CF8 ******** Set Colour
 0CFA aller chercher entrée matrice couleur 0CFF aller chercher entrée matrice couleur 0D04 aller chercher adresse ink
0D10***********************************

0D1A ************************************
aller chercher les deux couleurs utilisées pour représenter une ink.
0D1D Get Colour
0D1F ************************************
aller chercher les deux couleurs utilisées pour représenter un cadre.
0D20 ******** Get Colour
0D20 aller chercher adresse ink 0D2C matrice couleurs
0D35************************************
0D38 mémoire couleurs 1ères couleurs
0D42 Event Block: Set Inks
0D46 KL DEL FRAME FLY
0D49 Flash Inks
0D4C Set Inks on Frame Fly
0D52 KL NEW FRAME FLY
0D55 Event Block: Set Inks
0D58 KL DEL FRAME FLY
0D5B aller chercher paramètres du jeu de couleurs actuel
0D5E MC CLEAR INKS
0D61 ************************************
0D61 curr. Flash Period
0D65 Flash Inks
0D6B aller chercher paramètres du jeu de couleurs actuel
0D6E MC SET INKS
0D73 ************************************

0D73 aller chercher paramètres du jeu de couleurs actuel 0D76 (curr. Flash Period) 0D79 MC SET INKS 0D7C flag jeu de couleurs actuel 0D87 ***************************amener param, du jeu de couleurs actuel 0D87 mémoire couleurs lères couleurs 0D8A (flag ieu de couleurs actuel) 0D8E (Flash Period 1. Colour) 0D92 mémoire couleurs 2èmes couleurs 0D95 (Flash Periods) 0D99 14 04 15 1C 18 1D 0C 05 0DA1 0D 16 06 17 1E 00 1F 0E 0DA9 07 0F 12 02 13 1A 19 1B 0DB1 0A 03 0B 01 08 09 10 11 0DB9 ******* SCR FILL BOX Remplir fenêtre indiquée avec une couleur (positions en caractères, en fonction du mode). remplir fenêtre indiquée avec une couleur (les positions sont des adresses écran, indépendantes du mode). 0DC6 SCR NEXT BYTE ODDE SCR NEXT LINE SCR FLOOD BOX 0DE2

echanger les couleurs de premier et second plans d'un caractère.

0DE8 SCR CHAR POSITION

0DF2 SCR NEXT BYTE

0DF8 ******** adresser mémoire couleurs

0DF9 SCR NEXT LINE

0E00 ******* SCR HW ROLL

SCR HW ROLL décale l'écran (en hardware) d'une ligne vers le bas lorsque b=0 et d'une ligne vers le haut lorsque b<>0.

a doit recevoir la couleur que devra avoir la nouvelle ligne (vide) qui sera ajoutée.

0E0B MC WAIT FLYBACK

0E32 (octet fort début écran)

0E3A SCR FLOOD BOX

0E41 SCR SET OFFSET

0E44 ******* SCR SW ROLL

SCR SW ROLL décale une zone de l'écran (décalage software). a et b doivent être servis comme ci-dessus. h doit en outre recevoir le numéro de colonne du bord gauche de la zone à décaler, l la ligne supérieure, d la colonne droite et e la ligne inférieure de cette zone.

Notez que colonne et ligne 0 correspondent à l'angle supérieur gauche de l'écran. Faites vous-même très attention à ce que les paramètres transmis marquent bien une zone comprise dans la Ram vidéo.

0E4F SCR CHAR POSITION

0E5A MC WAIT FLYBACK

0E64 SCR NEXT LINE

0E69 SCR NEXT LINE

0E76 SCR FLOOD BOX

0E8B SCR CHAR POSITION

0E8F SCR CHAR POSITION

0E93 MC WAIT FLYBACK

```
0E96 SCR PREV LINE
0E9B SCR PREV LINE
0EE1 SCR NEXT BYTE
0EE5 SCR NEXT BYTE
agrandir matrice caractère (pour modes 0/1).
0EF9
    SCR GET MODE
rétablir matrice caractère dans sa forme originelle.
0F2B
    SCR CHAR POSITION
0F2E SCR GET MODE
0F3C SCR NEXT LINE
0F48 SCR NEXT BYTE
0F53 SCR NEXT LINE
0F82 SCR NEXT BYTE
0F8C SCR NEXT LINE
tracer ligne horizontale.
tracer ligne verticale.
0FA5 (GRA Pen)
0FA9 (GRA Pen)
OFAE (GRA Pen)
0FB1 (GRA Pen)
0FB8 charger &FF dans accu
0FF3 (GRA Paper)
0FFF (GRA Pen)
100A SCR NEXT BYTE
```

101C	(GRA Pen)
1027	(GRA Paper)
102C	SCR WRITE
1030	SCR PREV LINE
1049	SCR DOT POSITION
1052 **	******** couleurs défaut
1052	04 04 0A 13 0C 0B 14 15
105A	0D 06 1E 1F 07 12 19 04
1062	17 04 04 0A 13 0C 0B 14
106A	15 0D 06 1E 1F 07 12 19
1072	0A 07

2.5.5 TEXT SCREEN (TXT)

Ce pack est responsable de la gestion de textes, ce qui comprend également l'organisation des fenêtres.

Quelques remarques sont nécessaires en ce qui concerne la manipulation du curseur:

Les coordonnées réclamées ou fournies par les routines du curseur doivent être comprises comme des indications logiques, c'est-à-dire qu'elles se rapportent à la fenêtre actuelle. Les coordonnées 1,1 correspondent à l'angle supérieur gauche de la fenêtre. Si vous voulez par exemple positionner, avec TXT SET CURSOR, le curseur en dehors de la fenêtre, il sera automatiquement fixé sur la prochaine position possible à l'intérieur de la fenêtre, si le curseur est activé ou si un caractère doit être représenté ensuite.

La position actuelle (que vous pouvez lire avec TXT GET CURSOR) est ainsi également modifiée.

Si le curseur est désactivé, la nouvelle position souhaitée est d'abord acceptée, jusqu'à ce qu'un caractère soit représenté ou jusqu'à ce que le curseur soit activé.

1074 ******* TXT INITIALISE

initialisation complète du pack texte.

1074 TXT RESET

107E TXT fixer paramètres défaut

1081 Reset Params (toutes les fenêtres)

1084 ******* TXT RESET

réinitialiser le pack texte.

```
1084
      Restore TXT Indirections
1087
      Move (hl+3) vers ((hl+1)), cnt=(hl)
108D
      db 0F 15 octets
108E
      dw BDCD adresse objet
      TXT DRAW/UNDRAW CURSOR
1090
     TXT DRAW/UNDRAW CURSOR
1093
1096
      TXT WRITE CHAR
1099
     TXT UNWRITE CHAR
109C
      TXT OUT ACTION
109F ****************
                                Reset Params (toutes les
fenêtres)
10A1
      début paramètres fenêtre 0
10A4
      position curseur actuelle (Row, Col)
10AF
      (fenêtre écran actuelle)
10B3
      (fenêtre écran actuelle)
10BB
      TXT STR SELECT
10BE
      TXT DRAW/UNDRAW CURSOR
10C1
      TXT GET PAPER
10C4
      (TXT paper actuel)
      TXT GET PEN
10C7
     (TXT pen actuel)
10CA
10D6
      TXT STR SELECT
10DA
      (TXT pen actuel)
10DD
      fixer paramètres défaut
sélectionner fenêtre de texte
10E6
      fenêtre écran actuelle
      Adr. paramètres fenêtre vers de
10F1
10F4
      ldir cnt=15
10F8
      Adr. paramètres fenêtre vers de
10FC
      ldir cnt=15
1103 ******** TXT SWAP STREAMS
```

échanger les paramètres (couleurs, limites de fenêtre etc.) de deux fenêtres.

1103	(fenêtre écran actuelle)
1108	TXT STR SELECT
110C	(fenêtre écran actuelle)
110F	Adr. paramètres fenêtre vers de
1114	Adr. paramètres fenêtre vers de
1118	•
111C	
111E *	******** ldir cnt=15
	Tun one 10
1126 **	******************************** Adr. paramètres fenêtre vers de
	-
1135	position curseur actuelle (Row, Col)
1139 *	****** fixer paramètres défaut
113C	(flag curseur actuel)
1140	TXT SET PAPER
1144	TXT SET PEN
1148	TXT SET GRAPHIC
114B	TXT SET BACK
1154	TXT WIN ENABLE
1157	TXT VDU ENABLE
115A *	**************************************
fixer po	osition horizontale du curseur.
115B	fenêtre actuelle gauche
115F	•
1165 *	******* TXT SET ROW
fixer po	osition verticale du curseur.

1166	fenêtre actuelle haut
116A	(position curseur actuelle (Row, Col)
1170 **	******* TXT SET CURSOR
position	ner le curseur.
1170 1173 1176 1179	fenêtre actuelle haut, gauche + hl TXT DRAW/UNDRAW CURSOR (position curseur actuelle (Row, Col) TXT DRAW/UNDRAW CURSOR
117C *	****** TXT GET CURSOR
demand	er la position actuelle du curseur.
117C 117F 1182	(position curseur actuelle (Row, Col)) fenêtre actuelle haut, gauche - hl (act. Roll Count)
1186 ** hl	**************************************
1186 118C	(fenêtre actuelle haut) (fenêtre actuelle gauche)
1193 ** hl	****** fenêtre actuelle haut, gauche
1193 119B	(fenêtre actuelle haut) (fenêtre actuelle gauche)
11A4 *	********* Move Cursor
11A4 11A7 11AA 11AD	TXT DRAW/UNDRAW CURSOR (position curseur actuelle (Row, Col)) hl à l'intérieur limites fenêtre? (position curseur actuelle (Row, Col)) act. Poll Count

HBA	IXI GEI WINDOW
11BD	
11C1	SCR SW ROLL
11C5	SCR HW ROLL
11CA	**************************************
curseur	à l'intérieur de la fenêtre de texte?
11CA	fenêtre actuelle haut, gauche + hl
11CD	· ·
11D1	fenêtre actuelle haut, gauche - hl
11101	Tenetre detuene naut, gadene m
11D6 *	******* hl à l'intérieur limites fenêtre
11D6	(fenêtre actuelle droite)
11DD	(fenêtre actuelle gauche)
11E2	(fenêtre actuelle gauche)
11E7	(fenêtre actuelle droite)
HEF	(fenêtre actuelle haut)
11F7	(fenêtre actuelle bas)
111 /	(Tellette detuelle bas)
1208 *	******* TXT WIN ENABLE
déterm	iner taille de la fenêtre de texte actuelle.
1208	SCR CHAR LIMITS
1229	
122C	(fenêtre actuelle bas)
123A	(flag fenêtre (0=écran activé))
12371	(mag remetre (0-cerum detrive))
1252 *	******** TXT GET WINDOW
Quelle	taille a la fenêtre de texte actuelle?
1252	(fenêtre actuelle haut)
1255	(fenêtre actuelle bas)
1259	(flag fenêtre (0=écran activé))
1437	(riag renetite (0-ceraii active))

125F ************************************
fixer/supprimer le curseur.
125F (flag curseur actuel)
1265 ************************************
fixer curseur sur l'écran/enlever curseur de l'écran.
126B (TXT pen actuel) 126F SCR CHAR INVERT
1276 ************************************
autoriser curseur (système d'exploitation).
1279 Cur Enable Cont'd
127E ************************************
verrouiller curseur (système d'exploitation, priorité supérieure à TXT CUR ENABLE et TXT CUR DISABLE.
1281 Cur Disable Cont'd
1286 ************************************
autoriser curseur (programme utilisateur).
1288 ***********************************
1289 TXT DRAW/UNDRAW CURSOR 128E flag curseur actuel 1294 TXT DRAW/UNDRAW CURSOR
1297 ************************************
verrouiller curseur (programme utilisateur)

1299 ***********************************
129A TXT DRAW/UNDRAW CURSOR 129F flag curseur actuel
12A6 ************************************
fixer couleur de premier plan.
12A6 TXT pen actuel
12AB ******* TXT SET PAPER
fixer couleur d'arrière-plan
12AB TXT act. Paper 12AF TXT DRAW/UNDRAW CURSOR 12B3 SCR INK ENCODE 12B7 TXT DRAW/UNDRAW CURSOR
12BA ************************************
quelle couleur de premier plan est-elle mise?
quelle couleur de premier plan est-elle mise? 12BA (TXT pen actuel)
quelle couleur de premier plan est-elle mise? 12BA (TXT pen actuel) 12BD SCR INK DECODE
quelle couleur de premier plan est-elle mise? 12BA (TXT pen actuel) 12BD SCR INK DECODE 12C0 ************************************
quelle couleur de premier plan est-elle mise? 12BA (TXT pen actuel) 12BD SCR INK DECODE 12C0 ************************************
quelle couleur de premier plan est-elle mise? 12BA (TXT pen actuel) 12BD SCR INK DECODE 12C0 ************************************

- 214 -

12C9 (TXT pen actuel) (TXT pen actuel) 12CF aller chercher adresse du modèle en points d'un caractère. 12D6 TXT GET M TABLE aller chercher adresse du modèle points (défini par l'utilisateur) d'un caractère déterminé. TXT GET MATRIX 12F3 fixer adresse de départ et premier caractère d'un matrice de points définie par l'utilisateur. 130A TXT GET MATRIX 131E TXT GET M TABLE 1321 (1er caractère User Matrix) 1326 (Adr. User Matrix) adresse de départ et premier caractère d'une matrice utilisateur? 132B (1er caractère User Matrix) 1331 (Adr. User Matrix) représenter caractère. 1336 (flag curseur actuel)

133C move Cursor

1340	(position curseur actuelle (Row, Col))
1345	
1348	TXT DRAW/UNDRAW CURSOR
134B *	****** TXT WRITE CHAR
écrire u	un caractère sur l'écran.
134C	TXT GET MATRIX
1353	SCR UNPACK
1358	SCR CHAR POSITION
1366	SCR NEXT BYTE
136F	SCR NEXT LINE
1377	(act. mode fond)
137B *	**************************************
mode t	ransparent activé/désactivé.
1384	(act. mode fond)
1388 *	******* TXT GET BACK
quel m	ode transparent?
1388	(act. mode fond)
1392	(TXT pen actuel)
13A0	
13A5	SCR PIXELS
13A8 *	**************************************
activer	ou désactiver la représentation de caractères de commande.
13A8	(GRA Char WR Mode (0=disable))
13AC	**************************************
lire un caractère de l'écran.	

- 13AF move Cursor
- 13B2 TXT UNWRITE CHAR
- 13B6 TXT DRAW/UNDRAW CURSOR

lire un caractère de l'écran.

- 13BE (TXT pen actuel)
- 13C6 SCR REPACK
- 13DE SCR REPACK
- 13E4 TXT GET MATRIX

13FE ******* TXT OUTPUT

représenter ou exécuter caractères (de commande).

Amène le caractère dans l'accumulateur sur la fenêtre écran actuelle ou bien l'exécute s'il s'agit d'un caractère de commande. Notez que cette routine utilise l'indirection TXT OUT ACTION. Si vous l'avez 'détournée' TXT OUTPUT utilisera aussi votre routine et non la routine de la ROM.

1402 TXT OUT ACTION

Sortie d'un caractère sur l'écran ou exécution d'un code de commande.

- 140B (GRA Char WR Mode (0=disable)
- 1410 GRA WR CHAR
- 1413 compteur de caractères Control Buffer
- 1418 Control Buffer plein?
- 141A oui, alors sauter
- 141C Control Buffer vide?
- 141D non, alors sauter
- 1420 caractère de commande?
- 1422 non, alors TXT WR CHAR

1425	compteur+1
142C	(Start Control Buffer)
1430	table de saut caractère de commande
1436	nombre requis
1439	atteint paramètres de commande
143A	non, alors sauter
1446	Start Control Buffer
144A	call (de)
144E	(compteur de caractères Control Buffer)
1452 *	******* TXT VDU DISABLE
inhiber	représentation du caractère.
1454	Cur Disable Cont'd
1459 *	******* TXT VDU ENABLE
On peu	t écrire des caractères sur l'écran.
145B	Cur Enable Cont'd
1460**	**************************************
1460	(flag curseur actuel)
1464 *	****** de commande défaut
1465	(compteur de caractères Control Buffer)
1468	sauts caractères de commande défaut
146B	table de saut caractère de commande
146E	nombre d'octets
1471	copier
1474 *	****** sauts caractères de commande
défaut	sauts caracteres de commande
1474	db 80
1475	dw 1513 00

1477 1478	
147A	db 80
147B	dw 1297 02 TXT CUR DISABLE
147D	db 80
147E	dw 1286 03 TXT CUR ENABLE
1480	db 81
1481	dw 0AE9 04 SCR SET MODE
1483	db 81
1484	dw 1940 05 GRA WR CHAR
1486	db 00
1487	dw 1459 06 TXT VDU ENABLE
1489	db 80
148A	dw 14E1 07 bip-bip
148C	db 80
148D	dw 1519 08 CRSR Left
	dw 80 dw 151E 09 CRSR Right
1492	db 80
1493	dw 1523 OA CRSR Down
1495 1496	
1498	db 80
1499	dw 154F OC TXT CLEAR WINDOW
149B	db 80
149C	dw 153F 0D CRSR sur début de ligne

```
149E
      db 81
149F
      dw 12AB 0E TXT SET PAPER
14A1
      db 81
14A2
      dw 12A6 OF TXT SET PEN
14A4
      db 80
      dw 155E 10 supprimer caractère dans position CRSR
14A5
14A7
      db 80
      dw 1599 11 supprimer ligne jusqu'à position CRSR
14A8
14AA db 80
14AB dw 158F 12 supprimer ligne à partir de position CRSR
14AD db 80
14AE dw 1578 13 supprimer fenêtre jusqu'à position CRSR
14B0
      db 80
      dw 1565 14 supprimer fenêtre à partir de position CRSR
14B1
      db 80
14B3
      dw 1452 15 TXT VDU DISABLE
14B4
14B6
      db 81
      dw 14EC 16 mode transparent activé/désactivé
14B7
14B9
      db 81
      dw 0C55 17 SCR ACCESS
14BA
14BC
      db 80
14BD
      dw 12C6 18 TXT INVERSE
14BF
      db 89
14C0
      dw 150D 19 instruction SYMBOL
```

dw 1501 1A définir fenêtre

14C2 db 84

14C3

14C5 14C6	db 00 dw 14EB 1B aucun effet	
14C8 14C9	db 83 dw 14F1 1C instruction INK	
14CB 14CC	db 82 dw 14FA 1D instruction BORDER	
14CE 14CF	db 80 dw 1539 1E CRSR Home	
14D1 14D2	db 82 dw 1547 1F instruction LOCATE	
14D4 *	******* TXT GET CONTROLS	
aller ch	ercher adresse de la table de saut caractères de commande.	
14D4	table de saut caractère de commande	
14E1 *	****** bip-bip	
14E6	SOUND QUEUE	
14LC	**************************************	
14EE	TXT SET BACK	
14F1***********************************		
14F7	SCR SET INK	
14FA**	*********instructionBORDER	
14FE	SCR SET BORDER	
1501 *	******* définir fenêtre	

150A	TXT WIN ENABLE
150D	**************************************
1510	TXT SET MATRIX
	Move Cursor TXT DRAW/UNDRAW CURSOR
1519	**************************************
151E	**************************************
1523	**************************************
1528	**************************************
152C	Move Cursor
1539	******* CRSR Home
153F	******* CRSR sur début de ligne
153F 1542	Move Cursor (fenêtre actuelle gauche)
1547*	********instructionLOCATE
154C	TXT SET CURSOR
154F	**************************************
vider	fenêtre de texte actuelle.
154F	TXT DRAW/UNDRAW CURSOR

1552 1555 1558	(fenêtre actuelle haut) (position curseur actuelle (Row, Col) (fenêtre actuelle bas)
155E ** CRSR	**************************************
155E	Move Cursor
1565 *	****** fenêtre à partir de
position	
1565 1568 156B 156F	12 supprimer lignes à partir de position CRSR (fenêtre actuelle haut) (fenêtre actuelle bas) (position curseur actuelle (Row, Col))
1578 ** CRSR	**************************************
1578 157B 157E 1582 1589 158C	11 supprimer lignes jusqu'à position CRSR (fenêtre actuelle haut) (fenêtre actuelle droite) (position curseur actuelle (Row, Col) (TXT paper actuel) SCR FILL BOX
158F * position	************* supprimer ligne à partir de CRSR
158F 1593	Move Cursor (fenêtre actuelle droite)
1599 ** CRSR	******** supprimer ligne jusqu'à position
1599 159E	Move Cursor (fenêtre actuelle gauche)

2.5.6 GRAPHICS SCREEN (GRA)

Ce pack sert exclusivement à la manipulation de la fenêtre graphique.

Au sujet des indications de coordonnées qui sont réclamées par les différentes routines, il convient de faire les remarques suivantes:

Les coordonnées sont transmises en 3 étapes. L'étape la plus proche de l'utilisateur est la position relativement à l'origine des coordonnées (ORIGIN) qu'il a lui-même fixée. Cette position est convertie en une position relativement à l'origine de l'écran (bas gauche).

Ces deux étapes sont indépendantes du mode!

La dernière étape est l'adresse physique du point. Celle-ci dépend du mode actuel!

Une étape supplémentaire peut éventuellement être ajoutée auparavant, lorsqu'une paire de coordonnées relatives doit être convertie en une position absolue relativement à ORIGIN.

15A8 ****** GRA INITIALISE

initialisation complète du pack graphique.

- 15A8 GRA RESET
- 15AB Pen 1, Paper 0
- 15AF GRA SET PAPER
- 15B3 GRA SET PAPER
- 15B6 fixer origine sur 0,0
- 15BB GRA SET ORIGIN
- 15C6 GRA WIN WIDTH
- 15CB GRA WIN HEIGHT
- 15CE GRA GET PAPER
- 15D2 GRA GET PEN

15D7 *	********* GRA RESET
réinitia	lisation du pack graphique.
15E3 15E6	
15EC *	**************************************
	SCR ACCESS GRA FILL
15FB *	****** GRA MOVE RELATIVE
Déplace	ement relativement à la position actuelle.
15FB	ajouter coord. act. + coord. rel
15FE *	****** GRA MOVE ABSOLUTE
déplace	ment vers une position absolue.
	(act. coord. X) (act. Y Koord.)
1606 *	******* GRA ASK CURSOR
Où est	le curseur graphique actuel?
	(act. coord. X) (act. Y Koord.)
160E *	****** GRA SET ORIGIN

160E (origine X) 1612 (origine Y) 161A GRA MOVE ABSOLUTE 161C ****** GRA GET ORIGIN aller chercher origine des coordonnées utilisateur. (origine X) 161C (origine Y) 1620 1624 ********************************* aller chercher position de départ physique 1624 GRA ASK CURSOR 1627 **********************aller chercher position objet physique + fixer curseur 1627 GRA MOVE ABSOLUTE 162B SCR GET MODE (origine X) 1640 1655 (origine Y) 165D ****************************** ajouter coord. act. + coord. rel.. 165E (act. coord. X) 1664 (act. coord. Y) (coord. X GRA fenêtre gauche) 166A 1673 (coord. X GRA fenêtre droite) 1680 (coord. Y GRA fenêtre haut) 1689 (coord. Y GRA fenêtre bas) 1694 aller chercher position objet physique + fixer curseur

fixer origine des coordonnées utilisateur.

16A5 ******* GRA WIN WIDTH fixer limites gauche et droite de la fenêtre graphique. 16BE SCR Get Mode 16C9 (coord. X GRA fenêtre gauche) 16CD (coord. X GRA fenêtre droite) ****** GRA WIN HEIGHT fixer limites supérieure et inférieure de la fenêtre graphique. 16FB (coord. Y GRA fenêtre haut) (coord. Y GRA fenêtre bas) 16FF limites gauche et droite de la fenêtre graphique? 1717 (coord. X GRA fenêtre gauche) (coord. X GRA fenêtre droite) 171B 171E SCR GET MODE limites supérieure et inférieure de la fenêtre graphique? 172D (coord. Y GRA fenêtre haut) (coord, Y GRA fenêtre bas) 1731 vider fenêtre graphique. 1736 GRA GET W WIDTH 1746 (coord. Y GRA fenêtre bas) 174A (coord. Y GRA fenêtre haut) 1753 (coord. X GRA fenêtre gauche) 1759 SCR DOT POSITION

175D (GRA Paper) 1761 SCR FLOOD BOX	
1767 ***********************************	1
fixer couleur d'écriture.	
1767 SCR INK ENCODE 176A (GRA Pen)	
176E ******** GRA SET PAPER	ł
fixer couleur d'arrière-plan.	
176E SCR INK ENCODE 1771 (GRA Paper)	
1775 ***********************************	N
quelle couleur d'écriture?	
1775 (GRA Pen)	
177A ******** GRA GET PAPER	Ł
quelle couleur de fond?	
177A (GRA Paper) 177D (SCR INK DECODE)	
1780 ************************************	E
fixer un point graphique relativement à la position actuelle de curseur.	lu
1780 ajouter coord. act. + coord. rel.	
1783 ************************************	Έ

fixer un point graphique (absolu).
1783 GRA PLOT
1786 ********* GRA PLOT
représenter un point sur l'écran.
178A SCR DOR POSITION 178D (GRA Pen) 1791 SCR WRITE
1794 ************************************
point fixé (relativement au curseur actuel)?
1794 ajouter. coord. act. + coord. rel.
1797 ***********************************
point fixé (absolu)?
1797 GRA TEST
179A ************************************
fournit l'ink de la position graphique actuelle.
179D GRA GET PAPER 17A0 SCR DOT POSITION 17A3 SCR READ
17A6 ******** GRA LINE RELATIVE
tracer une ligne de distance act. à distance relative.
17A6 ajouter. coord. act. + coord. rel.
17A9 ************************************

tracer une ligne de position act. à position absolue.

17A9 GRA LINE

- 17B9 aller chercher position objet physique + fixer curseur
- 17BD (buffer de calcul coord. X)
- 17CC (buffer de calcul coord. Y)
- 188C aller chercher position de départ physique
- 188F (buffer de calcul coord. X)
- 1893 (buffer de calcul coord. Y)
- 18A2 (buffer de calcul coord, Y)
- 18AD (buffer de calcul coord. Y)
- 18B2 (buffer de calcul coord. Y)
- 18B9 (coord. Y GRA fenêtre haut)
- 18C3 (coord, Y GRA fenêtre bas)
- 18C8 (buffer de calcul coord. X)
- 18DA (buffer de calcul coord. X)
- 18E6 (buffer de calcul coord, X)
- 18EF (buffer de calcul coord. X)
- 18FA (buffer de calcul coord. X)
- 18FF (buffer de calcul coord. X)
- 1906 (coord. X GRA fenêtre droite)
- 1910 (coord. X GRA fenêtre gauche)
- 1915 (buffer de calcul coord. Y)
- 1928 (buffer de calcul coord. Y)
- 1934 (buffer de calcul coord. Y)

1940	********* GRA WR CHAR
écrire	un caractère dans la position curseur graphique actuelle.
1942	TXT GET MATRIX
1948	aller chercher position de départ physique
1962	SCR DOR POSITION
1973	SCR NEXT BYTE
197B	SCR NEXT LINE
1985	GRA ASK CURSOR
1989	SCR GET MODE
1998	GRA MOVE ABSOLUTE
19AC	SCR DOT POSITION
19C4	(GRA Pen)
	(GRA Paper)
19D2	SCR WRITE
19 D5 *	**************************************
19 D 9	**************************************
19 D 9	(buffer de calcul coord. X)
19DF	
19E3	SCR INK ENCODE
19 E 9	aller chercher position de départ physique
1A19	(
1A25	,
1A2C	
1A44	(
1A9F	,
1 AA 9	(
lACl	(
1AE8	(
1B10	SCR PREV LINE
1B18	(coord. Y GRA fenêtre bas)
1B25	SCR NEXT LINE
1B35	(GRA Pen)
1B45	SCR DOT POSITION

1B51 SCR DOT POSITION 1B56 SCR DOT POSITION

2.5.7 KEYBOARD MANAGER (KM)

Ce pack a pour fonction la surveillance du clavier et la conversion en codes de caractères utilisables.

Pour l'interrogation cyclique des touches, il utilise le mécanisme d'EVENT.

1B5C ******* KM INITIALISE

Initialisation complète de la gestion clavier. L'état de la gestion clavier avant appel de cette routine est perdu.

1B5F KM SET DELAY

1B68 (Shift Lock State)

1B80 Key Translation Table

1B8A Key State Map

1B8D touches enfoncées pendant examen

1B98 ******* KM RESET

La gestion clavier est placé dans son état de départ. La table de saut indirect et les buffers de la gestion clavier sont neutralisés

1BA4 Exp Buffer Cont'd

1BA7 Restore KM Indirection

1BAA Move (hl+3) vers ((hl+1)), cnt=(hl)

1BB0 KM DISARM BREAK

1BB3 db 03 3 octets

1BB4 dw BDEE adresse objet

1BB6 Test Break

1BBF ******* KM WAIT CHAR

KM WAIT CHAR va chercher un caractère dans le buffer clavier, dans la chaîne d'extension ou dans le buffer Put Back. Si aucun caractère n'est disponible, la routine ne revient pas. Elle attend obligatoirement.

a contient s'il y a lieu le caractère qui a été entré au clavier.

1BBF KM READ CHAR 1BC2 KM WAIT CHAR

1BC5 ******************************** KM READ CHAR

KM READ CHAR transmet également un caractère dans a, s'il y en avait un, mais cette routine n'attend pas qu'il y ait un résultat positif.

Si au retour de la routine, le carry est mis, c'est qu'il n'y avait pas de caractère à aller chercher.

1BC6 Put Back Buffer

1BC9 aller chercher caractère

1BCA vider buffer

1BCC y avait-il un caractère?

1BCD si oui sauter

1BCF (Exp. String Pointer)

1BD2 octet fort vers accu

1BD3 existe-t-il une chaîne d'extension?

1BD4 si oui sauter

1BD6 KM READ KEY

1BD9 sauter si aucun caractère

1BDB le caractère est-il < 128?

1BDD si < 128 alors sauter

1BE8 KM GET EXPAND

1BF0 (Exp. String Pointer)

1BF8 accu=&FF

1BFA *************************** KM CHAR RETURN

Placer un caractère dans le buffer clavier pour le prochain accès (KM READ CHAR ou KM WAIT CHAR).

1BFA	(Put Back Buffer)
1BFE	KM READ CHAR
1C04 *	******* KM EXP BUFFER
	er mémoire pour chaîne d'extension (adresse, longueur) ser buffer
1C04	Exp Buffer Cont'd
1C0A	****** Exp Buffer Cont'd
	(Pointer Start Exp Buffer) ASCII 0 jusqu'à 9 vers Expansion Buffer Restore Default Exp String
1C3C *	******* Default Exp String
	01 2E 01 0D 05 52 55 4ERUN 22 0D
1C46 *	******* KM SET EXPAND
créer c	haîne d'extension.
1C47 1C4A 1C4E	adresse Exp String vers de sauter si Token incorrect vider buffer d'extension

1C6A **************************** vider buffer d'extension 1C79 place pour une nouvelle chaîne d'extension? 1C85 (pointeur buffer d'extension libre) (Pointer fin Exp Buffer) 1C8A place pour une nouvelle chaîne d'extension? 1C93 (pointeur buffer d'extension libre) 1C96 1CA1 (pointeur buffer d'extension libre) d'extension? 1CA7 (pointeur buffer d'extension libre) 1CB3 ******* KM GET EXPAND Aller chercher un caractère d'une chaîne d'extension. Les caractères de la chaîne de caractères sont numérotés par ordre croissant en commençant par 0. 1CB3 adresse Exp String vers de 1CC3 ******************************** adresse Exp String vers de 1CC3 Token dans zone 1CC5 valable? 1CC7 retour si pas 1CC9 (Pointer Start Exp Buffer) 1CD0 augmenter hl

1CD1 de la longueur

1CD2 de la chaîne d'extension

1CDB ******* KM WAIT KEY

Les routines KM WAIT KEY et KM READ KEY travaillent de facon similaire à KM WAIT CHAR, mais seul le buffer clavier est

La chaîne d'extension et le buffer Put Back ne sont pas pris en compte.

1D9E (KM Delay) 1DB8 ******************************** KM TEST BREAK 1DC1 KM BREAK EVENT 1DCE KM BREAK EVENT 1DE5 ******************************* KM GET JOYSTICK L'état du joystick au moment du test est déterminé à l'aide de la Key State Map. (Joystick 1) 1DE5 1DEB (Jovstick 0) 1DF2 ******** KM GET DELAY aller chercher paramètres pour emploi et vitesse de la répétition de touches. 1DF2 (KM Delay) 1DF6 ******** KM SET DELAY fixer emploi et vitesse de répétition de touches. 1DF6 (Km Delay) 1DFA ********************************* KM ARM BREAK autoriser la touche Break. 1DFA KM DISARM BREAK 1DFD Break Event Block 1E02 KL INIT EVENT 1E0B ******************************** KM DISARM BREAK

la touche Break est verrouillée.

1E13 KL DEL SYNCHRONOUS

1E19 ******* KM BREAK EVENT

exécuter routines lorsque la touche Break est actionnée.

1E24 KL EVENT

1E2F ********************************** KM GET REPEAT

Tester, pour une touche déterminée, s'il s'agit d'une touche avec fonction de répétition activée.

- 1E2F (adresse de la table de répétition)
- 1E32 fixer Z en fonction du bit touche

1E34 ******* KM SET REPEAT

KM SET REPEAT vous permet de déterminer quelles touches doivent être dotées de la fonction de répétition.

Il faut placer en a le numéro de touche. b doit contenir &FF si la touche doit avoir une fonction de répétition et 0 s'il s'agit d'annuler la fonction de répétition de cette touche.

- 1E34 Key > 80?
- 1E36 oui alors incorrect
- 1E37 (adresse de la table de répétition)
- 1E3A aller chercher bit correspondant à la touche

L'état de la Key State Map permet d'examiner si une touche ou un joystick a été activé.

- 1E46 (Key 16...23)
- 1E49 isoler SHIFT/CTRL
- 1E4D Key State Map
- 1E50 aller chercher bit correspondant à la touche
- 1E53 masquer bit touche

1E55 ***	**************************************
à la touc	
	Key#
	/8
1E5F	adresser Key Map
	masques bits
	charger
1E67	
1E68	correspondant
1E69	à la touche
1E6D **	**************************************
1E6D	01 02 04 08 10 20 40 80
1EC4 **	******* KM GET TRANSLATE
aller che State Ma	ercher entrée du premier niveau de la table clavier (Key ap).
	(adresse table traduction touche) Get Key Table
1EC9 **	******* KM GET SHIFT
aller che	rcher entrée du second niveau de la table clavier.
	(Adresse Key SHIFT Table) Get Key Table
1ECE **	****** KM GET CONTROL
aller che	ercher entrée du troisième niveau de la table clavier.
1ECE	(Adresse Key CTRL Table)
1ED1 **	******* Get Key Table

```
1ED8 ************************** KM SET TRANSLATE
effectuer une entrée dans le premier niveau de la table clavier.
      (adresse table traduction touche)
1ED8
      Set Key Table
1EDB
1EDD ********************************* KM SET SHIFT
effectuer une entrée dans le second niveau de la table clavier.
1EDD (Adresse Key SHIFT Table)
1EE0
      Set Key Table
1FF2 ******************************** KM SET CONTROL
effectuer une entrée dans le troisième niveau de la table clavier.
1EE2
      (Adresse Key CTRL Table)
1EE5 ******** Set Key Table
1EEF ******* Kev Translation Table
1EEF F0 F3 F1 89 86 83 8B 8A
1EF7 F2 E0 87 88 85 81 82 80
1EFF 10 5B 0D 5D 84 FF 5C FF
1F07 5E 2D 40 70 3B 3A 2F 2E
1F0F 30 39 6F 69 6C 6B 6D 2C
1F17 38 37 75 79 68 6A 6E 20
1F1F 36 35 72 74 67 66 62 76
1F27 34 33 65 77 73 64 63 78
1F2F 31 32 FC 71 09 61 FD 7A
1F37
      0B 0A 08 09 58 5A FF 7F
1F3F ******* Key SHIFT Table
1F3F F4 F7 F5 89 86 83 8B 8A
```

```
1F47
      F6 E0 87 88 85 81 82 80
1F4F
      10 7B 0D 7D 84 FF 60 FF
1F57
      A3 3D 7C 50 2B 2A 3F 3E
1F5F
      5F 29 4F 49 4C 4B 4D 3C
1F67
      28 27 55 59 48 4A 4E 20
      26 25 52 54 47 46 42 56
1F6F
      24 23 45 57 53 44 43 58
1F77
1F7F
      21 22 FC 51 09 41 FD 5A
      0B 0A 08 09 58 5A FF 7F
1F87
1F8F ******* Key CTRL Table
      F8 FB F9 89 86 83 8C 8A
1F8F
      FA E0 87 88 85 81 82 80
1F97
```

1F9F 10 1B 0D 1D 84 FF 1C FF 1E FF 00 10 FF FF FF FF 1FA7 1FAF 1F FF 0F 09 0C 0B 0D FF 1FB7 FF FF 15 19 08 0A 0E FF FF FF 12 14 07 06 02 16 1FBF 1FC7 FF FF 05 17 13 04 03 18 1FCF FF 7E FC 11 E1 01 FE 1A FF FF FF FF FF FF 7F 1FD7 1FDF 07 03 4B FF FF FF FF FF 1FE7 AB 8F

2.5.8 SOUND MANAGER (SOUND)

Il n'y a pas grand chose à dire sur ce pack, bien qu'il soit très puissant. La production du son proprement dite y prend en fait peu de place. La plus grande partie est occupée par la gestion des diverses files d'attente au rang desquelles figure également la réalisation de la TONE ENVELOPPE, que le PSG ne maîtrise pas de lui-même.

L'amateur de musique préfèrera sans doute programmer directement le PSG car les routines du SOUND sont trop taillées sur mesure pour les instructions Basic correspondantes. Pour jouer des mélodies, même à trois voix et même avec un tempo rapide, le Basic est très suffisant.

Mais si cela ne vous suffit pas, par exemple si vous voulez réaliser une bonne percussion (c'est-à-dire avec des changements de son importants), ce qui n'est qu'imparfaitement possible en Basic avec des sons brefs mais complexes. Il vous faut donc, dans ce cas, passer à la programmation en langage-machine.

1FE9 ******* SOUND RESET

réinitialiser l'ensemble du SOUND MANAGER. Suppression de toutes les files d'attentes.

1FF3 Sound Event

1FF8 KL INIT EVENT

2000 paramètres SOUND canal A

2050 ******* SOUND HOLD

arrêt de toutes les notes, peut être remis en cause par SOUND CONTINUE.

2050 act. activité SOUND

2058 canaux activés?

2059 si pas retour

205C volume

205E de tous les canaux

2060 sur 0

2063 MC SOUND REGISTER

206B ******* SOUND CONTINUE

traiter à nouveau les notes arrêtées auparavant (SOUND HOLD).

206B (ancienne activité

206E SOUND (après HOLD))

206F canal activé?

2070 si pas retour

2076 pour tous

	les canaux fixer à nouveau
	ancien volume
208B *	********** Sound Event
	canal activé? non alors suivant
20D7 *	****** Scan Sound Queues
20D7 2111	act. activité SOUND KL EVENT
2114 **	******** SOUND QUEUF
ajouter	note à la file d'attente.
2114	SOUND CONTINUE
21AC *	******** SOUND RELEASE
autorise	er notes.
21AD	SOUND CONTINUE
21CE *	****** SOUND CHECK
Y a-t-il	encore de la place dans la file d'attente?
21EB *	****** SOUND ARM EVENT
'armer' file d'a	bloc event pour le cas où une place se libèrerait dans la tente.
2258 227D	KL EVENT act. activité SOUND KL EVENT paramètres SOUND canal A

229E	parametres SOUND canal B
22A6	paramètres SOUND canal C
22B8	paramètres SOUND canal C
22C0	paramètres SOUND canal B
22F3	charger générateur de bruit
22F5	MC SOUND REGISTER
2303	courbes d'enveloppe de volume
2342	fixer volume
237D	
237F	MC SOUND REGISTER
2383	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
2385	
2389	
238B	
2390	fixer volume
23DB	******* fixer volume
23E2	volume
23E4	
23EF	
2403	registre de commande de canal
2405	MC SOUND REGISTER
240C	SOUND T ADRESS
2486	
2489	
248F	
2492	
2495	****** SOUND AMPL ENVELOPE
a=6a=	courbe d'anvalonne de velume (15 availte des d'CC(contes)
Creer	courbe d'enveloppe de volume (15 amplitudes différentes).
2495	courbes d'enveloppe de volume
2498	copier courbe d'enveloppe
249A	**************************************
créer	courbe d'enveloppe de note (15 courbes d'enveloppe de note

d'enveloppe

2.5.9 CASSETTE MANAGER (CAS)

24AB courbes d'enveloppe de note

Soyez sans crainte, nous n'avons pas oublié que votre ordinateur dispose d'un lecteur de disquette intégré, ce qui rend pour vous l'utilisation de cassettes pratiquement ou même tout à fait inutile. Nous ne vous en présentons pas moins le CASSETTE MANAGER qui dispose d'un certain nombre de routines qu'il est bon de connaître.

24BC ******* CAS INITIALISE

initialisation complète du pack cassette

24BC CAS IN ABANDON

24C3 CAS NOISY

24CE ******* CAS SET SPEED

fixer vitesse d'écriture.

24D9 (Cass. Speed)

24E1 ******* CAS NOISY

messages cassette activés/désactivés. les messages d'erreur restent activés.

24E1 (Cass. Message Flag)

24E5 ******** CAS IN OPEN

CAS IN OPEN ouvre un fichier d'entrée. Il faut pour cela placer en b la longueur du nom de fichier, en hl l'adresse de début du nom de fichier et en de l'adresse de début d'une zone de la Ram de 2 K qui sera utilisée comme buffer d'entrée.

Au retour de la routine, hl contient l'adresse de début de la téte de fichier (header).

a, bc et de contiennent d'autres valeurs tirées du header que vous pouvez cependant retirer vous-même directement du header, puisque vous disposez de l'adresse à laquelle il se trouve.

Les flags carry et zéro vous informent sur le succés de l'opération:

Carry=1 et zéro=0 signifient que tout a bien marché.

Carry=0 et zéro=0 signifient qu'il y a déjà un autre fichier d'ouvert.

Si la touche ESC a été enfoncée, carry=0 et zéro=1.

- 24E5 Input Buffer Status
- 24E9 Cass. Open
- 24ED lire File Header

24FE ******* CAS OUT OPEN

CAS OUT OPEN ouvre un fichier en sortie. Les paramètres à transmettre et la signification des flags sont les mêmes que cidessus. Naturellement, de doit ici contenire l'adresse du buffer de sortie.

24FE Output Buffer Status

2502 ******* Cass. Open

2550 ******** CAS IN CLOSE

fermeture correcte du fichier d'entrée.

2550 (Input Buffer Status)

interrompre immédiatement la lecture et fermer le fichier d'entrée (en cas d'erreur).

2557 Input Buffer Status

fermeture correcte du fichier de sortie.

257F (Output Buffer Status)

2599 ******* CAS OUT ABANDON

fermer immédiatement fichier de sortie et marquer le périphérique de sortie comme 'fermé'. les données non encore écrites sont détruites.

2599 Output Buffer Status

25A0 ******* CAS IN CHAR

CAS IN CHAR va chercher un caractère dans le buffer d'entrée et le transmet à travers a. Si c'était le dernier caractère du buffer, un nouveau bloc est automatiquement lu sur la cassette.

Si carry=0 et zéro=0, c'est que la fin du fichier (EOF) a été atteinte ou que le fichier n'était pas ouvert. Les autres combinaisons ont le même sens que ci-dessus.

- 25A5 Check Input Buffer Status
- 25B0 lire File Header
- 25BC (Pointer Input Buffer)
- 25BF ld a,(hl)
- 25C1 (Pointer Input Buffer)

25C6 ******* CAS OUT CHAR

CAS OUT CHAR écrit le caractère qui se trouve dans a dans le buffer de sortie. Si celui-ci est plein, le contenu du buffer est automatiquement écrit sur la cassette.

La signification des flags est la même que ci-dessus.

- 25CA Output Buffer Status
- 25CF Check Buffer Status
- 25EA (Pointer Output Buffer)
- 25EF (Pointer Output Buffer)

25F6 ******************************** Check Input Buffer Status

25F6 Input Buffer Status
25F9 ************************************
2603 ******** CAS TEST EOF
tester si fin de fichier atteinte.
2603 CAS IN CHAR
2607 ******* CAS RETURN
renvoyer dernier caractère lu dans le buffer.
260F (Pointer Input Buffer)
2613 (Pointer Input Buffer)
2618 ******* CAS IN DIRECT
transférer fichier d'entrée entier dans la mémoire, pas de lecture caractère par caractère.
261B (Check Input Buffer Status)
2631 lire File Header
263C (Adr. Start Input Buffer) 2647 KL LDIR CONT'D
2650 KL LDDR CONT'D
2653 ********* CAS OUT DIRECT
écrire zone mémoire définie sur cassette (pas à travers le buffer).
2656 Output Buffer Status
265B Check Buffer Status
266E (Adr. Start Output Buffer)
2685 (Adr. Start Output Buffer)
2692 ******* CAS CATALOG

sortie du catalogue d'une cassette sur l'écran.

```
2692
      Input Buffer Status
269C
      (Adr. Start Input Buffer)
26A1 CAS NOISY
26A9 CAS IN ABANDON
26AC ******** lire File Header
26C3 CAS READ
26E0 (Input Buffer Status)
26EF (Adr. Start Input Buffer)
26F2
      (Pointer Input Buffer)
26F7 CAS READ
271B Input Buffer Status
2743 (File Header Input)
274E File Header Input
2760 File Header Input
277B CAS OUT CLOSE
2781 CAS MOTOR STOP
2790
     File Header Output
279E (Adr. Start Output Buffer)
27A1
      (Pointer Output Buffer)
27A8 File Header Output
27B0
      CAS WRITE
27BC CAS WRITE
27D9 Output Buffer Status
27F5 CAS START MOTOR
2807
      (Cass. Message Flag)
2846
      TXT WR CHAR
2871
      sortir message CAS (1 caractère)
2886
      sortir message CAS (# in b)
288C
      sortir message CAS (1 caractère)
2891 *************************** sortir message CAS (# in b)
2891
      TXT GET CURSOR
289D
      messages cassette
28C9
      sortir message CAS (1 caractère)
```

```
28D0
      sortir message CAS (1 caractère)
      (Cass. Message Flag)
28D2
28D8
      sortir message CAS (# in b)
28DB
      KM READ CHAR
28DE TXT CUR ON
28E1
      KM WAIT KEY
28E4
      TXT CUR OFF
28F0 ************************ sortir message CAS (1 caractère)
28F0
      TXT OUTPUT
28F7
      TXT SET COLUMN
28FE TXT GET WINDOW
     TXT GET CURSOR
2902
2924
      sortir message CAS (1 caractère)
      (Input Buffer Status)
292F
2935 ******** messages cassette
2935
      Press
293B
      PLAY
293F then
2943
      anv
2946
      kev
294B
      error
2955
      REC
2958
      and
295D
      Read
2963
     Write
296A
     Rewind
2970
      tape
2975
     Found
297D Loading
2985
      Saving
298D
      ok
2990
      block
2996
      Unnamed
299D
      file
```

29A6 ******* CAS READ

lire un bloc de la cassette. cette routine est appelée par des routines de plus haut rang.

29A6 moteur activé & ouvrir clavier

29AF ******** CAS WRITE

écrire un bloc sur cassette. est appelé, comme CAS READ, par des routines de plus haut rang.

29AF moteur activé & ouvrir clavier

29C1 ******* CAS CHECK

comparer bloc sur la bande avec contenu de la mémoire.

29C1 moteur activé & ouvrir clavier

29D2 Port A=Out

29D7 moteur activé

29DE CAS RESTORE MOTOR

29EA SOUND RESET

29F0 CAS START MOTOR

29F4 Sound I/O Port select

29F9 Strobe activé

29FE Strobe désactivé

2A02 Port A=In

2A07 ouvrir clavier Y9 (ESC)

2A0A & Sound I/O sur port A

2A3C RAM LAM (IX)

2A67 RAM LAM (IX)

2A95 Cass. Input RD DATA & Test ESC

2A9D Cass. Input RD DATA & Test ESC

2AB2 Cass. Input RD DATA & Test ESC

2B3D	******** Cass. Input RD DATA & Test ESC
2B3D	Port A
2B3F	Keyb. X
2B41	ESC?
2B43	si oui retour
2B4D	Port B
2B55	Input RD DATA
2B8E	WR DATA désactivé
2B90	Cass. Output WR DATA
2B9F	WR DATA activé
2BA1	Cass. Output WR DATA
2BA7	****** Cass. Output WR DATA
2BB1	Port Control
2BB3	WR DATA
2BBB	**************************************
moteur	cassette activé
2BBD	CAS RESTORE MOTOR
2BBF	**************************************
arrêter	moteur cassette.
2BC1	******* CAS RESTORE MOTOR
	t l'ancien état du moteur, après mise en marche du moteur on que le nombre de rotations requis soit atteint.
2BC2	Port C
2BCE	moteur activé/désactivé
2BE9	KM TEST KEY

2.5.10 SCREEN EDITOR (EDIT)

L'éditeur n'est pas en réalité un pack dans le sens où nous l'avons compris jusqu'ici. Il n'est en effet pas du tout utilisé par le système d'exploitation.

Il doit plutôt être considéré comme lié aux packs arithmétiques. De même que ceux-ci, l'éditeur n'est appelé que par le Basic.

Nous ne voyons pas quelles routines individuelles pourraient être utilisées, si ce n'est tout au plus l'éditeur lui-même globalement.

Il vous faut pour cela fournir à hl l'adresse de début du texte que vous souhaitez éditer. Ce texte doit comprendre un maximum de 255 caractères, ce qui correspond également à la taille maximum d'une ligne Basic.

2C02	EDIT
2C12	EDIT exécuter saut
2C1A	EDIT exécuter saut
2C1D	pointeur sur buffer d'entrée
2C1E	-
2C24	(Insert Flag)
2C2D	caractère de clavier
2C42	******* EDIT exécuter saut
2C49	EDIT table de saut 1
2C4E	caractère dans le buffer?
2C50	sauter si oui
2C52	une des touches curseur?
2C54	sauter si pas
2C56	touche curseur et SHFT/CTRL?
2C58	sauter si oui
2C5A	EDIT table de saut 2
2C72	****** EDIT table de saut 1

2C72 db 13 nombre entrées 2C73 dw 2D8A ajouter caractère 2C75 db FC 2C76 dw 2CD0 ESC 2C78 db EF 2C79 dw 2CCE aucun effet 2C7B db 0D 2C7C dw 2CF2 ENTER 2C7E db F0 2C7F dw 2D3C CRSR UP (buffer) 2C81 db F1 2C82 dw 2D0A CRSR DWN (buffer) 2C84 db F2 2C85 dw 2D34 CRSR LEFT (buffer) 2C87 db F3 2C88 dw 2D02 CRSR RGHT (buffer) 2C8A db F8 dw 2D4F CTRL & CRSR UP 2C8B 2C8D db F9 2C8E dw 2D1D CTRL & CRSR DWN 2C90 db FA 2C91 dw 2D45 CTRL & CRSR LEFT 2C93 db FB 2C94 dw 2D14 CTRL & CRSR RGHT 2C96 db F4 2C97

dw 2E21 SHFT & CRSR UP

2C99 db F5

2C9A dw 2E26 SHFT & CRSR DWN

2C9C db F6

2C9D dw 2E1C SHFT & CRSR LEFT

2C9F db F7

2CA0 dw 2E17 SHFT & CRSR RGHT

2CA2 db E0

2CA3 dw 2E65 COPY

2CA5 db 7F

2CA6 dw 2DC3 DEL

2CA8 db 10

2CA9 dw 2DCD CLR

2CAB db E1

2CAC dw 2D81 CTRL & TAB (Flip Insert)

2CAE ********************************** EDIT table de saut 2

2CAE db 04 nombre entrées

2CAF dw 2CFE bip-bip

2CB1 db F0

2CB2 dw 2CBD CRSR UP

2CB4 db F1

2CB5 dw 2CC1 CRSR DWN

2CB7 db F2

2CB8 dw 2CC9 CRSR LEFT

2CBA db F3

2CBB dw 2CC5 CRSR RGHT

2CBD ************************************
2CC1 ********* CRSR DWN
2CC5 ********* CRSR RGHT
2CC9 ***********************************
2CCB TXT OUTPUT
2CD0 ******* ESC
2CD0 ENTER 2CD4 message *BREAK* 2CD7 ENTER 2CDA TXT GET CURSOR 2CE0 CR 2CE2 TXT OUTPUT 2CE5 CRSR DWN
2CEA ********************************** message *BREAK*
2CEA 2A 42 72 65 61 6B 2A 00 *BREAK*
2CF1 ************************************
2CFC mettre le flag de retenue
2CFE ************************************
2CFE BEL
2D02 ***********************************
2D07 BIP-BIP
2D0A ************************************
2D10 BIP-BIP

2D14	******** CTRL & CRSR RGHT
2D1D	******* CTRL & CRSR DWN
2D34	**************************************
2D39	BIP-BIP
2D3C	******* CRSR UP (buffer)
2D41	BIP-BIP
2D45	******* CTRL & CRSR LEFT
2D4F	******* CTRL & CRSR UP
	TXT GET WINDOW TXT GET CURSOR
2D81	******* CTRL & TAB (Flip insert)
	(Insert Flag) (Insert Flag)
2D8A	****** a jouter caractère
	(Insert Flag) BIP-BIP
2DC3	************** DET
2DC8	BIP-BIP
2DCD	O ************************************
	BIP-BIP TXT VALIDATE

2E17	******* SHFT & CRSR RGHT
2E1C	******* SHFT & CRSR LEFT
2E21	******** SHFT & CRSR UP
2E26	******* SHFT & CRSR DWN
2E2E	
2E37	TXT VALIDATE
2E4A	TXT PLACE/REMOVE CURSOR
2E4F	TXT PLACE/REMOVE CURSOR
2E57	TXT GET CURSOR
2E5B	TXT SET CURSOR
2E62	TXT SET CURSOR
2E65	**************************************
2E67	TXT GET CURSOR
2E74	TXT GET CURSOR
2E7C	TXT SET CURSOR
2E7F	
2E82	TXT RD CHAR
2E87	
2E8E	TXT VALIDATE
2E9C	ajouter caractère
2E9F	BIP-BIP
2ED3	
2ED9	TXT VALIDATE
2EDD	TXT OUTPUT
2EE7	TXT GET CURSOR
2EF4	
2EFB	
2F07	
2F0E	
2F19	TXT VALIDATE

```
2F2A
      TXT GET CURSOR
2F2F
      TXT VALIDATE
      TXT WR CHAR
2F3C
2F40
      TXT GET CURSOR
2F56 ******* caractère de clavier
2F56
      TXT GET CURSOR
      TXT VALIDATE
2F5A
2F60
      KM WAIT CHAR
2F63
      TXT CUR ON
2F66
      TXT GET CURSOR
2F6D
      KM WAIT CHAR
2F70
      TXT CUR OFF
****
      BD97 PI
2F73
2F78
      PΙ
****
      BD5E copier variable
2F91
****
      BD64 valeur 4 octets en virgule flottante
2FC8
****
      BDB5 valeur 4 octets fois 256 en entier
2FD1
****
      BD67 virgule flottante en entier
2FD9
****
      BD6A virgule flottante en entier
3001
****
      BD6D FIX
3014
****
      BD70 INT
3055
****
      BD73
305F
****
      BD76 multiplier nombre par 10<sup>A</sup>
30C6
****
      BDB8 RND INIT
3136
****
      BDBB SET RANDOM SEED
```

```
3143
****
      BD7C RND
3159
      BD88 aller chercher dernière valeur RND
****
3188
****
      BDA3 LOG10
31B1
****
      BDA0 LOG
31B6
****
      BDA6 EXP
322F
****
      BD9A EXP
32AC
****
      BD9D élévation à la puissance
32AF
****
      BD94 DEG/RAD
3345
****
      BDAA COS
3349
****
       BDA7 SIN
3353
****
       BDAF TAN
33C8
****
       BDB2 ATN
33D8
****
       BD7F soustraction
349E
****
       BD79 addition
34A2
****
             multiplication
       BD82
3577
****
       BD85 division
3604
****
       BD8B comparaison
36DF
****
       BD91
            SGN
3727
****
       BD8E changement de signe
3731
```

2.6 Le générateur de caractères

Ce n'est pas que nous voulions à tout prix abuser de votre patience avec les pages suivantes ni que nous pensions que l'ouvrage ne comporte pas encore assez de pages.

Nous pensons simplement que le jeu de caractères est un outil de travail important auquel s'appliquent même spécialement certaines instructions du jeu d'instructions Basic.

Pour que vous n'ayez pas à réinventer la poudre chaque fois que vous utilisez ces instructions, par exemple lorsque vous voulez produire des accents, il vous suffit de rechercher la forme du 'e' et de rajouter au dessus les points qui formeront l'accent aigu ou grave. Il vous suffit alors d'utiliser les valeurs ainsi calculées dans votre instruction de définition d'un caractère.

Nous nous permettons de vous donner un petit conseil. Vous constaterez que la plupart des dessins figurant dans les pages suivantes marquent toujours les lignes verticales par une paire de points (deux points sur la même ligne horizontale). Il vaut mieux éviter en effet de constituer des lignes verticales n'ayant qu'un point de largeur. En effet un point isolé est difficile à discerner à l'écran, surtout si vous disposez d'un moniteur couleur.

Mais maintenant vous pouvez donner libre cours à votre imagination et faire vos propres expériences. N'oubliez pas notre conseil de toujours former les lignes verticales avec des paires de pixels. Avant de vous lancer dans une redéfinition de caractères, vous pouvez toutefois chercher si, parmi les 256 caractères du CHARACTER GENERATOR du CPC664/6128, vous n'en trouvez pas un qui vous convienne.

3800 3801 3802 3803 3804 3805 3806 3807	FF C3 C3 C3 C3 C3 C3 FF	3808 3809 380A 380B 380C 380D 380E 380F	FF C0 C0 C0 C0 C0 C0	
3810 3811 3812 3813 3814 3815 3816 3817	18 18 18 18 18 18 18	3818 3819 381A 381B 381C 381D 381E 381F	03 03 03 03 03 03 03 03 FF	
3820 3821 3822 3823 3824 3825 3826 3827	0C 18 30 7E 0C 18 30	3828 3829 382A 382B 382C 382D 382E 382F	FF C3 E7 DB DB E7 C3 FF	
3830 3831 3832 3833 3834 3835 3836 3837	00 01 03 06 CC 78 30	3838 3839 383A 383B 383C 383D 383E 383F	3C 66 C3 C3 FF 24 E7	
3840 3841 3842 3843 3844 3845 3846 3847	00 00 30 60 FF 60 30	3848 3849 384A 384B 384C 384D 384E 384F	00 00 0C 06 FF 06 0C	
3850 3851 3852 3853 3854 3855 3856 3856	18 18 18 18 DB 7E 3C 18	3858 3859 385A 385B 385C 385D 385E 385F	18 3C 7E DB 18 18 18	

3860 3861 3862 3863 3864 3865 3866 3867	18 5A 3C 99 DB 7E 3C 18	3868 3869 386A 386B 386C 386D 386E 386F	00 03 33 63 FE 60 30	
3870 3871 3872 3873 3874 3875 3876 3877	3C 66 FF DB DB FF 66 3C	3878 3879 387A 387B 387C 387D 387E 387F	3C 66 C3 DB DB C3 66 3C	
3880 3881 3882 3883 3884 3885 3886 3887	FF C3 C3 FF C3 C3 C3 FF	3888 3889 388A 388B 388C 388D 388E 388F	3C 7E DB DB DF C3 66 3C	
3890 3891 3892 3893 3894 3895 3896 3897	3C 66 C3 DF DB DB 7E 3C	3898 3899 389A 389B 389C 389D 389E 389F	3C 66 C3 FB DB DB 7E 3C	
38A0 38A1 38A2 38A3 38A4 38A5 38A6 38A7	3C 7E DB DB FB C3 66 3C	38A8 38A9 38AA 38AB 38AC 38AD 38AE 38AF	00 01 33 1E CE 7B 31 00	
38B0 38B1 38B2 38B3 38B4 38B5 38B6 38B7	7E 66 66 66 66 66 66	38B8 38B9 38BA 38BB 38BC 38BD 38BE 38BF	03 03 03 FF 03 03 03	

38C0 38C1 38C2 38C3 38C4 38C5 38C6 38C7	FF 66 3C 18 18 3C 66 FF	38C8 38C9 38CA 38CB 38CC 38CD 38CE 38CF	18 18 3C 3C 3C 3C 18 18	
38D0 38D1 38D2 38D3 38D4 38D5 38D6 38D7	3C 66 66 30 18 00 18	38D8 38D9 38DA 38DB 38DC 38DD 38DE 38DF	3C 66 C3 FF C3 C3 66 3C	
38E0 38E1 38E2 38E3 38E4 38E5 38E6 38E7	FF DB DB DB FB C3 C3 FF	38E8 38E9 38EA 38EB 38EC 38ED 38EE 38EF	FF C3 C3 FB DB DB DB	
38F0 38F1 38F2 38F3 38F4 38F5 38F6 38F7	FF C3 C3 DF DB DB DB	38F8 38F9 38FA 38FB 38FC 38FD 38FE 38FF	FF DB DB DB DF C3 C3 FF	
3900 3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907	00 00 00 00 00 00 00	3908 3909 390A 390B 390C 390D 390E 390F	18 18 18 18 18 00 18	
3910 3911 3912 3913 3914 3915 3916 3917	6C 6C 6C 00 00 00	3918 3919 391A 391B 391C 391D 391E 391F	6C 6C FE 6C FE 6C 00	

3920 3921 3922 3923 3924 3925 3926 3927	18 3E 58 3C 1A 7C 18	3928 3929 392A 392B 392C 392D 392E 392F	00 C6 CC 18 30 66 C6	
3930 3931 3932 3933 3934 3935 3936 3937	38 6C 38 76 DC CC 76 00	3938 3939 393A 393B 393C 393D 393E 393F	18 18 30 00 00 00 00	
3940 3941 3942 3943 3944 3945 3946 3947	0C 18 30 30 30 18 0C 00	3948 3949 394A 394B 394C 394D 394E 394F	30 18 0C 0C 0C 18 30	
3950 3951 3952 3953 3954 3955 3956 3957	00 66 3C FF 3C 66 00	3958 3959 395A 395B 395C 395D 395E 395F	00 18 18 7E 18 18 00	
3960 3961 3962 3963 3964 3965 3966 3967	00 00 00 00 00 18 18 30	3968 3969 396A 396B 396C 396D 396E 396F	00 00 00 7E 00 00 00	
3970 3971 3972 3973 3974 3975 3976 3977	00 00 00 00 00 18 18	3978 3979 397A 397B 397C 397D 397E 397F	06 0C 18 30 60 C0 80	

3980 3981 3982 3983 3984 3985 3986 3987	7C C6 CE D6 E6 C6 7C	3988 3989 398A 398B 398C 398D 398E 398F	18 38 18 18 18 18 7E 00	
3990 3991 3992 3993 3994 3995 3996 3997	3C 66 06 3C 60 66 7E 00	3998 3999 399A 399B 399C 399D 399E 399F	3C 66 06 1C 06 66 3C	
39A0 39A1 39A2 39A3 39A4 39A5 39A6 39A7	1C 3C 6C CC FE 0C 1E 00	39A8 39A9 39AA 39AB 39AC 39AD 39AE 39AF	7E 62 60 7C 06 66 3C 00	
39B0 39B1 39B2 39B3 39B4 39B5 39B6 39B7	3C 66 60 7C 66 66 3C	39B8 39B9 39BA 39BB 39BC 39BD 39BE 39BF	7E 66 06 0C 18 18 18	
39C0 39C1 39C2 39C3 39C4 39C5 39C6 39C7	3C 66 66 3C 66 66 3C	39C8 39C9 39CA 39CB 39CC 39CD 39CE 39CF	3C 66 66 3E 06 66 3C 00	
39D0 39D1 39D2 39D3 39D4 39D5 39D6 39D7	00 00 18 18 00 18 18	39D8 39D9 39DA 39DB 39DC 39DD 39DE 39DF	00 00 18 18 00 18 18 30	

39E0 39E1 39E2 39E3 39E4 39E5 39E6 39E7	0C 18 30 60 30 18 0C 00	39E8 39E9 39EA 39EB 39EC 39ED 39EE 39EF	00 00 7E 00 00 7E 00	
39F0 39F1 39F2 39F3 39F4 39F5 39F6 39F7	60 30 18 0C 18 30 60	39F8 39F9 39FA 39FB 39FC 39FD 39FE 39FF	3C 66 66 0C 18 00 18	
3A00 3A01 3A02 3A03 3A04 3A05 3A06 3A07	7C C6 DE DE DE C0 7C	3A08 3A09 3A0A 3A0B 3A0C 3A0D 3A0E 3A0F	18 3C 66 66 7E 66 66	
3A10 3A11 3A12 3A13 3A14 3A15 3A16 3A17	FC 66 66 7C 66 66 FC	3A18 3A19 3A1A 3A1B 3A1C 3A1D 3A1E 3A1F	3C 66 C0 C0 C0 66 3C 00	
3A20 3A21 3A22 3A23 3A24 3A25 3A26 3A27	F8 6C 66 66 6C F8 00	3A28 3A29 3A2A 3A2B 3A2C 3A2D 3A2E 3A2F	FE 62 68 78 68 62 FE 00	
3A30 3A31 3A32 3A33 3A34 3A35 3A36 3A37	FE 62 68 78 68 60 F0	3A38 3A39 3A3A 3A3B 3A3C 3A3D 3A3E 3A3F	3C 66 C0 C0 CE 66 3E 00	

3A40 3A41 3A42 3A43 3A44 3A45 3A46 3A47	66 66 7E 66 66 66	3A48 3A49 3A4A 3A4B 3A4C 3A4D 3A4E 3A4F	7E 18 18 18 18 18 7E 00	
3A50 3A51 3A52 3A53 3A54 3A55 3A56 3A57	1E 0C 0C 0C CC CC 78 00	3A58 3A59 3A5A 3A5B 3A5C 3A5D 3A5E 3A5F	E6 66 6C 78 6C 66 E6	
3A60 3A61 3A62 3A63 3A64 3A65 3A66 3A67	F0 60 60 62 66 FE 00	3A68 3A69 3A6A 3A6B 3A6C 3A6D 3A6E 3A6F	C6 EE FE FE D6 C6 C6	
3A70 3A71 3A72 3A73 3A74 3A75 3A76 3A77	C6 E6 F6 DE CE C6 C6	3A78 3A79 3A7A 3A7B 3A7C 3A7D 3A7E 3A7F	38 6C C6 C6 C6 6C 38 00	
3A80 3A81 3A82 3A83 3A84 3A85 3A86 3A87	FC 66 66 7C 60 60 F0	3A88 3A89 3A8A 3A8B 3A8C 3A8D 3A8E 3A8F	38 6C C6 C6 DA CC 76 00	
3A90 3A91 3A92 3A93 3A94 3A95 3A96 3A97	FC 66 66 7C 6C 66 E6	3A98 3A99 3A9A 3A9B 3A9C 3A9D 3A9E 3A9F	3C 66 60 3C 06 66 3C 00	

3AA0 3AA1 3AA2 3AA3 3AA4 3AA5 3AA6 3AA7	7E 5A 18 18 18 18 3C 00	3AA8 3AA9 3AAA 3AAB 3AAC 3AAD 3AAE 3AAF	66 66 66 66 66 66 3C	
3AB0 3AB1 3AB2 3AB3 3AB4 3AB5 3AB6 3AB7	66 66 66 66 3C 18	3AB8 3AB9 3ABA 3ABB 3ABC 3ABD 3ABE 3ABF	C6 C6 C6 D6 FE EE C6	
3AC0 3AC1 3AC2 3AC3 3AC4 3AC5 3AC6 3AC7	C6 6C 38 38 6C C6 C6	3AC8 3AC9 3ACA 3ACB 3ACC 3ACD 3ACE 3ACE	66 66 3C 18 18 3C 00	
3AD0 3AD1 3AD2 3AD3 3AD4 3AD5 3AD6 3AD7	FE C6 8C 18 32 66 FE 00	3AD8 3AD9 3ADA 3ADB 3ADC 3ADD 3ADE 3ADE	3C 30 30 30 30 30 30 30	
3AE0 3AE1 3AE2 3AE3 3AE4 3AE5 3AE6 3AE7	C0 60 30 18 0C 06 02	3AE8 3AE9 3AEA 3AEB 3AEC 3AED 3AEE 3AEF	3C 0C 0C 0C 0C 0C 3C	
3AF0 3AF1 3AF2 3AF3 3AF4 3AF5 3AF6 3AF7	18 3C 7E 18 18 18 18	3AF8 3AF9 3AFA 3AFB 3AFC 3AFD 3AFE 3AFF	00 00 00 00 00 00 00 FF	

3B00 3B01 3B02 3B03 3B04 3B05 3B06 3B07	30 18 0C 00 00 00 00	3B08 3B09 3B0A 3B0B 3B0C 3B0D 3B0E 3B0F	00 00 78 0C 7C CC 76 00	
3B10 3B11 3B12 3B13 3B14 3B15 3B16 3B17	E0 60 7C 66 66 66 DC 00	3B18 3B19 3B1A 3B1B 3B1C 3B1D 3B1E 3B1F	00 00 3C 66 60 66 3C 00	
3B20 3B21 3B22 3B23 3B24 3B25 3B26 3B27	1C 0C 7C CC CC CC 76 00	3B28 3B29 3B2A 3B2B 3B2C 3B2D 3B2E 3B2F	00 00 3C 66 7E 60 3C	
3B30 3B31 3B32 3B33 3B34 3B35 3B36 3B37	1C 36 30 78 30 30 78 00	3B38 3B39 3B3A 3B3B 3B3C 3B3D 3B3E 3B3F	00 00 3E 66 66 3E 06 7C	
3B40 3B41 3B42 3B43 3B44 3B45 3B46 3B47	E0 60 6C 76 66 66 E6	3B48 3B49 3B4A 3B4B 3B4C 3B4D 3B4E 3B4F	18 00 38 18 18 18 3C 00	
3B50 3B51 3B52 3B53 3B54 3B55 3B56 3B57	06 00 0E 06 06 66 66 3C	3B58 3B59 3B5A 3B5B 3B5C 3B5D 3B5E 3B5F	E0 60 66 6C 78 6C E6	

3B60 3B61 3B62 3B63 3B64 3B65 3B66 3B67	38 18 18 18 18 18 3C 00	3B68 3B69 3B6A 3B6B 3B6C 3B6D 3B6E 3B6F	00 00 6C FE D6 D6 C6	
3B70 3B71 3B72 3B73 3B74 3B75 3B76 3B77	00 00 DC 66 66 66 66	3B78 3B79 3B7A 3B7B 3B7C 3B7D 3B7E 3B7F	00 00 3C 66 66 66 3C 00	
3B80 3B81 3B82 3B83 3B84 3B85 3B86 3B87	00 00 DC 66 66 7C 60 F0	3B88 3B89 3B8A 3B8B 3B8C 3B8D 3B8E 3B8F	00 00 76 CC CC 7C 0C 1E	
3B90 3B91 3B92 3B93 3B94 3B95 3B96 3B97	00 00 DC 76 60 60 F0	3B98 3B99 3B9A 3B9B 3B9C 3B9D 3B9E 3B9F	00 00 3C 60 3C 06 7C	
3BA0 3BA1 3BA2 3BA3 3BA4 3BA5 3BA6 3BA7	30 30 7C 30 30 36 1C	3BA8 3BA9 3BAA 3BAB 3BAC 3BAD 3BAE 3BAF	00 00 66 66 66 66 3E 00	
3BB0 3BB1 3BB2 3BB3 3BB4 3BB5 3BB6 3BB7	00 00 66 66 66 3C 18	3BB8 3BB9 3BBA 3BBB 3BBC 3BBD 3BBE 3BBF	00 00 C6 D6 D6 FE 6C	

3BC0 3BC1 3BC2 3BC3 3BC4 3BC5 3BC6 3BC7	00 00 C6 6C 38 6C C6	3BC8 3BC9 3BCA 3BCB 3BCC 3BCD 3BCE 3BCF	00 00 66 66 66 3E 06 7C	
3BD0 3BD1 3BD2 3BD3 3BD4 3BD5 3BD6 3BD7	00 00 7E 4C 18 32 7E 00	3BD8 3BD9 3BDA 3BDB 3BDC 3BDD 3BDE 3BDF	0E 18 18 70 18 18 0E 00	
3BE0 3BE1 3BE2 3BE3 3BE4 3BE5 3BE6 3BE7	18 18 18 18 18 18 18	3BE8 3BE9 3BEA 3BEB 3BEC 3BED 3BEE 3BEF	70 18 18 0E 18 18 70	
3BF0 3BF1 3BF2 3BF3 3BF4 3BF5 3BF6 3BF7	76 DC 00 00 00 00 00	3BF8 3BF9 3BFA 3BFB 3BFC 3BFD 3BFE 3BFF	CC 33 CC 33 CC 33 CC 33	
3C00 3C01 3C02 3C03 3C04 3C05 3C06 3C07	00 00 00 00 00 00 00	3C08 3C09 3C0A 3C0B 3C0C 3C0D 3C0E 3C0F	F0 F0 F0 00 00 00	
3C10 3C11 3C12 3C13 3C14 3C15 3C16 3C17	0F 0F 0F 0F 00 00	3C18 3C19 3C1A 3C1B 3C1C 3C1D 3C1E 3C1F	FF FF FF 00 00 00	

3C20 3C21 3C22 3C23 3C24 3C25 3C26 3C27	00 00 00 00 F0 F0 F0	3C28 3C29 3C2A 3C2B 3C2C 3C2D 3C2E 3C2F	F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0	
3C30 3C31 3C32 3C33 3C34 3C35 3C36 3C37	0F 0F 0F 0F F0 F0 F0	3C38 3C39 3C3A 3C3B 3C3C 3C3D 3C3E 3C3F	FF FF FF F0 F0 F0 F0	
3C40 3C41 3C42 3C43 3C44 3C45 3C46 3C47	00 00 00 00 0F 0F 0F	3C48 3C49 3C4A 3C4B 3C4C 3C4D 3C4E 3C4F	F0 F0 F0 OF OF OF	
3C50 3C51 3C52 3C53 3C54 3C55 3C56 3C57	0F 0F 0F 0F 0F 0F	3C58 3C59 3C5A 3C5B 3C5C 3C5D 3C5E 3C5F	FF FF FF OF OF	
3C60 3C61 3C62 3C63 3C64 3C65 3C66 3C67	00 00 00 00 FF FF FF	3C68 3C69 3C6A 3C6B 3C6C 3C6D 3C6E 3C6F	F0 F0 F0 FF FF FF	
3C70 3C71 3C72 3C73 3C74 3C75 3C76 3C77	0F 0F 0F 0F FF FF	3C78 3C79 3C7A 3C7B 3C7C 3C7D 3C7E 3C7F	FF FF FF FF FF	

3C80 3C81 3C82 3C83 3C84 3C85 3C86 3C87	00 00 00 18 18 00 00	3C88 3C89 3C8A 3C8B 3C8C 3C8D 3C8E 3C8F	18 18 18 18 18 00 00	
3C90 3C91 3C92 3C93 3C94 3C95 3C96 3C97	00 00 00 1F 1F 00 00	3C98 3C99 3C9A 3C9B 3C9C 3C9D 3C9E 3C9F	18 18 18 1F 0F 00 00	
3CA0 3CA1 3CA2 3CA3 3CA4 3CA5 3CA6 3CA7	00 00 00 18 18 18 18	3CA8 3CA9 3CAA 3CAB 3CAC 3CAD 3CAE 3CAF	18 18 18 18 18 18 18	
3CB0 3CB1 3CB2 3CB3 3CB4 3CB5 3CB6 3CB7	00 00 00 0F 1F 18 18	3CB8 3CB9 3CBA 3CBB 3CBC 3CBD 3CBE 3CBF	18 18 18 1F 1F 18 18	
3CC0 3CC1 3CC2 3CC3 3CC4 3CC5 3CC6 3CC7	00 00 00 F8 F8 00 00	3CC8 3CC9 3CCA 3CCB 3CCC 3CCD 3CCE 3CCF	18 18 18 F8 F0 00 00	
3CD0 3CD1 3CD2 3CD3 3CD4 3CD5 3CD6 3CD7	00 00 00 FF FF 00 00	3CD8 3CD9 3CDA 3CDB 3CDC 3CDD 3CDE 3CDF	18 18 18 FF FF 00 00	

3CE0 3CE1 3CE2 3CE3 3CE4 3CE5 3CE6 3CE7	00 00 00 F0 F8 18 18	3CE8 3CE9 3CEA 3CEB 3CEC 3CED 3CEE 3CEF	18 18 18 F8 F8 18 18	
3CF0 3CF1 3CF2 3CF3 3CF4 3CF5 3CF6 3CF7	00 00 00 FF FF 18 18	3CF8 3CF9 3CFA 3CFB 3CFC 3CFD 3CFE 3CFF	18 18 18 FF FF 18 18	
3D00 3D01 3D02 3D03 3D04 3D05 3D06 3D07	10 38 6C C6 00 00	3D08 3D09 3D0A 3D0B 3D0C 3D0D 3D0E 3D0F	0C 18 30 00 00 00 00	
3D10 3D11 3D12 3D13 3D14 3D15 3D16 3D17	66 66 00 00 00 00 00	3D18 3D19 3D1A 3D1B 3D1C 3D1D 3D1E 3D1F	3C 66 60 F8 60 66 FE	
3D20 3D21 3D22 3D23 3D24 3D25 3D26 3D27	38 44 BA A2 BA 44 38	3D28 3D29 3D2A 3D2B 3D2C 3D2D 3D2E 3D2F	7E F4 F4 74 34 34 34 00	
3D30 3D31 3D32 3D33 3D34 3D35 3D36 3D37	1E 30 38 6C 38 18 F0	3D38 3D39 3D3A 3D3B 3D3C 3D3D 3D3E 3D3F	18 18 0C 00 00 00 00	

3D40 3D41 3D42 3D43 3D44 3D45 3D46 3D47	40 C0 44 4C 54 1E 04	3D48 3D49 3D4A 3D4B 3D4C 3D4D 3D4E 3D4F	40 C0 4C 52 44 08 1E 00	
3D50 3D51 3D52 3D53 3D54 3D55 3D56 3D57	E0 10 62 16 EA 0F 02 00	3D58 3D59 3D5A 3D5B 3D5C 3D5D 3D5E 3D5F	00 18 18 7E 18 18 7E 00	
3D60 3D61 3D62 3D63 3D64 3D65 3D66 3D67	18 18 00 7E 00 18 18	3D68 3D69 3D6A 3D6B 3D6C 3D6D 3D6E 3D6F	00 00 00 7E 06 06 00	
3D70 3D71 3D72 3D73 3D74 3D75 3D76 3D77	18 00 18 30 66 66 3C 00	3D78 3D79 3D7A 3D7B 3D7C 3D7D 3D7E 3D7F	18 00 18 18 18 18 18	
3D80 3D81 3D82 3D83 3D84 3D85 3D86 3D87	00 00 73 DE CC DE 73 00	3D88 3D89 3D8A 3D8B 3D8C 3D8D 3D8E 3D8F	7C C6 C6 FC C6 C6 F8 C0	
3D90 3D91 3D92 3D93 3D94 3D95 3D96 3D97	00 66 66 3C 66 66 3C 00	3D98 3D99 3D9A 3D9B 3D9C 3D9D 3D9E 3D9F	3C 60 60 3C 66 66 3C 00	

3DA0 3DA1 3DA2 3DA3 3DA4 3DA5 3DA6 3DA7	00 00 1E 30 7C 30 1E 00	3DA8 3DA9 3DAA 3DAB 3DAC 3DAD 3DAE 3DAF	38 6C C6 FE C6 6C 38 00	
3DB0 3DB1 3DB2 3DB3 3DB4 3DB5 3DB6 3DB7	00 C0 60 30 38 6C C6	3DB8 3DB9 3DBA 3DBB 3DBC 3DBD 3DBE 3DBF	00 00 66 66 66 7C 60	
3DC0 3DC1 3DC2 3DC3 3DC4 3DC5 3DC6 3DC7	00 00 00 FE 6C 6C 6C 00	3DC8 3DC9 3DCA 3DCB 3DCC 3DCD 3DCE 3DCF	00 00 00 7E D8 D8 70	
3DD0 3DD1 3DD2 3DD3 3DD4 3DD5 3DD6 3DD7	03 06 0C 3C 66 3C 60	3DD8 3DD9 3DDA 3DDB 3DDC 3DDD 3DDE 3DDE	03 06 0C 66 66 3C 60 C0	
3DE0 3DE1 3DE2 3DE3 3DE4 3DE5 3DE6 3DE7	00 E6 3C 18 38 6C C7	3DE8 3DE9 3DEA 3DEB 3DEC 3DED 3DEE 3DEF	00 00 66 C3 DB DB 7E 00	
3DF0 3DF1 3DF2 3DF3 3DF4 3DF5 3DF6 3DF7	FE C6 60 30 60 C6 FE 00	3DF8 3DF9 3DFA 3DFB 3DFC 3DFD 3DFE 3DFF	00 7C C6 C6 C6 6C EE 00	

3E00 3E01 3E02 3E03 3E04 3E05 3E06 3E07	18 30 60 C0 80 00 00	3E08 3E09 3E0A 3E0B 3E0C 3E0D 3E0E 3E0F	18 0C 06 03 01 00 00	
3E10 3E11 3E12 3E13 3E14 3E15 3E16 3E17	00 00 00 01 03 06 0C	3E18 3E19 3E1A 3E1B 3E1C 3E1D 3E1E 3E1F	00 00 00 80 C0 60 30	
3E20 3E21 3E22 3E23 3E24 3E25 3E26 3E27	18 3C 66 C3 81 00 00	3E28 3E29 3E2A 3E2B 3E2C 3E2D 3E2E 3E2F	18 0C 06 03 03 06 0C	
3E30 3E31 3E32 3E33 3E34 3E35 3E36 3E37	00 00 00 81 C3 66 3C	3E38 3E39 3E3A 3E3B 3E3C 3E3D 3E3E 3E3F	18 30 60 C0 C0 60 30	
3E40 3E41 3E42 3E43 3E44 3E45 3E46 3E47	18 30 60 C1 83 06 0C	3E48 3E49 3E4A 3E4B 3E4C 3E4D 3E4E 3E4F	18 0C 06 83 C1 60 30	
3E50 3E51 3E52 3E53 3E54 3E55 3E56 3E57	18 3C 66 C3 C3 66 3C	3E58 3E59 3E5A 3E5B 3E5C 3E5D 3E5E 3E5F	C3 E7 7E 3C 3C 7E E7 C3	

3E60 •3E61 3E62 3E63 3E64 3E65 3E66 3E67	03 07 0E 1C 38 70 E0	3E68 3E69 3E6A 3E6B 3E6C 3E6D 3E6E 3E6F	C0 E0 70 38 1C 0E 07 03	
3E70 3E71 3E72 3E73 3E74 3E75 3E76 3E77	CC CC 33 33 CC CC 33 33	3E78 3E79 3E7A 3E7B 3E7C 3E7D 3E7E 3E7F	AA 55 AA 55 AA 55 AA 55	
3E80 3E81 3E82 3E83 3E84 3E85 3E86 3E87	FF FF 00 00 00 00 00	3E88 3E89 3E8A 3E8B 3E8C 3E8D 3E8E 3E8F	03 03 03 03 03 03 03	
3E90 3E91 3E92 3E93 3E94 3E95 3E96 3E97	00 00 00 00 00 00 FF FF	3E98 3E99 3E9A 3E9B 3E9C 3E9D 3E9E 3E9F	C0 C0 C0 C0 C0 C0	
3EA0 3EA1 3EA2 3EA3 3EA4 3EA5 3EA6 3EA7	FF FE FC F8 F0 E0 C0 80	3EA8 3EA9 3EAA 3EAB 3EAC 3EAD 3EAE 3EAF	FF 7F 3F 1F 0F 07 03 01	
3EB0 3EB1 3EB2 3EB3 3EB4 3EB5 3EB6 3EB7	01 03 07 0F 1F 3F 7F FF	3EB8 3EB9 3EBA 3EBB 3EBC 3EBD 3EBE 3EBF	80 C0 E0 F0 F8 FC FE	

3EC0 3EC1 3EC2 3EC3 3EC4 3EC5 3EC6 3EC7	AA 55 AA 55 00 00 00	3EC8 3EC9 3ECA 3ECB 3ECC 3ECD 3ECE 3ECF	0A 05 0A 05 0A 05 0A 05	
3ED0 3ED1 3ED2 3ED3 3ED4 3ED5 3ED6 3ED7	00 00 00 00 AA 55 AA 55	3ED8 3ED9 3EDA 3EDB 3EDC 3EDD 3EDD 3EDE 3EDF	A0 50 A0 50 A0 50 A0 50	
3EE0 3EE1 3EE2 3EE3 3EE4 3EE5 3EE6 3EE7	AA 54 A8 50 A0 40 80	3EE8 3EE9 3EEA 3EEB 3EEC 3EED 3EEE 3EEE	AA 55 2A 15 0A 05 02 01	
3EF0 3EF1 3EF2 3EF3 3EF4 3EF5 3EF6 3EF7	01 02 05 0A 15 2A 55 AA	3EF8 3EF9 3EFA 3EFB 3EFC 3EFD 3EFE 3EFF	00 80 40 A0 50 A8 54 AA	
3F00 3F01 3F02 3F03 3F04 3F05 3F06 3F07	7E FF 99 FF BD C3 FF 7E	3F08 3F09 3F0A 3F0B 3F0C 3F0D 3F0E 3F0F	7E FF 99 FF C3 BD FF 7E	
3F10 3F11 3F12 3F13 3F14 3F15 3F16 3F17	38 38 FE FE 10 38 00	3F18 3F19 3F1A 3F1B 3F1C 3F1D 3F1E 3F1F	10 38 7C FE 7C 38 10	

3F20 3F21 3F22 3F23 3F24 3F25 3F26 3F27	6C FE FE FC 7C 38 10	3F28 3F29 3F2A 3F2B 3F2C 3F2D 3F2E 3F2F	10 38 7C FE FE 10 38 00	
3F30 3F31 3F32 3F33 3F34 3F35 3F36 3F37	00 3C 66 C3 C3 66 3C	3F38 3F39 3F3A 3F3B 3F3C 3F3D 3F3E 3F3F	00 3C 7E FF FF 7E 3C 00	
3F40 3F41 3F42 3F43 3F44 3F45 3F46 3F47	00 7E 66 66 66 66 7E 00	3F48 3F49 3F4A 3F4B 3F4C 3F4D 3F4E 3F4F	00 7E 7E 7E 7E 7E 7E 7E 00	
3F50 3F51 3F52 3F53 3F54 3F55 3F56 3F57	0F 07 0D 78 CC CC CC	3F58 3F59 3F5A 3F5B 3F5C 3F5D 3F5E 3F5F	3C 66 66 66 3C 18 7E 18	
3F60 3F61 3F62 3F63 3F64 3F65 3F66 3F67	0C 0C 0C 0C 0C 3C 7C 38	3F68 3F69 3F6A 3F6B 3F6C 3F6D 3F6E 3F6F	18 1C 1E 1B 18 78 F8 70	
3F70 3F71 3F72 3F73 3F74 3F75 3F76 3F77	99 5A 24 C3 C3 24 5A 99	3F78 3F79 3F7A 3F7B 3F7C 3F7D 3F7E 3F7F	10 38 38 38 38 38 38 7C D6	

CHARACTERS

3F80 3F81 3F82 3F83 3F84 3F85 3F86 3F87	18 3C 7E FF 18 18	3F88 3F89 3F8A 3F8B 3F8C 3F8D 3F8E 3F8F	18 18 18 18 FF 7E 3C 18	
3F90 3F91 3F92 3F93 3F94 3F95 3F96 3F97	10 30 70 FF FF 70 30	3F98 3F99 3F9A 3F9B 3F9C 3F9D 3F9E 3F9F	08 0C 0E FF FF 0E 0C 08	
3FA0 3FA1 3FA2 3FA3 3FA4 3FA5 3FA6 3FA7	00 00 18 3C 7E FF FF 00	3FA8 3FA9 3FAA 3FAB 3FAC 3FAD 3FAE 3FAF	00 00 FF FF 7E 3C 18 00	
3FB0 3FB1 3FB2 3FB3 3FB4 3FB5 3FB6 3FB7	80 E0 F8 FE F8 E0 80	3FB8 3FB9 3FBA 3FBB 3FBC 3FBD 3FBE 3FBF	02 0E 3E FE 3E 0E 02 00	
3FC0 3FC1 3FC2 3FC3 3FC4 3FC5 3FC6 3FC7	38 38 92 7C 10 28 28	3FC8 3FC9 3FCA 3FCB 3FCC 3FCD 3FCE 3FCF	38 38 10 FE 10 28 44 82	
3FD0 3FD1 3FD2 3FD3 3FD4 3FD5 3FD6 3FD7	38 38 12 7C 90 28 24 22	3FD8 3FD9 3FDA 3FDB 3FDC 3FDD 3FDE 3FDF	38 38 90 7C 12 28 48 88	

CHARACTERS

3FE0 3FE1 3FE2 3FE3 3FE4 3FE5 3FE6 3FE7	00 3C 18 3C 3C 3C 3C 18	3FE8 3FE9 3FEA 3FEB 3FEC 3FED 3FEE 3FEF	3C FF FF 18 0C 18 30 18	
3FF0 3FF1 3FF2 3FF3 3FF4 3FF5 3FF6 3FF7	18 3C 7E 18 18 7E 3C 18	3FF8 3FF9 3FFA 3FFB 3FFC 3FFD 3FFE 3FFF	00 24 66 FF 66 24 00	

3 LE BASIC

3.1 L'interpréteur Basic du CPC

Le CPC dispose d'un interpréteur Basic rapide et puissant qui est logé dans une Rom de 16 K. Il occupe la zone d'adresses &C000 à &FFFF, parallèlement à la Ram écran. Pour le programme Basic et pour les variables Basic, la zone de &0170 à &A67B est disponible, ce qui représente 42249 octets.

L'interpréteur soutient presque toutes les possibilités offertes par l'électronique et le système d'exploitation de l'ordinateur. Cela comprend notamment la sortie sur écran avec jusqu'à 8 fenêtres, le graphisme haute résolution, le son ainsi que le traitement d'event. Il est ainsi pour la première fois possible de faire exécuter en Basic plusieurs tâches parallèlement. L'interpréteur Basic offre en outre une arithmétique avec des nombres entiers de 16 bits (zone de valeurs de -32768 à 32767) et une arithmétique avec virgule flottante avec un exposant-puissance de deux sur 8 bits et une mantisse de 32 bits qui garantit une précision de 9 décimales pour une zone de valeurs de +- 1E-39 à +- 1E+38.

L'arithmétique entière ou l'arithmétique à virgule flottante ne font cependant pas partie de l'interpréteur Basic mais de la Rom du système d'exploitation (adresses &2F73 à &37FF). Elles sont appelées comme les autres fonctions du système d'exploitation à travers la table de saut qui se trouve dans le haut de la Ram (&BB00 à &BDF4) et qui peut être modifiée en cas de besoin.

L'interpréteur Basic permet également la création, l'édition (examen/modification) et l'exécution aisées de programmes. La création de programmes est en effet facilitée par l'instruction AUTO, l'édition par l'instruction EDIT qui, grâce à la puissance du système d'exploitation, est à peine moins maniable que l'éditeur plein écran, ainsi que par les instructions RENUM, MERGE et DELETE. L'exécution des programmes est également facilitée par des instructions puissantes. Par exemple l'instruction ON ERROR GOTO permet le traitement des erreurs.

L'instruction DEFtype permet de définir le type d'une variable, l'instruction ERASE permet une suppression sélective de tableaux. Il est encore possible d'entrer et de faire sortir les nombres comme des nombres décimaux, binaires ou hexadécimaux ainsi que d'utiliser des fonctions qu'on a soi-même définies, fonctions qui peuvent comporter plusieurs arguments. Enfin les structures de programme telles que IF ... THEN ... ELSE, FOR ... NEXT et WHILE ... WEND sont un autre aspect très important de la puissance du Basic du CPC. Il est également possible en Basic de réaffecter les touches du clavier, de définir les fonctions des touches de fonction ou de définir des caractères qui apparaîtront à l'écran. Il ne manque ni l'instruction TRACE ni une très complète instruction PRINT USING.

Après ce bref aperçu, nous allons nous pencher de plus près sur l'entrée et le stockage des lignes de Basic, ainsi que sur l'exécution des programmes par l'interpréteur Basic. Ces informations vous permettront non seulement de pouvoir tirer le maximum de votre interpréteur Basic mais également d'écrire vos propres extensions du Basic. Nous vous donnerons plus loin quelques exemples d'extensions du Basic.

L'entrée de lignes Basic

Lorsque vous entrez une ligne Basic, elle est d'abord placée dans un buffer de 256 octets qui se trouve aux adresses & ACA8 à & ADA7. L'entrée y figure en clair, non codée. Si la ligne commence par un numéro, celui-ci est converti en un nombre binaire de 16 bits et placé dans un second buffer destiné à recevoir la ligne traitée. Ce buffer comprend 300 caractères et il se trouve avant le programme Basic, aux adresses & 40 à & 16F. La ligne entrée est alors examinée pour voir si elle comporte des mots-clé Basic. Ces mots-clés sont remplacés par un octet appelé token. Par exemple 'AFTER' devient le token & 80. Les tokens de tous les mots d'instruction et des opérateurs Basic tels que '=' ou 'AND' ont des valeurs supérieures à 127, c'est-à-dire que leur bit 7 est mis. Les fonctions Basic comme EXP ou ROUND ont des tokens compris entre 0 et & 7F.

Pour les distinguer des caractères ASCII normaux, ils sont marqués par un &FF les précédant. Le double-point servant à séparer entre elles deux instructions est représenté par le code &01, la fin d'une ligne est marquée par un &00. Si une suite de lettres n'a pu être identifiée comme étant une instruction ou une fonction, elle est traitée comme étant le nom d'une variable. Un nom de variable peut comprendre jusqu'à 40 caractères qui sont tous significatifs. Aucune différence n'est faite entre les majuscules et les minuscules. Supposons que nous ayons entré la ligne suivante:

10 start = 77

Après le numéro de ligne seront placées les valeurs:

&0D &00 &00 &73 &74 &61 &72 &F4 &EF &19 &4D &00

Le &0D indique qu'il s'agit d'une variable sans marque de type. Ensuite viennent deux 0 sur lesquels nous reviendrons plus tard. Puis vient le nom de la variable, les codes ASCII pour s, t, a et r. Pour la dernière lettre, 't', &80 est ajouté au code ASCII &74 (le bit supérieur est mis) et nous obtenons &F4. Le code &EF est le token pour '='. Le code &19 qui suit indique une constante à un octet: &4D est la valeur de cette constante (=77 en décimal). Le zéro qui termine marque la fin de la ligne.

Avant le numéro de ligne, il y a encore deux octets qui indiquent la longueur de la ligne:

&12 &00 &0A &00

La ligne comporte donc &12+256*&00 = 18 octets et elle porte le numéro de ligne &0A+256*&00, soit 10.

Vous voyez donc qu'au contraire de ce qui est le cas avec d'autres interpréteurs Basic, les constantes ne sont pas placées dans le texte du programme sous forme de textes ASCII, mais sous la forme de leur traduction binaire. Ceci présente un avantage décisif. La conversion du format ASCII au format binaire prend en effet du temps.

Avec la technique utilisée sur le CPC, cette conversion ne s'effectue qu'une seule fois, lors de l'entrée de la ligne et elle n'a donc pas à être effectuée chaque fois que la ligne est exécutée. Il en découle un gain de vitesse dans l'exécution des programmes qui n'est pas négligeable.

Le CPC connaît d'autre part toute une série de constantes numériques qui sont désignées par un token particulier. Les constantes qui ne comprennent par exemple qu'un seul chiffre, soit les nombres de 0 à 9 sont ainsi codées avec les tokens &0E à &17. Elles n'occupent ainsi qu'un octet dans le texte du programme. Nous avons déjà rencontré le token &19 qui marque les valeurs numériques d'un octet. Pour les valeurs entières sur deux octets, il y a trois tokens différents, suivant que la constante a été entrée sous la forme décimale, binaire ou hexadécimale. La valeur de la constante est toujours stockée de la même façon avec un octet faible et un octet fort.

&1A valeur sur deux octets, décimal &1B valeur sur deux octets, binaire &1C valeur sur deux octets, hexadécimal

S'il ne s'agit pas d'un nombre entier ou si sa valeur est supérieure à 32767, le nombre est stocké sous la forme d'une valeur à virgule flottante qui est désignée par le token &1F. Le token est suivi de la valeur à virgule flottante sur 5 octets. Nous reviendrons plus tard sur les valeurs à virgule flottante.

Dans ce contexte, les numéros de ligne ont une situation particulière lorsqu'ils suivent par exemple des instructions telles que GOTO, GOSUB ou RUN. Ils sont également stockés sous la forme binaire, mais ils sont désignés par le token &1E.

Lorsqu'un programme est exécuté et qu'il rencontre par exemple une instruction GOTO, il lit alors le numéro de ligne et il doit rechercher cette ligne dans tout le programme. Sur des programmes de taille importante, cela peut durer assez longtemps. Les instructions GOTO et GOSUB sont souvent utilisées dans des boucles qui sont parcourues des centaines ou des milliers de fois.

Dans ce cas, le temps de recherche des numéros de ligne peut représenter un part importante du temps d'exécution du programme. L'interpréteur Basic du CPC n'effectue cette recherche de ligne qu'une seule fois. En effet, une fois qu'il a trouvé la ligne recherchée, il remplace le numéro de ligne figurant à la suite de l'instruction GOTO par l'adresse de cette ligne qu'il vient de trouver. Pour qu'il puisse faire la différence entre un numéro de ligne et une adresse de ligne, il remplace le token &1E par le token &1D, qui est le token pour les adresses de ligne. Si la même instruction GOTO est exécutée une seconde fois, l'interpréteur trouve directement l'adresse à laquelle le programme doit sauter, ce qui permet bien sûr de gagner beaucoup de temps.

Cette technique crée cependant quelques difficultés pour les instructions qui utilisent le numéro de ligne en tant que tel. Lorsque l'instruction LIST doit par exemple sortir le numéro de ligne, c'est le numéro de ligne qu'elle doit indiquer et non l'adresse de la ligne. Ce problème est cependant très facilement résolu. En effet lorsque l'adresse de la ligne est connue, il est facile d'aller y rechercher le numéro de ligne puisque, comme nous l'avons vu, le numéro de ligne est stocké dans la ligne. Lorsque des lignes sont supprimées ou que d'autres lignes sont ajoutées, les adresses de ligne doivent être remplacées par les numéros de de telles opérations entraînent bien sûr modification des adresses de ligne. Cela ne présente cependant d'inconvénient que pour l'entrée et la sortie de programmes. Ce petit inconvénient est cependant largement compensé par la vitesse nettement plus grande d'exécution des programmes.

L'exécution des programmes par l'interpréteur Basic

L'exécution d'une instruction par l'interpréteur Basic se présente, en simplifiant un peu, de la façon suivante. Chaque ligne de programme commence, comme nous l'avons dit, par la longueur de la ligne et le numéro de ligne. Ensuite vient l'instruction Basic proprement dite. L'interpréteur examine maintenant s'il s'agit d'un token d'instruction, dont la valeur est toujours comprise entre &80 et &DC.

Si c'est le cas, il utilise ce token comme pointeur d'une table qui contient les adresses de toutes les instructions Basic. L'instruction Basic est alors exécutée comme un sous-programme. On revient ensuite à ce qu'on appelle la boucle de l'interpréteur. Si l'instruction ne commençait cependant pas par un token d'instruction, on saute à l'instruction LET.

La partie la plus importante de l'interpréteur Basic est certainement le calcul des expressions. Le CPC distingue à cet égard trois types d'expressions: entières, à virgule flottante et chaînes de caractères. Lorsque par exemple une affectation de valeur à une variable est exécutée ou lorsque le paramètre d'une instruction doit être calculé, une routine est appelée qui calcule l'expression et qui fournit la valeur ainsi que le type de l'expression. Le type de variable peut avoir trois valeurs différentes:

- 2 entier
- 3 chaîne
- 5 virgule flottante

Ce numéro de type donne en même temps la longueur de la variable. Pour une chaîne, c'est ce qu'on appelle le Descriptor qui contient la longueur et l'adresse de la chaîne (voyez également le chapitre sur le pointeur de variable). Si cependant le type d'une expression est différent du type d'une variable à laquelle cette expression doit être affectée, une conversion de type est tentée, mais seulement entre les deux types numériques entier et à virgule flottante. Cette conversion prend bien sûr un certain temps et il est donc préférable d'employer des variables entières lorsque c'est possible. L'expérience révèle en effet que le type entier convient dans 90 % des cas. Non seulement le type entier évite les conversions de types, mais l'arithmétique entière est en outre nettement plus rapide que l'arithmétique à virgule flottante. Cette remarque vaut particuliérement pour les variables de comptage utilisées par exemple dans les boucles FOR...NEXT.

Par contre, si vous tentez d'affecter une expression du type chaîne de caractères à une variable numérique ou vice versa, le message d'erreur 'Type mismatch' sera sorti. La conversion de chaîne de caractères à numérique et vice versa n'est possible qu'avec les fonctions VAL et STR\$.

3.2 La pile Basic

Une pile ou mémoire de pile (stack) permet de stocker des données suivant le principe 'Last in - First out' (dernier entré - premier sorti). Le processeur utilise à cet effet la zone de mémoire commençant en &C000. Avant chaque entrée, le pointeur de pile (stack pointer) est décrémenté. Lorsqu'on retire des données de la pile, le pointeur de pile est incrémenté immédiatement aprés. La pile du processeur sert par exemple à placer les adresses de retour lors de l'appel de sous-programmes et elle permet, grâce au principe d'accès utilisé, de réaliser une imbrication des sous-programmes.

L'interpréteur Basic a également besoin d'une pile pour stocker les paramètres des appels par GOSUB ou des boucles FOR-NEXT et WHILE-WEND. Seule une pile permet en effet de réaliser une imbrication de ces différentes structures de programme. On n'utilise pas à cet effet la pile du processeur car il existe une pile Basic de 512 octets qui commence à l'adresse &AE8B. Au contraire de la pile du processeur, cette pile croît vers les adresses plus élevées, au fur et à mesure que le nombre d'entrées augmente, jusqu'à l'adresse limite &B08A. Les cases mémoire &B08B et &B08C font office de pointeur de pile.

Voyons d'abord quels paramètres sont placés sur la pile pour une instruction GOSUB:

&00/&0 lmarque du type de GOSUB

Lo Adresse de l'instruction suivant

Hi l'instruction GOSUB

Lo Adresse de la ligne de Hi l'instruction GOSUB

&06 Taille de l'entrée sur la pile

Un octet est donc tout d'abord placé sur la pile qui détermine le type de l'instruction GOSUB. Pour un GOSUB normal, il s'agit d'un octet nul. S'il s'agit cependant de l'appel d'un sous-programme par une instruction AFTER ou EVERY, c'est un 1 qui sera placé sur la pile. Viennent ensuite l'adresse de la prochaine instruction après l'instruction GOSUB ainsi que l'adresse de la ligne dans laquelle figure l'instruction GOSUB. Pour que l'entrée sur la pile puisse être identifiée à nouveau lorsque l'instruction RETURN sera exécutée, un octet est encore placé sur la pile qui indique la longueur de l'entrée sur la pile et indique ainsi implicitement qu'il s'agit d'un enregistrement concernant une instruction GOSUB.

Les données pour une boucle WHILE-WEND sont placées de façon similaire:

Lo Adresse de la ligne de l'instruction WHILE

Lo Adresse de

Hi l'instruction WEND

Lo Adresse de

Hi la condition WHILE

&07 Taille de l'entrée sur la pile

L'entrée comporte donc trois adresses et un octet d'identification qui vaut 7 et qui indique également le nombres d'octets de données entrés sur la pile.

Les choses se compliquent un peu avec la boucle FOR-NEXT. On fait ici une distinction selon que la variable de comptage est du type entier ou du type réel. Dans le premier cas, non seulement le temps d'exécution est plus court, mais la place occupée sur la pile est en outre moindre. Considérons tout d'abord la structure d'une boucle de type entier.

Lo Hi	Adresse de la variable de comptage
Lo Hi	Valeur finale de la variable de comptage
Lo Hi	Valeur STEP
Sgn	Signe de la valeur STEP
Lo Hi	Adresse de l'instruction FOR
Lo Hi	Adresse de la ligne de l'instruction FOR
Lo Hi	Adresse de l'instruction NEXT
Lo Hi	Adresse de la ligne de l'instruction NEXT
&10	Taille de l'entrée sur la pile

L'entrée sur la pile pour une boucle FOR-NEXT avec variable entière est donc longue de 16 octets. Si une boucle utilise une variable de comptage de type réel, ce sont 22 octets qui seront placés sur la pile.

Lo Hi	Adresse de la variable de comptage
Valeur à virgule flottante sur 5 octets	Valeur finale de la variable de comptage
Valeur à virgule flottante sur 5 octets	Valeur STEP
Sgn	Signe de la valeur STEP
Lo Hi	Adresse de l'instruction FOR
Lo Hi	Adresse de la ligne de l'instruction FOR
Lo Hi	Adresse de l'instruction NEXT

&16 Taille de l'entrée sur la pile

Lo

Hi

Outre le stockage des structures de programme, la pile Basic sert également au stockage d'expressions provisoires pour les calculs numériques, par exemple pour le calcul d'expressions imbriquées entre parenthèses et pour réaliser une hiérarchie pour les opérateurs arithmétiques et logiques.

Adresse de la ligne

de l'instruction NEXT

3.3 Basic et langage-machine

3.3.1 L'instruction CALL

L'instruction CALL sert de lien entre le Basic et le langagemachine. Elle permet en effet d'appeler à partir d'un programme Basic un programme en langage-machine. L'instruction CALL doit être accompagnée d'une adresse 16 bits qui indique en quelle adresse figure le programme en langage-machine, par exemple:

CALL &8000

Cette instruction appellera un programme en langage-machine figurant à l'adresse &8000 ou 32768 en décimal. Si le programme en langage-machine se termine par une instruction RET, le contrôle est rendu à l'interpréteur qui poursuit l'exécution du programme Basic.

Avec l'instruction CALL on ne peut accéder directement au système d'exploitation ou à l'interpréteur Basic. Pour toute la zone d'adresses de 64 K, c'est la Ram qui est sélectionnée automatiquement. Il est cependant possible évidemment d'appeler des routines du système d'exploitation à travers les adresses d'entrée qui figurent en &B000. Ces routines s'occupent ellesmêmes de réaliser la configuration Rom/Ram qui convient. Si vous voulez accéder avec une instruction CALL à des routines de l'interpréteur Basic ou à des routines du système d'exploitation qui ne peuvent être appelées avec des vecteurs, vous pouvez utiliser les routines RST 3 et RST 5 qui réalisent la commutation.

L'instruction CALL permet cependant également de transmettre des paramètres du Basic à la routine en langage-machine. Vous pouvez pour cela transmettre jusqu'à 32 paramètres qui doivent être placés à la suite de l'instruction CALL, séparés par des virgules. Ces paramètres, ainsi que l'adresse elle-même doivent donner une valeur 16 bits. Ils sont placés par le Basic sur la pile. L'interpréteur Basic transmet l'adresse de base du bloc de paramètres dans le registre IX. Dans l'accumulateur figure le nombre de paramètres transmis.

Le dernier paramètre figure donc à l'adresse IX, l'avant-dernier à l'adresse IX+2 et le premier paramètre à l'adresse IX+2*(A-1).

Pendant l'instruction CALL, les contenus de tous les registres peuvent être modifiés. Le pointeur de pile peut lui aussi être modifié pour autant qu'on soit sûr que lors de l'exécution de l'instruction RET qui termine le programme en langage-machine, c'est bien la bonne adresse de retour qui sera retirée de la pile.

Les applications possibles de l'instruction CALL sont très diverses et vous pouvez dans ce domaine donner libre cours à votre imagination. Vous pouvez par exemple créer des fonctions graphiques nouvelles telles que le dessin de cercles, le remplissage de surfaces, etc...

La transmission de paramètres en retour, de la routine en langagemachine au Basic n'est pas prévue mais elle reste cependant possible par un petit détour. Si par exemple le résultat d'un programme en langage-machine doit être affecté à une variable, on peut transmettre l'adresse de cette variable à travers l'instruction CALL, grâce au signe 'arobas':

CALL & AB00,@A

L'adresse de la variable A sera ainsi à la disposition du programme en langage-machine qui pourra modifier directement la valeur de cette variable. Cette possibilité est décrite plus précisément dans le chapitre sur le pointeur de variable.

3.3.2 Extensions du Basic avec RSX

Le système d'exploitation et le Basic du CPC soutiennent la possibilité d'intégrer ses propres instructions dans le Basic. C'est ce qu'on appelle RSX 'Resident System eXtension'. Ces extensions peuvent être appelées en Basic à travers un nom, et elles permettent une transmission de paramètres comme nous l'avons déjà décrite pour l'instruction CALL.

Si nous voulons par exemple écrire une extension graphique qui dessine un carré sur l'écran, l'appel de cette fonction se présentera ainsi:

IQUADRAT,100,100,50

Nous voulons ainsi dessiner un carré dont l'angle supérieur gauche aura les coordonnées 100, 100 avec un côté d'une longueur de 50 points.

Comme vous voyez, une extension d'instruction est marquée par un trait vertical (SHIFT @) placé devant le mot instruction.

Une telle extension d'instruction peut figurer dans une Rom d'extension, comme celle par exemple qui gère le lecteur de disquette, ou bien également en Ram. Cela nous donne donc la possibilité d'écrire nos propres extensions d'instruction. Pour que le système d'exploitation sache où il doit chercher une telle extension, l'extension doit d'abord être 'intégrée'. On emploie pour cela une routine du système d'exploitation: KL LOG EXT. L'exemple suivant réalise l'instruction évoquée ci-dessus pour dessiner un carré et montre comment l'intégration se réalise.

;RSX - EXTENSIONS D'INSTRUCTION :L.E. 15/6/85

BCD1		LOGEXT	EQU	&BCD1 intégrer extension
BBC6		ASKCUR	EQU	&BBC6 amener cursr graphique
BBC0		MOVABS	\mathbf{EQU}	&BBC0 ;fixer curseur graphique
BBF9		DRAWRE	$\mathbf{E}\mathbf{Q}\mathbf{U}$	&BBF9 ;tracer ligne relativ.
BDC7		CHGSGN	\mathbf{EQU}	&BDC7 ;modifier signe
8000			ORG	&8000
8000	010980		LD	BC,RSX ;adresse table instr.RSX
8003	211680		LD	HL, KERNAL ;4 oct. Ram pour Kernl
8006	C3D1BC		JP	LOGEXT; intégrer extension

8009	0E80	RSX	DEFW	TABLE ;Adresse des mots instr.
800B	C31A80		JP	QUADRAT
800E	51554144	TABLE	DEFM	"QUADRA"
8014	D4		DEFB	"T"+&80
8015	00		DEFB	0 ; fin de la table
8016		KERNAL	DEFS	4 ; mémoire pour Kernal
801A	FE03	QUADRA	CP	3; trois paramètres?
801C	C0		RET	NZ
801D	CDC6BB		CALL	ASKCURS ;amener cursr graphique
8020	D5			DE ; ranger coordonnée X
8021	E5		PUSH	HL; ranger coordonnée Y
8022	DD5605		LD	D,(IX+5)
8025	DD5E04		LD	E,(IX+4) ;coordonnée X
8028	DD6603		LD	H,(IX+3)
802B	DD6E02		LD	L,(IX+2) ;coordonnée Y
802E	CDC0BB		CALL	${\bf MOVABS}~; CursrGraph. surCoord. XY$
8031	DD5601		LD	D,(IX+1)
8034	DD5E00		LD	E,(IX) ;ranger longueur dans de
8037	D5		PUSH	DE ;comme offset X
8038	210000		LD	HL,0 ;offset Y
803B	CDF9BB		CALL	DRAWREL ;tracer ligne horiz.
803E	E1		POP	HL
803F	E5		PUSH	HL
8040	CDC7BD		CALL	CHGSGN ;offset Y négatif
8043	E5		PUSH	HL
8044	110000		LD	DE,0
8047	CDF9BB		CALL	DRAWREL ;tracer ligne verticale
804A	D1		POP	DE ;offset X négatif
804B	210000		LD	HL,0 ;offset Y nul
804E	CDF9BB		CALL	DRAWREL ;tracer ligne horiz.
8051	E1		POP	HL
8052	110000		LD	DE,0
8055	CDF9BB		CALL	DRAWREL ;tracer ligne verticale
8058	E1		POP	HL
8059	D1		POP	DE
805A	C3C0BB		JP	MOVABS ;rétablir coordonnées

Après que ce programme ait été chargé (comme fichier binaire à partir de la disquette) ou qu'il ait été placé en mémoire avec un programme de chargement de DATA, il doit être initialisé une seule fois. Il faut pour cela utiliser l'appel CALL &8000. La nouvelle instruction est alors disponible. Deux tables sont utilisées pour l'intégration. La première, appelée RSX dans notre exemple, contient tout d'abord l'adresse de la seconde table, appelée ici TABLE, suivie des instructions de saut à l'extension proprement dite.

La seconde table contient les noms sous lesquels les nouvelles instructions peuvent être appelées. Les majuscules et les points sont autorisés. Le dernier caractère d'un mot instruction est marqué par son bit 7 qui est mis. La fin de la table est indiquée par un octet nul. Chaque table doit bien sûr contenir le même nombre d'entrées. Pour chaque mot d'instruction doit figurer l'adresse de saut correspondante dans la première table. Sous l'étiquette KERNAL, nous devons mettre 4 octets à la disposition du système d'exploitation qui sont utilisés pour la gestion de l'extension. Les 4 octets doivent être placés entre l'adresse & 4000 et l'adresse & BFFF.

La routine de dessin d'un carré commence par l'étiquette QUADRAT (quadrate en anglais=carré). On contrôle d'abord si trois paramètres ont bien été transmis. Si ce n'est pas le cas, on quitte la routine immédiatement. Mais si c'est le cas, on va chercher la position actuelle du curseur graphique et on la range sur la pile. On va ensuite chercher dans de et hl les coordonnées X et Y transmises. La base du bloc de paramètres se trouve en IX. Après que le curseur graphique ait été fixé sur ces coordonnées, la routine de dessin d'une ligne relativement à la position actuelle peut être appelée quatre fois. Pour calculer un offset négatif, on appelle la routine CHGSGN de l'arithmétique entière. Pour finir, on rétablit la position originelle du curseur.

Voici un exemple d'utilisation de cette routine:

- 10 CLS
- 20 FOR i=35 TO 400 STEP 20
- 30 IOUADRAT,i,i,30
- 40 NEXT

3.3.3 Le pointeur de variable '@'

Une fonction particulièrement intéressante pour le programmeur en langage-machine est constituée par le pointeur de variable qui est appelé avec l'arobas. Cette fonction renvoie l'adresse où est placée une variable. L'appel de cette fonction se présente ainsi:

PRINT @a

On sort ainsi l'adresse de la variable a. Si la variable n'avait pas encore été initialisée, le message d'erreur 'Improper argument' sera sorti.

Si nous voulons maintenant accéder au contenu de la variable, nous devons distinguer entre les 3 différents types possibles.

La situation est très simple en ce qui concerne les variables entières. La valeur 16 bits est placée à l'adresse fournie. Nous pouvons donc obtenir la valeur de la variable a% avec la formule:

Nous pouvons ainsi obtenir des valeurs entre 0 et 65535. Si nous voulons tenir également compte du signe, nous devons utiliser la fonction UNT.

PRINT UNT(PEEK(
$$@a\%$$
)+256*PEEK($@a\%$ +1))

Pour les variables à virgule flottante, le pointeur de variable est également dirigé sur la valeur de la variable, mais celle-ci

est exprimée avec 5 octets.

Les 5 premiers octets sont ce qu'on appelle la mantisse et le cinquième octet est la puissance de 2 par laquelle doit être multipliée la mantisse pour obtenir la valeur de la variable. Si nous désignons les 4 octets de la mantisse par m1 à m4 et l'exposant par ex, nous obtenons la valeur à virgule flottante avec la formule suivante:

```
x=(1-2*SGN(m4 AND 128))*2^(ex-129)*
(1+((m4 AND 127)+(m3+(m2+m1/256)/256)/256)/128)
```

La formule met en évidence que le signe du nombre à virgule flottante se trouve dans le bit supérieur de m4 et que les octets de la mantisse m1 à m4 ont des valeurs croissantes. La puissance de 2 contient un offset de 129 ce qui donne des valeurs de 2^-129 à 2^127. Essayons notre formule:

```
100 a=-13: variable a virgule flottante examinee
```

110 ad=@a:'adresse de a

120 m1=PEEK(ad):m2=PEEK(ad+1):m3=PEEK(ad+2)

130 m4=PEEK(ad+3):ex=PEEK(ad+4)

140 PRINT(1-2*SGN(m4 AND 128))*2^(ex-129)* (1+((m4AND127)+(m3+(m2+m1/256)/256)/256)/128)

Si vous faites tourner ce programme, vous obtiendrez en résultat la valeur -13. Remplacez si vous le voulez la ligne 100 par INPUT a et vous pourrez tester n'importe quelles valeurs.

La fonction de pointeur de variable trouve son application dans l'instruction CALL qui ne peut en effet transmettre que des valeurs 16 bits. Si vous voulez donc travailler avec des valeurs à virgule flottante, vous pouvez transmettre avec '@' l'adresse d'une variable à virgule flottante. Vous pourrez ensuite vous référer à cette adresse. Cette méthode permet également bien sûr de modifier directement la valeur d'une variable à virgule flottante.

Le cas des variables alphanumériques est encore plus intéressant. Ici aussi, nous pouvons utiliser le pointeur de variable qui nous renvoie l'adresse de la variable.

Ce n'est cependant pas directement l'adresse de la chaîne de caractéres mais celle de ce qu'on appelle le descripteur de chaîne. Ce descripteur de chaîne est long de trois octets. Le premier octet contient la longueur de la chaîne, soit une valeur entre 0 et 255. Les deux octets suivants contiennent l'adresse de la chaîne.

```
100 INPUT a$
```

- 110 ad=@a\$
- 120 I=PEEK(ad)
- 130 sa=PEEK(ad+1)+256*PEEK(ad+2)
- 140 FOR i=sa TO sa+I-1:PRINT CHR\$(PEEK(I));:NEXT

Ce programme va chercher la longueur et l'adresse de la chaîne, la lit et la sort.

Ici aussi, il est possible de transmettre une chaîne à l'instruction CALL à travers le pointeur de variable.

Les chaînes peuvent être encore employées en liaison avec l'instruction CALL de façon tout à fait différente. On peut par exemple placer tout simplement un programme en langage-machine dans une chaîne et l'appeler avec l'instruction CALL et le pointeur de variable. Le programme en langage-machine doit pour cela être transposable (il ne doit pas contenir d'adresse absolue interne) et il ne doit pas comporter plus de 255 octets. La plupart des petits programmes utilitaires remplissent ces conditions. Si vous voulez utiliser cette méthode, il vous faut procéder ainsi:

Le programme en langage-machine est d'abord placé dans la variable alphanumérique. On utilisera le plus souvent READ et DATA à cet effet. Si vous voulez ensuite faire exécuter le programme, il vous suffit de faire calculer l'adresse de début de la chaîne de caractéres (et donc du programme) avec l'arobas.

3.4 La Rom Basic

3.4.1 L'arithmétique à virgule flottante

Toutes les fonctions arithmétiques qu'utilise l'interpréteur Basic se trouvent dans la Rom du système d'exploitation. Elles sont appelées à travers une table de saut placée en &BD5E à &BDBB. Si vous voulez modifier les routines arithmétiques, il vous suffit d'insérer à l'emplacement voulu un saut à votre routine.

Nous allons vous montrer comme exemple d'application des routines avec virgule flottante une routine de calcul de la racine carrée d'un nombre. L'interpréteur Basic du CPC nous fournit certes déjà cette fonction mais nous voulons démontrer que celle-ci peut être encore améliorée par l'emploi d'algorithmes plus puissants.

La fonction SQR intégrée travaille d'après le même algorithme que le calcul de la puissance.

$$SQR(X)=EXP(LOG(X)*0.5)$$

Il faut donc calculer chaque fois les fonctions exponentielle et logarithme, ce qui s'effectue à travers des calculs de polynômes compliqués et longs. La racine carrée peut cependant être calculée simplement à travers un processus d'itération.

$$X(N+1)=(X(N)+A/X(N))/2$$

où A est le nombre dont la racine doit être extraite, X(N) est l'ancienne et X(N+1) la nouvelle valeur approchée. Comme valeur de départ, on peut prendre le nombre A lui-même. On obtient une meilleure valeur approchée lorsqu'on divise par deux la puissance de deux du nombre à virgule flottante. Le résultat ne se modifie plus ensuite, après 4 itérations, dans le cadre de la précision de calcul. Notez également que la division par deux n'a pas été réalisée avec une division à virgule flottante qui prend beaucoup de temps. On a simplement décrémenté de 1 la puissance de deux. Le gain de temps dû à ce procédé est significatif.

La routine SQR de l'interpréteur met en effet 27 millisecondes, alors que notre routine exécute la même tâche en 8 millisecondes. Elle est donc plus de trois fois plus rapide.

ROUTINE SQR RAPIDE

;L.E. 10/6/85

A 000			ORG	&A000
BD91		SGN	EQU	&BD91
BD85		DIV	EQU	&BD85
BD 7 9		ADD	EQU	&BD79
A 000	CD70BD	NEWSQR	CALL	SGN ;examiner signe
A003	3F		CCF	
A004	C8		RET	Z ;zéro, déjà terminé
A005	F20CA0		JP	P,GOON
A008	3E01		LD	A,1;'IMPROPER ARGUMENT'
A00A	B7		OR	A
A00B	C9		RET	
A00C	E5	GOON	PUSH	HL
A00D	1153A0		LD	DE,STORE1
A010	010500		LD	BC,5
A013	EDB0		LDIR	;ranger radicande
A015	E1		POP	HL
A016	E5		PUSH	HL
A017	DDE1		POP	IX
A019	DD7E04		LD	A,(IX+4) ;puissance
A01C	D681		SUB	&81 ;normaliser
A01E	3F		CCF	
A01F	1F		RRA	;diviser puissance par deux
A020	C601		ADD	A,1
A022	DD7704		LD	(IX+4),A ;comme valeur départ
A025	0604		LD	B,4;4 itérations
A027	C5	ITER	PUSH	
A028	E5		PUSH	HL

A029	1158A0		LD	DE,STORE2
A02C	010500		LD	BC,5
A02F	EDB0		LDIR	;ranger valeur approchée
A031	E1		POP	HL
A032	E5		PUSH	HL
A033	1153A0		LD	DE,STORE1
A036	EB		EX	DE,HL
A037	010500		LD	BC,5
A03A	EDB0		LDIR	;aller chercher radicande
A03C	E1		POP	HL
A03D	1158A0		LD	DE,STORE2
A040	CD64BD		CALL	DIV
A043	1158A0		LD	DE,STORE2
A046	CD58BD		CALL	ADD
A049	E5		PUSH	HL
A04A	DDE1		POP	IX
A04C	DD3504		DEC	(IX+4); nombre/2
A04F	C1		POP	BC
A050	10D5		DJNZ	ITER
A052	C9		RET	
A053		STORE1	DEFS	5
A058		STORE2	DEFS	5

Mais comment faire pour que l'interpréteur utilise la nouvelle routine? C'est le vecteur &BD9D qui sert pour la fonction SQR. Il faut donc placer en cet endroit un saut à notre routine:

JP & A000

Lorsque la routine est appelée en Basic, le registre HL doit être pointé sur la valeur à virgule flottante. Après exécution de la routine, le registre HL doit être pointé sur le résultat. Normalement la valeur de registre ne doit pas avoir été modifiée. Les flags indiquent l'état des erreurs de la fonction:

Etat des erreurs de la fonction:

C=1 exécution correcte
C=0 & Z=1 'Division by zero'

C=0 & N=1 'Overflow'

C=0 & Z=0 'Improper argument'

Vous trouverez dans les pages suivantes le listing l'arithmétique à virgule flottante. Chaque routine contient également l'adresse de la table de saut à travers laquelle elle est appelée par l'interpréteur Basic. Vous trouverez ensuite, dans le chapitre consacré à la ROM BASIC, aux adresses DD2F à l'arithmétique entière qui est utilisée par l'interpréteur chaque fois que c'est possible. En effet comme elle ne travaille qu'avec des valeurs sur deux octets, cette arithmétique est toujours nettement plus rapide que le calcul avec des nombres à virgule flottante. Servez-vous également de ce fait dans vos programmes et utilisez autant que possible des variables entières. Cela vaut notamment pour les boucles FOR-NEXT (vovez également à ce sujet le chapitre 3.2).

***** CPC 664 & 6128 BASIC 1.1 C000 première ROM de premier plan C001 marque 1 C002 Version 1 Modification 0 C003 C004 Adresse du nom ***** initialisation du BASIC C006 Stack à partir de C000 C009 KL ROM WALK C00Cconfigurer la mémoire C00F trop peu de mémoire, alors Reset C013 supprimer flag pour inhibation espaces C016 pointeur sur 'BASIC 1.1' C019 sortir texte C01C adresse de ligne actuelle sur zéro C01F annuler numéro d'erreur C022 RND-Init annuler mode AUTO C025 C028 instruction NEW C02B 240 C₀₂E SYMBOL AFTER 240 C031 au mode READY ' BASIC 1.1', LF.LF.0 C033 'BASI', 'C'+80H,0 C040 ****** instruction BASIC EDIT C046 amener numéro de ligne dans DE C04A initialiser la pile C04D chercher ligne BASIC DE lister ligne BASIC dans buffer C050 C053 aller chercher ligne d'entrée ****** mode READY initialiser la pile C058 C05B diverses initialisations C05E aller chercher adresse de ligne C061 SOUND HOLD C064 supprimer Break Event C067 initialiser l'écran C06A programme protégé? C06E oui, supprimer programme et variables

```
C071
        numéro ERROR
C074
        'Syntax error'?
C076
        non
C078
        numéro ERROR sur zéro
C07B
         aller chercher numéro de ligne de la ligne ERROR
C07F
         à l'instruction EDIT
C081
        pointeur sur 'Ready'
C084
        sortir
C087
        adresse de ligne actuelle sur zéro
         AUTO-Flag mis?
C08A
C08E
         non
C090
        indiquer prochain numéro de ligne
        au mode READY
C093
C095
        ignorer espace, TAB et LF
         ignorer espace, TAB et LF
C09D
C0AD
C0AF
         aller chercher ligne d'entrée
C0B2
         'ESC' appuyée, alors répéter
C0B4
         sortir LF
C<sub>0</sub>B7
         ignorer espace, TAB et LF
C<sub>0</sub>C<sub>B</sub>
         à la boucle de l'interpréteur
C0D4
         'Ready', LF,0
C<sub>0</sub>D<sub>7</sub>
****** annuler mode AUTO
C<sub>0</sub>DF
****** fixer mode AUTO
         numéro de ligne
C0E1
C0E6
         mettre flag pour AUTO
******
         instruction BASIC AUTO
C0EA
         10, Default
C0EF
C0F1
         amener numéro de ligne dans DE
C0F5
         10. Default
C0F8
         suit virgule?
         oui, amener numéro de ligne dans DE
C0FB
C0FE
         fin de ligne, sinon 'Syntax error'
C102
         ranger incrément AUTO
C106
         ranger flag pour mode AUTO
C10D
         numéro de ligne
```

C115	annuler mode AUTO
C118	éditer ligne
CllE	numéro de ligne
C121	plus incrément
C122	fixer mode AUTO
*****	instruction BASIC NEW
C128	
C129	supprimer programme et variables
C12C	au mode READY
*****	instruction BASIC CLEAR
C12F	'INPUT'
C13A	diverses initialisations
*****	CLEAR INPUT
C13F	ignorer les espaces
*****	supprimer programme et variables
C145	début de la RAM libre
C149	HIMEM
C152	annuler accu
C154	supprimer début RAM libre jusqu'à HIMEM
C156	annuler flag pour programme protégé
C159	restaurer pointeur de variable
C15F	interrompre Disk I/O
C163	fixer mode RAD
C166	initialiser pile descripteur
C16C	Stream-Reset
C16F	TROFF
C172	supprimer mode AUTO
C175	diverses initialisations, voir plus bas
C17A	supprimer Strings
C17D	restaurer pointeur de variable
C180	toutes les variables sur type 'Real'
C183	ignorer espace, TAB et LF
*****	diverses initialisations
C189	initialiser taquets de tabulation
C18C	annuler pointeur de programme
C18F	annuler ON ERROR
C192	annuler pointeur de programme après interruption
C195	reset SOUND et event
C198	initialiser pile BASIC

C19B C19E	annuler flag pour FN RESTORE
CIAB	< 8 ?
CIAD	
C1B1	actuel numéro stream
C1B7	canal d'entrée
C1C1	actuel numéro stream
C1C4	imprimante?
C1C7	canal d'entrée
C1CA	disquette ?
C1CD	tester sur numéro stream
C1D2	tester numéro stream
C1D7	tester numéro stream
*****	aller chercher numéro stream
C1E8	tester numéro stream
CIED	'Improper argument'
C1F5	, ,
C1F7	saut dans (BC), exécuter fonction

C1FF	' #'
C201	0 comme défaut
C204	aller chercher numéro stream
C208	suit virgule ?
C20B	non, alors fin de l'instruction
*****	Streamnummer holen
C210	Test sur nachfolgendes Zeichen
C213	"#"
C214	10, valeur maximum+1
C218	valeur maximum dans B
C219	aller chercher valeur 8 bits
C21C	comparer avec valeur maximum
C21F	plus petit, ok
C220	'Improper argument'
*****	aller chercher valeur 8 bits plus petite que 2
C223	valeur maximum 2
C225	aller chercher argument et tester
*****	instruction BASIC PEN
C227	aller chercher numéro stream

C22A	TXT SET PEN
C230	aller chercher suit virgule ?
C234	valeur 8 bits plus petit 2
C237	TXT SET BACK
*****	instruction BASIC PAPER
C23C	aller chercher numéro stream
C23F	TXT SET PAPER
C242	aller chercher argument < 16
C246	saut dans (BC), exécuter fonction
*****	instruction BASIC BORDER
C24B	aller chercher 2 arguments plus petits que 32
C24F	SCR SET BORDER
*****	instruction BASIC INK
C254	aller chercher argument plus petit que 16
C258	tester si ','
C25B	aller chercher 2 arguments plus petits que 32
C260	SCR SET INK
*****	aller chercher 2 arguments plus petits que 32
C265	aller chercher argument < 32
C268	dans B
C269	suit virgule ?
C26D	32
C26F	aller chercher argument plus petit que 32
C272	dans C
*****	aller chercher argument < 16
C274	16
C276	aller chercher argument plus petit que 16
*****	instruction BASIC MODE
C278	3
C27A	aller chercher argument plus petit que 3
C27E	SCR SET MODE
*****	instruction BASIC CLS
C283	aller chercher numéro stream
C287	TXT CLEAR WINDOW
C28C	aller chercher numéro stream
C291	'Improper argument'
C294	tester si ')'
*****	fonction BASIC COPYCHR\$
C29B	aller chercher numéro stream, parenthèse fermée

C29E	TXT RD CHAR
C2A1	accepter caractère comme chaîne
*****	fonction BASIC VPOS
C2A4	aller chercher numéro stream
C2A8	aller chercher ligne curseur
*****	fonction BASIC POS
C2AD	aller chercher numéro stream
C2B0	tester si ')'
C2B4	aller chercher position
C2B7	accepter contenu accu comme nombre entier
*****	aller chercher position PRINT actuelle
*****	aller chercher ligne curseur
C2CA	TXT GET CURSOR
C2CD	TXT VALIDATE
C2DA	TXT GET WINDOW
*****	instruction BASIC LOCATE
C302	aller chercher numéro stream
C305	aller chercher deux valeurs 8 bits différentes de zéro
C30C	TXT SET CURSOR
*****	instruction BASIC WINDOW
C311	'SWAP'
C315	aller chercher numéro stream
C318	aller chercher deux valeurs 8 bits différentes de zéro
C31C	tester si ','
C31F	aller chercher deux valeurs 8 bits différentes de zéro
C326	TXT WIN ENABLE
*****	WINDOW SWAP
C32B	ignorer les espaces
C32E	aller chercher argument < 8
C332	suit virgule ?
C335	défaut zéro
C337	oui, aller chercher argument < 8
C33C	TXT SWAP STREAMS
*****	aller chercher argument < 8
C341	8, valeur maximum
C343	aller chercher argument
*****	instruction BASIC TAG
C346	aller chercher numéro stream

***** instruction BASIC TAGOFF C34D aller chercher numéro stream C351 TXT SET GRAPHIC ***** aller chercher deux valeurs 8 bits différentes de zéro C354 aller chercher première valeur C357 dans D C358 tester si '.' C35C aller chercher valeur 8 bits différente de zéro C360 valeur dans E. ***** instruction BASIC CURSOR C363 aller chercher numéro stream C366 zéro ? aller chercher valeur 8 bits < 2 C368 C36C TXT CUR OFF C36F TXT CUR ON C372 suit virgule? C375 non C376 aller chercher valeur 8 bits < 2 TXT CUR DISABLE C37A C37D TXT CUR ENABLE ***** sortir chaîne C380 adresse chaîne C381 132 C384 WIDTH sur 132 fixer POS sur un C387 C390 aller chercher caractère C391 incrémenter pointeur C392 dernier caractère? C393 non, sortir C396 prochain caractère ***** sortir LF C39C LF C39E sortir ***** sortir caractère C3A5 sortir caractère C3AB LF C3AD C3AF périphérique de sortie C3B2 imprimante?

C3B5 disque? C3B8 sortir caractère ***** sortir caractère C3BE sortir caractère ***** canal de sortie sélectionné canal de sortie C3C4 C3C9 sortir sur imprimante C3CC sur disque C3D0 sur écran C3D4 TXT SET GRAPHIC TXT SET BACK C3D9 C3DD TXT VDU ENABLE TXT VALIDATE C3E0 C3E5 CR C3EA LF TXT OUTPUT C3EC TXT VALIDATE C3F1 sortir CR & LF sur imprimante ***** C3F8 CR LF C3FD C40B MC PRINT CHAR tester si interruption avec 'ESC' C40F C415 CR , , C41A CR C434 C439 LF C449 DISK OUT CHAR C44C pas d'erreur? C44D sortir message d'erreur fixer DERR C44F C453 CAS TEST EOF C45A accepter signe comme nombre entier C45F CAS IN CHAR pas d'erreur? C462 C468 sortir message d'erreur C46B 'erreur disquette' ***** fixer POS sur un KM READ CHAR C472 ***** tester si interruption avec 'ESC'

C475 KM READ CHAR C479 'Break' C47C attendre deuxième frappe de touche 'ESC', alors interruption C47F adresse de la routine Break Event C485 C488 BASIC-ROM-Select C48E KM ARM BREAK ***** Break-Event-Routine C495 KM READ CHAR C498 aucune touche appuyée? Break par 'ESC' C49A C49C ignorer touches frappées avant 'ESC' attendre deuxième 'ESC' C49E ***** attendre touche frappée après 'ESC' ***** attendre touche frappée après 'ESC' C4A7 SOUND HOLD C4AF TXT CUR ON C4B2 KM WAIT CHAR C4B5 'ESC' C4BB TXT CUR OFF C4C3 C4C5 KM CHAR RETURN C4CA SOUND CONTINUE C4DC KM DISARM BREAK ***** instruction BASIC ORIGIN aller chercher 2 arguments C4E1 C4E6 suit virgule? C4E9 non aller chercher 2 arguments C4EB C4F0 tester si '.' aller chercher 2 arguments C4F3 C4F8 GRA WIN HEIGHT C4FE GRA WIN WIDTH C504 GRA SET ORIGIN C509 fin de l'instruction? C510 GRA CLEAR WINDOW ****** instruction BASIC FILL

aller chercher argument < 16

C515

C51A	Garbage Collection
C51D	calculer place mémoire libre
C520	au moins 29 octets
C523	comparaison HL <> BC
C526	sinon 'Memory full'
C528	sortir message d'erreur
C52D	FILL
*****	instruction BASIC MOVE
C532	GRA MOVE ABSOLUTE
*****	instruction BASIC MOVER
C537	GRA MOVE RELATIVE
*****	instruction BASIC DRAW
C53C	GRA LINE ABSOLUTE
*****	instruction BASIC DRAWR
C541	GRA LINE RELATIVE
*****	instruction BASIC PLOT
C546	GRA PLOT ABSOLUTE
*****	instruction BASIC PLOTR
C54B	GRA PLOT ABSOLUTE
C54F	aller chercher 2 arguments entiers
C552	suit virgule?
C555	non
C557	, , ,
C55C	suit virgule?
C55F	non
C563	aller chercher valeur 8 bits < 4
C567	SCR ACCESS
C56F	saut dans (BC)
*****	fonction BASIC TEST
C574	GRA TEST ABSOLUTE
*****	fonction BASIC TESTR
C579	GRA TEST RELATIVE
C57D	aller chercher 2 arguments
C580	tester si ')'
C587	saut dans (BC)
C58A	accepter contenu accu comme nombre entier
*****	aller chercher 2 arguments entiers
C58F	aller chercher valeur 16 bits -32768 à 32767
C593	tester si ','

C596 aller chercher valeur 16 bits -32768 à 32767 C59A résultat dans BC ***** instruction BASIC GRAPHICS C59D 'PAPER' C5A1 tester si encore un caractère C5A4 'PEN' , , C5A5 C5AA suit virgule? C5AE aller chercher valeur 8 bits < 2 ***** GRAPHICS PAPER C5B4 ignorer les espaces C5B7 aller chercher argument < 16 **GRA SET PAPER** C5BA ***** GRAPHICS PEN C5BD aller chercher argument < 16 C5C0 GRA SET PEN ***** instruction BASIC MASK C5C3 C5C7 aller chercher argument 8 bits C5CD suit virgule? C5D1 aller chercher valeur 8 bits < 2 ***** instruction BASIC FOR C5D7 lire variable C5DD chercher NEXT correspondant C5E0 ranger adresse C5E6 chercher boucle FOR-NEXT ouverte C5E9 trouvé, fixer pointeur de pile BASIC fin de l'instruction? C5ED C5F0 défaut zéro C5F3 non, aller chercher variable C5FC comparaison HL<>DE C5FF 'Unexpected NEXT' C603 adresse de ligne actuelle dans HL C607 fixer adresse de ligne actuelle 22 octets, type 5 'Real' C610 C616 16 octets, type 2 'Integer' C61A 'type mismatch' C61C sortir message d'erreur C61F nombre octets dans A

C620 reserver place dans pile BASIC C624 adresse de variable sur pile BASIC C628 tester si '=' C62B aller chercher expression C62F comparer type de variable C633 mémoire provisoire pour variable FOR C636 copier variable dans HL C63A tester si encore un caractère C63D 'TO' C63E aller chercher expression C643 comparer type de variable C646 valeur finale sur pile BASIC C64C un comme valeur STEP défaut C64F accepter nombre entier HL C653 prochain caractère 'STEP'? C654 C656 non C658 ignorer les espaces C65B aller chercher expression C65F comparer type de variable C663 copier variable dans (HL) C666 aller chercher signe C66A signe de valeur STEP sur pile BASIC C66E fin de l'instruction, sinon 'Syntax error' C673 adresse de l'instruction FOR sur pile BASIC C677 adresse de ligne actuelle dans HL C67C adresse de ligne de FOR sur pile BASIC C681 adresse de l'instruction NEXT sur pile BASIC C689 adresse de ligne instruction NEXT sur pile BASIC C68C #10 ou #16 pour Integer/Real sur pile C68E pointeur sur mémoire provisoire C691 ramener variable FOR C695 flag pour premier parcours C699 fixer adresse de ligne actuelle C69F à l'instruction NEXT C6A1 sortir message d'erreur C6A4 'Unexpected NEXT' ***** instruction BASIC NEXT

C6A5 additionner C6A7 flag pour incrément chercher boucle FOR-NEXT ouverte C6AB C6B1 fixer pointeur de pile BASIC C6B6 tester si fin de boucle C6BE pointeur de programme dans DE C6C2 adresse de ligne dans HL C6C5 fixer adresse de ligne actuelle C6CA pointeur de pile BASIC C6CD plus 5 C6CF pointeur de programme dans 'NEXT' C6D2 fixer pointeur de pile BASIC C6D6 suit virgule? C6D9 oui, prochaine boucle NEXT ***** chercher boucle FOR-NEXT ouverte C6DC pointeur de pile BASIC C6EB 'WHILE-WEND'? comparaison HL <> DE C6F8 C70A Integer? C70C oui C713 fixer type et adresse de variable C717 flag pour premier parcours C71B oui, sauter addition C71F addition C729 copier variable dans (HL) C730 comparaison arithmétique C734 10 C73E premier parcours? C742 oui, sauter addition aller chercher valeur STEP dans HL C749 C74C Integer-Addition HL := HL + DE C74F 'Overflow' C751 sortir message d'erreur

C761 comparaison entiers

******* instruction BASIC IF
C76A aller chercher expression
C76D 'GOTO'

C771 tester si encore un caract

C771 tester si encore un caractère

C774 'THEN' C778 chercher fin de la ligne ou branche ELSE C77C fin de l'instruction? C77F oui C780 numéro de ligne C782 oui, à l'instruction GOTO C784 adresse de ligne? C786 non, exécuter instruction BASIC ***** instruction BASIC GOTO C789 aller chercher adresse de ligne C78D accepter adresse comme pointeur de programme ***** instruction BASIC GOSUB C78F aller chercher adresse de ligne C794 marque pour GOSUB normal ranger adresse du sous-programme C796 C797 6 octets C799 reserver place dans pile BASIC C79F adresse de l'instruction dans 'GOSUB' C7A0 sur pile BASIC C7A3 adresse de ligne actuelle dans HL adresse de ligne sur pile BASIC C7A8 C7AB marque pour 'GOSUB' C7B1 pointeur de programme sur sous-programme ****** instruction BASIC RETURN C7B4 chercher 'GOSUB' sur pile BASIC C7B7 restaurer pointeur de pile BASIC C7BA octet type C7BD adresse de l'instruction dans 'GOSUB' C7BE aller chercher dans DE C7C1 adresse de ligne dans HL C7C4 fixer actuel numéro de ligne C7C8 octet type C7C9 plus petit que un? C7CB oui, GOSUB normal C7CC un, alors GOSUB dans AFTER/EVERY C7CF à la routine event C7D6 aller chercher marque de pile BASIC C7DB restaurer pointeur de pile BASIC C7E0 'GOSUB'

C7E6	sortir message d'erreur
C7E9	'Unexpected RETURN'
*****	instruction BASIC WHILE
C7EB	chercher WEND correspondant
C7EE	ranger adresse
C7F0	adresse de ligne pour 'WHILE-WEND'
C7F6	fixer pointeur de pile BASIC
C7F9	7 octets
C7FB	reserver place dans pile BASIC
C7FF	adresse de ligne actuelle dans HL
C804	adresse de ligne sur pile BASIC
C809	adresse dans 'WEND' sur pile BASIC
C810	adresse de la condition WHILE
C811	sur pile BASIC
C813	marque pour 'WHILE'
C816	fixer pointeur de pile BASIC
C81B	tester condition WHILE
*****	instruction BASIC WEND
C81D	
C822	'Unexpected WEND'
C824	sortir message d'erreur
C82C	fixer pointeur de pile BASIC
C82F	adresse de ligne actuelle dans HL
C832	adresse de ligne pour WHILE-WEND
C83B	fixer adresse de ligne actuelle
C848	aller chercher expression
C84B	aller chercher signe
C84F	condition remplie ?
C850	adresse de ligne pour WHILE-WEND
C853	fixer comme adresse de ligne actuelle
C858	libérer place dans pile BASIC

C860	pointeur de pile BASIC
C87B	comparaison HL <> DE
******	instruction BASIC ON
C885	'ERROR'
C88A	aller chercher valeur 8 bits
C88F	'GOTO'
C894	tester si encore un caractère

C897	'GOSUB'
C899	ignorer les espaces suivants
C89C	décrémenter compteur
C89F	aller chercher numéro de ligne dans DE
C8A2	suit virgule?
*****	traitement event (AFTER/EVERY)
C8B5	
C8B9	KL NEXT SYNC
C8BC	aucun évènement en attente?
C8BE	ranger priorité
C8C2	annuler bit 7
C8C8	adresse du bloc event
C8C9	KL DO SYNC
C8D4	KL DONE SYNC
C8D9	prochain Event
C8E0	autoriser interruption par 'ESC'
C8ED	'Break'
C8F2	à la boucle de l'interpréteur
C8FC	adresse ON-BREAK
C901	numéro de ligne dans HL
C906	mode direct ?
C909	SOUND CONTINUE
C915	tester si encore un caractère
C918	'GOSUB'
C919	aller chercher adresse de ligne
C91D	dans BC
C920	10
*****	Event-Routine
C929	
C92D	aller chercher numéro de ligne/mode direct
C932	oui
C934	octet type pour AFTER/EVERY-GOSUB
C937	instruction GOSUB
C93A	adresse de l'instruction actuelle
C949	adresse de l'instruction actuelle
C95A	-8
C95E	KL DONE SYNC
C968	-4

C96C KL DONE SYNC C96F autoriser interruption par 'Break' C976 à la boucle de l'interpréteur ***** instruction BASIC ON BREAK C979 C97C ignorer les espaces C97F 'CONT' C984 'STOP' C986 valeur défaut zéro pour Stop C98B tester si encore un caractère C98E 'GOSUB' C98F aller chercher adresse de ligne C993 adresse ON-BREAK C997 KM DISARM BREAK ****** instruction BASIC DI C99A C99B KL EVENT DISABLE ****** instruction BASIC EI C9A0 C9A1 KL EVENT ENABLE ***** reset SOUND et event C9A6 SOUND RESET C9A9 adresse de base du bloc event C9AC 4 Timer C9AF KL DEL TICKER C9B3 18 C9B6 additionner C9B7 prochain timer C9B9 KM DISARM BREAK C9BC KL SYNC RESET C9C2 annuler adresse ON-BREAK C9C5 autoriser interruption par BREAK C9C8 adresse de la Sound-Oueue C9D4 adresse du bloc event C9DF BASIC-ROM-Select C9E1 ADresse de la Event-Routine C9E4 KL INIT EVENT ***** instruction BASIC ON SQ C9F8 tester si '('

```
aller chercher valeur 8 bits
C9FB
        calculer adresse de la Sound-Queue
C9FF
CA05
        tester si ')'
        aller chercher 'GOSUB' et adresse
CA08
CA0E
         SOUND ARM EVENT
*****
        calculer adresse de la Sound-Oueue
CA13
        bit 0 mis?
        bit 1 mis?
CA 18
CA1D
         bit 2 mis?
CA22
        'Improper argument'
*****
        instruction BASIC AFTER
        aller chercher valeur 16 bits 0 - 32767
CA25
CA28
        Recharge Count sur zéro
*****
        instruction BASIC EVERY
         aller chercher valeur 16 bits 0 - 32767
CA2D
CA 30
        comme Count et
CA31
        Recharge Count
CA 34
        suit virgule?
CA37
         valeur défaut zéro
         oui, aller chercher valeur entière avec signe
CA3A
         aller chercher dans Timer# adresse du bloc event
CA3E
        additionner 6 octets pour Tickerblock
CA42
CA47
         aller chercher 'GOSUB' et adresse
         KL ADD TICKER
CA4E
*****
        fonction BASIC REMAIN
CA53
        CINT
        aller chercher adresse du bloc event
CA56
CA 59
         KL DEL TICKER
CA5C
        trouvé?
CA5E
         non, zéro
CA62
         accepter nombre entier dans HL
*****
        calculer adresse du bloc event
CA65
CA66
         octet fort égale zéro ?
CA67
         non, 'Improper argument'
CA6A
         supérieur ou égal 4 ?
CA6C
         oui, 'Improper argument'
         * 18
CA70
```

CA74 adresse de base table event CA77 plus Offset ***** chercher NEXT correspondant CA79 CA7A adresse de ligne actuelle dans HL CA7F compteur pour imbrication CA81 numéro d'erreur pour 'NEXT missing' CA87 ignorer les espaces CA8A 'NEXT' CASE 'FOR' CA93 incrémenter imbrication CA94 chercher encore CA99 adresse de ligne actuelle dans HL CA9D fixer adresse de ligne actuelle CAA1 décrémenter imbrication CAA2 NEXT correspondant trouvé? CAA4 ignorer les espaces fin de ligne? CAA7 CAAB chercher variable CAB0 suit virgule? CAB3 non CAB5 sinon prochaine variable dans NEXT trouvé NEXT correspondant CAB8 CABA oui CABD adresse de ligne actuelle dans HL CAC1 fixer adresse de ligne actuelle CAC6 chercher encore CAC9 ignorer les espaces ***** chercher WEND correspondant CACC CACE adresse de ligne actuelle dans HL CAD2 compteur pour imbrication CAD4 incrémenter numéro d'erreur pour 'WEND missing' CAD5 CADB ignorer les espaces CADF 'WHILE' CAE1 incrémenter imbrication CAE3 'WEND' CAE7 décrémenter imbrication

CAE9 ignorer les espaces CAEC ignorer les espaces CAEF aller chercher ligne d'entrée CAF3 sélectionné stream 0 initialiser pointeur de pile CAF6 CAF9 à la boucle de l'interpréteur ***** aller chercher ligne d'entrée **CAFC** pointeur sur buffer d'entrée CAFF annuler contenu buffer CB01 aller chercher ligne d'entrée ***** editer ligne pointeur sur buffer d'entrée CB04 CB07 editer ligne CB0A sortir LF ***** aller chercher ligne d'entrée sur la disquette CB0D CB0E pointeur sur buffer d'entrée CB18 DISK IN CHAR CB1D CR CB25 LF CB2D sortir message d'erreur CB30 'Line too long' CB32 LF ***** annuler numéro d'erreur CB3A ***** fixer numéro d'erreur erreur disquette CB3B CB3E numéro d'erreur CB41 adresse de ligne actuelle dans HL CB44 comme ERROR-Line ***** sortir message d'erreur CB48 adresse de retour dans HL CB49 aller chercher caractère dans instruction CALL CB4A comme numéro d'erreur, sortir message ***** sortir 'Syntax error' CB4C numéro d'erreur pour 'Syntax error' CB4E sortir message d'erreur ***** sortir 'Improper argument' numéro d'erreur pour 'Improper argument' CB50

CB52 sortir message d'erreur ***** instruction BASIC ERROR CB54 aller chercher valeur 8 bits différ, de 0 CB58 fixer numéro et ligne d'erreur CB5B adresse de l'instruction actuelle CB5E pointeur de programme dans ERROR CB61 ranger adresse de ligne et pointeur de programme CB67 pointeur de pile sur C000 CB70 initialiser descripteur de pile CB79 adresse de la routine ON-ERROR CB7D flag pour en traitement d'erreur CB8B à la boucle de l'interpréteur CB90 numéro d'erreur CB93 calculer adresse des messages d'erreur CB99 comme actuel numéro de ligne CBA3 erreur disquette CBAA au mode READY CBAD adresse de la ligne ERROR CBB0 aller chercher numéro de ligne dans HL CBBA pointeur sur 'Division by zero' CBBD numéro d'erreur CBC3 pointeur sur 'Overflow' CBC6 numéro d'erreur CBCA adresse de la routine ON-ERROR CBD0 numéro d'erreur dans accu CBD1 sortir message d'erreur CBD4 numéro stream sur zéro CBD5 stream sélectionné ranger ancien numéro stream CBD8 CBDA sortir message d'erreur CBDE sortir LF CBE1 ancien numéro stream CBE2 sélectionné CBE9 initialiser écran CBEC sortir 'Undefind line' CBEF sortir numéro de ligne

sortir 'in numéro de ligne'

'Undefined line',0

CBF2

CBF4

CC04 pointeur sur 'Break' CC0A initialiser écran CC0D sortir message d'erreur CC10 aller chercher adresse de ligne CC13 mode direct? CC15 pointeur sur 'in ' CC18 sortir chaîne CCIC sortir numéro de ligne CC1F 'Break' CC24 ' in '.0 ***** instruction BASIC STOP CC29 CC2B sortir 'Break in numéro de ligne' CC32 au mode READY ***** instruction BASIC END CC34 ***** erreur disquette CC3A ranger erreur disque CC3D sortir message d'erreur 'Nr 32' CC40 CC4A au mode READY CC66 au mode READY CC6A aller chercher numéro de ligne dans HL CC6E mode direct? CC70 fin de l'instruction? CC7B fixer adresse de ligne actuelle CC87 mode direct? CC8A oui CC8B adresse de ligne dans HL CC8E adresse de ligne après interruption CC92pointeur de programme après interruption ***** instruction BASIC CONT CC96 CC97 pointeur de programme après interruption CC9B tester si mode direct CC9C 'Cannot CONTinue' CC9E sortir message d'erreur CCA2 adresse de ligne après interruption CCA5 fixer adresse de ligne actuelle

CCA8 SOUND CONTINUE à la boucle de l'interpréteur CCAC CCB0 annuler flag pour en traitement d'erreur adresse de la routine ON-ERROR CCB6 ***** ON ERROR CCBB ignorer les espaces CCBE tester si encore un caractère CCC1 'GOTO' CCC2 aller chercher numéro de ligne dans DE CCC6 chercher ligne BASIC DE CCCB fixer adresse de la routine ON-ERROR ***** instruction BASIC ON ERROR GOTO 0 adresse ON-ERROR sur zéro CCCD en traitement d'erreur ? CCD0 CCD4 non sortie d'erreur CCD5 ***** instruction BASIC RESUME CCD8 'NEXT' CCDA CCDE aller chercher adresse de ligne CCE2 en traitement d'erreur? CCE8 à la boucle de l'interpréteur en traitement d'erreur? CCEB CCEF à la boucle de l'interpréteur CCF2 ignorer les espaces CCF6 en traitement d'erreur CCFA ignorer reste de la ligne CCFD en traitement d'erreur ? CD01 'Unexpected RESUME' CD03 non, sortir message d'erreur annuler numéro ERROR CD07 annuler flag pour en traitement d'erreur CD0A CD0D adresse de la ligne ERROR CD10 comme adresse de ligne actuelle pointeur de programme après ERROR CD13 ***** messages d'erreur ***** sortir message d'erreur adresse de base des messages d'erreur CE76

CE79 fixer pointeur sur message d'erreur CE7D aller chercher caractère des messages d'erreur CE7E annuler bit 7 CE80 caractère imprimable? CE82 oui, sortir CE85 non, fixer message d'erreur CE89 aller chercher caractère encore une fois CE8A incrémenter pointeur CE8B tester bit 7 CE8C pas mis, sortir encore ***** fixer pointeur DE sur message d'erreur CE8F CE95 numéro zéro? CE96 terminé CE98 numéro d'erreur dans B CE99 aller chercher caractère CE9A incrémenter pointeur CE9B tester bit 7 CE9C pas mis, ignorer message CE9E prochain message d'erreur CEA0 DE pointe maintenant sur début du message ***** aller chercher valeur 8 bits aller chercher valeur entière avec signe CEBB CEBF octet fort CEC1 différ. de zéro, 'Improper argument' accepter octet faible CEC4 ****** aller chercher valeur 8 bits différente de zéro CEC6 aller chercher valeur entière avec signe différ, de zéro? CECC CECE 'Improper argument' ***** aller chercher valeur 16 bits 0 à 32767 CED1 aller chercher valeur entière avec signe CED5 octet fort CED6 tester bit 15 mis, 'Improper argument' CED7 ****** aller chercher valeur entière avec signe CEDB aller chercher expression CEE0 CINT CEE6 aller chercher expression

CEEC non ***** aller chercher valeur 16 bits, expression d'adresse aller chercher expression CEF8 CEFE UNT ***** aller chercher expression chaîne et paramètre CF06 aller chercher expression CF09 aller chercher param, de chaîne ***** aller chercher expression chaîne aller chercher expression CF0C CF0F type chaîne, sinon 'Type mismatch' ***** aller chercher numéro de zone de ligne CF12 1 et CF15 65535 comme défaut CF18 suit virgule? CF1B non, fin de l'instruction? CF1E oui **'**#' CF1F **,_**, CF22 CF26 aller chercher numéro de ligne dans DE CF2A et dans BC CF2C suit virgule? CF2F oui CF30 tester si encore un caractère CF33 65535 comme valeur finale défaut CF34 suit virgule? CF38 CF3B oui CF3C aller chercher numéro de ligne dans DE CF3F suit virgule? CF46 'Improper argument' ***** aller chercher numéro de ligne dans DE CF4B type de constante CF4E valeur dans DE CF50 numéro de ligne? CF52 oui, terminé CF54 adresse de ligne? CF56 non, 'Syntax error'

CEE9

tester și chaîne

CF5A HL pointe sur début de ligne CF5F numéro de ligne dans DE CF62 ignorer les espaces ***** aller chercher expression CF65 code de hiérarchie zéro CF66 aller chercher terme CF68 CF6D ignorer les espaces ***** aller chercher terme CF70 CF72 aller chercher expression CF78 opérateur CF79 **'>'** CF7B plus petit? CF7C 'NOT' CF7E supérieur ou égal ? CF7F '+' plus petit, alors opérateur de comparaison CF81 '+', alors tester si chaîne CF83 CF86 pas chaîne CF8A descripteur de chaîne CF8D sur pile CF8E aller chercher expression CF91 type chaîne, sinon 'Type mismatch' addition de chaîne CF95 CF98 traiter prochain terme ***** opérateurs arithmétiques CF9A moins #F4 CF9B CF9E fois 4 CFA2 plus #CFF0, adresse table CFA9 code de hiérarchie plus petit, terminé CFAB CFAD placer résultat sur pile CFB3 code de hiérarchie CFB4 aller chercher terme reserver place dans pile BASIC CFC0 CFC3 JP (DE), exécuter opération CFC6 traiter prochain terme

```
*****
        opérateurs de comparaison
CFC8
CFCD
         Token
CFCE
         moins Offset
CFD1
         tester si chaîne
        adresse pour comparaisons arithmétiques
CFD4
CFD7
         pas chaîne
CFDA
         descripteur de chaîne
CFDD
         sur pile
CFDF
         code de hiérarchie
CFE1
        aller chercher terme
CFE7
        comparaison de chaîne
CFEB
        aller chercher résultat des comparaisons
CFEE
        traiter prochain terme
*****
       opérateurs BASIC codes de hiérarchie + adresses
CFF0
        F4, '+'
        F5, '-'
CFF3
        F6, '*'
CFF6
        F7, '/'
CFF9
        F8. '^'
CFFC
        F9, 'Backslash'
CFFF
        FA, 'AND'
D002
        FB, 'MOD'
D005
        FC, 'OR'
D008
        FD, 'XOR'
D00B
*****
       comparaison arithmétique
D00E
D012
        comparaison arithmétique
D01D
        accepter signe
*****
        '-' signe négatif
D020
        code de hiérarchie
D022
        aller chercher terme
D026
        changer signe
*****
       opérateur BASIC NOT
D02B
        code de hiérarchie
D02D
        aller chercher terme
        opérateur NOT
D031
*****
       aller chercher expression
D036
        ignorer les espaces
```

***** aller chercher expression D039 'Operand missing' aller chercher variable D03D D041 aller chercher valeur numérique D043 D045 aller chercher chaîne D048 fonction? D04A au calcul de fonction D04E adresse de base de la table D051 rechercher dans la table D055 ignorer les espaces, saut à fonction D058 sortir message d'erreur 'Operand missing' D05B ***** fonctions spéciales D05C nombre des entrées de la table pas trouvé, 'Syntax error' D05D ,_, D05E D062 **'**+' "(D065 D068 'NOT' 'ERL' D06B D06E 'FN' D071 'MID\$' D074 '@' ***** aller chercher variable D077 aller chercher adresse de variable D07A pas encore définie? type de variable D07CD07E chaîne? D087 chaîne? D089 annuler variable pointeur sur zéro D08C D08F comme descripteur de chaîne D094 longueur de chaîne zéro ****** aller chercher valeur numérique D095 ôter Offset D09A plus petit que 10 ? D09C oui, aller chercher chiffre

```
D0A0
         valeur un octet?
D0A2
         oui
D0A6
         valeur deux octets (déc. hex. bin)?
D0A8
         oui
D0AA
         valeur à virgule flottante?
D<sub>0</sub>AC
          oui
D<sub>0</sub>AE
          'Syntax error'
D0B1
         'Real'
D0B3
         fixer type de variable
*****
        aller chercher valeur deux octets
D<sub>0</sub>B<sub>9</sub>
*****
        aller chercher valeur à virgule flottante
D0C0
D0CD
          type de variable sur 'Real'
D0D1
         ignorer les espaces
****** '(' aller chercher terme entre parenthèses
D0D4
         aller chercher expression
D0D7
         tester si ')'
*****
D<sub>0</sub>DA
          'Syntax error'
****** calcul de fonction
          incrémenter pointeur de programme
D0DD
D0DE
          aller chercher Token
D0DF
          ignorer les espaces
D0E2
         tester Token
D0E5
         40 - 49, variable réservée
D0E9
         aller chercher adresse de variable réservée
D0EC
         tester si '('
D0F0
         Token fois 2
D0F6
         'Syntax error'
D0FA
          calculer fonction
D0FC
          aller chercher argument de fonction en parenthèses
D100
         calculer fonction
*****
        calculer fonction
D105
         adresse des fonctions
D<sub>10</sub>A
          annuler octet fort
D10C
         additionner Token fois 2
         exécuter fonction
D111
*****
         aller chercher adresse de variable réservée
```

D113 doubler Token D115 adresse de base d'Offset de table ***** adresses des variables réservées DIIA 40, EOF 41, ERR D11C DITE 42, HIMEM D120 43, INKEY\$ D122 44, PI D124 45, RND 46, TIME D126 47, XPOS D128 D12A 48, YPOS 49, DERR D12C ***** variable réservée DERR D12E numéro erreur disque ***** variable réservée ERR D133 numéro ERROR D137 accepter contenu accu comme nombre entier ***** variable réservée TIME KL TIME PLEASE D13D convertir valeur 4 octets en format virgule flottante D140 ***** variable réservée ERL aller chercher numéro de ligne ERROR D146 ***** variable réservée HIMEM D14B D14C HIMEM D14F accepter valeur ***** '@', pointeur de variable D151 aller chercher adresse de variable D154 pas défini, 'Improper argument' D15A chaîne? D15F accepter valeur ***** variable réservée XPOS D164 D165 GRA ASK CURSOR D168 valeur de colonne dans HL ***** variable réservée YPOS GRA ASK CURSOR D16C D16F accepter nombre entier dans HL

```
****** instruction BASIC DEF
        tester si encore un caractère
D174
        'FN'
D177
        aller chercher numéro de ligne dans HL
D179
D17D
        'Invalid direct command'
D17F
        sortir message d'erreur
D182
        chercher fonction
         ignorer reste de l'instruction
D18A
*****
        fonction BASIC FN
D18D
        chercher fonction
D199
        'Unknown user function'
        sortir message d'erreur
D19B
D1A2
        '('
D1A6
         ignorer les espaces
DIAA
         tester si '('
D1B3
        aller chercher expression
D1B8
        affecter valeur à une variable
        suit virgule?
D1BC
D1BF
         non
D1C2
        tester si '.'
D1C5
        prochaine variable
D1C7
        tester si ')'
D1CB
         tester si ')'
         tester si '='
D1D1
         aller chercher expression
D1D4
         'Syntax error'
D1D7
D1DA
         tester si chaîne
D1E5
        tester si même type de variable
*****
        fonctions BASIC avec plusieurs arguments
        71, BIN$
D1E8
DIEA
         72, DEC$
D1EC
         73, HEX$
         74, INSTR
DIEE
         75. LEFT$
D1F0
         76, MAX
D1F2
        77, MIN
D1F4
```

D1F6

D1F8

78, POS 79, RIGHT\$ DIFA 7A, ROUND

D1FC 7B, STRING\$

D1FE 7C, TEST

D200 7D, TESTR

D202 7E, COPYCHR\$

D204 7F, VPOS

***** adresses des fonctions BASIC

D206 00, ABS

D208 01, ASC

D20A 02, ATN

D20C 03, CHR\$

D20E 04, CINT

D210 05, COS

D212 06, CREAL

D214 07, EXP

D216 08, FIX

D218 09, FRE

D21A 0A, INKEY

D21C 0B, INP

D21E OC, INT

D220 OD, JOY

D222 0E, LEN

D224 0F, LOG

D226 10, LOG10 D228 11, LOWER\$

D22A 12, PEEK

D22C 13, REMAIN

D22E 14, SGN

D230 15, SIN

D232 16, SPACE\$

D234 17, SQ

D236 18, SQR

D238 19, STR\$

D23A 1A, TAN

D23C 1B, UNT

D23E 1C, UPPER\$

D240 1D, VAL

***** fonction BASIC MIN

D242 flag pour MIN

***** fonction BASIC MAX D246 flag pour MAX aller chercher expression D248 D24B suit virgule? non, tester si ')', terminé D24E D251 placer variable sur pile BASIC D254 aller chercher expression D259 libérer place dans pile BASIC D25E comparaison arithmétique D267 aller chercher résultat des comparaisons D26B prochain argument ***** fonction BASIC ROUND aller chercher expression D26D et placer sur pile BASIC D270 D273 suit virgule? D276 défaut zéro oui, aller chercher valeur entière avec signe D279 D27C tester si ')' 39 D281 D284 additionner 79 D285 D288 comparaison HL <> DE D28B supérieur, 'Improper argument' libérer place dans pile BASIC D290 D293 nombre de chiffres d'arrondissage dans B D294 arrondir nombre ***** instruction BASIC CAT D29B interrompre I/O disque DISK CATALOG D2A1 D2A4 ranger erreur disquette ***** instruction BASIC OPENOUT D2AB D2B4 DISK OUT OPEN ***** instruction BASIC OPENIN D2B7 D2BD sortir message d'erreur D2C0 'File type error' D2C1 aller chercher nom de fichier D2C7 DISK IN OPEN

D2CD aller chercher expression et param, chaîne D2D2 tester si messages système D2D5 ranger erreur disquette D2DA sortir message d'erreur D2DD 'File already open' ***** tester si messages système D2DE D2E0 pas nom de fichier? D2E3 premier caractère du nom D2E4 D2E8 non D2EA fixer pointeur sur second caractère D2EB décrémenter longueur D2EC inverser flag D2ED CAS NOISY ***** instruction BASIC CLOSEIN D2F0 D2F1 DISK IN CLOSE ***** instruction BASIC CLOSEOUT D2F8 D2F9 DISK OUT CLOSE D2FC ranger erreur disquette ***** interrompre I/O disque D303 D306 DISK IN ABANDOM D30C DISK OUT ABANDOM ****** instruction BASIC SOUND aller chercher valeur 8 bits D316 D319 état canal D31C tester si '.' D31F aller chercher argument 0 à 4095 D322 période de note D326 suit virgule? D329 valeur défaut 20 D32C oui, aller chercher valeur entière avec signe D32F durée D333 max. 15, défaut 12 aller chercher arguments s'il y en a D336 D339 volume

```
D33C
        max. 15. défaut 0
D33E
        aller chercher arguments s'il v en a
D341
        courbe d'enveloppe de volume
D344
        aller chercher arguments s'il v en a
D347
        courbe d'enveloppe de note
D34A
         max. 31. défaut 0
D34C
        aller chercher arguments s'il v en a
D34F
        période de bruit
        fin de l'instruction, sinon 'Syntax error'
D352
D356
        adresse du bloc de paramètres SOUND
D359
        SOUND OUEUE
D35F
        à la boucle de l'interpréteur
*****
        aller chercher s'il v a lieu valeur 8 bits
        suit virgule?
D362
D365
        charger valeur défaut
D366
        pas virgule, terminé
D368
D36C
        aller chercher valeur 8 bits
D36F
        comparer avec valeur maximum
D370
        plus petit, ok
D371
        'Improper argument'
*****
        instruction BASIC RELEASE
D373
D375
        aller chercher valeur 8 bits < 8
D379
        SOUND RELEASE
*****
        fonction BASIC SQ
D37E
        CINT
D383
        tester bit 0
D384
        mis?
D386
        tester bit 1
D387
        mis?
D389
        tester bit 2
D38A
         pas mis, 'Improper argument'
D38C
        octet fort supérieur zéro ?
         oui, 'Improper argument'
D38D
D390
        SOUND CHECK
D393
        accepter contenu accu comme nombre entier
*****
        aller chercher argument -128 à +127
```

```
aller chercher valeur entière avec signe
D396
D39E
        'Improper argument'
******
        instruction BASIC ENV
         aller chercher valeur 8 bits différente de zéro
D3A1
D3A4
         supérieur ou égal 16 ?
D3A6
         oui, 'Improper argument'
D3AC
         aller chercher paramètre
D3B1
        adresse du bloc de paramètre
        SOUND AMPL ENVELOPE
D3B5
        '='
D3BB
D3BF
         ignorer les espaces
D3C2
         16
D3C4
        aller chercher valeur 8 bits < 16
D3C7
        fixer bit 7
        tester si '.'
D3CA
D3CD
         aller chercher valeur 16 bits
D3D0
         128
D3D2
         aller chercher valeur 8 bits < 128
D3D5
         aller chercher 2 arguments
*****
        instruction BASIC ENT
D3D7
         aller chercher argument -128 à +127
D3DD
         zéro?
D3E2
        zéro?
D3E3
        'Improper argument'
D3E5
        supérieur ou égal 16?
D3E7
        'Improper argument'
D3ED
         aller chercher paramètre
D3F2
        adresse du bloc de paramètre
D3FB
         SOUND TONE ENVELOPE
        '_'
D401
D405
        ignorer les espaces
D408
        aller chercher argument 0 à 4095
D412
        240
D414
        aller chercher valeur 8 bits < 240
D418
        tester si '.'
D41B
        aller chercher argument -128 à +127
D41F
        tester si '.'
D422
        aller chercher valeur 8 bits
*****
        aller chercher paramètre pour ENT & ENV
```

D428 D42B suit virgule? D432 JP (DE) D439 adresse du bloc de paramètre D44C fin de l'instruction, sinon 'Syntax error' ***** aller chercher argument 0 à 4095 **D44F** aller chercher valeur entière avec signe D452 octet fort bit 12-15 mis? D453 D455 oui, 'Improper argument' ***** fonction BASIC INKEY **CINT** D459 D45C 80 D45F comparaison HL <> DE D462 'Improper argument' D465 KM TEST KEY D468 -1 si pas appuvée D46D résultat dans L D470 accepter nombre entier dans HL ***** fonction BASIC JOY KM GET JOYSTICK D473 D477 **CINT** D483 accepter contenu accu comme nombre entier D486 'Improper argument' ***** instruction BASIC KEY D489 'DEF' D48D aller chercher valeur 8 bits D491 tester si '.' D494 aller chercher expression chaîne et paramètre D497 longueur de chaîne dans C D499 numéro de touche dans B D49B adresse chaîne dans HL D49C KM SET EXPAND D4A0 'Improper argument' ***** KEY DEF D4A3 ignorer les espaces 80 comme valeur maximum D4A6 aller chercher valeur 8 bits < 80 D4A8 tester si '.' D4AC

2 D4AF D4B1 aller chercher argument < 2 KM SET REPEAT D4BA D4BF KM SET TRANSLATE D4C2 tester si encore un argument D4C5 KM SET SHIFT D4C8 tester si encore un argument D4CB KM SET CONTROL D4CE suit virgule? D4D1 non, terminé aller chercher valeur 8 bits D4D3 D4D9 saut en (HL) ***** instruction BASIC SPEED D4DE 'WRITE' D4E2 'KEY' D4E4 KM SET DELAY D4E9 'INK' D4EB SCR SET FLASHING 'Syntax error' D4EE ****** SPEED KEY & INK D4F1 D4F2 ignorer les espaces D4F5 aller chercher valeur 8 bits différente de zéro D4F9 tester si ',' D4FC aller chercher valeur 8 bits différente de zéro D503 saut en (BC) ***** SPEED WRITE D508 ignorer les espaces D50B D50D aller chercher argument < 2 D511 167 D517 zéro? D519 non, doubler constante de durée CAS SET SPEED D51B ****** variable réservée PI D520 D521 fixer type sur 'Real' D524 type de variable dans C, HL sur variable

D527 aller chercher PI ***** instruction BASIC DEG D52C flag pour DEG ***** instruction BASIC RAD flag pour RAD D530 D531 fixer mode DEG/RAD ***** fonction BASIC SOR D534 fonction SOR ***** opérateur BASIC '^' D539 D53B CREAL D53F mémoire provisoire pour variable à virgule flottante D542 copier variable de (DE) dans (HL) fixer type et adresse de variable D548 D54C élévation à la puissance D54F exécuter fonction D552 pas d'erreur? D553 'Division by zero' 'Overflow' D556 D559 'Improper argument' ***** exécuter fonction à virgule flottante D55C D55E **CREAL** D562 exécuter fonction ***** fonction BASIC EXP fonction EXP D563 ***** fonction BASIC LOG10 D568 fonction LOG10 ***** fonction BASIC LOG D56D fonction LOG ***** fonction BASIC SIN D572 fonction SIN ***** fonction BASIC COS D577 fonction COS ***** fonction BASIC TAN D57C fonction TAN ***** fonction BASIC ATN D581 fonction ATN D586 'Random number seed?'.0

```
****** instruction BASIC RANDOMIZE
D59C
        aller chercher expression
D59E
D5A5
        'Random number seed?'
D5A8
        sortir
        aller chercher ligne d'entrée
D5AB
D5AE
        sortir LF
D5B1
        lire entrée
D5B4
        non valable, répéter
D5B6
        ignorer espace, TAB et LF
D5BA
        non valable, répéter
D5BC
        CREAL
        SET RANDOM SEED
D5BF
*****
        variable réservée RND
D5C4
        "(
D5C5
D5C9
        ignorer les espaces
D5CC
        aller chercher expression
D5CF
        tester si ')'
D5D3
        CREAL
D5D6
        SGN
D5D9
        différ, de zéro ?
D5DB
        aller chercher dernière valeur RND
        négatif, SET RANDOM SEED
D5E0
D5E5
        fixer type sur virgule flottante
D5E8
        RND
*****
        restaurer pointeur de variable
         annuler table
D5ED
D5F0
        fin du programme
D5F3
        début des variables
D5F6
        début des tableaux
D5F9
        fin des tableaux
******
        annuler table
        base de la table
D5FD
        54 = 2*27, A-Z plus fonctions
D600
D602
        annuler #ADB7 à #ADEC
D60A
        annuler #ADED à #ADF2
*****
        annuler flag pour FN
D611
```

***** calculer adresse table D61A 'Z'+1 D61C début des variables D620 moins 1 D621 fois 2 D624 plus #AD35 ***** calculer adresse table pour tableau D62.A début des tableaux D62E moins 1 D632 fois D635 plus #ADED ***** toutes les variables sur type REAL D63B 'AZ' D63E type 'Real' D641 nombre dans A plus petit 1, alors 'Syntax error' D642 D646 base de la table égale #ADB2 D64B lettre égale pointeur dans table D64F toutes les lettres ***** instruction BASIC DEFSTR D653 type 'chaîne' ***** instruction BASIC DEFINT D657 type 'Integer' ***** instruction BASIC DEFREAL D65B type 'Real' D65D aller chercher lettre D65E tester si lettre D661 'Syntax error' D663 dans BC (de - à) D665 ignorer les espaces D668 D66C ignorer les espaces D66F tester si lettre D672 'Syntax error' D674 à D675 ignorer les espaces D678 fixer type de variable suit virgule? D67B

D67E oui, continuer D681 'Syntax error' D684 sortir message d'erreur D687 'Subscript out of range' D688 sortir message d'erreur D68B 'Array already dimensioned' 2* #7C 'l' D68C D68E extension d'instruction ***** instruction BASIC LET D691 aller chercher variable D695 tester si '=' D698 aller chercher expression affecter valeur à une variable D69D ***** affecter valeur à une variable D6A2 type de variable D6A3 et type du résultat D6A6 comparer D6A8 types correspondants, sinon 'Type mismatch' D6AB tester si chaîne non, copier variable dans (HL) D6AE D6B2 gestion de chaîne D6B6 accepter pointeur sur chaîne ***** instruction BASIC DIM D6B9 dimensionnement D6BC suit virgule? D6BF oui, prochaine variable ***** chercher variable D6C2 lire nom de variable D6C5 tester si variable dimensionnée D6C8 aller chercher type de variable ***** aller chercher adresse de variable D6CC lire nom de variable D6CF tester si variable dimensionnée D6D2 aller chercher type de variable D6D5 première lettre D6D6 calculer position table ***** chercher fonction

lire nom de variable

calculer position table pour FN

D6DE

D6E4

D6EA créer fonction D6EF lire nom de variable D6F5 première lettre D6F6 calculer position table D6FC type de variable D705 début des variables D70C type de variable D712 lire nom de variable D715 tester și variable indexée aller chercher type de variable D718 D72A chercher tableau trouvé? D72E D733 chercher tableau D736 trouvé? ***** chercher tableau

D75B type de variable
D77A fixer bit 6, 'FN'
D787 début des tableaux

D78B reserver place dans zone des variables

D78E incrémenter pointeur pour zone des tableaux

```
D7C6
       LDIR
D7C9
       type de variable
*****
       dimensionnement
       aller chercher nom de variable
D7E4
D7E8
       '('
D7EC 'l'
D7EE
       'Syntax error'
D7F6
       type de variable
D7F9
       calculer position table pour tableau
D7FC
       chercher tableau
D7FF
       trouvé, 'tableau already dimensioned'
*****
        tester si variable dimensionnée
D80A
D80C
       '('
       ']'
D810
D817
       début des variables
*****
       variable dimensionnée
D820
D827
       début des tableaux
D830
       type de variable
D833
       calculer position table pour tableau
D836
       chercher tableau
D839
       pas trouvé?
D845
       'Subscript out of range'
D857
       nombre des dimensions
D85C
       limite des tableaux dans DE
*****
       lire indices
D887
D888
       ignorer les espaces
D88B
       type de variable
D88E
       ranger
D88F
       nombre des indices
D891
       aller chercher valeur 16 bits 0 - 32767, index
D897
       reserver place dans pile BASIC
D89B
       index sur pile BASIC
D89E
       incrémenter nombre des indices
D89F
       suit virgule?
D8A2
       oui, prochain index
       ')'
D8A5
```

D8A9 '['

D8AB 'Syntax error'

D8AE ignorer les espaces

D8B2 restaurer type de variable

D8C4 fin des tableaux

D8C8 reserver place dans zone des variables

D8D5 type de variable

D8E3 10, valeur défaut pour index

D92B 2 octets

D92D libérer place dans pile BASIC

***** lire nom de variable

D935 déterminer type de variable

D93D variable déjà définie?

D93E non

D941 ignorer lettres du nom

D942 tester bit 7

D943 dernière lettre?

D945 ignorer les espaces suivants

D94B fixer pointeur sur type de variable

D988 type de variable

D991 #05 + #09 => #0D

D995 40

D997 reserver place dans pile BASIC

D99B 41

D99D déjà 40 caractères?

D99E oui, alors 'Syntax error'

D9A1 lire prochain caractère du nom

D9A3 convertir minuscules en majuscules

D9A7 dernier caractère?

D9A8 non

D9AA fixer pointeur de pile BASIC

D9B0 ignorer les espaces suivants

***** déterminer type de variable

D9B3

D9B6 plus petit que #0B?

D9B8 -#09, #0D => #05

D9BA '!', variable Real?

D9BC fixer type sur 'Real'

D9BE 'Syntax error'

D9C0 '%', variable entière?

D9C2 ou '\$', chaîne?

D9C4 non, 'Syntax error'

D9C7 'Real'

D9C9 ranger type de variable

***** actualiser table des tableaux

D9CD annuler table pour tableaux

D9D0 fin des tableaux

D9D4 début des tableaux

D9D7 comparaison HL <> DE

D9DA aucun tableau

D9E5 calculer position table pour tableau

****** instruction BASIC ERASE

D9F4

D9F7 annuler tableau

D9FA suit virgule?

D9FD oui, prochain tableau

****** annuler tableau

DA00 lire nom de variable

DA04 type de variable

DA07 calculer position table pour tableau

DA0A chercher tableau

DA0D pas trouvé, 'Improper argument'

DA16 BC := HL - DE

DA1F actualiser table des tableaux

DA33 6 octets

DA35 reserver place dans pile BASIC

DA71 reserver place dans pile BASIC

DA75 déterminer type de variable

DA88 type de variable

DA8D reserver place dans pile BASIC

DAAC 26 lettres, 'A'

DAB0 première lettre du nom

DAB1 calculer position table

DAB8 prochaine lettre

DAB9 déjà toutes les lettres ?

DABD calculer position table pour tableau

DAC8 début des tableaux DAE2 comparaison HL <> BC DB10 saut en (HL) ***** instruction BASIC LINE tester si encore un caractère DB18 DB1B 'INPUT' DB1C aller chercher numéro de canal DB1F sortir évent, chaîne de dialogue DB22 chercher variable type 'chaîne', sinon 'Type mismatch' DB25 DB2A aller chercher entrée sur périphérique actif DB2D entrer chaîne dans descripteur de pile affecter résultat à une variable DB31 ***** aller chercher entrée sur périphérique actif DB36 DB39 aller chercher entrée sur la disquette DB42 ***** instruction BASIC INPUT DB48 aller chercher numéro de canal DB4B aller chercher entrée et convertir DB4F chercher variable DB59 suit virgule? DB5C oui, prochaine variable ***** aller chercher entrée et convertir DB60 DB63 sortir évent, chaîne de dialogue ***** DB7E '?Redo from start', LF,0 ***** sortir évent, chaîne de dialogue DB90 ,,, DB91 DB93 ranger signe de séparation DB96 ignorer les espaces DB99 DB9B pas chaîne? DBA0 suit virgule? DBA3 oui DBA4 tester si encore un caractère

DBA4 tester si encore un caractère DBA7 DBAC '?' DBAE sortir DBB1 '' DBB3 sortir DBC6 'type mismatch' DBCE sortir message d'erreur DBD1 'type mismatch' DBD5 aller chercher nom et type de variable DBDF 'chaîne' DBE1 oui, aller chercher param. de chaîne DBE5 suit virgule? DBEA non DBEC ',' DBFD tester si chaîne DC13 ignorer espace, TAB et LF DC22 entrer chaîne dans Descriptor DC25 ignorer espace, TAB et LF ,,, DC28 DC2A lire chaîne DC39 sortir message d'erreur DC3C 'EOF met' DC42 DC53 début du buffer d'entrée DC56 premier caractère égale zéro DC59 "" DC5F 'EOF met' DC64 début du buffer d'entrée DC6A JP (DE) DC7F CR DC82 ,,,, DCA4 LF + CR DCA7 CR ? DCAA LF? DCBE ',' DCC1 CR DCC4 '' DCC7 TAB

DCCA LF ***** instruction BASIC RESTORE DCCD aucun numéro de ligne ? aller chercher numéro de ligne dans DE DCCF DCD3 chercher ligne BASIC DE DCD7 fixer pointeur DATA DCDA début du programme DCDD comme pointeur DATA ***** instruction BASIC READ DCDF DCE0 pointeur DATA DCE3 aller chercher prochain élément DATA DCE7 chercher variable DCEC DCF6 DCFA adresse de ligne pendant instruction READ DCFD fixer adresse de ligne actuelle DD00 'Syntax error' DD04 suit virgule? DD08 oui DD0A pointeur DATA DD10 DD13 ignorer reste de la ligne DD16 fin de ligne? DD17 non DD1A longueur de ligne DD1C zéro, fin du programme? DD1E 'DATA exhausted' DD20 sortir message d'erreur adresse de ligne pendant instruction READ DD23 DD27 ignorer les espaces DD2A 'DATA' DD2C non, continuer à chercher DD2F ranger signe DD30 former valeur absolue ****** accepter signe B

41 signe du résultat

DD3C DD41

```
DD42
       négatif, alors changement de signe
DD47
       inverser bit signe
****** addition entière HL := DE + HL
DD4F
       annuler flag carry
DD50
       addition
DD53
       résultat positif?
DD54
       fixer flags
****** soustraction entière HL := DE - HL
DD57
       échanger opérandes
       annuler flag carry
DD58
DD59
       soustraction
DD5C
       résultat positif?
DD5D
       fixer flags
****** multiplication entière avec signe
       déterminer signe du résultat
DD60
DD63
       multiplication non signée
DD66
       accepter signe
****** déterminer signe du résultat
DD6C
       signe de HL
DD6D et signe de DE
DD6E dans B
DD70
       former valeur absolue de DE
       former valeur absolue de HL
DD74
****** multiplication entière sans signe
DD77
*****
        division entière avec signe
DDA1
       Division HL := HL / DE
DDA4 accepter signe
****** calcul MOD integer
DDA8 ranger signe
DDA9 Division
DDAC reste dans HL
DDAD ramener signe
DDAE et accepter
****** Division HL := HL / DE, DE := reste
       déterminer signe du résultat
DDB0
*****
       former valeur absolue
DDEF tester signe
       positif, déjà terminé
DDF1
```

```
*****
       changement de signe integer
DDF2
****** SGN signe de HL
DDFE
*****
        comparaison HL <> DE
       signe de HL
DE07
       et signe de DE
DE08
DE0A
       comparer nombres avec même signe
****** tester si encore une virgule
DE1A
****** tester si parenthèse ouverte
DEIE
****** tester si parenthèse fermée
DE22
****** tester si signe égale
DE26
****** tester si encore un caractère
       aller chercher adresse de retour
DE2A
DE2B
       aller chercher caractère
DE2D
       ramener pointeur de programme
DE2E
       comparer caractère
DE2F
       'Syntax error'
*****
        ignorer les espaces
DE31
DE33
DE35
       continuer à tester si espaces
       fin de l'instruction?
DE37
*****
        tester si fin de ligne, sinon 'Syntax error'
DE<sub>3</sub>C
DE40
       'Syntax error'
*****
        tester si fin de l'instruction
DE42
*****
        tester si virgule
DE46
DE47
       ignorer les espaces
DE4A
DE4D
       ignorer les espaces
*****
        ignorer espace, TAB et LF
```

DE52 aller chercher caractère

DE53 incrémenter pointeur

DE54 ''

DE58 TAB

DE5C LF

DE60 décrémenter pointeur

***** boucle de l'interpréteur

DE62 adresse de l'instruction actuelle

DE65 fixer adresse de l'instruction actuelle

DE68 KL POLL SYNCHRONOUS

DE6B traitement event (AFTER/EVERY)

DE6E ignorer les espaces

DE71 exécuter instruction BASIC

DE74 lire texte programme

DE75 ':', fin de l'instruction ?

DE77 oui

DE79 'Syntax error'

DE7D longueur de ligne

DE7E égale zéro ?

DE80 oui, à l'instruction END

DE82 ranger adresse de ligne actuelle

DE86 flag TRACE mis?

DE8A non

DE8C routine TRACE

DE8F au début de la boucle de l'interpréteur

DE91 à l'instruction END

***** exécuter instruction BASIC

DE94 Token fois 2

DE95 tester si extension d'instruction

DE9A token non valable, 'Syntax error'

DE9F plus #DEE5 (adresse table)

DEA7 adresse d'instruction sur pile

DEA9 ignorer les espaces, saut à instruction

DEAC 'Syntax error'

****** adresse de ligne actuelle sur zéro

DEAF zéro

DEB2 comme adresse de ligne actuelle

***** charger adresse de ligne actuelle

DEB6 adresse de ligne actuelle

***** test mode direct/aller chercher adresse de ligne

DEBA adresse de ligne actuelle

DEBF zéro, mode direct

DEC2 numéro de ligne dans HL

***** instruction BASIC TRON

DEC6 fixer flag

***** instruction BASIC TROFF

DECA annuler flag

***** routine TRACE

DECF 'l'

DED1 sortir

DED5 adresse de ligne actuelle

DED9 numéro de ligne dans HL

DEDC sortir numéro de ligne

DEE0 '['

DEE2 sortir

****** adresses des instructions BASIC

DEE5 80, AFTER

DEE7 81, AUTO

DEE9 82, BORDER

DEEB 83, CALL

DEED 84, CAT

DEEF 85, CHAIN

DEF1 86, CLEAR

DEF3 87, CLG

DEF5 88, CLOSEIN

DEF7 89, CLOSEOUT

DEF9 8A, CLS

DEFB 8B, CONT

DEFD 8C, DATA

DEFF 8D, DEF

DF01 8E, DEFINT

DF03 8F, DEFREAL

DF04 90, DEFSTR

DF07 91, DEG

DF09 92, DELETE

DF0B 93, DIM

DF0D 94, DRAW

DF0F 95, DRAWR

- DF11 96, EDIT
- DF13 97, ELSE
- DF15 98, END
- DF17 99, ENT
- DF19 9A, ENV
- DF1B 9B, ERASE
- DF1D 9C, ERROR
- DF1F 9D, EVERY
- DF21 9E, FOR
- DF23 9F, GOSUB
- DF25 A0, GOTO
- DF27 A1, IF
- DF29 A2, INK
- DF2B A3, INPUT
- DF2D A4, KEY
- DF2F A5, LET
- DF31 A6, LINE
- DF33 A7, LIST
- DF35 A8, LOAD
- DF37 A9, LOCATE
- DF39 AA, MEMORY
- DF3B AB, MERGE
- DF3D AC, MID\$
- DF3F AD, MODE
- DF41 AE, MOVE
- DF43 AF, MOVER
- DF45 B0, NEXT
- DF47 B1, NEW
- DF49 B2, ON
- DF4B B3, ON BREAK
- DF4D B4, ON ERROR GOTO 0
- DF4F B5, ON SQ
- DF51 B6, OPENIN
- DF53 B7, OPENOUT
- DF55 B8, ORIGIN
- DF57 B9, OUT
- DF59 BA, PAPER
- DF5B BB, PEN

DF5D BC, PLOT

DF5F BD, PLOTR

DF61 BE, POKE

DF63 BF, PRINT

DF65 C0,'

DF67 C1, RAD

DF69 C2, RANDOMIZE

DF6B C3, READ

DF6D C4, RELEASE

DF6F C5, REM

DF71 C6, RENUM

DF73 C7, RESTORE

DF75 C8, RESUME

DF77 C9, RETURN

DF79 CA, RUN

DF7B CB, SAVE

DF7D CC, SOUND

DF7F CD, SPEED

DF81 CE, STOP

DF83 CF, SYMBOL

DF85 D0, TAG

DF86 D1, TAGOFF

DF89 D2, TROFF

DF8B D3, TRON

DF8D D4, WAIT

DF8F D5, WEND

DF91 D6, WHILE DF93 D7, WIDTH

DF95 D8, WINDOW

DF97 D9, WRITE

DF99 DA, ZONE

DF9B DB, DI

DF9D DC, EI

DF9E DD, FILL

DFA1 DE, GRAPHICS

DFA3 DF, MASK

DFA5 E0, FRAME

DFA7 E1, CURSOR

DFAA début de la RAM libre

DFB2 max. 300 caractères

DFB5 aller chercher caractère dans buffer d'entrée

DFB9 dernier caractère?

DFBA non

DFBE 301 - état compteur

DFC0 égale longueur de ligne

DFC3 dans B

DFC6 trois fois zéro comme terminaison

***** aller chercher caractère dans buffer d'entrée

DFCD

DFCE dernier caractère ?

DFD0 lettre?

DFD3 oui

DFD5 numerique?

DFD8 oui

DFDB '&'?

DFDD oui

DFE1 Token?

DFE2 oui

DFE3 '!'

DFE8 ignorer espaces supplémentaires ?

E0A3 écrire dans buffer

E0B6 adresse de base de la table

E0B9 rechercher dans la table

***** instructions avec numéro de ligne

E0C8 'RESTORE'

E0C9 'AUTO'

E0CA 'RENUM'

E0CB 'DELETE'

E0CC 'EDIT'

E0CD 'RESUME'

EOCE 'ERL'

EOCF 'ELSE'

E0D0 'RUN'

E0D1 'LIST'

E0D2 'GOTO'

E0D3 'THEN'

E0D4 'GOSUB'

E0D5 fin de la table

E0D6 '!'

E0DA '&'

E0DD '\$'

E0F9 Token pour numéro de ligne

E105 tester si chaîne

E108 Token pour nombre à virgule flottante

E112 Token pour nombre deux octets

E119 10

E11D additionner Offset

E121 Token pour nombre un octet

E123 écrire dans buffer

E128 écrire dans buffer

E12F écrire dans buffer

E134 comparaison HL <> DE

E145 Token pour nombre binaire

E14B écrire dans buffer

E152 aller chercher type de variable

E158 écrire dans buffer

E161 ""

E165 'l', extension d'instruction

E16B '?'

E16D Token pour 'PRINT'

E172 adresse des opérateurs BASIC

E187 "

E18B écrire dans buffer

E190 ""

E19A écrire dans buffer

E1A1

E1A5 écrire dans buffer

***** traiter extension d'instruction

E1A8 écrire dans buffer

ElAB zéro

ElAF écrire dans buffer

E1B2 prochain caractère

E1B3 incrémenter pointeur

E1B4 tester si lettre ou chiffre

E1B7 oui, alors dans buffer

E1BA pointeur de un en arrière

E1BC fixer bit 7 sur le dernier caractère

E1C3 écrire dans buffer E1C6 E1C8 écrire dans buffer E1CB caractère E1CE écrire dans buffer jusqu'à la fin de la ligne ***** instruction BASIC LIST E1D2 aller chercher numéro de zone de ligne E1D7 aller chercher numéro de canal E1DA fin de l'instruction, sinon 'Syntax error' E1DD adresse de ligne actuelle sur zéro E1E2 lister lignes E1E5 au mode READY ***** lister lignes BASIC BC- DE E1E8 E1E9 numéro de ligne dans DE EIEB chercher ligne BASIC DE E1F0 fin du programme? E1F5 terminé E1F6 interruption par 'ESC' E1FA additionner longueur de ligne prochain numéro de ligne dans DE E201 E205 comparaison HL <> DE E209 supérieur dernier numéro de ligne ? E20B lister ligne BASIC dans buffer E20E pointeur sur buffer E211 sortir caractère E214 incrémenter pointeur E215 prochain caractère E217 pas encore fin? E219 sortir LF E21F lister prochaine ligne E222 charger canal de sortie plus petit 8 ? E225 caractère E226 oui, sortie écran E228 sortir caractère E22B LF E22E CR E232 caractère de contrôle ?

```
sortir comme caractère imprimable
E234
E23A
       sortir caractère
E249
       pointeur sur buffer
E26B
       token d'instruction?
E27C
       sortir constante
       'l', extension d'instruction
E27E
E290
E294
       'ELSE'
       ٠.,
E299
       2112
E29D
E2A8
E2CF
       écrire caractère dans buffer
       incrémenter pointeur de buffer
E2D0
*****
        lister extension d'instruction
E2D6
E2D8
       écrire dans buffer
E2DC
       prochain caractère
E2DD incrémenter pointeur
E2DE
       fin de ligne?
E2DF
        non
E2E1
        annuler bit 7
E2E3
        écrire dans buffer
        dernier caractère?
E2E6
E2E8
        non, prochain caractère
E2ED
E2EF
        écrire dans buffer
        fonction?
E302
E324
        tester si lettre ou chiffre
E337
        nombre à virgule flottante?
E33F
        nombre binaire?
        nombre hexadécimal?
E343
        adresse de ligne?
E347
        numéro de ligne?
E34B
        nombre deux octets?
E34F
E356
        nombre un octet ?
E35B
        chiffre?
E376
        'X'
      '&'
E38D
```

```
type de variable 'Real'
E398
E39A
       aller chercher nombre
       'A'
E3AE
       plus #E41D, adresse des mots d'instruction
E3B3
E3BF
       26 lettres
       table des mots d'instruction
E3C1
E3CA
       prochaine lettre
       table des opérateurs de base
E3CC
E3D2
       'Syntax error'
E3F6
       TAB
       , ,
E3FA
****** adresses des mots d'instruction
E41D
       Α
E41F
       B
       C
E421
E423
       D
E425
       E
E427
       F
E429
       G
E42B
       Н
E42D
       Ι
E42F
       J
E431
       K
E433
       L
E435
       M
E437
       Ν
E439
       0
E43B
       Ρ
E43D
       Q
E43F
       R
       S
E441
       T
E443
E445
       U
E447
       V
E449
       W
E44B
       X
E44D
       Y
E44F
       7.
*****
       table des instructions BASIC
```

***** lettre Z

E451 DA ZONE

***** lettre Y

E456 48 YPOS

***** lettre X

E45B 47 XPOS

E45F FD XOR

***** lettre W

E463 D9 WRITE

E468 D8 WINDOW

E46E D7 WIDTH

E473 D6 WHILE

E478 D5 WEND

E47C D4 WAIT

***** lettre V

E481 7F VPOS

E485 1D VAL

***** lettre U

E489 ED USING

E48E 1C UPPER\$

E494 1B UNT

***** lettre T

E498 D3 TRON

E49C D2 TROFF

E4A1 EC TO

E4A4 46 TIME

E4A7 EB THEN

E4AB 7D TESTR

E4B0 7C TEST

E4B4 1A TAN

E4B7 D1 TAGOFF

E4BD D0 TAG

E4C0 EA TAB

***** lettre S

E4C4 CF SYMBOL

E4CA E7 SWAP

E4CE 7B STRING\$

E4D5 19 STR\$

E4D9 CE STOP

E4DD E6 STEP

E4E1 18 SQR

E4E3 17 SQ

E4E6 CD SPEED

E4EB E5 SPC

E4EE 16 SPACE\$

E4F3 CC SOUND

E4F9 15 SIN

E4FC 14 SGN

E4FF CB SAVE

***** lettre R

E504 CARUN

E507 7A ROUND

E50C 45 RND

E50F 79 RIGHT\$

E515 C9 RETURN

E51B C8 RESUME

E521 C7 RESTORE

E528 C6 RENUM

E52D 13 REMAIN

E533 C5 REM

E536 C4 RELEASE

E53D C3 READ

E541 C2 RANDOMIZE

BD PLOTR

E549 C1 RAD

***** lettre Q

***** lettre P

E54F BF PRINT

E554 78 POS

E557 BE POKE

E560 BC PLOT

E300 BC FEO

E564 44 PI

E55B

E566 BB PEN

E569 12 PEEK

E56D BA PAPER

***** lettre O

E573 B9 OUT

E576 B8 ORIGIN

E57C FC OR

E57E B7 OPENOUT

E585 B6 OPENIN

E58B B5 ON SQ

E598 B4 ON ERROR GOTO 0

E5A0 B3 ON BREAK

E5A8 B2 ON

***** lettre N

E5AB FE NOT

E5AE B1 NEW

E5B1 B0 NEXT

***** lettre M

E5B6 AF MOVER

E5BB AE MOVE

E5BF AD MODE

E5C3 FB MOD

E5C6 77 MIN

E5C9 AC MID\$

E5CD AB MERGE

E5D2 AA MEMORY

E5D8 76 MAX

E5DB DF MASK

***** lettre L

E5E0 11 LOWER\$

E5E6 10 LOG10

E5EB OF LOG

E5EE A9 LOCATE

E5F4 A8 LOAD

E5F8 A7 LIST

E5FC A6 LINE

E600 A5 LET

E603 0E LEN

E606 75 LEFT\$

***** lettre K

E60C A4 KEY

***** lettre J

E610 OD JOY

***** lettre I

***** lettre I

E614 0C INT

E617 74 INSTR

E61C A3 INPUT

E621 **OB INP**

E624 43 INKEY\$

E62A 0A INKEY

E62F A2 INK

E632 A1 IF

***** lettre H

E635 42 HIMEM

E63A 73 HEX\$

***** lettre G

E63F DE GRAPHICS

E647 A0 GO TO

9F GO SUB E64C

***** lettre F

09 FRE E653

E656 E0 FRAME

E65B 9E FOR

E65E E4 FN

E660 08 FIX

E663 DD FILL

***** lettre E

07 EXP E668

E66B 9D EVERY

E670 9C ERROR

E675 41 ERR

E678 E3 ERL

E67B 9B ERASE

E680 **40 EOF**

E683 9A ENV

E686 99 ENT

E689 98 END

E68C 97 ELSE

E690 DC EI

E692 96 EDIT

***** lettre D

95 DRAWR E697

E69C 94 DRAW

E6A0 93 DIM

E6A3 DB DI

E6A5 49 DERR

E6A9 92 DELETE

E6AF 91 DEG

E6B2 90 DEFSTR

E6B8 8F DEFREAL

E6BF 8E DEFINT

E6C5 8D DEF

E6C8 72 DEC\$

E6CC 8C DATA

***** lettre C

E6D1 E1 CURSOR

E6D7 06 CREAL

E6DC 05 COS

E6DF 7E COPYCHR\$

E6E7 8B CONT

E6EB 8A CLS

E6EE 89 CLOSEOUT

E6F6 88 CLOSEIN

E6FD 87 CLG

E700 86 CLEAR

E705 04 CINT

E709 03 CHR\$

E70D 85 CHAIN

E712 84 CAT

E715 83 CALL

***** lettre B

E71A 82 BORDER

E720 71 BIN\$

***** lettre A

E725 81 AUTO

E729 02 ATN

E72C 01 ASC

E72F FA AND

E732 80 AFTER

E737 00 ABS

```
*****
        opérateurs BASIC et Tokens correspondants
       F8 '^'
E73B
E73D
       F9 'Backslash'
E740
       F0 '>='
E743
      F0 '=>'
E747
      EE '>'
E749
     F2 '<>'
E74D F3 '<='
E751
      F3 '=<'
E755
       EF '='
E757
      F1 '<'
E759
      F7 '/'
       01 ':'
E75B
       F6 '*'
E75D
       F5 '-'
E75F
E761
       F4 '+'
       C0 ""
E763
*****
        annuler pointeur de programme
E766
E767
       début du programme
E76D
       trois fois zéro à la fin du programme
E770
       fin du programme
E77D
       placer numéro de ligne
*****
        remplacer adresses de ligne par numéro de ligne
       aller chercher prochain élément de la ligne
E78B
       fin de l'instruction?
E78E
E790
       oui
E791
       'adresse de ligne'?
E793
       non
E79F
       numéro de ligne dans DE
E7A2
       'numéro de ligne'
E7A6
       placer
*****
        instruction BASIC DELETE
E7F3
       fin de l'instruction, sinon 'Syntax error'
E7F6
E802
       au mode READY
       aller chercher numéro de zone de ligne
E805
E80A
       chercher ligne BASIC DE
```

E80F chercher ligne BASIC DE ***** aller chercher adresse de ligne E82C E82E numéro ou adresse dans DE E830 'adresse de ligne'? E832 oui E834 'numéro de ligne'? E836 'Syntax error' E83A aller chercher numéro de ligne dans HL E83D comparaison HL <> DE E840 plus petit, chercher à partir du début du programme E845 ignorer reste de la ligne E848 à partir de adresse (HL) E849 chercher ligne BASIC DE E84C pas trouvé, chercher à partir de début du programme E854 'adresse de ligne' E859 dans le programme E85B adresse de ligne dans le programme ***** chercher ligne BASIC DE E861 E865 sortir message d'erreur E868 'Line does not exist' début du programme E869 E86E longueur de ligne dans BC E872 fin du programme? E873 pas trouvé E878 numéro de ligne dans HL E87C comparaison HL <> DE E882 supérieur, pas trouvé E883 égal, trouvé E884 additionner longueur de ligne E885 chercher encore ***** chercher ligne BASIC DE E887 début du programme E88B ranger adresse de ligne E88D longueur de ligne dans BC E891 fin du programme? E893 oui E896 numéro de ligne dans HL

```
E89A
       comparaison HL <> DE
E89F
       actuel numéro de ligne supérieur ou égal ?
E8A0
       additionner longueur de ligne
E8A1
       chercher encore
*****
       instruction BASIC RENUM
       10. défaut pour valeur initiale
E8A3
E8A6
       aller chercher numéro de ligne dans DE
E8AA
       0, défaut
E8AD suit virgule?
E8B0
       aller chercher numéro de ligne dans DE
E8B4
       10. défaut
E8B7
       suit virgule?
       fin de ligne, sinon 'Syntax error'
E8BD
E8C6
       chercher ligne BASIC DE
E8CB
       chercher ligne BASIC DE
E8D0
       comparaison HL <> DE
E8D3
       'Improper argument'
E8F2
       'Improper argument'
E967
       'IF'
E974
       'ELSE'
       ']'
E980
E984
       "(
E98D
       'n
E98F
       '('
E991
E995
       'n,
E999
       ')'
E9A1
       'Syntax error'
*****
       instruction BASIC DATA
E9A8
*****
       instructions BASIC REM et '
E9AC
*****
       instruction BASIC ELSE
E9B2
E9C2
       début du programme
E9D1
       saut en (BC)
E9EC
       sortir message d'erreur
E9FA
       'ELSE'
```

E9FD 'THEN'

EA02 ignorer les espaces

EA0E "

EA12 '1'

EA16 ""

EA1A 'REM'

EA1E fonction

EA25 '"'

EA2C "

***** instruction BASIC RUN

EA7D fin de l'instruction?

EA80 début du programme comme défaut

EA84 oui

EA86 numéro de ligne?

EA88 oui

EA8A adresse de ligne?

EA94 MC BOOT PROGRAMM

EA9A début du programme

EA9F aller chercher adresse de ligne

EAB7 à la boucle de l'interpréteur ****** instruction BASIC LOAD

EABA

EAC2 au mode READY

EACC DISK IN DIRECT

EAD6 aller chercher nom, ouvrir fichier

EAD9 type de fichier EAE7 suit virgule?

EAEA oui, aller chercher valeur 16 bits

EAED comme adresse de début

EAF1 fin de l'instruction, sinon 'Syntax error'

EAF6 adresse de début

EAF9 DISK IN DIRECT

EAFD DISK IN CLOSE

***** instruction BASIC CHAIN

EB02 'MERGE'

EB04 flag pour MERGE

EB07 ignorer les espaces

EB0D valeur défaut zéro pour ligne de début

- EB10 suit virgule?
- EB13 non
- EB16 ','
- EB18 aller chercher valeur 16 bits
- EB1C suit virgule?
- EB1F non
- EB21 tester si encore un caractère
- EB24 'DELETE'
- EB25 annuler zone de ligne
- EB2A fin de l'instruction, sinon 'Syntax error'
- EB30 Garbage Collection
- EB3D aller chercher ligne de début
- EB3E début du programme comme défaut
- EB42 aucune ligne de début
- EB4C flag pour MERGE
- ***** instruction BASIC MERGE
- EB59 aller chercher nom, ouvrir fichier
- EB5C fin de l'instruction, sinon 'Syntax error'
- EB5F annuler variables
- EB62 tester type de fichier
- EB65 au mode READY
- EB71 fin du programme
- EB75 début du programme
- EB79 fin du programme
- EB7D BD := HL DE
- EBA5 comparaison HL <> DE
- EBBA fin du programme
- EBCD comparaison HL <> DE
- EBE9 fin du programme
- EBF1 fin du programme
- EBFD 'Memory full'
- EBFF sortir message d'erreur
- EC01 DISK IN CHAR
- EC05 CTRL Z
- EC09 erreur disquette
- EC0E erreur disquette
- EC14 'EOF met'
- EC1B sortir message d'erreur

EC24 fin du programme

EC2A fin du programme

EC32 fin du programme

EC4B fin du programme

EC67 type de fichier

EC6E fichier ASCII?

EC70 non

EC72 type de fichier

EC75 fichier ASCII

EC77 oui

EC79 annuler bit 0 (fichier protégé)

EC7D sortir message d'erreur

EC80 'File type error'

EC87 début du programme

EC9A comparaison HL <> DE

ECA2 fin du programme

ECA5 type de fichier

ECA8 tester bit 0

ECAA fixer flag pour fichier protégé

ECAF DISK IN DIRECT

ECB2 'EOF met'

ECD8 'Direct command found'

ECDC 'Overflow'

ECDE sortir message d'erreur ****** instruction BASIC SAVE

ECE1

ECE4 OPENOUT

ECE7 type de fichier 0, programme BASIC

ECE9 suit virgule?

ECEC non

ECEE tester si encore un caractère

ECF1 variable normale ECF4 nom de variable

ECF5 convertir minuscules en majuscules

ECF7 'Syntax error'

ECFB adresse de base de la table ECFE rechercher dans la table ED01 adresse dans table sur pile

ED02 ignorer les espaces

ED05 nombre des entrées pas trouvé, 'Syntax error' ED06 ED08 'A' ED0B 'B' 'P' ED0E ***** SAVE ,P ED11 type de fichier 1, protected ED13 fin de l'instruction, sinon 'Syntax error' ED1E début du programme ED23 fin du programme ED27 HL := HL - DE***** SAVE ,B tester si '.' ED30 aller chercher valeur 16 bits ED33 ED36 ranger ED37 tester si '.' ED3A aller chercher valeur 16 bits ED3D ranger ED3E suit virgule? ED41 0, défaut pour adresse d'entrée oui, aller chercher valeur 16 bits ED44 ED47 ranger ED48 fin de l'instruction, sinon 'Syntax error' type de fichier 2, binaire ED4B adresse d'entrée ED4D ED4E adresse de fin ED4F adresse de début ED50 DISK OUT DIRECT ED53 interruption par 'ESC' ED56 **CLOSEOUT** ***** SAVE ,A fin de l'instruction, sinon 'Syntax error' ED58 ED5C ED5E sortie sur canal 9, disquette ED62 1 à ED65 65535

sortie à nouveau sur défaut

ED68 lister lignes

ED6C

ED6F CLOSEOUT

ED79 annuler espace, TAB et LF

ED7E '&'

ED82 tester si numerique

ED87 type sur Integer

ED8A annuler variable

ED9A '&'

EDA3 accepter nombre entier dans HL

EDBO '.'

EDB2 annuler espace, TAB et LF

EDB5 tester si chiffre

EDBC '.'

EDC1 type sur Integer

EDCE '.'

EDD5 type sur Real

EDEF tester si chaîne

EDF2 non

EDFF Integer 4 octets * 256 en virgule flottante

EE03 multiplier nombre par 10^A

EE07 fixer type de variable sur virgule flottante

EE0A copier variable de (DE) dans (HL)

EE14 annuler espace, TAB et LF

EE18 -1

EE1A '-'

EE1D 0

EE1E '+'

EE24 annuler espace, TAB et LF

EE28 tester si chiffre

EE2E convertir minuscules en majuscules

EE33 '0'

EE47 'E'

EE52 annuler espace, TAB et LF

EE55 tester si chiffre

EE60 fixer type sur Real

EE6B 100

EE99 ignorer espace, TAB et LF

EEC0 fois 10

EEC4 plus prochain chiffre

```
EEDA accepter nombre entier dans HL
       ignorer espace, TAB et LF
EEED
EEF0
       convertir minuscules en majuscules
EEF3
       base 2, binaire
       'X'
EEF5
EEF9
       base 16, hex
       'H'
EEFB
EF00
       ignorer espace, TAB et LF
EF05
       Basis 10. décimal
       convertir chiffre (hexa) en binaire
EF08
EF12
       convertir chiffre (hexa) en binaire
EF1C
       base du système numérique
EF1D
       multiplication entière sans signe
****** convertir chiffre (hexa) en binaire
EF31
       aller chercher caractère
EF32
       incrémenter pointeur
       tester si chiffre
EF33
EF36
       oui
EF38
       convertir minuscules en maiuscules
EF3B
       'A'
EF3E
       plus petit que 'A', erreur
       'A'-('9'+1)
EF40
EF42
       '0'
EF45
       pas erreur
EF47
       annuler Carry
*****
        sortir nombre entier HL
        convertir nombre entier en ASCII
EF49
EF4C
       sortir chaîne
****** convertir nombre entier en ASCII
EF4F
EF51
        accepter nombre entier dans HL
EF61
        zéro
        convertir nombre en chaîne formatée
EF62
EF68
        '%'
EF98
F02F
       '1'
F034
F03D '+E'
```

```
F047
       ·_'
F04C
       '0'-1
F04F
       10
F053
       '9'+1
       , ,
F079
F099
       '0'
       '5'
F0A8
F0B1
       11'
       99
F0C0
       '0'
F0C3
F0DA
       '0'
F0E8
       'n,
F128
       , ,
       '0'
F135
       '0'
F146
F156
       ,_,
       '+'
F162
       , ,
F166
       ,*,
F181
       , ,
F185
F1CF
       '0'
F1DE
       '0'
***** fonction BASIC PEEK
F20D
       UNT
F210
       READ RAM, LD A,(HL)
F211
       accepter contenu accu comme nombre entier
*****
        instruction BASIC POKE
F214
       aller chercher adresse 16 bits
       tester virgule et aller chercher valeur 8 bits
F218
F21C
       écrire valeur dans adresse
*****
       fonction BASIC INP
F21E
       CINT
F221
       adresse de port dans BC
F223
       lire port
       accepter contenu accu comme nombre entier
F225
*****
        instruction BASIC OUT
F228
        aller chercher adresse et valeur
F22B
        sortir
```

instruction BASIC WAIT

F22E aller chercher adresse et valeur F231 valeur 8 bits dans D F232 3ème paramètre zéro F234 aller chercher évent, troisième paramètre F237 troisième paramètre dans E F238 lire port F23B relier F23C et attendre ***** aller chercher valeurs 16 bits et 8 bits F23F aller chercher valeur 16 bits F243 dans BC tester si '.' F244 F247 et aller chercher valeur 8 bits extension d'instruction F24A incrémenter pointeur de programme F24C suit octet zéro? F24F oui, KL FIND COMMAND F252 adresse d'instruction dans DE F254 pas trouvé, 'Unknown command' ignorer mot d'instruction F257 F257 ignorer mot d'instruction F258 bit 7 mis? F259 non, continuer à lire F25B à l'instruction CALL F25D sortir message d'erreur F260 'Unknown command' ***** instruction BASIC CALL F261 aller chercher valeur 16 bits F264 #FF = RAM sélectionnée F266 adresse dans #AE55 F26B octet de configuration dans #AE57 F26E sauver pointeur de pile F272 maximum 32 paramètres F274 suit virgule? F277 non F27A aller chercher expression F27E et adresse sur pile F27F prochain paramètre F281 fin de l'instruction, sinon 'Syntax error'

F284 sauver HL

F289 nombre des paramètres dans accu

F28E adresse du bloc de paramètres dans IX

F290 exécuter routine

F293 ramener pointeur de pile

F297 initialiser descripteur de pile

F29A restaurer HL

***** instruction BASIC ZONE

F2A2 aller chercher valeur 8 bits différente de zéro

F2A5 comme pas de tabulation

****** instruction BASIC PRINT

F2A9 numéro de canal

F2AC fin de l'instruction?

F2AF oui, sortir LF

F2B2 'USING'

F2B8 adresse de base de la table

F2BB rechercher dans la table

F2BF JP (DE), exécuter fonction

F2C2 fin de l'instruction?

F2C5 non, continuer

F2C8 nombre des entrées de la table

F2C9 adresse de retour si pas trouvé

F2CB ','

F2CE 'SPC'

F2D1 'TAB'

F2D4 ';'

F2D5 ignorer espaces

***** PRINT

F2D7 aller chercher expression

F2DC tester si chaîne

F2DF oui

F2E1 convertir nombre en chaîne ASCII

F2E4 aller chercher param. de chaîne

F2E7 ajouter '' caractère espace

F2E9 aller chercher descripteur de chaîne

F2EC incrémenter longueur

F2F0 aller chercher descripteur de chaîne

F2F3 longueur

F2FF '

```
F302
       caractère de contrôle ?
F30F
       canal de sortie sélectionné
***** PRINT ,
F31E
        ignorer les espaces
F321
        pas de tabulation
*****
       PRINT SPC
       aller chercher valeur 8 bits dans parenthèses
F339
*****
        PRINT TAB
        aller chercher valeur 8 bits dans parenthèses
F342
*****
        aller chercher valeur 8 bits dans parenthèses
F362
        ignorer les espaces
F365
       tester si '('
F368
       aller chercher valeur 8 bits
F36B
       tester si ')'
****** PRINT USING
F383
        ignorer les espaces
F386
       aller chercher expression chaîne
F389
        tester si encore un caractère
F38C
       ٠.,
       aller chercher expression
F392
F3A9
       fin de l'instruction?
F3AC
       oui
F3B4
       aller chercher expression
F3D7
       'Underline'
F3F4
F3F6
       ignorer les espaces
F3F9
       tester si '.'
F3FF
       '&'
F404
       , į,
F408
       'Backslash'
F413
       'Backslash'
       , ,
F417
F436
       tester si caractère de formatage
F443
       formater nombre
F446
       sortir chaîne
*****
        tester si caractère de formatage
F44D
F454
      '+'
```

```
F460
F464
       ,#,
F47A
       ,*,
F47C
F489
       '#<sup>'</sup>
       '$'
F49C
       'Improper argument'
F4B0
F4B8
       '#'
F4BC
       ,,
F4C0
F4D0
       '#'
       ,,,
F4D6
       ·_'
F4F9
F4FD
       '+'
F507
       'S'
*****
       instruction BASIC WRITE
F50D
       fin de l'instruction
F510
F513
       oui
F516
       aller chercher expression
F51B
       tester si chaîne
F51E
       oui
       convertir nombre en ASCII
F520
F523
        et sortir
       9119
F528
F52A
        sortir
       sortir chaîne
F52D
F530
F532
       sortir
        fin de l'instruction?
F537
F53D
F53F
        sortir
F542
        continuer
*****
        configurer mémoire
        place mémoire de DE à HL
F544
F547
        comparaison HL avec BC
        plus grande adresse < #AC00 ?
F54A
F54B
        HIMEM
F54E
        fin des chaînes
```

```
F555
       début de la RAM libre
F558
       plus 303
F55D
       donne début du programme
****** instruction BASIC MEMORY
       aller chercher valeur 16 bits
F570
F577
       comparaison HL <> DE
******
       TXT GET M TABLE
F58F
F5F7
       comparaison HL <> DE
******
        calculer longueur de la zone des chaînes
F5FD
F5FF
       début des chaînes
F603
       fin des chaînes
F606
       BC := HL - DE
****** incrémenter pointeurs progr. et de variable de BC
F60C
       fin du programme
F610
       fin du programme
F618
       début des variables
F61C
       début des variables
F61F
       début des tableaux
F623
       début des tableaux
F626
       fin des tableaux
F62A
       fin des tableaux
F633
       fin du programme
F63E
       fin du programme
       BC := HL - DE
F645
*****
        initialiser pile BASIC
F652
       début de la pile
F655
       pointeur de pile BASIC
F658
       pour un octet
F65A
       reserver place dans pile BASIC
F65D
       zéro sur pile
F65F
       incrémenter pointeur de pile
F660
       et ranger
*****
        libérer place dans pile BASIC
F665
       pointeur de pile
F669
       retrancher contenu accu
F671
       ranger nouvelle valeur du pointeur de pile BASIC
```

F551

fin de la RAM libre

***** reserver place dans pile BASIC F675 pointeur de pile BASIC F67A additionner contenu accu F67E pointeur de pile BASIC F683 donne plus de #4F94 de dépassement ? F686 alors pointeur de pile est > #B06C F689 initialiser pile BASIC F68C 'Memory full' F68F fin des chaînes F692 début des chaînes ****** reserver place pour chaîne F696 F69C début des chaînes F6A4 comparaison HL <> DE F6AE sortir message d'erreur F6B1 'chaîne space full' F6B2 début des chaînes F6BF fin du programme F6D2 comparaison HL <> DE transfert de bloc LDDR F6EA F6F9 BC := HL - DEF6FE transfert de bloc LDIR F705 BC := HL - DF70C début des chaînes F717 début des chaînes ***** instruction BASIC SYMBOL F784 'AFTER' F788 aller chercher valeur 8 bits tester si '.' F78C F78F 8 valeurs F792 suit virgule? F796 oui, aller chercher valeur 8 bits F79B déjà 8 arguments ? F79F TXT GET MATRIX F7A2 matrice pas dans RAM, 'Improper argument' F7A5 F7A8 plus adresse matrice F7A9 un octet de la pile

F7AB dans table matrice F7AD prochain octet ****** SYMBOL AFTER F7B1 ignorer les espaces F7B4 aller chercher valeur entière avec signe F7B8 256 F7BB comparaison HL <> DE 'Improper argument' F7BE F7C2 TXT GET M TABLE F7C6 matrice pas encore défini? F7D3 'Improper argument' F7DD 256 F7E0 TXT SET M TABLE F7FD 'Memory full' F805 TXT SET M TABLE F815 comparaison HL <> DE 'Memory full' F818 F833 fin des chaînes F83E transfert de bloc LDDR F844 début des chaînes F851 transfert de bloc LDIR F857 fin des chaînes F85B début des chaînes F865 fin du programme F868 comparaison HL <> DE F875 sortir message d'erreur F878 'Memory full' ***** lire chaîne F879 F87E F880 ignorer les espaces F89F JP (DE) F8AD F8BE F8C2 TAB F8C6 CR F8CA LF ***** sortir chaîne F8D0 aller chercher param, de chaîne

F8D3 chaîne vide? F8D4 aller chercher caractère F8D5 incrémenter pointeur F8D6 sortir caractère F8D9 prochain caractère ***** fonction BASIC LOWER\$ F8EC convertir majuscules en minuscules ***** convertir majuscules en minuscules 'A' F8F1 F8F4 'Z'+1'a'-'A' F8F7 ***** fonction BASIC UPPER\$ F8FA convertir minuscules en majuscules F915 saut en (BC) ***** addition de chaîne F91D pointeur sur seconde chaîne F921 longueurs F922 additionner F923 pas dépassement F925 sortir message d'erreur F928 'String too long' ***** fonction BASIC BIN\$ F964 ***** fonction BASIC HEX\$ F969 F96D aller chercher expression F975 suit virgule? F978 0 comme défaut F979 oui, aller chercher valeur 8 bits supérieur ou égal 17 ? F97C F97E oui, 'Improper argument' F982 tester si ')' F98A convertir nombre en chaîne ****** fonction BASIC DEC\$ F98F aller chercher expression F992 tester si ',' F995 placer sur pile BASIC F998 aller chercher expression chaîne et paramètre F99B tester si ')'

F99F longueur F9A0 libérer place dans pile BASIC F9A4 longueur F9A5 accepter variable F9AB tester si caractère de formatage F9AE 'Improper argument' 'Improper argument' F9B3 F9B7 formater nombre F9BA accepter chaîne ***** fonction BASIC STR\$ F9BC convertir nombre en chaîne F9BD F9C1 compteur pour longueur de chaîne sur -l F9C3 zéro F9C4 incrémenter compteur F9C5 fin des chaînes? F9C6 incrémenter pointeur F9C7 non, prochain caractère F9CA longueur de chaîne F9CB réserver place, créer descripteur de chaîne ***** fonction BASIC LEFT\$ F9D3 aller chercher chaîne et valeur 8 bits ***** fonction BASIC RIGHT\$ F9D8 aller chercher chaîne et valeur 8 bits F9DB longueur de chaîne F9DC moins paramètre ***** fonction BASIC MID\$ tester si '(' F9E2 aller chercher chaîne et valeur 8 bits F9E5 F9E8 zéro, 'Improper argument' F9EB 255 F9EC comme défaut F9ED aller chercher troisième argument F9F0 tester si ')' ***** instruction BASIC MID\$ FA07 tester si '(' aller chercher variable FA0A FA0D type chaîne, sinon 'Type mismatch'

FA19

'Improper argument'

FA1C 255

FA1D comme défaut

FA1E aller chercher troisième argument

FA21 tester si')'

FA24 tester si '='

FA28 aller chercher expression et paramètre chaîne

FA3E transfert de bloc LDIR

FA43 aller chercher expression chaîne

***** aller chercher troisième argument pour MID\$

FA4F défaut 255

FA52 ')'

FA56 tester si '.'

FA59 aller chercher valeur 8 bits

***** fonction BASIC LEN

FA69 aller chercher param. de chaîne, longueur dans A

FA6C accepter contenu accu comme nombre entier

***** fonction BASIC ASC

FA6E code ASCII du premier caractère

FA71 accepter contenu accu comme nombre entier

***** fonction BASIC CHR\$

FA74 CINT, <256

FA77 code ASCII dans accu

FA7A longueur 1

FA7C créer chaîne avec longueur A

***** fonction BASIC INKEY\$

FA7E KM READ CHR

FA81 aucune touche appuyée?

FA83 'ESC'

FA85 chaîne vide

FA87 'ESC

FA89 chaîne vide

FA8B accepter caractère dans chaîne

***** fonction BASIC STRING\$

FA8D aller chercher valeur 8 bits, longueur

FA91 tester si ','

FA94 aller chercher expression

FA97 tester si')'

FA9F créer chaîne avec longueur A

FAA1 tester si chaîne

FAA4 non

FAA6 aller chercher param. de chaîne

FAA9 chaîne vide, 'Improper argument'

FAAB aller chercher code ASCII

***** fonction BASIC SPACE\$

FAAD

FABO '

***** fonction BASIC VAL

FABE aller chercher param. de chaîne

FAC1 accepter contenu accu comme nombre entier

FACE convertir chaîne en nombre

FAD5 sortir message d'erreur

FAD8 'type mismatch'

FAE2 'Improper argument'

***** fonction BASIC INSTR

FAE5 aller chercher expression

FAE8 tester si chaîne

FAEB position début défaut 1

FAED oui

FAEF CINT, < 256

FAF3 'Improper argument'

FAF7 tester si ','

FAFA aller chercher expression chaîne

FAFD tester si ','

FB05 aller chercher expression et paramètre chaîne

FB08 tester si ')'

FB48 accepter contenu accu comme nombre entier

FB65 début des chaînes

FB68 comparaison HL <> BC

FB6D fin des chaînes

FB70 comparaison HL <> BC

FB9E début du programme

FBA1 comparaison HL <> DE

FBA4 fin des chaînes

FBA8 comparaison HL <> DE

FBAD fin du programme

FBB1 comparaison HL <> DE

FBC4 transfert de bloc LDIR

****** initialiser descripteur de pile **FBCC** FBCF pointeur dans descripteur de pile pour chaînes chaîne FBD7 FBD9 comme type de variable pointeur dans descripteur de pile FBDC FBE2 descripteur de chaîne comparaison HL <> DE FBE5 FBE8 'String expression too complex' sortir message d'erreur FBEA pointeur dans descripteur de pile FBF0 FBF6 type chaîne, sinon 'type mismatch' FC0A début des chaînes FC10 comparaison HL <> DE FC1B début des chaînes FC27 comparaison HL <> DE ***** fonction BASIC FRE tester și chaîne FC53 FC56 non FC5B Garbage Collection FC5E calculer place mémoire libre ***** Garbage Collection FC64 FC7C comparaison HL <> DE fin des chaînes FC87 FC8B début des chaînes comparaison HL <> BC FCA9 FCAF début des chaînes BC := HL - DEFCB3 FCB7 comparaison HL <> DE FCBC transfert de bloc LDDR FCC0 début des chaînes FCD9 comparaison HL <> DE FCE6 comparaison HL <> DE FCF3 aller chercher résultat numérique FD03 UNT ****** opérateur BASIC '+'

tester type des opérandes

FD0C

FD0F virgule flottante? FD11 addition entière HL := HL + DE FD14 pas dépassement, accepter résultat dans HL FD17 convertir en virgule flottante FD1A addition à virgule flottante FD1D pas dépassement, ok FD1E 'Overflow' ****** opérateur BASIC '-' FD21 tester type des opérandes FD24 virgule flottante? FD26 soustraction entière HL := DE - HL FD29 pas dépassement, accepter résultat dans HL FD2C convertir en virgule flottante FD2F soustraction à virgule flottante FD32 pas dépassement, ok FD33 'Overflow' ****** opérateur BASIC '*' FD35 tester type des opérandes FD38 virgule flottante? FD3A multiplication entière avec signe FD3D pas dépassement, accepter résultat dans HL FD40 convertir en virgule flottante FD43 multiplication à virgule flottante FD46 pas dépassement, ok FD47 'Overflow' ***** comparaison arithmétique FD49 tester type des opérandes FD4C comparaison entiers FD4F comparaison à virgule flottante ***** opérateur BASIC '/' FD52 FD57 division à virgule flottante FD5B 5 octets transférer résultat FD5E FD60 ok? 'Division by zero' FD61 'Overflow' FD64 ****** opérateur BASIC 'Backslash' FD67

FD6B division entière avec signe FD6E accepter résultat dans HL FD71 'Division by zero' ****** opérateur BASIC 'MOD' FD79 FD7D calcul MOD accepter résultat dans HL FD80 sortir message d'erreur FD83 FD86 'Division by zero' ****** opérateur BASIC 'AND' FD87 FD8C HL := HL AND DE accepter nombre entier HL FD8F ****** opérateur BASIC 'OR' FD92 FD97 HL := HL OR DE FD9A accepter nombre entier HL ****** opérateur BASIC 'XOR' FD9C HL := HL XOR DE FDA1 FDA4 accepter nombre entier HL ***** opérateur BASIC 'NOT' CINT FDA6 former complément de HL FDAC accepter nombre entier HL FDAE ****** fonction BASIC ABS SGN FDB0 FDB3 signe positif, terminé ***** inverser signe aller chercher résultat numérique FDB4 FDB7 changement de signe virgule flottante FDBA changement de signe Integer sauver résultat FDBD

FDC0 dépassement, convertir nombre en virgule flottante

****** déterminer signe

FDC4

FDC6 **SGN**

***** déterminer signe

aller chercher résultat numérique FDCC

FDCF Integer SGN

FDD2 SGN

****** arrondir nombre

FDD7 accepter type et valeur de variable

FDD7 accepter type et valeur de variable

FDDB aller chercher résultat numérique

FDDE chiffres d'arrondissage

FDDF valeur à virgule flottante?

FDE2 arrondissage après virgule? terminé

FDE3 convertir valeur entière en virgule flottante

FDE6 arrondir nombre

FDE9 CINT

FDEC chiffres d'arrondissage

FDED différ. de zéro, alors arrondir

FDEF convertir virgule flottante en Integer

FDF2 exécuter fonction

FDF6 chiffres d'arrondissage

FDF7 multiplier nombre à virgule flottante par 10^A

FDFA convertir virgule flottante en Integer

FE02 convertir Integer en virgule flottante

FE05 inverser chiffres d'arrondissage

FE06 correspond à division

FE07 multiplier nombre à virgule flottante par 10^A

***** fonction BASIC FIX

FE0E fonction FIX

***** fonction BASIC INT

FE13 fonction INT

FE16 aller chercher résultat numérique

FE19 Integer?

FE1A JP (DE), exécuter fonction

FE1E type de variable

FE25 type de variable dans C, pointeur dans HL

FE29 convertir Integer en virgule flottante

FE2D chaîne?

FE34 si positif accepter signe de B

FE38 accepter résultat dans HL

FE3C chaîne?

FE3E oui, 'type mismatch'

FE40 type de variable

FE43 chaîne? oui, 'type mismatch' FE45 type de variable FE4D FE50 ranger FE52 convertir nombre entier en virgule flottante FE58 convertir nombre entier en virgule flottante FE5D pointeur sur variable variable FF68 FE6D 'type mismatch' FE70 type de variable FE73 comparer FE74 Integer ? FE76 non ****** opérande Integer en virgule flottante premier opérande FE78 FE7B convertir FE7E pointeur de pile BASIC, second opérande FE81 convertir FE84 dans DE ****** convertir nombre entier en virgule flottante nombre dans DE FE8D ***** convertir nombre entier en virgule flottante type de variable FE95 FE98 sur 'Real' FE9E négatif, alors changement de signe integer convertir Integer en virgule flottante FEA2 ****** convertir nombre 4 octets en virgule flottante FEA5 Lo-Word FEA9 Hi-Word FEAC type de variable FEAF 'Real' FEB1 pointeur sur valeur 4 octets FEB3 convertir nombre en virgule flottante ***** fonction BASIC CINT

FEB6 FEBA

'Overflow'

FEBF résultat FECC 'Overflow'

- 397 -

FECE pointeur sur type de variable FED1 charger type de variable FED2 type sur Integer FED5 comparer avec chaîne FED9 'type mismatch' FEDD convertir nombre à virgule flottante en Integer FEE1 accepter signe B dans nombre entier HL ***** valeur entière (HL) dans HL FEE6 ***** fonction BASIC UNT FEEB aller chercher résultat numérique FEEE Integer ? FEEF convertir virgule flottante en Integer 'Overflow' FEF2 FEF5 accepter signe B dans nombre entier FEF8 accepter nombre entier dans HL FEFB sortir message d'erreur FEFE 'Overflow' FF02 type de variable FF05 comparer FF06 différent? FF0F CINT FF11 type chaîne, sinon 'Type mismatch' ***** fonction BASIC CREAL FF14 aller chercher résultat numérique FF17 Integer, alors convertir ****** fixer valeur à virgule flottante sur zéro FF1B ***** fonction BASIC SGN FF2A **SGN** ***** accepter contenu accu comme nombre entier FF32 octet faible FF33 annuler octet fort ***** accepter nombre entier dans HL FF35 ranger valeur FF38 type sur Integer FF3A et ranger ***** type de variable sur virgule flottante FF3E pointeur sur nombre à virgule flottante

FF41 type sur Real ***** aller chercher type de variable, HL pointe sur variable pointeur sur variable FF45 FF48 type dans C FF49 HL pointe sur variable ***** aller chercher type de variable FF4B type de variable dans accu ***** aller chercher résultat numérique FF4F type de variable FF52 chaîne? oui, 'type mismatch' FF54 FF56 charger valeur entière pas virgule flottante, terminé FF59 adresse du nombre à virgule flottante FF5A FF5E tester si chaîne FF61 oui, ok FF62 sortir message d'erreur FF65 'type mismatch' ***** tester și chaîne FF66 type de variable FF69 chaîne? FF6C fixer type de variable FF6F adresse dans DE ***** placer résultat sur pile BASIC FF74 FF76 type de variable FF79 égale besoin de pile FF7A reserver place dans pile BASIC FF7D placer résultat sur pile ***** copier variable dans (HL) FF83 adresse objet dans DE FF84 adresse source FF88 type de variable FF8B égale compteur de décalage FF8C annuler octet fort FF8E décaler ***** tester si lettres

- 399 -

convertir minuscules en majuscules

FF92 FF95

'A'

```
FF99
       'Z'+1
****** tester si caractère alphanumérique
       tester si lettre
FF9C
FF9F
       oui
       , ,
FFA0
FFA4
       '0'
FFA8
       '9'+1
***** convertir minuscules en majuscules
       'a'
FFAB
       'z'+1
FFAE
FFB1
       'a'-'A'
*****
       rechercher dans table suivante
FFB4
FFB6
       charger longueur de table
       adresse de retour pour recherche négative
FFB8
FFBB comparer caractère
      incrémenter pointeur
FFBC
FFBD trouvé?
      table pas encore terminée?
FFBF
FFC1
       charger adresse de retour
FFC5
       adresse dans HL
*****
       rechercher dans zone de mémoire (HL)
FFCA
FFCC A dans C
FFCE
       zéro
FFD2
       égale accu antérieur
FFD4
       fixer Carry
****** comparaison HL <> DE
FFD8
FFD9
       H - D
       L - E
FFDB
*****
       comparaison HL <> BC
FFDE
FFDF H-B
FFE1
       L - C
****** BC := HL - DE
FFE4
FFE6
       HL := HL - DE
FFE9 BC := HL
```

```
FFEC
       nombre dans C
FFED
       octet fort sur zéro
FFF0
       compteur BC = 0?
FFF1
       oui, alors terminé
FFF2
       transfert de bloc
*****
       transfert de bloc LDDR
FFF5
       compteur BC = 0?
FFF6
FFF7
       oui, alors terminé
FFF8
       transfert de bloc
*****
       saut en (HL)
FFFB
*****
       saut en (BC)
FFFC
*****
       saut en (DE)
FFFE
```

4.1 Les routines du système d'exploitation

Voici une liste des routines et tables du système d'exploitation, pour autant que nous les connaissions.

Attention: n'essayez jamais d'appeler ces routines à travers les adresses qui vous sont fournies ici si vous ne maîtrisez pas pleinement le mécanisme de commutation de la configuration mémoire!

Utilisez plutôt les vecteurs présentés au chapitre 2.1.

Cette liste sert avant tout à vous permettre d'avoir un rapide aperçu du système d'exploitation. C'est pour cela que nous n'avons présenté ici que les routines du CPC6128 (voir chapitre 2.5). Pour le CPC664, la liste correspondante diffèrerait légèrement pour certaines adresses.

KERNAL

- 0000 RST 0 RESET ENTRY
- 0008 RST 1 LOW JUMP
- 0010 RST 2 SIDE CALL
- 0018 RST 3 FAR CALL
- 0020 RST 4 RAM LAM
- 0028 RST 5 FIRM JUMP 0030 RST 6 USER RESTART
- 0038 RST 7 INTERRUPT ENTRY
- 0040 jusqu'ici on copie dans la RAM
- 0044 Restore High Kernel Jumps
- 005C KL CHOKE OFF
- 0099 KL TIME PLEASE
- 00A3 KL TIME SET
- 00B1 Scan Events
- 0153 Kick Event
- 0163 KL NEW FRAME FLY
- 016A KL ADD FRAME FLY

- 0170 KL DEL FRAME FLY
- 0176 KL NEW FAST TICKER
- 017D KL ADD FAST TICKER
- 0183 KL DEL FAST TICKER
- 0189 traiter Ticker Chain
- 01B3 KL ADD TICKER
- 01C5 KL DEL TICKER
- 01D2 KL INIT EVENT
- 01E2 KL EVENT
- 0219 KL DO SYNC
- 0227 KL SYNC RESET
- 022E ajouter sync event
- 0255 KL NEXT SYNC
- 0276 KL DONE SYNC
- 0284 KL DEL SYNCHRONOUS
- 028D KL DISARM EVENT
- 0294 KL EVENT DISABLE
- 029A KL EVENT ENABLE
- 02A0 KL LOG EXT
- 02B1 KL FIND COMMAND
- 0326 KL ROM WALK
- 0330 KL INIT BACK
- 0379 Add Event
- 0388 Delete Event
- 0397 KL FIXER CONFIGURATION RAM
- 03C7 KL POLL SYNCHRONOUS
- 03E7 RST 7 INTERRUPT ENTRY CONT'D
- 041E KL EXT INTERRUPT ENTRY
- 042A KL LOW PCHL CONT'D
- 0430 RST 1 LOW JUMP CONT'D
- 045F KL FAR PCHL CONT'D
- 0467 KL FAR ICALL CONT'D
- 046D RST 3 LOW FAR CALL CONT'D
- 04BD KL SIDE PCHL CONT'D
- 04C3 RST 2 LOW SIDE CALL CONT'D
- 04DB RST 5 FIRM JUMP CONT'D
- 04F7 KL L ROM ENABLE CONT'D
- 04FE KL L ROM DISABLE CONT'D
- 0505 KL U ROM ENABLE CONT'D

- 050C KL U ROM DISABLE CONT'D
- 0516 KL ROM RESTORE CONT'D
- 051F KL ROM SELECT CONT'D
- 0524 KL PROBE ROM CONT'D
- 052D KL ROM DESELECT CONT'D
- 0543 KL CURR SELECTION CONT'D
- 0547 KL LDIR CONT'D
- 054D KL LDDR CONT'D
- 0553 KL ROM OFF & CONFIG. SAVE
- 056C RST 4 RAM LAM CONT'D
- 057D KL RAM LAM (IX)

MACHINE PACK

- 0591 Reset Cont'd
- 05C5 table 60Hz
- 05D5 table 50Hz
- 05ED MC BOOT PROGRAM
- 061C MC START PROGRAM
- 0677 démarrage à froid
- 0688 message initial
- 06FC sortir message
- 0705 message erreur de chargement
- 0738 noms de firme
- 0776 MC SET MODE
- 0786 MC CLEAR INKS
- 078C MC SET INKS
- 07AA sortir couleur
- 07B4 MC WAIT FLYBACK
- 07C0 MC SCREEN OFFSET
- 07E0 MC RESET PRINTER
- 07F7 convertir accents
- 080C MC AFFECTATION DE CARACTERES
- 081B MC PRINT CHAR
- 0835 MC WAIT PRINTER
- 0844 MC SEND PRINTER
- 0858 MC BUSY PRINTER
- 0863 MC SOUND REGISTER
- 0883 Scan Keyboard

JUMP RESTORE

- 08BD JUMP RESTORE
- 08DE Main Jump Adress
- 0A72 BASIC Jump Adr.
- 0AB4 Move (hl+3) vers ((hl+1)), cnt=(hl)

SCREEN PACK

- **OABE SCR INITIALISE**
- 0AD0 SCR RESET
- 0AE9 SCR SET MODE
- 0B0C SCR GET MODE
- 0B17 SCR CLEAR
- 0B37 SCR SET OFFSET
- 0B3C SCR SET BASE
- 0B45 SCR MODIFIER DEBUT ECRAN
- 0B56 SCR GET LOCATION
- **OB5D SCR CHAR LIMITS**
- 0B6A SCR CHAR POSTION
- **OBAF SCR DOT POSITION**
- 0C05 SCR NEXT BYTE
- OC11 SCR PREV BYTE
- 0C1F SCR NEXT LINE
- 0C39 SCR PREV LINE
- 0C55 SCR ACCESS
- 0C71 SCR WRITE
- 0C74 SCR PIXELS
- 0C7A XOR Mode
- 0C7F AND Mode
- 0C85 OR Mode
- 0C8A SCR READ
- 0C8E SCR INK ENCODE
- 0CA7 SCR INK DECODE
- 0CD8 Reset couleurs
- OCEA SCR SET FLASHING
- OCEE SCR GET FLASHING
- 0CF2 SCR SET INK
- 0CF7 SCR SET BORDER

- 0CF8 Set Colour
- 0D10 aller chercher entrée matrice couleur
- 0D1A SCR GET INK
- 0D1F SCR GET BORDER
- 0D20 Get Colour
- 0D35 aller chercher adresse ink
- 0D61 Set Inks on Frame Fly
- 0D73 Flash Inks
- 0D87 aller chercher paramètres du jeu de couleurs actuel
- 0D99 matrice couleurs
- 0DB9 SCR FILL BOX
- 0DBD SCR FLOOD BOX
- 0DE5 SCR CHAR INVERT
- 0DF8 adresser mémoire couleurs
- 0E00 SCR HW ROLL
- 0E44 SCR SW ROLL
- 0EF9 SCR UNPACK
- 0F2A SCR REPACK
- 0F93 SCR HORIZONTAL
- 0F9B SCR VERTICAL
- 1052 couleurs défaut

TEXT SCREEN

- 1074 TXT INITIALISE
- 1084 TXT RESET
- 109F Reset Params (toutes les fenêtres)
- 10E4 TXT STR SELECT
- 1103 TXT SWAP STREAMS
- 111E | Idir cnt=15
- 1126 Adr. paramètres fenêtre vers de
- 1139 fixer paramètres défaut
- 115A TXT SET COLUMN
- 1165 TXT SET ROW
- 1170 TXT SET CURSOR
- 117C TXT GET CURSOR
- 1186 fenêtre actuelle haut, gauche + hl
- 1193 fenêtre actuelle haut, gauche hl
- 11A4 Move Cursor

- 11CA TXT VALIDATE
- 11D6 hl à l'intérieur limites fenêtre
- 1208 TXT WIN ENABLE
- 1252 TXT GET WINDOW
- 125F TXT DRAW/UNDRAW CURSOR
- 1265 TXT PLACE/REMOVE CURSOR
- 1276 TXT CUR ON
- 127E TXT CUR OFF
- 1286 TXT CUR ENABLE
- 1288 Cur Enable Cont'd
- 1297 TXT CUR DISABLE
- 1299 Cur Disable Cont'd
- 12A6 TXT SET PEN
- 12AB TXT SET PAPER
- 12BA TXT GET PEN
- 12C0 TXT GET PAPER
- 12C6 TXT INVERSE
- 12D4 TXT GET MATRIX
- 12F2 TXT SET MATRIX
- 12FE TXT SET M TABLE
- 132B TXT GET M TABLE
- 1335 TXT WR CHAR
- 134B TXT WRITE CHAR
- 137B TXT SET BACK
- 1388 TXT GET BACK
- 13A8 TXT SET GRAPHIC
- 13AC TXT RD CHAR
- 13BE TXT UNWRITE CHAR
- 13FE TXT OUTPUT
- 140A TXT OUT ACTION
- 1452 TXT VDU DISABLE
- 1459 TXT VDU ENABLE
- 1460 FLAG CURSEUR ACTUEL VERS ACCU
- 1464 copier sauts caractères de commande défaut
- 1474 sauts caractères de commande défaut
- 14D4 TXT GET CONTROLS
- 14E1 bip-bip
- 14EC mode transparent activé/désactivé
- 14F1 instruction INK

- 14FA instruction BORDER
- 1501 définir fenêtre
- 150D instruction SYMBOL
- 1519 CRSR Left
- 151E CRSR Right
- 1523 CRSR Down
- 1528 CRSR Up
- 1539 CRSR Home
- 153F CRSR sur début de ligne
- 1547 instruction LOCATE
- 154F TXT CLEAR WINDOW
- 155E supprimer caractère dans position CRSR
- 1565 supprimer fenêtre à partir de position CRSR
- 1578 supprimer fenêtre jusqu'à position CRSR
- 158F supprimer ligne à partir de position CRSR
- 1599 supprimer ligne jusqu'à position CRSR

GRAPHICS SCREEN

- 15A8 GRA INITIALISE
- 15D7 GRA RESET
- 15EC NN
- 15FB GRA MOVE RELATIVE
- 15FE GRA MOVE ABSOLUTE
- 1606 GRA ASK CURSOR
- 160E GRA SET ORIGIN
- 161C GRA GET ORIGIN
- 1624 aller chercher position de départ physique
- aller chercher position objet physique + fixer curseur
- 162A GRA CONVERTIR COORD.
- 165D ajouter coord. act. + coord. rel..
- 16A5 GRA WIN WIDTH
- 16EA GRA WIN HEIGHT
- 1717 GRA GET W WIDTH
- 172D GRA GET W HEIGHT
- 1736 GRA CLEAR WINDOW
- 1767 GRA SET PEN
- 176E GRA SET PAPER
- 1775 GRA GET PEN

- 177A GRA GET PAPER
- 1780 GRA PLOT RELATIVE
- 1783 GRA PLOT ABSOLUTE
- 1786 GRA PLOT
- 1794 GRA TEST RELATIVE
- 1797 GRA TEST ABSOLUTE
- 179A GRA TEST
- 17A6 GRA LINE RELATIVE
- 17A9 GRA LINE ABSOLUTE
- 17AC GRA SAUVER PARAMETRES MASQUE
- 17B0 GRA SAUVER PARAMETRES MASQUE
- 17B4 GRA LINE
- 1940 GRA WR CHAR
- 19D5 GRA SAUVER PARAMETRES
- 19D9 GRA FILL

KEYBOARD MANAGER

- 1B5C KM INITIALISE
- 1B98 KM RESET
- 1BBF KM WAIT CHAR
- 1BC5 KM READ CHAR
- 1BFA KM CHAR RETURN
- 1C04 KM EXP BUFFER
- 1C0A Exp Buffer Cont'd
- 1C3C Default Exp String 1C46 KM SET EXPAND
- 1C6A vider buffer d'extension
- 1CA7 place pour une nouvelle chaîne d'extension?
- 1CB3 KM GET EXPAND
- 1CC3 adresse Exp String vers de
- 1CDB KM WAIT KEY
- 1CE1 KM READ KEY
- 1D38 KM GET STATE
- 1D3C Set State
- 1D40 KM UPDATE KEY STATE MAP
- 1DB8 KM TEST BREAK
- 1DE5 KM GET JOYSTICK
- 1DF2 KM GET DELAY

- 1DF6 KM SET DELAY
- 1DFA KM ARM BREAK
- 1E0B KM DISARM BREAK
- 1E19 KM BREAK EVENT
- 1E2F KM GET REPEAT
- 1E34 KM SET REPEAT
- 1E45 KM TEST KEY
- 1E55 aller chercher bit correspondant à la touche
- 1E6D masques bits
- 1EC4 KM GET TRANSLATE
- 1EC9 KM GET SHIFT
- 1ECE KM GET CONTROL
- 1ED1 Get Key Table
- 1ED8 KM SET TRANSLATE
- 1EDD KM SET SHIFT
- 1EE2 KM SET CONTROL
- 1EE5 Set Key Table
- 1EEF Key Translation Table
- 1F3F Key SHIFT Table
- 1F8F Key CTRL Table

SOUND MANAGER

- 1FE9 SOUND RESET
- 2050 SOUND HOLD
- 206B SOUND CONTINUE
- 208B Sound Event
- 20D7 Scan Sound Queues
- 2114 SOUND QUEUE
- 21AC SOUND RELEASE
- 21CE SOUND CHECK
- 21EB SOUND ARM EVENT
- 23DB fixer volume
- 2495 SOUND AMPL ENVELOPE
- 249A SOUND TONE ENVELOPE
- 249D copier courbe d'enveloppe
- 24A6 SOUND A ADRESS
- 24AB SOUND T ADRESS
- 24AE aller chercher adresse courbe d'enveloppe

CASSETTE MANAGER

- 24BC CAS INITIALISE
- 24CE CAS SET SPEED
- 24E1 CAS NOISY
- 24E5 CAS IN OPEN
- 24FE CAS OUT OPEN
- 2502 Cass. Open
- 2550 CAS IN CLOSE
- 2557 CAS IN ABANDON
- 257F CAS OUT CLOSE
- 2599 CAS OUT ABANDON
- 25A0 CAS IN CHAR
- 25C6 CAS OUT CHAR
- 25F6 Check Input Buffer Status
- 25F9 Check Buffer Status
- 2603 CAS TEST EOF
- 2607 CAS RETURN
- 2618 CAS IN DIRECT
- 2653 CAS OUT DIRECT
- 2692 CAS CATALOG
- 26AC lire File Header
- 2891 sortir message CAS (# in b)
- 28F0 sortir message CAS (1 caractère)
- 2935 messages cassette
- 29A6 CAS READ
- 29AF CAS WRITE
- 29C1 CAS CHECK
- 29E3 moteur activé & ouvrir clavier
- 2B3D Cass. Input RD DATA & Test ESC
- 2BA7 Cass. Output WR DATA
- 2BBB CAS START MOTOR
- 2BBF CAS STOP MOTOR
- 2BC1 CAS RESTORE MOTOR

SCREEN EDITOR

- 2C02 EDIT
- 2C42 EDIT exécuter saut

- 2C72 EDIT table de saut 1
- 2CAE EDIT table de saut 2
- 2CBD CRSR UP
- 2CC1 CRSR DWN
- 2CC5 CRSR RGHT
- 2CC9 CRSR LEFT
- 2CD0 ESC
- 2CEA message BREAK
- 2CF1 ENTER
- 2CFE BIP-BIP
- 2D02 CRSR RGHT (buffer)
- 2D0A CRSR DWN (buffer)
- 2D14 CTRL & CRSR RGHT
- 2D1D CTRL & CRSR DWN
- 2D34 CRSR LEFT (buffer)
- 2D3C CRSR UP (buffer)
- 2D45 CTRL & CRSR LEFT
- 2D4F CTRL & CRSR UP
- 2D81 CTRL & TAB (Flip Insert)
- 2D8A ajouter caractère
- 2DC3 DEL
- 2DCD CLR
- 2E17 SHFT & CRSR RGHT
- 2E1C SHFT & CRSR LEFT
- 2E21 SHFT & CRSR UP
- 2E26 SHFT & CRSR DWN
- 2E65 COPY
- 2F56 caractère de clavier

ARITHMETIQUE

- 2F73 FLO PI
- 2F91 FLO COPIER VARIABLE DE (DE) VERS (HL)
- 2F9F FLO ENTIER VERS VIRGULE FLOTTANTE
- 2FC8 FLO VALEUR 4 OCTETS VERS VIRGULE FLOTTANTE
- 2FD1 FLO VALEUR 4 OCTETS PAR 256 VERS ENTIER
- 2FD9 FLO VIRGULE FLOTTANTE VERS ENTIER
- 3001 FLO VIRGULE FLOTTANTE VERS ENTIER
- 3014 FLO FIX

FLO INT
FLO
FLO MULTIPLIER NOMBRE PAR 10^A
FLO RND INIT
FLO SET RANDOM SEED
FLO RND
FLO ALLER CHERCHER DERNIERE VALEUR RND
FLO LOG10
FLO LOG
FLO EXP
FLO SQR
FLO ELEVATION A LA PUISSANCE
FLO DEG/RAD
FLO COS
FLO SIN
FLO TAN
FLO ATN
FLO SOUSTRACTION
FLO ADDITION
FLO MULITIPLICATION
FLO DIVISION
FLO COMPARAISON
FLO SGN

CHARACTERS

3731

3800-3FFF CHARACTERS

FLO CHANGEMENT DE SIGNE

4.2 Références à la RAM système

Voici maintenant pour toutes les adresses utilisées par le système d'exploitation des références croisées aux endroits où elles apparaissent. Ces références peuvent vous être très utiles lorsque vous voudrez manipuler le contenu des adresses de la RAM avec vos propres programmes. Si vous vous apercevez soudain qu'une autre valeur y figure que celle que vous aviez prévue, ces références croisées vous aideront à comprendre pourquoi.

Ici également, nous nous en tenons aux données concernant le CPC 6128.

B100: 0638 B101: 063B

B114: 2DA5 2DBB 2DDE 2DEA B115: 2C24 2D81 2D85 2D8D

B116: 2DF3 2DFA 2E13 2E41 2EC1

B117: 2DF6

B118: 24E1 2807 28D2

B119: 280C 290F

B11A: 24E5 2550 2557 25F6 2692 26E0 271B 292F

B11B: 263C 269C 26EF

B11D: 25BC 25C1 260F 2613 26F2

B11F: 2743 274E 2760

B12F: 26FC B130: 26AC

B131: 24FA

B132: 25AA 25B5 25B9 2608 260C 2629 263F 270C

B134: 24F2 261F 2626 26DD

B136: 2706 B137: 24F6

B15F: 24FE 257F 2599 25CA 2656 27D9

B160: 266E 2685 279E B162: 25EA 25EF 27A1

B164: 2790 27A8

B174: 27CD

B175: 258B 27BF

B176: 2663

B177: 25D4 25E3 25E7 2671 267E 27B6 27CA

B179: 27A4

B17B: 2796 27D2

B17C: 2666 B17E: 266A

B1A4: 26BB 274B 2763 2804

B1B5: 2700

B1B7: 26D9 2709

B1B9: 2022 2072 2094 20BE 2122 214D 21B9

B1BB: 273D B1BC: 21D1

B1BE: 20E9 2637

B1D5: 21EF

B1E4: 2564 27E5

B1E5: 29E3 2ACD 2AE3

B1E6: 2AC6 2B23

B1E7: 24DC

B1E8: 2B78 2B8B

B1E9: 24D9 B1EA: 2B7C

B1EB: 2B00 2B12 2B16

B1ED: 1FE9 206B

B1EE: 2050 208D 20B7 20D7 2258 2286

B1F0: 201D 20D1 210C 2147 21B4

B1F8: 2000 2296 B237: 229E 22C0 B276: 22A6 22B8

B2A6: 2303 2495 24A6

B2B5: 1FFD 23EF B396: 249A 24AB

B590: 1B9E B5D6: 1B6E

B628: 1BCF 1BF0

B629: 1C38

B62A: 1BC6 1BFA B62B: 1C17 1CC9

B62D: 1C13

B62F: 1C35 1C96 1CA1 1CA7

B630: 1CAC

B631: 1B68 1D12 1D2B 1D38 1D3C

B632: 1CFB

B633: 1D9E 1DF2 1DF6

B634: 1DD8

B635: 1B8A 1D57 1D86 1E4D

B637: 1D4F 1E46

B63B: 1DE5

B63D: 1DB8

B63E: 1DEB

B63F: 1B8D 1D43

B649: 1D40 1D54

B64B: 1D49

B653: 1D7A 1D92 1DA1

B654: 1D7F 1DAC

B655: 1B63

B656: 1E0D 1E19

B657: 1DFD

B686: 1E76 1E86 1EAE

B688: 1E97 1E9D

B68A: 1D96 1E93 1EAA

B68B: 1EC4 1ED8 B68D: 1EC9 1EDD

B68F: 1ECE 1EE2

B691: 1D8B 1E2F 1E37

B692: 1B71

B693: 160E 161C 1640

B695: 1612 1620 1655

B697: 15FE 1606 165E

B699: 1602 160A 1664

B69B: 166A 16C9 1717 1753 1910

B69D: 1673 16CD 171B 1906

B69F: 1680 16FB 172D 174A 18B9 1AE8

B6A1: 1689 16FF 1731 1746 18C3 1B18

B6A3: 0FA5 0FAE 0FB1 0FFF 101C 176A 1775 178D 19C4 1B34

B6A4: 0FF3 1027 175D 1771 177A 19CE

B6A5: 17BD 188F 18C8 18DA 18E6 18EF 18FA 18FF 19D9 1A19 1A44 1AAC

1AC1

B6A7: 17CC 1893 18A2 18AD 18B2 1915 1928 1934 19DF 1A25 1A2C 1A9F

1AA9

B6A9: 1802 1861 19FE 1A4B 1AC6

B6AA: 19E6 1B3A

B6AB: 17EC 1846 1A0B 1A21 1ABD 1AD7 1ADB 1ADF

B6AC: 1A50 1A79

B6AD: 17C4 17E8 1812 181B 18D2 18DD B6AE: 17D3 17E2 191F 1A5D 1A66 1A94

B6AF: 17DF 1828 1898

B6B0: 17F9 1868 1876 1880 1A76 1A97

B6B2: 17B0 17F2 1820

B6B3: 0FA9 0FB4 0FBA 1012 104C 17AC

B6B4: 0FF7 1021 19C9 19D5

B6B5: 10AF 10B3 10E6 1103 110C

B6B6: 10A1

B726: 10A4 1135 115F 116A 1176 117C 11A7 11AD 1340 1555 156F 1582

B728: 123A 1259

B729: 1166 1186 1193 11EF 1229 1252 1539 1552 1568 157B

B72A: 115B 118C 119B 11DD 11E2 1542 159E

B72B: 11F7 122C 1255 1558 156B

B72C: 11D6 11EA 157E 1593

B72D: 1182 11B2

B72E: 113C 125F 128E 129F 1336 143B 1460

B72F: 10CA 10DA 126B 12A6 12BA 12C9 12CF 1392 13A0 13DB

B730: 11BD 12AB 12C0 13BE 1589

B731: 1377 1384 1388

B733: 13A8 140B B734: 1321 132B

B735: 1078

B736: 1326 1331

B738: 134F 13C1 13E7 B758: 1413 144E 1465

B759: 142C 1446

B763: 146B

B7C3: 0B0C 0B31

B7C4: 0B3C 0B51 0B56 0B8A 0E2A 0E3D

B7C5: 0B20

B7C6: 0AC7 0B37 0B47 0B59 0B93 0BED 0E32

B7C7: 0C6A 0C71

B7C8: 0C6D

B7D2: 0CEA 0CEE 0D95

B7D3: 0D8E

B7D4: 0CDB 0D92 B7E5: 0D38 0D87

B7F6: 0CE4 0D7C 0D8A

B7F7: 0D0C 0D83 B7F8: 0D61 0D73 B7F9: 0D42 0D55 B802: 0FA1 0FBD B804: 07E3 0812

B82D: 0066 00F2 011D 0127

B82E: 00EC

B82F: 00F5 00FE 0102

B831: 00E2 00F8 0114 0132 0142 03FE

B832: 010A 014E

B8B4: 009E 00AC 00B1 010E

B8B6: 009A 00A8

B8B8: 00A5

B8B9: 00BF 016A 0170 B8BB: 00C7 017D 0183

B8BD: 00DC 0189 01BF 01C5

B8BF: 00D2 03D0

B8C0: 0256 026E 0287 03D6

B8C1: 022A 03C7

B8C2: 0263 026B 0276 0294 029A 03E0

B8C3: 0230 02B1 0307 B8D3: 02A1 02A5 02BE

B8D5: 0399

B8D6: 0080 0351 0484 04B5 0539 0543

B8D7: 0060 0086

B8D9: 005D 0083 0330 04D5

B8DA: 034E D3: 0D8E

B7D4: 0CDB 0D92 B7E5: 0D38 0D87

B7F6: 0CE4 0D7C 0D8A

B7F7: 0D0C 0D83 B7F8: 0D61 0D73 B7F9: 0D42 0D55 B802: 0FA1 0FBD B804: 07E3 0812

B82D: 0066 00F2 011D 0127

B82E: 00EC

B82F: 00F5 00FE 0102

B831: 00E2 00F8 0114 0132 0142 03FE

B832: 010A 014E

B8B4: 009E 00AC 00B1 010E

B8B6: 009A 00A8

B8B8: 00A5

B8B9: 00BF 016A 0170 B8BB: 00C7 017D 0183

B8BD: 00DC 0189 01BF 01C5

B8BF: 00D2 03D0

B8C0: 0256 026E 0287 03D6

B8C1: 022A 03C7

B8C2: 0263 026B 0276 0294 029A 03E0

B8C3: 0230 02B1 0307 B8D3: 02A1 02A5 02BE

B8D5: 0399

B8D6: 0080 0351 0484 04B5 0539 0543

B8D7: 0060 0086

B8D9: 005D 0083 0330 04D5

B8DA: 034E

•	93	DIM
	94	DRAW
	95	DRAWR
	96	EDIT
	97	ELSE
onstante O	98	END
onstante 1	99	ENT
onstante 2	9A	ENV
onstante 3	9B	ERASE
onstante 4	9C	ERROR
onstante 5	90	EVERY
onstante 6	9E	FOR
	9F	GOSUB
	AO	GOTO
	A1	IF
	al A2	INK
	47	INPUT
aleur deux octets, hexa	A4	KEY
dresse de ligne	A 5	LET
uméro de ligne	A 6	LINE
aleur à virgule flottant	e A7	LIST
	A8	LOAD
	A9	LOCATE
AFTER	AA	MEMORY
AUTO	AB	MERGE
BORDER	AC	MID\$
CALL	AD	MODE
CAT	AE	MOVE
CHAIN	AF	MOVER
CLEAR	В0	NEXT
CLG	В1	NEW
CLOSEIN	В2	ON
CLOSEOUT	в3	ON BREAK
CLS	В4	ON ERROR GOTO 0
CONT	В5	ON SQ
DATA	В6	OPENIN
DEF	В7	OPENOUT
DEFINT	в8	ORIGIN
DEFREAL	В9	OUT
DEFSTR	ВА	PAPER
DEG	ВВ	PEN
DELETE	ВС	PLOT
	onstante 1 onstante 2 onstante 3 onstante 4 onstante 5 onstante 6 onstante 7 onstante 8 onstante 9 aleur sur un octet aleur deux octets, décim aleur deux octets, binai aleur deux octets, hexa dresse de ligne uméro de ligne aleur à virgule flottant AFTER AUTO BORDER CALL CAT CHAIN CLEAR CLG CLOSEIN CLOSEOUT CLS CONT DATA DEF DEFINT DEFREAL DEFSTR DEG	ariable entière '%' priable chaîne '\$' priable chaîne '\$' priable réelle '!' priable sans marque pristante 0 pristante 1 pristante 2 pristante 3 pristante 3 pristante 4 pristante 5 pristante 5 pristante 6 pristante 7 pristante 8 pristante 9 prist

BF	PRINT	EC	то
CO	1	ED	USING
C1	RAD	EE	>
C2	RANDOMIZE	EF	=
С3	READ	F0	>=
C4	RELEASE	F1	<
C5	REM	F2	<>
C6	RENUM	F3	<=
C7	RESTORE	F4	+
C8	RESUME	F5	-
C9	RETURN	F6	*
CA	RUN	F7	/
CB	SAVE	F8	^
CC	SOUND	F9	'Backslash'
CD	SPEED	FA	AND
CE	STOP	FB	MOD
CF	SYMBOL	FC	OR
DO	TAG	FD	XOR
D1	TAGOFF	FE	NOT
D2	TRON	FF	Funktion
D3	TROFF		
D4	WAIT		
D5	WEND		
D6	WHILE		
D7	WIDTH		
D8	MINDOM		
D9	ZONE		
DA	WRITE		
DB	DI		
DC	EI		
DD	FILL		
DE	GRAPHICS		
DF	MASK		
E0	FRAME		
E1	CURSOR		
E3	ERL		
E4	FN		
E5	SPC		
E6	STEP	40:	
E7	SWAP	- 421 -	•

ΕA

ЕΒ

TAB

THEN

BD

BE

PLOTR

POKE

Le token &FF précède une fonction. Il peut être suivi des tokens suivants:

suivants			
00	ABS	71	BIN\$
01	ASC	72	DEC\$
02	ATN	73	HEX\$
03	CHR\$	74	INSTR
04	CINT	75	LEFT\$
05	COS	76	MAX
06	CREAL	77	MIN
07	EXP	78	POS
08	FIX	79	RIGHT\$
09	FRE	7 A	ROUND
0 A	INKEY	7B	STRING\$
OB	INP	7C	TEST
0C	INT	7D	TESTR
OD	JOY	7E	COPYCHR\$
0E	LEN	7F	VPOS
OF	LOG		
10	LOG10		
11	LOWER\$		
12	PEEK		
13	REMAIN		
14	SGN		
15	SIN		
16	SPACE\$		
17	SQ		
18	SQR		
19	STR\$		
1A	TAN		
1B	UNT		
1C	UPPER\$		
1D	VAL		
40	EOF		
41	ERR		
42	HIMEM		
43	INKEY\$		
44	PI		
45	RND		
46	TIME		
47	XPOS		
48	YPOS		
49	DERR	- 422 -	

Le moniteur

Certainement qu'un bon nombre d'entre vous brûlent de découvrir ce que renferme précisément le listing de la ROM, qui n'est rien d'autre que le contenu symbolique du système d'exploitation. Malheureusement, un peu de persévérance vous sera nécessaire. Si vous ne disposez pas déjà d'un moniteur de langage machine, il faut d'abord que vous tapiez celui que nous publions ici.

Excepté deux petites routines machine, l'une pour lire un octet dans la mémoire, l'autre pour aller chercher un octet dans un fichier, le programme est entièrement écrit en Basic. Comme toutefois le jeu d'instructions tout entier est d'abord placé dans des tableaux, le désassembleur reste cependant très rapide.

Nous devons cependant confesser une insuffisance. Le procédé utilisé ne permet pas de traiter certaines instructions du type (IX+xx). Si une telle instruction apparaît, le message "!! instruction spéciale" apparaîtra dans le listing. En cas de besoin, il faudra donc que vous insériez vous-même cette instruction, en utilisant sa forme binaire. De telles instructions sont cependant vraiment rares. Elles apparaissent seulement deux ou trois fois dans le Sound Manager.

Par ailleurs, la représentation des instructions ne correspond pas tout à fait au standard du Z80. C'est ainsi par exemple que, dans notre moniteur, les valeurs immédiates sont marquées par une dièze les précédant. Les valeurs de deux octets non marquées de cette façon sont des adresses.

Vous avez la possibilité de désassembler la RAM, la ROM ou un fichier. Cette dernière possibilité n'est que rarement offerte par d'autres programmes. Il est intéressant de l'utiliser lorsque le programme à traiter ne peut tenir en mémoire en même temps qu'un programme Basic.

Avant que nous n'en venions à la description des instructions, encore un petit conseil: laissez tout d'abord de côté les lignes 20 à 40, de façon à ce qu'une erreur de syntaxe provoquée par des fautes de frappe ne soit pas inhibée. De toute façon, si vous n'avez pas l'intention de travailler à partir d'un fichier, ces lignes peuvent être négligées car elles servent uniquement à empêcher le "nettoyage" de la mémoire qui est sinon inévitable lors de l'ouverture d'un fichier. Vous devez également déduire de ces lignes que vous devez appeler le programme "mimo.bas", pour que OPENIN trouve bien un fichier.

Venons-en maintenant aux quelques instructions disponibles. Le principe est que tous les paramètres doivent être placés immédiatement à la suite de l'instruction, en hexadécimal. Si vous voulez, par exemple, fixer l'adresse actuelle sur \$0048, entrez: m48>ENTER<

- d désassembler à partir de l'adresse actuelle. Cette fonction est interrompue par la frappe d'une touche quelconque.
- f f doit être immédiatement suivi du nom de fichier complet du fichier que vous voulez traiter. Avec l'entrée suivante, vous donnez l'adresse relative avec laquelle le fichier doit apparaître à l'écran. Cela ne sert au'à présentation. Le fichier lui-même commence de toute façon à partir du début. Les instructions d'affichage ultérieures se rapportent alors à ce fichier. Le mode fichier est interrompu par la fonction m.
- i écrire des octets dans la mémoire. Cette instruction ne nécessite aucun paramètre. Les octets sont réclamés un par un, à partir de l'adresse actuelle. Cette fonction se termine lorsque vous effectuez une entrée vide.
- o fixer le fichier de sortie. 0 est le cas normal qui amène l'affichage entier en mode 1 sur l'écran. 1 amène l'affichage en mode 2 à l'écran, divisé de façon à ce que le tiers supérieur soit responsable de l'affichage normal

de la mémoire alors que le reste est réservé au désassembleur. Lorsque vous passez de l'affichage au désassembleur et vice versa, les fenêtres sont conservées. Enfin, 8 dirige la sortie sur l'imprimante.

- m fixe l'adresse actuelle à laquelle se réfèrent toutes les instructions ultérieures.
- b fixe la configuration mémoire. L'octet réclamé a la structure qui a été décrite plus haut dans cet ouvrage. FE sélectionne par exemple les deux ROMs intégrées plus la RAM placée entre ces deux ROMs, FF ne sélectionne que la RAM.
- \$ convertit un paramètre décimal en hexadécimal.
- % convertit un paramètre hexadécimal (de quatre chiffres maximum) en un nombre décimal.
- x met fin au programme et restaure la limite de la mémoire.
- ? effectue un warmstart et affiche la liste des instructions.

>ENTER< entré seul liste le contenu de la mémoire en hexadécimal et en ASCII.

Il nous reste encore à espérer que la frappe du listing suivant ne vous posera pas trop de problèmes. Notez que '^' dans le listing correspond à la flèche verticale.

```
10 top=HIMEM
20 ON ERROR GOTO 40
30 OPENIN "mimo.bas"
40 RESUME NEXT
50 MEMORY HIMEM-1
60 CLOSEIN
70 him=HIMEM-256
80 ZONE 8:1f=0
90 mpb=him-20:MEMORY mpb-1
100 GOSUB 1350:ms=&FE
110 CLS:INK 3,6:b0=1:b1=24:b2=22:b3=0
120 DIM L%(4,255),mn$(4,255),pu%(15)
130 GOSUB 1010:a=0
140 bs$=STRING$(32.8):bl$=SPACE$(30)
150 IF plf=1 THEN lf=0:plf=0
160 MODE 1:PRINT:PRINT: PRINT"c = programme machine"
170 PRINT"d =
                Désassembler"
180 PRINT"f = Fichier"
190 PRINT"i = Insérer octets"
200 PRINT"o = Output-lf#"
210 PRINT"m = Adresse mémoire"
220 PRINT"b = Sélection de banque"
230 PRINT"$ = Decimal - > Hex"
240 PRINT"% = Hex - > Decimal"
250 PRINT"x = Fin"
260 PRINT"? = Warmstart"
270 PRINT:GOTO 290
280 IF Lf=0 OR Lf>7 THEN MODE 1
290 BORDER b0:INK 0,b0:INK 1,b1:PRINT:PRINT"bank= ";HEX$(ms,2):PRINT "mem = ";
    HEX$(a,4):i=a:PRINT"lf# =";lf:PRINT
300 INPUT">", h$:hl$=LEFT$(h$,1)
310 IF h$="?" THEN GOTO 150
320 IF h$="x" THEN MEMORY top:MODE 1:END
330 IF hl$<>"o" THEN 370
340 lf=VAL(RIGHT$(h$,1)):IF lf=0 OR lf>7 THEN plf=0:GOTO 280
350 IF plf=0 THEN MODE 2:WINDOW #0,1,80,25,25:WINDOW #1,1,80,1,8:
    WINDOW #2,1,80,9,25:plf=1
360 GOTO 290
```

```
370 IF hls="$" THEN PRINT HEX$(VAL(RIGHT$(h$.LEN(h$)-1))):GOTO 290
380 IF hl$<>"%" THEN 410
390 xx=(VAL("&"+RIGHT$(h$.LEN(h$)-1))):IF xx<0 THEN xx=xx+65536
400 PRINT xx:GOTO 290
410 IF hl$<>"m" THEN 460
420 IF file=1 THEN file=0:CLOSEIN
430 IF LEN(h$)=1 THEN 280
440 a=VAL("%"+RIGHT$(h$,LEN(h$)-1)):IF a<0 THEN a=a+65536
450 padp=a-1:GOTO 280
460 IF hl$<>"b" THEN 490
470 re=VAL("&"+RIGHT$(h$,LEN(h$)-1)):IF re>255 OR re<0 THEN
    PRINT' Il faut une valeur hexa sur 2 octets":GOTO 280
480 ms=re:GOTO 280
490 IF hl$<>"f" THEN 570
500 IF file=1 THEN CLOSEIN
510 ON ERROR GOTO 530
520 OPENIN MID$(h$,2)
530 RESUME NEXT
540 INPUT"base (hex) ";h$
550 h$="m"+h$
560 file=1:GOTO 440
570 REM
580 IF hl$="d" THEN i=a:GOTO 810
590 IF hl$="c" THEN CALL a:GOTO 280
600 IF hl$="i" THEN 780
610 IF LEN(h$)<2 THEN h$="00"
620 bis=VAL("&"+RIGHT$(h$,LEN(h$)-1)):IF bis<1 THEN bis=bis+65536
630 IF plf=0 THEN MODE 2 ELSE Lf=1
640 BORDER b2:INK 0,b2:INK 1,b3
650 ON file GOTO 670
660 \text{ a=INT}(a/16)*16
670 FOR i=a TO bis STEP 16
680 PRINT#Lf, HEX$(i,4);":";:FOR j=0 TO 15
690 pad=i+j:GOSUB 1520:PRINT#lf," ";HEX$(mv,2);
700 NEXT j:PRINT#lf,TAB(60):
710 FOR j=0 TO 15:pad=i+j:GOSUB 1520:he=(mv AND 127)
720 IF he<32 OR he=127 THEN he=46
730 PRINT#lf,CHR$(he);:NEXT i:PRINT#lf
740 IF INKEY$<>"" THEN a=i:i=65535:ELSE a=i+16
```

```
750 NEXT
760 IF Lf <> 8 THEN INPUT " appuyer <ENTER > quand fini"; re$
770 GOTO 280
780 i=a
790 PRINT HEX$(i,4);": ";:INPUT"",d$:IF d$="" THEN 280
800 POKE i.VAL("&"+d$):i=i+1:GOTO 790
810 IF plf=1 THEN lf=2:PRINT#lf,CHR$(11);
820 IF LEN(h$)=1 THEN h$="00"
830 bis=VAL("&"+RIGHT$(h$,LEN(h$)·1)):IF bis<1 THEN bis=bis+65536
840 pa=a
850 PAPER 0:IF INKEY$ <> "" THEN a=pa:PRINT#Lf:GOTO 280
860 IF pa>bis THEN a=pa:PRINT#lf:GOTO 760
870 pad=pa:GOSUB 1520:op=mv:ad=pa:pa=pa+1
880 IF If=8 THEN PRINT#If, LEFT$(bl$, 10);
890 PRINT#Lf.HEX$(ad.4):" "::xx=0
900 PRINT#lf, HEX$(op.2);
910 se=0:GOSUB 1700:IF LEFT$(mn$,1)="?" THEN 1070
920 se=xx:GOSUB 1700:IF mn$="" THEN PAPER 3:PRINT#Lf."
                                                        ????":
    PAPER 0:GOTO 850
930 ON L%(xx.op) GOTO 980.970.960.950
940 ON 1%(xx,op)-1 GOTO 980,970,960,950
950 pad=pa:GOSUB 1520:PRINT#lf, HEX$(mv,2);:pa=pa+1
960 pad=pa:GOSUB 1520:PRINT#lf,HEX$(mv,2);:pa=pa+1
970 pad=pa:GOSUB 1520:PRINT#lf,HEX$(mv,2);:pa=pa+1
980 PRINT#lf, LEFT$(bl$, (4-l%(xx,op))*2+2);
990 GOSUB 1090
1000 GOTO 850
1010 PRINT: PAPER 3: PRINT" veuillez patienter"; PAPER 0: PRINT: FOR I=0 TO 4.
     FOR j=0 TO 255
1020 READ a: l\%(i.i) = a
1030 NEXT j,i
1040 FOR i=0 TO 4:FOR j=0 TO 255
1050 READ mn$:mn$(i,j)=mn$
1060 NEXT:NEXT:RETURN
1070 xx=l%(0,op):pad=pa:GOSUB 1520:op=mv:se=xx:GOSUB 1700:IF mn$="" THEN 920
1080 PRINT#Lf, HEX$(op,2)::pa=pa+1:GOTO 940
1090 se=xx:GOSUB 1700:ln=LEN(mn$)
1100 IF mn$=pmn$ THEN PAPER 3
1110 pmn$=mn$:ppn=1
```

```
1120 IF MID$(mn$, ln-3,4)="+/-^" THEN mn$=LEFT$(mn$, ln-4):GOTO 1230
1130 pn=INSTR(mn$,"*"):IF pn<>0 THEN PRINT#Lf,LEFT$(mn$,pn-1)::GOTO 1170
1140 pn=INSTR(ppn,mn$,"^"):IF pn<>0 THEN PRINT#Lf,MID$(mn$,ppn,pn-ppn);:
    GOTO 1220
1150 PRINT#lf.mn$:
1160 PRINT#Lf:RETURN
1170 pad=pa-2:GOSUB 1520:ar=my:pn=pn+1
1180 IF pn>ln THEN xz=ar:PRINT#lf,HEX$(xz,2);:GOTO 1160
1190 ppn=pn:IF MID$(mn$,pn,1)<>"^" THEN xz=ar:PRINT#lf,HEX$(xz,2)::GOTO 1140
1200 pn=pn+1:pad=pa-1:GOSUB 1520:yy=256*mv+ar:PRINT#lf,HEX$(yy,4);
1210 PRINT#Lf,MID$(mn$,pn):RETURN
1220 pn=pn+1:pad=pa-1:GOSUB 1520:ar=mv:xz=ar:PRINT#lf,HEX$(xz,2)::GOTO 1210
1230 PRINT#lf.mn$:
1240 pn=pn+1:pad=pa-1:GOSUB 1520:ar=mv:yy=ad+2+ar+(ar>127)*256:
     PRINT#lf, HEX$(yy,4);
1250 PRINT#Lf:RETURN
1260 \text{ sp}=1
1270 WHILE MID$(mn$,sp,1)<>" ": sp=sp+1:WEND
1280 WHILE MID$(mn$,sp,1)=" ": sp=sp+1:WEND
1290 ad=cn+VAL(RIGHT$(mn$,LEN(mn$)-sp+1))
1300 ha=INT(ad/256):la=ad-ha*256
1310 PRINT#lf," ($"; HEX$(ha,2); HEX$(la,2);")": RETURN
1320 IF MID$(mn$,sp,1)="-" THEN 1340
1330 ad=cn+ar:GOTO 1300
1340 ad=cn+ar-256:GOTO 1300
1350 POKE mpb, &DF
1360 po=mpb+4:ph=INT(po/256):pl=po-ph*256
1370 POKE mpb+1,pl:POKE mpb+2,ph
1380 POKE mpb+3.&C9
1390 po=mpb+7:ph=INT(po/256):pl=po-ph*256
1400 POKE mpb+4,pl:POKE mpb+5,ph
1410 POKE mpb+7,&3A
1420 by=mpb+14:ph=INT(by/256):pl=by-ph*256
1430 POKE mpb+10,&32
1440 POKE mpb+11,pl:POKE mpb+12,ph
1450 POKE mob+13.&C9
1460 DATA &c1,&d1,&f1,&e1,&f5,&d5,&c5,&cd,&80,&bc,&f5,&d1,&72,&23,&73,&c9
1470 FOR i=1 TO 16
1480 READ a
```

```
1490 \text{ mp}=mp$+CHR$(a)
1500 NEXT i
1510 RETURN
1520 IF pad>65535 THEN RETURN
1530 ON file GOTO 1600
1540 IF ms=255 THEN my=PEEK(pad):RETURN
1550 ph=INT(pad/256):pl=pad-ph*256
1560 POKE mob+8.pl:POKE mob+9.ph
1570 POKE mob+6, ms
1580 CALL mob
1590 my=PEEK(by):RETURN
1600 IF padp<pad THEN GOSUB 1630
1610 mv=pu%(pad MOD(16))
1620 RETURN
1630 ret%=0:mpp=@mp$
1640 getf=PEEK(mpp+1)+256*PEEK(mpp+2)
1650 CALL getf, aret%
1660 my=ret% AND 255: IF (ret% AND &100)=0 THEN my=0
1670 padp=padp+1:pu%(padp MOD(16))=mv
1680 IF padp<pad GOTO 1650
1690 RETURN
1700 mn$=mn$(se,op):RETURN
1710 DATA 1 , 3 , 1 , 1 , 1 , 1 , 2 , 1
1720 DATA 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 2 , 1
1730 DATA 2 , 3 , 1 , 1 , 1 , 1 , 2 , 1
1740 DATA 2 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 2 , 1
1750 DATA 2 , 3 , 3 , 1 , 1 , 1 , 2 , 1
1760 DATA 2 , 1 , 3 , 1 , 1 , 1 , 2 , 1
1770 DATA 2 , 3 , 3 , 1 , 1 , 1 , 2 , 1
1780 DATA 2 , 1 , 3 , 1 , 1 , 1 , 2 , 1
1790 DATA 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1
1800 DATA 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1
1810 DATA 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1
1820 DATA 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1
1830 DATA 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1
1840 DATA 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1
1850 DATA 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1
1860 DATA 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1
1870 DATA 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1
```

```
1880 DATA 0 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1
1890 DATA 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1
1900 DATA 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1
1910 DATA 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1
1920 DATA 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1
1930 DATA 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1
1940 DATA 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1
1950 DATA 1 , 1 , 3 , 3 , 3 , 1 , 2 , 1
1960 DATA 1 , 1 , 3 , 4 , 3 , 3 , 2 , 1
1970 DATA 1 , 1 , 3 , 2 , 3 , 1 , 2 , 1
1980 DATA 1 , 1 , 3 , 2 , 3 , 2 , 2 , 1
1990 DATA 1 , 1 , 3 , 1 , 3 , 1 , 2 , 1
2000 DATA 1 , 1 , 3 , 1 , 3 , 1 , 2 , 1
2010 DATA 1 , 1 , 3 , 1 , 3 , 1 , 2 , 1
2020 DATA 1 , 1 , 3 , 1 , 3 , 3 , 2 , 1
2030 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
2040 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
2050 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
2060 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
2070 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
2080 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
2090 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
2100 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
2110 DATA 2 , 2 , 2 , 4 , 2 , 2 , 2 , 2
2120 DATA 2 , 2 , 2 , 4 , 0 , 2 , 0 , 2
2130 DATA 2 , 2 , 2 , 4 , 0 , 0 , 2 , 2
2140 DATA 2 , 2 , 2 , 4 , 0 , 0 , 2 , 2
2150 DATA 2 , 2 , 2 , 4 , 0 , 0 , 0 , 2
2160 DATA 2 , 2 , 2 , 4 , 0 , 0 , 0 , 2
2170 DATA 2 , 0 , 2 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0
2180 DATA 2 , 2 , 2 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0
2190 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
2200 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
2210 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
2220 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
2230 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0
2240 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0
2250 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0
2260 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0
```

```
2270 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
2280 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 . 0
2290 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
2300 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
2310 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
2320 DATA 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0
2330 DATA 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0
2340 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
2350 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
2360 DATA 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
2370 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
2380 DATA 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
2390 DATA 0 , 4 , 4 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0
2400 DATA 0 , 2 , 4 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0
2410 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 3 , 4 , 0
2420 DATA 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
2430 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0
2440 DATA 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 3 . 0
2450 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0
2460 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0
2470 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0
2480 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0
2490 DATA 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 0 , 3
2500 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0
2510 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0
2520 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0
2530 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0
2540 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
2550 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0
2560 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0
2570 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0
2580 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0
2590 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
2600 DATA 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0
2610 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
2620 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
2630 DATA 0 , 2 , 0 , 2 , 0 , 2 , 0 , 0
2640 DATA 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
2650 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
```

```
2660 DATA 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
2670 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
2680 DATA 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
2690 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
2700 DATA 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 . 0
2710 DATA 0 , 4 , 4 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0
2720 DATA 0 . 2 . 4 . 2 . 0 . 0 . 0 . 0
2730 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 3 , 4 , 0
2740 DATA 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
2750 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0
2760 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0
2770 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0
2780 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0
2790 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0
2800 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0
2810 DATA 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 0 , 3
2820 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0
2830 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0
2840 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0
2850 DATA 0 , ·0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0
2860 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0
2870 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0
2880 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0
2890 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0
2900 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0
2910 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
2920 DATA 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0
2930 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
2940 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
2950 DATA 0 , 2 , 0 , 2 , 0 , 2 , 0 , 0
2960 DATA 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
2970 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
2980 DATA 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
2990 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3000 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3010 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3020 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3030 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3040 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
```

```
3050 DATA 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0
3060 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3070 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3080 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3090 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3100 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3110 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3120 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3130 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3140 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3150 DATA 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2
3160 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3170 DATA 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2
3180 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3190 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3200 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3210 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3220 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3230 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3240 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3250 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3260 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3270 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3280 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3290 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3300 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3310 DATA "nop
                  ","ld
                             bc,#*^","ld
                                              (bc), a", "inc
                                                              bc".
     "inc
             b","dec
                         b","ld
                                    b,#^","rlca
                  af,af'","add
                                   hl,bc","ld
3320 DATA "ex
                                                   a,(bc)","dec
                                                                   bc".
     "inc
             c"."dec
                        c"."ld
                                     c,#^","rrca
                                                  (de),a","inc
3330 DATA "dinz
                  +/·^","ld
                                 de,#*^","ld
                                                                  de",
     "inc
             d","dec
                         d","ld
                                     d,#^","rla
                  +/-^","add
3340 DATA "jr
                                 hl,de","ld
                                                 a,(de)","dec
                                                                 de",
     "inc
             e"."dec
                         e"."ld
                                     e,#^","rra
                  nz,+/-^","ld
                                                    *^.hl"."inc
3350 DATA "ir
                                    hl,#*^","ld
                                                                   hl",
     "inc
             h"."dec
                         h"."ld
                                     h,#^","daa
                                   hl,hl","ld
                                                  hl,*^","dec
3360 DATA "ir
                  z,+/-^","add
                                                                  hl".
     "inc
             l","dec
                         l","ld
                                     l,#^","cpl
                 nc,+/-^","ld
3370 DATA "ir
                                    sp,#*^","ld
                                                    *^,a","inc
                                                                   sp",
```

```
"inc (hl)","dec (hl)","ld (hl),#^","scf "
3380 DATA "jr c,+/-^","add hl,sp","ld a,*^","dec sp",
   "inc a","dec a","ld a,#^","ccf "
3390 DATA "ld b,b","ld b,c","ld b,d","ld
                                             b,e",
        b,h","ld b,l","ld b,(hl)","ld
             c,b","ld c,c","ld
                                   c,d","ld
3400 DATA "ld
         c,h","ld c,l","ld c,(hl)","ld
                                            c,a"
   "ld
3410 DATA "ld
             d,b","ld d,c","ld
                                   d,d","ld
                                             d, e",
   "ld d,h","ld d,l","ld d,(hl)","ld
                                            d,a"
             e,b","ld e,c","ld
                                             e,e",
                                    e,d","ld
3420 DATA "ld
                                            e,a"
    "ld e,h","ld e,l","ld e,(hl)","ld
                                             h,e",
3430 DATA "ld
             h,b","ld h,c","ld
                                    h,d","ld
       h,h","ld h,l","ld h,(hl)","ld
                                            h,a"
             l,b","ld l,c","ld l,d","ld
                                              l,e",
3440 DATA "ld
       l,h","ld l,l","ld l,(hl)","ld l,a"
             (hl),b","ld (hl),c","ld (hl),d","ld (hl),e",
3450 DATA "ld
       (hl),h","ld (hl),l","halt ","ld (hl),a"
    ۳ld
             a,b","ld a,c","ld a,d","ld
                                              a,e",
3460 DATA "ld
         a,h","ld a,l","ld a,(hl)","ld a,a"
    "Id
3470 DATA "add a,b", "add a,c", "add a,d", "add
          a,h","add a,l","add a,(hl)","add a,a"
    "add
3480 DATA "","adc a,c","adc a,d","adc a,e","adc a,h",
          a,l","adc a,(hl)","adc a,a"
                                              a,e™,
             a,b","sub a,c","sub
                                   a,d","sub
3490 DATA "sub
           a,h","sub a,l","sub a,(hl)","sub
                                             a,a"
    "sub
                                              a,e",
3500 DATA "sbc a,b", "sbc a,c", "sbc
                                   a,d","sbc
    "sbc a,h","sbc a,l","sbc a,(hl)","sbc
                                              a,a"
                                    a,d","and
              a,b","and
3510 DATA "and
                        a,c","and
                                              a,e",
          a,h","and a,l","and a,(hl)","and
                                             a,a"
    "and
                                              a,e",
3520 DATA "xor a,b","xor a,c","xor
                                    a,d","xor
    "xor a,h","xor a,l","xor a,(hl)","xor
                                              a,a"
                         a,c","or
               a,b","or
                                               a,e",
                                    a,d","or
3530 DATA "or
         a,h","or a,l","or a,(hl)","or
    "or
3540 DATA "cp a,b","cp a,c","cp
                                   a,d","cp
                                              a,e",
    "cp a,h","cp a,l","cp a,(hl)","cp a,a"
    DATA "ret nz","pop bc","jp nz,*^","jp *
"call nz,*^","push bc","add a,#^","rst 0"
3550 DATA "ret
3560 DATA "ret z","ret ","jp z,*^","?","call z,*^",
    "call *^","adc a,#^","rst 1"
```

```
3570 DATA "ret
                                             nc,*^","out
                 nc","pop
                               de","jp
                                                                a",
                                                          2"
     "call
             nc,*^","push
                              de","sub
                                          a,#^","rst
3580 DATA "ret
                                                         a,(^)","call
                  c","exx
                               ","jp
                                          c,*^","in
     "?","sbc
                                3"
                  a,#^","rst
3590 DATA "ret
                   po","pop
                                hl","jp
                                             po, *^", "ex
                                                             (sp),hl",
     "call
             po,*^","push
                              hl","and
                                         a,#^","rst
                                                          4"
3600 DATA "ret
                              (hl)","jp
                                               pe,*^","ex
                   pe","jp
                                                              de,hl",
     "call
             pe,*^","?","xor
                                 a,#^","rst
                                            p,*^","di
3610 DATA "ret
                   p","pop
                               af","jp
                                                           ","call
                           a,#^","rst
     "push
             af","or
                                          6"
3620 DATA "ret
                   m","ld
                               sp,hl","jp
                                             m,*^","ei
                                                              ","call
     "?","cp
                  a,#^","rst
3630 DATA "","","","","","","","","",""
3640 DATA "","","","","","","","",""
3650 DATA "","","","","","","","",""
3660 DATA "","","","","","","","",""
3670 DATA "","","","","","","","",""
3680 DATA "","","","","","","","",""
3690 DATA "","","","","","","","","",""
3700 DATA "","","","","","","","","",""
3710 DATA "in
                   b,(c)","out
                                   (c),b","sbc
                                                   hl,bc","ld
                                                                    *^,bc",
     "neg
              a","retn
                         ","im
                                     0","ld
                                                  i,a"
3720 DATA "in
                   c,(c)","out
                                   (c),c","adc
                                                   hl,bc","ld
                                                                    bc,*^","",
              ","","ld
     "reti
3730 DATA "in
                  d,(c)","out
                                   (c),d","sbc
                                                   hl,de","ld
                                                                    *^,de","",
     "","im
                 1","ld
3740 DATA "in
                   e,(c)","out
                                   (ċ),e","adc
                                                   hl,de","ld
                                                                    de, *^", "",
     "","im
                 2","ld
                             a,r"
3750 DATA "in
                   h,(c)","out
                                   (c),h","sbc
                                                   hl,hl","ld
                                                                    *^,hl","",
     "","","rld
                   a,(hl)"
                   l,(c)","out
                                   (c), l", "adc
                                                   hl,hl","ld
                                                                    hl,*^","",
3760 DATA "in
     "","","rld
                   a,(hl)"
3770 DATA "in
                  f,(c)","","sbc
                                      hl,sp","ld
                                                      *^,sp","","","",""
3780 DATA "in
                   a,(c)","out
                                    (c),a","adc
                                                                   sp,*^","",
                                                    hl,sp","ld
     "","",""
3790 DATA "","","","","","","","","",""
3800 DATA "","","","","","","","","",""
3810 DATA "","","","","","","","","",""
3820 DATA "","","","","","","","","",""
```

```
3830 DATA "ldi
                  (de),(hl)","cpi
                                       a,(hl)","ini
                                                        (hl),(c)",
     "out i
            (c),(hl)","","","",""
3840 DATA "Idd
                                       a,(hl)","ind
                                                        (hl),(c)",
                  (de),(hl)","cpd
     "outd
            (c),(hl)","","","",""
3850 DATA "ldir
                  (de),(hl)","cpir
                                       a,(hl)","inir
                                                        (hl),(c)",
            (c),(hl)","","","",""
     "otir
3860 DATA "lddr
                  (de),(hl)","cpdr
                                       a,(hl)","indr
                                                       (hl),(c)",
             (c),(hl)","","","",""
3880 DATA "","","","","","","","","",""
3890 DATA "","","","","","","","","",""
3900 DATA "","","","","","","","","",""
3910 DATA "","","","","","","","","",""
3920 DATA "","","","","","","","","",""
3930 DATA "","","","","","","","",""
3940 DATA "","","","","","","","","",""
3950 DATA "","","","","","","","","",""
3960 DATA "","add
                     ix,bc","","","","","","",
3970 DATA "","","","","","","","",""
3980 DATA "", "add
                    ix,de","","","","","",""
3990 DATA "","ld
                    ix,#*^","ld
                                     *^,ix","inc
                                                      ix","","","",""
4000 DATA "","add ix,ix","ld
                                                    ix","","","",""
                                   ix,*^","dec
4010 DATA "","","",""inc (ix+^)","dec
                                               (ix+^)","ld (ix+*),#^",""
4020 DATA "","add
                     ix,sp","","","","","",""
4030 DATA "","","","","","","","ld
                                     b,(ix+^)",""
4040 DATA "","","","","","",""ld
                                   c,(ix+^)",""
4050 DATA "","","","","","","","Id
                                     d,(ix+^)",""
4060 DATA "","","","","","",""d
                                    e,(ix+^)",""
4070 DATA "","","","","","","","","ld
                                     h,(ix+^)",""
4080 DATA "","","","","","",""d
                                     l,(ix+^)",""
4090 DATA "ld
                  (ix+^),b","ld
                                      (ix+^),c","ld
                                                        (ix+^),d",
             (ix+^),e","ld
     "ld
                                 (ix+^),h","ld
                                                   (ix+^), [", "",
     "ld
             (ix+^),a"
4100 DATA "","","","","","","",""d
                                     a,(ix+^)",""
4110 DATA "","","","","","","","add
                                     a,(ix+^)",""
4120 DATA "","","","","","","adc
                                     a,(ix+^)",""
4130 DATA "","","","","","","sub
                                     a,(ix+^)",""
4140 DATA "","","","","","","","",""
4150 DATA "","","","","","","","and
                                     a,(ix+^)",""
```

```
4160 DATA "","","","","","","","xor
                                   a,(ix+^)",""
4170 DATA "","","","","","","","or
                                     a,(ix+^)",""
4180 DATA "","","","","","","","cp
                                     a,(ix+^)",""
4190 DATA "","","","","","","","","",""
4200 DATA "","","","","!!!
                           inst. spéciale avec (ix+*)","","","",""
4210 DATA "","","","","","","","","",""
4220 DATA "","","","","","","","","",""
4230 DATA "", "pop
                    ix","","ex
                                    (sp),ix","","push
                                                          ix","",""
4240 DATA "","jmp
                     (ix)","","","","","","",""
4250 DATA "","","","","","","","","",""
4260 DATA "","ld
                     sp,ix","","","","","","",""
4270 DATA "","","","","","","","","",""
4280 DATA "", "add
                     iy,bc","","","","","","",""
4290 DATA "","","","","","","","",""
4300 DATA "","add
                     iy,de","","","","","","",""
4310 DATA "","ld
                                   *^,iy","inc
                    iy,#*^","ld
                                                     iy","","","",
4320 DATA "","add
                     iy,iy","ld
                                     iy,*^","dec
                                                     iy","","","",""
4330 DATA "","","","","inc (iy+^)","dec (iy+^)","ld (iy+*),#^",""
4340 DATA "","add
                     iy,sp","","","","","","",""
4350 DATA "","","","","","","","","ld
                                   b,(iy+^)",""
4360 DATA "","","","","","","",""ld
                                   c,(iy+^)",""
4370 DATA "","","","","","","","ld
                                   d,(iy+^)",""
4380 DATA "","","","","","","","ld
                                    e,(iy+^)",""
4390 DATA "","","","","","","","ld
                                   h,(iy+^)",""
4400 DATA "","","","","","","","ld
                                    l,(iy+^)",""
4410 DATA "ld
                                     (iy+^),c","ld (iy+^),d",
                  (iy+^),b","ld
     "ld
            (iy+^),e","ld (iy+^),h","ld
                                                  (iy+^),[","",
          (iy+^),a"
     "ld
4420 DATA "","","","","","","","ld
                                     a,(iy+^)",""
4430 DATA "","","","","","","","add
                                     a,(iy+^)",""
4440 DATA "","","","","","","adc
                                     a,(iy+^)",""
4450 DATA "","","","","","","sub
                                     a,(iy+^)",""
4460 DATA "","","","","","","sbc
                                     a,(iy+^)",""
4470 DATA "","","","","","",""and
                                     a,(iy+^)",""
4480 DATA "","","","","","","","xor
                                     a,(iy+^)",""
4490 DATA "","","","","","","","or
                                     a,(iy+^)",""
4500 DATA "","","","","","","","cp
                                     a,(iy+^)",""
4510 DATA "","","","","","","","",""
4520 DATA "","","",""!!! inst. spéciale avec (iy+*)","","","",""
```

```
4530 DATA "","","","","","","","",""
4540 DATA "","","","","","","","","",""
4550 DATA "", "pop iy", "", "ex
                             (sp), iy", "", "push iy", "", ""
4560 DATA "","jmp
                 (iy)","","","","","","",""
4570 DATA "","","","","","","","",""
4580 DATA "","ld
                 sp, iy","","","","","","",""
4590 DATA "rlc b","rlc c","rlc
                                   d","rlc
                                             e","rlc
    "rlc
         l","rlc (hl)","rlc
                                   a"
4600 DATA "rrc
                b","rrc
                                   d","rrc
                          c","rrc
                                              e","rrc
                   (hl)","rrc
          l","rrc
                                   a"
4610 DATA "rl b","rl
                                              e","rl
                          c","rl
                                   d","rl
          l","rl (hl)","rl
                                   a"
               b","rr
                                                         h",
4620 DATA "rr
                          c","rr
                                   d","rr
                                              e","rr
         l","rr
                    (hl)","rr
                                   a"
4630 DATA "sla b","sla
                         c","sla
                                   d","sla
                                              e","sla
                   (hl)","sla
          l","sla
                                   a"
4640 DATA "sra
              b","sra c","sra
                                   d","sra
                                              e","sra
                                                         h",
           l","sra
                    (hl)","sra
                                   a"
4650 DATA "","","","","","","","",""
4660 DATA "srl b", "srl c", "srl d", "srl e", "srl h",
          l","srl (hl)","srl
                                  a"
4670 DATA "bit
                0,b","bit 0,c","bit
                                      0,d","bit
                                                 0,e",
          0,h","bit 0,l","bit 0,(hl)","bit
                                                  0,a"
4680 DATA "bit
               1,b","bit 1,c","bit
                                      1,d","bit
          1,h","bit 1,l","bit 1,(hl)","bit
    "bit
                                                  1, a"
4690 DATA "bit
                2,b","bit
                            2,c","bit
                                        2,d","bit
                                                    2,e",
    "bit
           2,h","bit 2,l","bit
                                 2,(hl)","bit
                                                  2,a"
4700 DATA "bit
                3,b","bit 3,c","bit
                                        3, d", "bit
                                                   3, e",
           3,h","bit 3,l","bit 3,(hl)","bit
    "bit
                                                  3,a"
4710 DATA "bit
                4,b","bit
                          4,c","bit
                                        4,d","bit
                                                   4,e",
           4,h","bit
    "bit
                      4, l", "bit
                                 4,(hl)","bit
                                                  4,a"
4720 DATA "bit
                5,b","bit
                            5,c","bit
                                        5,d","bit
                                                    5,e",
    "bit
           5,h","bit
                       5, l", "bit 5, (hl)", "bit
                                                  5,a"
4730 DATA "bit
               6,b","bit
                          6,c","bit
                                       6,d","bit
                                                   6,e",
           6,h","bit
                     6,l","bit
                                 6,(hl)","bit
                                                  6,a"
4740 DATA "bit
               7,b","bit
                          7,c","bit
                                       7,d","bit
                                                   7,e",
           7,h","bit 7,l","bit 7,(hl)","bit
    "bit
                                                 7,a"
4750 DATA "res 0,b","res 0,c","res 0,d","res
                                                  0,e",
    "res
        0,a"
```

```
4760 DATA "res
               1,b","res
                           1,c","res
                                        1,d","res
                                                    1,e",
           1,h","res 1,l","res 1,(hl)","res
                                                 1,a"
4770 DATA "res
                2,b","res
                           2,c","res
                                        2,d","res
                                                    2,e",
    "res
            2,h","res 2,l","res 2,(hl)","res
4780 DATA "res
                3,b","res
                           3,c","res
                                        3,d","res
                                                    3,e",
            3,h","res 3,l","res 3,(hl)","res
                                                   3, a"
                                                    4,e",
4790 DATA "res
                4,b","res
                           4,c","res
                                        4,d","res
    "res
            4,h","res 4,l","res 4,(hl)","res
               5,b","res
                           5,c","res
4800 DATA "res
                                        5,d","res
                                                    5,e",
    "res
            5,h","res 5,l","res 5,(hl)","res
                                                   5,a"
4810 DATA "res
                6,b","res
                           6,c","res
                                        6,d","res
                                                    6,e",
            6,h","res 6,l","res 6,(hl)","res
    "res
                                                   6, a"
               7,b","res
                           7,c","res
4820 DATA "res
                                        7,d","res
                                                    7,e",
            7,h","res 7,l","res
                                  7,(hl)","res
    "res
                                                   7,a"
4830 DATA "set
                0,b","set
                           0,c","set
                                        0,d","set
                                                    0,e",
            0,h","set 0,l","set 0,(hl)","set
    "set
                                                   0,a"
                                                    1,e",
4840 DATA "set
               1,b","set
                           1,c","set
                                        1,d","set
            1,h","set 1,l","set
    "set
                                   1,(hl)","set
                                                   1,a"
4850 DATA "set
                2,b","set
                           2,c","set
                                        2,d","set
                                                    2,e",
    "set
            2,h","set 2,l","set
                                    2,(hl)","set
                                                   2,a"
4860 DATA "set
               3,b","set
                           3,c","set
                                        3, d", "set
                                                    3,e",
    "set
            3,h","set 3,l","set
                                  3,(hl)","set
                                                   3,a"
4870 DATA "set
                4,b","set
                           4,c","set
                                                    4,e",
                                        4,d","set
            4,h","set 4,l","set
    "set
                                  4,(hl)","set
                                                   4,a"
4880 DATA "set 5,b","set 5,c","set
                                        5,d","set
                                                    5,e",
            5,h","set 5,l","set 5,(hl)","set
                                                   5,a"
4890 DATA "set
               6,b","set
                           6,c","set
                                        6,d","set
                                                    6,e",
            6,h","set 6,l","set 6,(hl)","set
                                                 6, a"
4900 DATA "set 7,b", "set 7,c", "set
                                                    7,e",
                                        7,d","set
    "set
          7,h","set 7,l","set 7,(hl)","set 7,a"
```





TRUCS ET ASTUCES POUR L'AMSTRAD CPC

C'est le livre que tout utilisateur d'un CPC doit posséder. De nombreux domaines sont couverts (graphismes, fenêtres, langage machine) et des super programmes sont inclus dans ce best-seller (gestion de fichiers, éditeur de textes et de sons...). Réf. ML 112. 149 F. 239 p.

BEST



LE LANGAGE MACHINE DE L'AMSTRAD CPC

Ce livre est destiné à tous œux qui désirent aller plus loin que le Basic. Des bases de programmation en Assembleur à l'utilisation des routines système, tout est expliqué avec de nombreux exemples. Contient un programme Assembleur, moniteur et désassembleur. Réf. ML 123. 129 F. 272 p.



LA BIBLE DU PROGRAMMEUR DE L'AMSTRAD CPC

Tout, absolument tout sur le CPC 464. Ce livre est l'ouvrage de référence pour tous ceux qui veulent programmer en pro leur CPC. Organisation de la mémoire, le contrôleur vidéo, les interfaces, l'interpréteur et toute la ROM désassemblée et commentée sont quelques-uns des thèmes de cet ouvrage. Réf. ML 122, 249 F.427 p.



PEEKS ET POKES DU CPC :

Comment exploiter à fond son CPC à partir du BASIC? C'est ce que vous révèle ce livre avec tout ce qu'il faut savoir sur les peeks, pokes et autres call...Vous saurez aussi comment protéger la mémoire, calculer en binaire... et tout cela très facilement . Un passage assuré et sans douleur du BASIC au puissant LANGAGE MACHINE. Réf : ML 126. 99 F, 200 p.



LE LIVRE DU LECTEUR DE DISQUETTE AMSTRAD CPC

Tout sur la programmation et la gestion des données avec le 6128 DD- 1 et le 664! Utile au débutant comme au programmeur en langage machine. Contient un listing du DOS commenté, un utilitaire qui ajoute les fichiers relatifs à l'AMDOS avec de nouvelles commandes Basic, un moniteur disque et beaucoup d'autres programmes et astuces ... Réf ML 127 149 F 208 p.



LE LIVRE DU CP/M PLUS

Ce livre vous permet d'utiliser CP/M sur CPC 464 et 6128 sans aucune difficulté. Vous y trouverez de nombreuses explications et les différents exemples vous assureront une maîtrise parfaite de ce très puissant système d'exploitation qu'est CP/M. Réf. ML128. 149 F 224 p.



BIEN DEBUTER AVEC LE CPC 6128


Ce livre s'adresse à ceux qui débutent avec le CPC 6128. Une fois leur machine bien en main, il pourront s'attaquer au Basic et utiliser le programme de gestion d'adresses ainsi que toutes les instructions que contient ce livre Réf. ML 145, 99 F, 209 p.





LA BIBLE DU CPC 6128

Tout connaître sur le CPC 6128. Analyse du système d'exploitation, du processeur, le GATE ARRAY, le contrôleur vidéo, le 8255, le chip sonore, les interfaces. Comprend un désassembleur, les points d'entrée des routines commentés de l'interpréteur et du système d'exploitation. Un super livre comme toutes les bibles! Réf : MI 146 199 F 440 n





LA BIBLE DIJ GRAPHISMF

Tout sur le GSX. Ce livre est un must. Tout sur le graphisme sur CPC et PCW. Vous trouverez notamment : programmation d'un logiciel Paint, graphismes de gestion (histogrammes...), graphismes vectorisés, fonctionnement et réalisation d'un light pen. graphismes en langage machine. Et enfin, pour la première fois. des explications claires sur le GSX. Réf. ML 181, 199 F. Réf. ML 281, 299 F le livre et la disquette 550 p.



LE GRAND LIVRE **DU BASIC SUR CPC 6128**

Ce livre vous permet d'exploiter à fond les capacités du Basic Locomotive. Théorique et pratique, découvrez les bases de la programmation et le fonctionnement interne du Basic, et attaquez les différents domaines de la programmation : tris, fenêtres, protection, sons et musique, mémoire de masse avec l'AMDOS et le RAMDISK. Nombreux listings d'applications de haut niveau fournis et commentés. Réf. ML 168, 149 F. Réf. ML 268, 249 F. Le livre et la disquette. 265 p.



AUTOFORMATION A L'ASSEMBLEUR SUR CPC

Contient un livre et un logiciel. Ce livre permet au novice de maîtriser la programmation 7 80 grâce à la méthode efficace du Dr. Watson. De nombreux exemples illustrent les différentes étapes. Des exercices (les solutions sont fournies) testent vos connaissances et peuvent être directement essavés avec le logiciel. Ce logiciel est composé d'un assembleur, d'un désassembleur et d'un programme d'exemple. Avec l'assembleur créez des programmes en langage machine pouvant être utilisés directement sous CP/M. Réf. ML 226, 195 F. (Cassette) Réf. ML 326 295 F. (Disquette) Réf. ML 426 295 F (Disquette PCW) 255 p. Déssassembleur et CP/M seulement sur PCW

DANS LA MEME COLLECTION DES REPONSES A TOUTES VOS QUESTIONS

PROGRAMMES BASIC POUR LES CPC.

Réf. ML 118. 129 F. 164 p.

LE BASIC AU BOUT DES DOIGTS.

Réf MI 119 149 F 266 p.

AMSTRAD OUVRE-TOI.

Réf. ML 120; 99 F. 205 p.

LES JEUX D'AVENTURE ET COMMENT LES PROGRAMMER.

Réf ML 121, 129 F, 250 p.

GRAPHISMES ET SONS.

Réf. ML 124, 129 F. 185 p.

MONTAGES, EXTENSIONS ET PERIPHÉRIQUES DU CPC.

Réf. ML 131. 199 F. 434 p.

DES IDEES POUR LES CPC.

Réf. ML 132, 129 F. 254 p.

LES ROUTINES DE L'AMSTRAD CPC.

Réf. ML 143. 149 F. 260 p.

TRUCS ET ASTUCES II POUR CPC.

Réf. ML 147. 129 F. 220 p.

LE LIVRE DU LOGO.

Réf MI 162 149 F 394 p.


PROGRAMMES ET APPLICATIONS EDUCATIFS SUR CPC.

Réf. ML 150, 179 F, 305 p.

COMMUNICATIONS, MODEM ET MINITEL SUR CPC.

Réf. ML 151, 149 F, 196 p.





TEXTOMAT

Un traitement de texte puissant et simple qui tire parti de toutes les capacités des CPC. Ecrivez, archivez et modifiez vos courriers, rapports, thèses, études... Intégrez dans vos documents des données extraites des fichiers DATAMAT et des calculs réalisés par CALCUMAT.

- Utilisation aisée à partir de menus.
- Jeu de caractères français complet accentué.
- Fonction de calcul en mode texte.
- Jusqu'à 16640 caractères.
- Possibilité de chainage de textes sur disquette.
- Fonctionnie en mode 80 caractères avec accents.
- Travaille avec un ou deux lecteurs de disquettes.
- Choix des couleurs écran-caractères-bordure.
- Mode Insertion-Gomme...
- Tabulation

Réf. AM 305 390 F.





DATAMAT

DATAMAT permet de tenir à jour et d'exploiter tous vos fichiers. Deplus relié à CALCUMAT vous pourrez reprendre les données de vos fichiers pour établir des calculs et graphes (répartition géographique de vos clients, histogramme des ventes ...). Relié à TEXTOMAT vous pourrez intégrer vos données pour réaliser des mailings, courrier personnalisé...

- Emploi extrèmement simple dû à l'utilisation de menus.
- Traite tout type de menus.
- Définition d'un masque de saisie personnalisé.
- 40 à 80 caractères par ligne.
- Fonction de recopie d'écran sur imprimante.
- 50 champs par enregistrement.

- 512 caractères par enregistrement.
- Jusqu'à 4000 enregistrements par fichier. Réf: AM 304, 390 F.



CAI CLIMAT

CALCUMAT est un tableur graphique de qualité professionnelle. Il se compose principalement d'une grille de calcul, d'un calepin, d'une calculatrice, d'un presse-papier et d'un module permettant la représentation graphique d'un ensemble de données. CALCU-MAT s'utilise très simplement à l'aide de menus déroulants et de fenêtres de travail.

- Tri numérique ou alphanumérique d'un ensemble de cellules.
- Fonctions « couper, copier, coller » pour manipuler un ensemble de cellules par l'intermédiaire du presse papier
- Calculs en mode automatique ou sur demande. -Représentation graphique en barres, lignes, camembert, de 4 zones de données.
- Recopie d'écran graphique sur imprimante AMSTRAD DMP 1, DMP 2000, et compatibles EPSON.
- Transfert de données de DATAMAT vers CALCUMAT pour effectuer des calculs sur les zones numériques d'un fichier. Réf. AM 311, 390 F.




LA SOLUTION

C'est votre solution BUREAUTIQUE COMPLETE sur AMSTRAD CPC. En effet, ce package regroupe trois logiciels (Traitement de Texte, Gestion de Fichiers, Tableur Graphique) complémentaires et homogènes qui vous permettent de traiter efficacement toutes vos tâches de bureau (rapport, courrier, tenue des fichiers, publipostage, calculs prévisionnels, présentation graphique des résultats...). Les trois logiciels pouvant s'échanger leurs données.les possibilités offertes par la SOLUTION sont très vastes : par exemple réalisez un mailing à partir du Traitement de Texte en reprenant les adresses sélectionnées à partir de la Gestion de Fichiers et un tableau de prévisions réalisé par le Tableur qui sera inséré dans le texte. Enfin rappelons que les trois logiciels composant LA SOLUTION sont trois best sellers internationaux de haute qualité: TEXTOMAT, DATAMAT, CALCUMAT, Réf: AM 313, 790 F.

Mode

Total

1985



Achevé d'imprimer en janvier 1988 sur les presses de l'imprimerie Laballery 58500 Clamecy Dépôt légal : janvier 1988 Numéro d'imprimeur : 801006



GERÎTS BRUCKMANN ENGLISCH STEIGERS

La Bible du CPC 6128 est un ouvrage spécialement dédié aux nouveaux AMSTRAD munis de lecteur de disquette. Ce livre est une aide indispensable pour les programmeurs en BASIC et le MUST absolu de tous les programmeurs en assembleur. Cet ouvrage de référence qui révèle vraiment tous les secrets du CPC 6128, est le fruit d'un travail minutieux de plusieurs mois.

Contenu:

I. Le HARDWARE:

- Le processeur Z80
- Le GATE ARRAY
- Le contrôleur HD6845
- La RAM et les 64K du 6128
- La RAM Vidéo
- L'interface parallèle 8255
- Le générateur de sons AY 3 8912 Les Routines du système
- Le lecteur de disquette
- Les interfaces

II. Le Système d'exploitation :

- Les Vecteurs (664-6128)
- La RAM (664-6128)
- Utilisation des Routines
- Les Interruptions
- La ROM
- Le générateur de caractères

III. Le BASIC:

- L'Interpréteur (664-6128)
- La Pile
- BASIC et Langage Machine
- La ROM BASIC

IV. ANNEXE:

- Les Routines du système d'exploitation
- Références à la RAM Système
- TOKENS BASIC
- Listing complet d'un désassembleur pour travailler sur la mémoire



Réf.: ML 146 Prix: 199 FF TTC

EDITIONS MICRO APPLICATION
13, RUE SAINTE-CÉCILE 75009 PARIS

TÉL. (1) 47 70 32 44





Document numérisé avec amour par CPC ==== MÉMOIRE ÉCRITE



https://acpc.me/